## Struttura e resistenza dei polimeri

- 1 La grande lunghezza delle molecole dei polimeri combinata con altre caratteristiche spaziali, consente una grande varietà di strutture.
- Le molecole dei polimeri lineari non sono catene diritte perché ci sono molti fattori che interferiscono con la regolarità del processo di polimerizzazione:
- 1. I legami sono caratterizzati da valori caratteristici degli angoli (il legame C-C forma un angolo di 109.5°); inoltre le molecole possono avvolgersi e torcersi liberamente e difficilmente assumono una configurazione ordinata, perciò il polimero sarà amorfo.
- 2 2. Le molecole di alcuni polimeri hanno dei gruppi in alcune posizioni. L'ordine di questi gruppi determina se il polimero è isotattico (tutti i gruppi sullo stesso lato), sindiotattico (posizioni alternate) o atattico (posizioni casuali).

La compattazione delle molecole diventa più difficile e il materiale è meno flessibile, soprattutto se il gruppo è grosso.

Di conseguenza, per esempio, il polipropilene (PP) atattico è amorfo e ha scarse proprietà meccaniche, il PP isotattico può essere altamente cristallino e si usa in applicazioni ingegneristiche.

- 3 3. Anche le molecole più semplici hanno ramificazioni che aumentano ulteriormente la difficoltà di compattazione e l'avere una struttura ordinata. Solo con speciali catalizzatori non ne hanno.
- 4. La presenza dell'anello di benzene (polimeri aromatici) permette di avere una catena doppia (scala a pioli), perciò per decomporre la molecola bisogna rompere 2 legami e il materiale ha buona resistenza ad alta temperatura.
- 4 5. Quando è una unità che si ripete, si parla di omopolimeri.
- 6. È possibile polimerizzare insieme 2 tipi di monomero per ottenere un copolimero binario (l'ABS è un copolimero ternario formato da acrilonitrile, butadiene e stirene).

I monomeri possono ripetersi in modo casuale; alternato, o a blocchi,

- 5 oppure un monomero può ramificare dando un polimero aggraffato.
- 7. Due polimeri miscibili o un polimero e un monomero possono essere combinati in una lega polimerica omogenea. C'è una sola temperatura di transizione vetrosa (vedremo più tardi che cosa sia) e le proprietà spesso sono migliori di quelle dei costituenti.
- 8. È anche possibile avere 2 polimeri che non formano una catena unica, mescolati con un terzo che funge da matrice. Sono chiamati polimeri miscelati, in modo simile alle leghe metalliche bifasiche. Si hanno 2 diverse Tg. Le proprietà dei costituenti sono combinate, ma non necessariamente superate, come nel caso degli elastomeri termoplastici.

Quando i 2 reticoli si compenetrano, le proprietà possono migliorare molto.

6 Un componente è formato da molte macromolecole.

Ogni molecola è tenuta insieme dagli elettroni condivisi tra atomi adiacenti (legame covalente).

L'energia di legame (necessaria per rompere una mole) è dell'ordine di 350-830 kJ/mol, rendendo la molecola molto forte.

La resistenza di un polimero è determinata dai legami tra molecole. Il groviglio contribuisce, ma la fonte di resistenza sono i legami secondari.

- 7 1. Le forze di Van der Waals sono sempre presenti, anche se molto deboli.
- 2. Quando si formano legami polari, la carica degli elettroni non è distribuita in modo uniforme e si instaurano dei dipoli, più resistenti.

Molecole polari si formano quando Cl, F o O hanno valenze libere, come nel PVC.

- 3. Il legame idrogeno, che si forma tra idrogeno e O, N, o F, è un caso particolare di dipolo. L'energia di legame è alta (13-30 kJ/mol), come nel nylon-6,6.
- 8 Il numero di legami secondari aumenta con la lunghezza della catena, aumentando la resistenza del componente.

Ad alta temperatura, l'agitazione termica provoca la rottura e il riformarsi di questi legami e le molecole si possono spostare le une rispetto alle altre. La facilità di movimento dipende dal numero di legami.

Sostanze caratterizzate da catene molto lunghe (UHMWPE e PTFE) possono bruciare prima di raggiungere lo stato fuso.