



# Introducción al simulador Webots

Grao en Enxeñaría Informática - 4º curso ROBÓTICA





#### Simulador Webots


- Simulador 3D para robots móviles.
- Originalmente diseñado para investigación de algoritmos de control en robots móviles.
- Desde 2018, simulador de código abierto con licencia Apache 2.0.
- Multiplataforma: Windows, MacOS, Linux.
  - Instalación en Linux: preferible instalación desde paquete Debian (con APT) a instalación con paquete Snap.
- https://cyberbotics.com/doc/guide/index





#### Simulador Webots

- Permite diseñar escenarios virtuales en 3D (worlds) con motor de física (masas, coeficientes de fricción, etc.)
- Permite añadir al entorno objetos pasivos y objetos móviles (robots).
- Incluye modelos de multitud de robots comerciales, incluyendo sus dispositivos de sensorización y actuación.
- El usuario puede programar el controlador de cada robot de forma independiente para conseguir el comportamiento deseado.








# Uso del simulador en las prácticas

- Se utilizará un modelo de robot con ruedas y múltiples sensores para monitorización del entorno: K-Team's Khepera IV.
- Se utilizarán escenarios (worlds) adaptados al problema a resolver en la práctica.
- El alumno programará el control del robot (controlador) necesario para cumplir con los objetivos de la práctica.
- Se puede comenzar a experimentar con el escenario de ejemplo del robot Khepera-VI ya disponible.





## Robot K-Team's Khepera IV





- Referencia del modelo de simulación para Webots:
  - https://www.cyberbotics.com/doc/guide/khepera4#khepera4-wbt
- Página web del producto:
  - https://www.k-team.com/khepera-iv





## Robot Khepera IV


- Motores para el movimiento:
  - 2 motores con encoders incrementales (left wheel motor, right wheel motor).
  - 2 sensores de posición (left wheel sensor, right wheel sensor).
- Sensores principales:
  - 8 sensores infrarrojos de proximidad y de luz ambiente, con un rango desde 0 cm a 25cm.
    - La medida de infrarrojo varía con el inverso de la distancia.
  - 4 sensores infrarrojos de proximidad al suelo para seguimiento de líneas y evitar caídas.
  - 5 sensores de ulltrasonidos con un rango desde 25cm a 2m.
  - Acelerómetro y giroscopio de 3 ejes.
  - Cámara color (752×480 pixels, 30FPS).
- Otros datos:
  - 3 LED RGB programables encima del robot.
  - Tamaño: 140mm de diámetro, 58mm de altura.





# Escenarios (worlds)

- Los escenarios se almacenan en ficheros .wbt.
- Pueden cargarse escenarios de ejemplo disponibles en Webots.
  - Si se desea modificar estos escenarios o el controlador del robot es necesario que se guarden en directorios del usuario.
    - El propio Webots nos preguntará al intentar guardar.
  - Al compilar los controladores, el resultado se genera en nuestra estructura de directorios de usuario.








0:00:00:000 - 0.00x

# Escenarios (worlds)

 Podemos editar las propiedades de los elementos del escenario (estáticos y robots) desde el árbol de objetos.




⋈ □ Simulation View





# Escenarios (worlds)

 Podemos añadir nuevos elementos a un escenario (objetos pasivos o robots).







## Ejecución de la simulación



- Desde la barra de menús podemos iniciar y pausar la simulación (se ejecutará el controlador establecido para el robot). También podemos ejecutarla paso a paso.
- También podemos resetear la simulación. El escenario se restaurará al estado en el que lo guardamos, en su fichero .wbt).
- ¡Atención! Si guardamos el escenario una vez iniciada una simulación modificaremos el estado inicial del mismo. Para evitarlo, debemos guardar antes de ejecutar la simulación o después de hacer un "reset".






- Los controladores pueden programarse en diferentes lenguajes (C/C++, Python, Java, Matlab)
  - Para las prácticas utilizaremos Python o C.
  - Los ejemplos de la documentación y el API están documentados para todos los lenguajes soportados.
- Cuando se inicia una simulación se lanza un proceso para cada controlador asociado a un robot (incluso si varios robots comparten el mismo controlador).
- Documentación sobre programación en Webots para Windows/Linux/ MacOS:
  - Uso de Python: <a href="https://cyberbotics.com/doc/guide/using-python">https://cyberbotics.com/doc/guide/using-python</a>
  - Uso de C: <a href="https://cyberbotics.com/doc/guide/using-c">https://cyberbotics.com/doc/guide/using-c</a>





 El entorno de Webots proporciona un editor de código fuente junto con opciones para crear, vincular y compilar controladores.







## Compilar un controlador




- Si tenemos un controlador en C y no en un lenguaje interpretado, deberemos compilarlo antes de que pueda ser ejecutado.
- Los errores de compilación nos saldrán en la consola de Webots.
- Para cambiar a un nuevo controlador de un robot, primero debemos compilarlo (solo si estamos programando en C/C++).





#### Seleccionar otro controlador







- Podemos generar información de depuración en la consola de Webots utilizando printf() en el código del controlador.
  - ¡Atención! Puede afectar al comportamiento si se escribe a una frecuencia alta.





```
#include <webots/robot.h>
                                              Librerías necesarias
// Added a new include file
#include <webots/motor.h>
#define TIME STEP 64
#define MAX SPEED 6.28
int main(int argc, char **argv) {
 wb robot init();
                                         Antes de cualquier otra llamada a la API
 // get a handler to the motors and set target position to infinity (speed control)
 WbDeviceTag left motor = wb robot get device("left wheel motor");
 WbDeviceTag right motor = wb robot get device("right wheel motor");
 wb motor set position(left motor, INFINITY);
 wb motor set position(right motor, INFINITY);
 // set up the motor speeds at 10% of the MAX SPEED.
 wb motor set velocity(left motor, 0.1 * MAX SPEED);
                                                     Bucle de control principal.
 wb motor set velocity(right motor, 0.1 * MAX_SPEED);
                                                    Incluye Ilamada a wb_robot_step()
 while (wb robot step(TIME STEP) != -1) {
                                                     para avanzar la simulación.
 return 0;
```

Ejemplo básico, disponible a través del menú "Open Sample World":

-> samples/tutorials/my\_first\_simulation.wbt





- Múltiples ejemplos de mundos y controladores básicos incluidos con Webots:
  - samples/tutorials/my\_first\_simulation.wbt
  - robots/k-team/khepera-4/khepera-4.wbt
  - ...
- A través del menú "Open Sample World" para abrir un mundo de ejemplo y su controlador asociado.
- Podremos cambiar el controlador del robot/s por otro.
- Nuestros controladores y mundos deben guardarse con la siguiente estructura de directorios:



Tras abrir un fichero de mundo (.wbt) en Webots, podremos asignar al robot uno de los controladores que tengamos disponibles en una subcarpeta de la carpeta *controllers*.





- ¡Importante! Documentación que se debe revisar para iniciarse en la programación de controladores:
  - https://cyberbotics.com/doc/guide/controller-programming
  - https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorials

- ¡Importante! Documentación de referencia de la API:
  - https://cyberbotics.com/doc/reference/nodes-and-api-functions
  - Ejemplo (funciones de Robot): <a href="https://cyberbotics.com/doc/">https://cyberbotics.com/doc/</a> reference/robot





- Función wb\_robot\_step(time\_step):
  - Tiene que estar presente en todos los controladores.
  - Esta función sincroniza los datos de los sensores, los actuadores y demás elementos del entorno entre controlador y simulador.
  - Debe ser llamada repetidamente para que la simulación avance paso a paso.
  - El parámetro time\_step indica el tiempo de simulación que se avanza en la ejecución (en milisegundos) antes de devolver el control. Se refiere a tiempo de simulación no a tiempo real. Debe ser mayor o igual que el tiempo configurado para el mundo.
    - Los mundos de ejemplo de la práctica tienen configurado un step de 16ms. El time\_step más bajo en nuestro controlador podrá ser de 16ms o 32ms por ejemplo, para una buena respuesta del robot en base a los datos del sensorización.
  - Repetidas lecturas/escrituras de sensores/actuadores darán el mismo resultado mientras la simulación no avance un nuevo paso (es decir, se avance time\_step milisegundos de simulación).
  - Devuelve -1 cuando Webots finaliza el controlador (se hace un reset a la simulación, se recarga el mundo, se termina webots, etc.)
  - <a href="https://cyberbotics.com/doc/guide/controller-programming?tab-language=c#the-step-and-wb\_robot\_step-functions">https://cyberbotics.com/doc/guide/controller-programming?tab-language=c#the-step-and-wb\_robot\_step-functions</a>





#### Lectura de sensores

#### Pasos a seguir (código en C):

```
WbDeviceTag sensor = wb_robot_get_device("my_distance_sensor");
wb_distance_sensor_enable(sensor, TIME_STEP);
. . . .
const double value = wb_distance_sensor_get_value(sensor);
```

- Si, por ejemplo, se indica un TIME\_STEP del doble del controll step, los datos del sensor se actualizarán cada dos llamadas a wb\_robot\_step()
- Una actualización muy rápida puede relanzar la simulación.
  - Se debe tener en cuenta el tipo de sensor para determinar una frecuencia de actualización razonable.
- La llamada a wb\_distance\_sensor\_get\_value(sensor) obtiene el valor del sensor actualizado en la última sincronización.





#### Actuadores


- Ejemplo: movimiento de los motores de las ruedas.
  - Movimiento por posición o por velocidad.
  - https://cyberbotics.com/doc/reference/motor#velocitycontrol





#### Cámara

- Introducción al uso de la cámara.
  - https://cyberbotics.com/doc/reference/camera
- ¡Atención! Procesar imágenes puede implicar una alta carga computacional...
  - Posible impacto negativo en el tiempo de respuesta de actuaciones críticas del robot.
  - Prestar atención a la frecuencia de lectura y procesamiento de los datos.
  - Intentar minimizar el tiempo de procesamiento con un código optimizado.






# Programación de controladores en Python





# Controladores en Python

- Utilizar una de las versiones soportadas de Python 3 (ver documentación).
- Definir la configuración "Python command" según la instalación local de Python (disponible a través del menú de Preferencias de Webots).
- Crear un controlador en Python y asignarlo al robot.
  - Lenguaje interpretado => no es necesario compilar.
- https://cyberbotics.com/doc/guide/ using-python







### Código básico de un controlador

```
from controller import Robot, Motor, DistanceSensor
# Obtenemos el time_step por defecto o establecemos uno
#TIME_STEP = int(robot.getBasicTimeStep())
TIME STEP = 32
# Máxima velocidad para Khepera4
# Podemos obtener el valor con una función getMaxVelocity() de la clase Motor
MAX\_SPEED = 47.6
robot = Robot()
sensor = robot.getDevice("sensor_name")
sensor.enable(TIME_STEP)
while robot.step(TIME_STEP) != -1:
    value = sensor.getValue()
    print("Sensor value is: ", value)
```





#### Controladores externos

- Webots permite la programación de controladores que se programen y ejecuten como programas externos al simulador.
  - Podemos utilizar un IDE externo para programar y depurar (ej. Visual Studio Code o PyCharm para Python)
- **Documentación:** <a href="https://cyberbotics.com/doc/guide/running-extern-robot-controllers">https://cyberbotics.com/doc/guide/running-extern-robot-controllers</a>



# Monitorización gráfica de los sensores





#### Monitorización de sensores

- Disponemos de una opción para visualizar gráficamente los valores de los distintos sensores del robot.
- 2. Pulsar con el botón derecho sobre el objeto y seleccionar la opción "Show Robot Window"
- 3. Seleccionar y activar los sensores correspondientes (acelerómetro, cámara, sensores de distancia, giróscopo, ...).





#### Monitorización de sensores

