1.1- Pilotage de GPIO en ligne de commande

Monter un GPIO

Par défaut, aucun GPIO n'est "monté" donc aucun n'est accessible. Pour monter un GPIO:

On veille bien à se placer dans le bon répertoire:

```
cd /sys/class/gpio
```

```
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ echo 19 > export
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ ls
export gpio19 gpiochip0 gpiochip100 gpiochip504 unexport
```

Ici, on monte le GPIO 19.

On peut donc maintenant utiliser ce port.

Test des LEDs




Schéma des LEDs de la RaspiCleo32

(i) Info

Pour le raspberry:

0 : état bas (pas de courant).

1: état haut (courant).

Les 4 LEDs sont connectées au GPIO19 - 23 - 24 et 26 (cf <u>1- GPIO sur raspberry pi > Correspondances entre GPIO et la carte RaspiCleo32</u>)

Donc d'après le schéma pour allumer la LED, il faut un état bas (0) et veiller à ce que la direction soit en out. On effectue les modifications :

```
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ cd gpio19
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio/gpio19 $ ls
active_low device direction edge power subsystem uevent value
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio/gpio19 $ cat direction
in
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio/gpio19 $ cat value
0
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio/gpio19 $ echo out > direction
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio/gpio19 $ cat direction
out
```

Explications: Après avoir monter le GPIO19, on se place dans son répertoire.

On remarque que

- la direction est en entrée (in) avec la commande cat direction.
- la valeur est à 0 avec la commande cat value.
 On modifie donc la direction: echo out > direction.


Notre LED 19 s'allume.

On peut faire de même avec les 3 autres LEDs:

```
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ echo 23 > export && echo 24 > export && echo 26 > export
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ 1s
export gpio19 gpio23 gpio24 gpio26 gpiochip0 gpiochip100 gpiochip504 unexport
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ echo out > gpio23/direction && echo out > gpio24/direction && echo out > gpio26/direction
pi@raspberrypi:/sys/class/gpio $ echo 1 > gpio23/value && echo 1 > gpio24/value && echo 1 > gpio26/value && echo 1 > gp
```

- 1. On commence par monter les dossiers GPIO.
- 2. On définit la direction de nos GPIO en out.
- 3. Les Leds s'allument car leur valeur est à 0 par défaut.
- 4. On peut maintenant éteindre les Leds (0 à value).

Test des switchs



- 1. On commence par monter les dossiers GPIO 5 6 7 et 12 (cf <u>1- GPIO sur raspberry pi > Correspondances</u> entre GPIO et la carte RaspiCleo32)
- 2. La direction de nos GPIO est déjà en in.

On ouvre et on ferme les 4 switchs et on remarque bien que la valeur change.

D'après le schéma :

Interrupteur ouvert : 1

Interrupteur fermé : 0

Les 4 switchs fonctionnent bien.