Condition de développement

Pour utiliser le serveur boa, on va booter en nfs.

On commence par créer un répertoire de TP3 dans /home/gpea:

mkdir /home/gpea/TP3



Il faut bien veiller à ce que la carte enp0s3 existe (a une @IP) et il faut ajouter le proxy de l'école sur firefox pour accéder à internet.

Génération de l'exe BOA

Récupération des sources

- On commence par récupérer l'archive que l'on met dans /home/gpea/TP3
- Puis on décompacte l'archive :

tar xvfz bo_0.84.14rc21.tar.gz

Contenu du répertoire dézippé:

gpeagtpsec:-/|ray is Doa-0:94.14fc21/
aclocal.md CHANGES config.gues config.sub configure configure.in contrib COPYING CREDITS docs examples extra macros.m4 extras install-sh Makefile.in README src

On retrouve tous les fichiers de développement dans src:

gpeagtpsec:-/193/boa-0.94.14rc21\$ is src
access.c alias.c boa.h cgi.c compat.h config.h.in escape.c get.c hash.c ip.c Makefile.in pipe.c queue.c read.c response.c signals.c timestamp.c access.h boa.c buffer.c cgi_header.c config.c defines.h escape.h globals.h index_dir.c log.c mmap_cache.c poll.c range.c request.c select.c sublog.c util.c opea@tosec:-/TP3/boa-0.94.14rc21\$

Compilation pour tester le serveur sur le PC Host

Si on lance la commande make, ça ne fonctionne pas car il n'y a pas de Makefile. Il faut d'abord taper la commande configure qui permet de créer les makefile et de vérifier que les fichiers du projet existent.

On modifie le Makefile de src pour qu'une copie de l'exe soit faite dans /usr/local/bin:

Installation et test du serveur boa

Création des répertoires utilisés

Dans /home/gpea/TP3:

On créé un répertoire http_boa.

Dans /home/gpea/TP3 on créé les répertoires:

- logs
- cgi-bin (scripts cgi)
- www (fichiers html)

```
http_boa

— boa.conf
— cgi-bin
— logs
— access_log
— error_log
— www
— index.html
```

On peut ensuite créé la page index.html :

```
<html>
<head>
<head>
<title>Bienvenue sur la carte Armadeus</title>
</head>
<body>
<body>
<nowiki><h1>Bienvenue sur la carte Armadeus</h1></nowiki>
</body>
</html>
```

Configuration du serveur boa

On récupère le fichier boa.conf sur moodle.

On effectue les modifications suivantes :

```
# DocumentRoot: The root directory of the HTML documents.
DocumentRoot /home/gpea/TP3/http_boa/www
```

On indique où se trouvent les fichiers html.

```
# AddType: adds types without editing mime.types
AddType: html html
```

Pour visualiser du html.

```
    Note
    Pour voir les erreurs et ce qu'il se passe: logs/error_logs
```

Lancement du service

Il faut bien se mettre en root pour lancer le serveur

```
sudo boa -c /home/gpea/TP3/http_boa
```

```
gpea@tpsec:~/TP3/http_boa/logs$ cat error_log
[14/Mar/2024:08:23:30 +0000] boa.c:231 (create_server_socket) - unable to bind: Permission denied
[14/Mar/2024:08:29:30 +0000] boa: server version Boa/0.94.14rc21
[14/Mar/2024:08:29:30 +0000] boa: server built Mar 14 2024 at 09:17:01.
[14/Mar/2024:08:29:30 +0000] boa: starting server pid=8980, port 80
```

Pour relancer le serveur (si on a fait des modifs):

```
sudo kill -9 8990 (num du PID)
```

Si on a oublié on peut voir le pid en tapant:

```
ps aux | grep boa
```

Mise en oeuvre de script CGI

Dans boa.conf, la dernière ligne:

ScriptAlias /cgi-bin/ /home/gpea/TP3/http_boa/cgi-bin

On indique le répertoire où se trouve les fichiers cgi.

Ecriture du script CGI

```
#!/bin/sh
echo "Content-type: text/html";
echo `/sbin/ifconfig enp0s8 | grep 'inet addr'`;
```

- 1. echo "Content-type: texte/html\r\n\r\n"; : Cela définit le type de contenu de la réponse HTTP comme étant du texte HTML, indiquant ainsi au navigateur que les données renvoyées seront au format HTML.
- 2. echo /sbin/ifconfig enp0s8 | grep 'inet addr'; : Cette ligne exécute la commande ifconfig sur l'interface réseau spécifiée (enp0s8) et utilise grep pour filtrer uniquement les lignes contenant l'adresse IP (inet addr).

```
Attention
```

Il faut rendre le fichier cgi exécutable : chmod +x /http_boa/cgi-bin/get_ipconfig.cgi

On peut donc modifier le html et ajouter :

```
<a href=http://@ip/cgi-bin/get_ip_config.cgi> Adresse ip </a>
```

Mise en place du serveur sur la carte

On configure le boot NFS:

- Sur le PC Host, on configure le partage nfs ver /targetfs dans /etc/exports
- Sur la carte dans U-BOOT (reboot): on suit la procédure <u>Démarrage du SE via NFS</u>