Linux temps réel avec Xenomai

MI11 P22

Guillaume Sanahuja

gsanahuj@hds.utc.fr

Linux temps réél avec Xenomai

un cours, trois TP sur la Raspberry Pi 4/ Joy-Pi Note :







- TP 1:
 - Prise en main Xenomai (tâches, synchro, latence)
- TP 2:
 - Pathfinder
- TP 3:
 - à définir

Préambule

- Conception temps réel, analyse du besoin en regard des ressources disponibles (économiques, techniques et humaines)
 - Besoin réel de performances temps réel ? NON → utiliser un OS standard.
 - Est-ce réalisable en bas niveau ? OUI → circuit électronique ou microcontrôleur + asm/C
 - Sinon, choix de la carte/processeur puis choix du système logiciel (Linux embarqué + Xenomai ou autre)
 - Attention à bien utiliser les tâches temps réel pour répondre aux fonctionnalités temps réel uniquement (ex : lecture capteurs, contrôle actionneurs, ...)

Exemple : véhicule APAChE

- véhicule <u>Autonome Partenaire de Conduite</u>
- Véhicule robotisé



- Application des exigences :
 - Besoin réel de performances temps réel ? OUI en partie, on doit garantir un déterminisme pour assurer la sécurité de la conduite.
 - Est-ce réalisable en bas niveau ?
 - OUI, pour le contrôle commande, les actionneurs sont contrôlés par les cartes électroniques de série (Embedded Control Unit) et le management est assuré par une microautobox de dSPACE (calculateur programmé en C sans OS "lourd")
 - **NON**, pour la perception, localisation et navigation. Choix d'un OS Linux standard car ici pas de contraintes temps réel. Un mécanisme de watchdog est en place entre la partie temps réel et non temps réel, la fonction de repli est assurée par le conducteur.

Exemple: Drones




- Application des exigences :
 - Besoin réel de performances temps réel ? OUI en partie, on doit garantir un déterminisme pour assurer la stabilité du vol.
 - Est-ce réalisable en bas niveau ?
 - OUI, pour les contrôleurs de moteurs (triphasés synchrones) réalisés avec des microcontrôleurs.
 - NON, pour les lois de commandes, le filtrage capteurs et la fusion de données qui peuvent demander beaucoup de ressources (CPU+RAM): utilisation d'un OS temps réel
 - **NON**, pour la perception, localisation et navigation. Choix d'un OS Linux standard car ici pas de contraintes temps réel.

Sommaire

- 1. Introduction temps réel
- 2. Temps réel sous Linux?
- 3. Présentation de Xenomai
- 4. Installation de Xenomai Cobalt
- 5. l'API alchemy Xenomai
- 6. Exemples avec l'API alchemy Xenomai
- 7. Développement de drivers avec RTDM


Définitions

- Un système temps réel est un système qui fournit un résultat dans un temps garanti prévu au préalable
- Un système informatique est soumis à des contraintes temps réel si l'instant auquel il parvient au terme d'une opération entre en considération dans la validité du résultat de cette opération
- On distingue deux grandes familles ;
 - Temps réel dur (strict)
 - Temps réel mou (souple)




Temps réel dur

- En temps réel dur, si la limite de validité de la réponse est dépassée, le système aboutit sur un comportement catastrophique (événement redouté)
 - Ex : cas d'un système de contrôle commande (atterrissage d'un avion)



Temps réel mou

- En temps réel mou, on définit une limite admissible pour la fourniture du résultat. Passé ce délai, l'intérêt de la réponse décroît Pas de catastrophe.
 - Ex : système temps réel ne présentant pas de risques graves en cas de non réponse (streaming vidéo).



Solutions "dures" libres

- RTLinux
 - Pionnier, Université du Nouveau Mexique
 - Dépôt de brevet n°59957450 en 1999 par FSMLabs
 - Racheté par WindRiver en 2007
- RTAI
 - Évolution de RTLinux
 - Développé à Politecnico di Milano
- Xenomai
 - Projet démarré en 2001 par Philippe Gerum

Solutions "dures" propriétaires

- Montavista
 - Hard hat linux
- Windriver
 - Utilise la technologie RTLinux
- LynuxWorks
 - Blue cat linux
 - Compatibilité binaire avec LynxOS (OS certifié aéronautique)

Problèmes classiques

- Problèmes rencontrés dans le développement temps réel :
 - Démarrage en Round Robin
 - Inversion de priorité

Démarrage en Round Robin

- Ordonnancement Round Robin : tranches de temps fixes allouées à chaque processus (quantum).
- Illustration du problème :
 - Un programme lance 5 threads en série qui effectuent une boucle active pendant quelques secondes puis se terminent.
 - Résultat :

```
#./threads rr
thread start time
                   end time
                                   Cela ressemble-t-il à un
        1212033956
                   1212033959
[0]
[1]
       1212033959
                   1212033962
                                   ordonnancement "Round
[2]
       1212033962
                   1212033965
                                   Robin"?
[3]
       1212033965
                   1212033968
[4]
        1212033968
                   1212033971
```

Démarrage en Round Robin

- Réponse : Non pas vraiment, cela ressemble à un ordonnancement FIFO où les tâches s'exécutent dans leur ordre d'arrivée.
- Cause : le main est ordonnancé en temps partagé et est donc préempté dès que la première tâche temps réel se lance.
- Solution : utilisation d'une barrière (ex : pthread_barrier_t) initialisée avec le nombre de thread à synchroniser.


```
#./threads rr
thread start time
                    end time
        1212034000
                    1212034003
[0]
[1]
        1212034000
                    1212034003
[2]
       1212034000
                    1212034003
[3]
       1212034000
                    1212034003
[4]
        1212034000
                    1212034003
```

Inversion de priorité

- Problématique :
 - La tâche C de basse priorité démarre et prend la ressource partagée
 - La tâche A de haute priorité démarre, préempte C, et est mise en attente de la ressource partagée
 - La tâche B de plus basse priorité que A prend donc le CPU

La tâche A dépend de C ce qui est normal (partage de ressource) mais devient également dépendante de la fin de B alors que fonctionnellement A et B ne

sont pas liées




http://dchabal.developpez.com

Inversion de priorité

- Solution : héritage de priorité (2 règles)
 - Un mutex hérite de la priorité la plus élevée parmi celles de tous les threads qui le demandent
 - Un thread s'exécute avec la priorité la plus élevée parmi celles de tous les mutex qu'il tient

Inversion de priorité



A retenir:

- Une tâche de très haute priorité est bloquée par une ressource partagée et la tâche de plus basse priorité s'exécute.
- Souvent dû à un problème de conception.

Éléments de synchronisation


- Protection d'accès à une ressource partagée
 - Évite la corruption de données lors d'accès simultanés en lecture / écriture
 - Objets de synchronisation : mutex, sémaphores
- Héritage de priorité
 - Fonctionnalité offerte par les mutex
 - Utilisation de sémaphore pour l'accès à une ressource partagée vous expose au problème d'inversion de priorité
 - Pourquoi ?
 - Un mutex est tenu par un processus
 - Un sémaphore est un "compteur" et n'est pas directement associé à un processus


Noyau standard

- Le noyau Linux standard n'est pas temps réel
- Le noyau peut être non préemptif
- Le code noyau en général et celui des pilotes en particulier peut masquer les interruptions pendant des durées indéfinies
- L'accès à la RAM se fait par pagination à la demande
- L'algorithme d'ordonnancement standard est de répartir le CPU équitablement entre tous les processus
 - ordonnancement à temps partagé

Noyau standard

Exemple: décodage audio





Noyau non préemptif

Noyau préemptif

Source: linuxjournal.com

Noyau standard

- Les performances temps réel des noyaux ont été grandement améliorées
 - Interruptions gérées par des threads
 - Timers haute résolution
 - Amélioration de la préemptivité du noyau (préemptif/non préemptif/points de préemptions)
 - Patch RT Preempt
 - Problème de l'inversion de priorité
 - Une tâche de basse priorité occupe le temps CPU à cause d'accès concurrents à une ressource partagée par des tâches de plus haute priorité
 - Une solution : héritage de priorité


Ordonnancement

- Priorité temps réel dans l'intervalle [1,99], les tâches de priorité 0 sont dans le contexte de temps partagé (l'ordonnancement est géré sur le principe de "nice" [-20,19]).
 - Nice faible => plus prioritaire
 - Pour le temps réel, priorité 99 le plus prioritaire
- Préemption automatique d'une tâche en cours d'exécution par une tâche de priorité plus élevée
- Politiques d'ordonnancement temps réel normalisées POSIX :
 - FIFO (premier arrivé premier servi): tâche la plus élevée lancée en premier.
 Tâches de même priorités par ordre d'arrivée. La tâche utilise le CPU jusqu'à ce qu'elle se termine/rende la main
 - Round Robin: lorsqu'une tâche est activée un délai lui est accordé à l'issue duquel elle laissera la main aux tâches de priorité équivalente

Historique: RTLinux


- Premier projet : RTLinux
 - Développé par Victor Yodaiken et Michael Barabanov.
 - Devenu un produit commercial supporté par la société FSMLabs
 - Breveté en 1999 : "système d'exploitation temps réel exécutant des tâches temps réel et exécutant un système d'exploitation généraliste comme tâche de fond"
 - Racheté par WindRiver en 2007

Historique: RTLinux




Ordonnancement Linux standard

Ordonnancement RT Linux



Historique: RTAI


- Real Time Application Interface
- Développé par Paolo Mantegazza de l'université polytechnique de Milan dans les années 1990
- Sous licence LGPL initialement
- Passe sous licence GNU GPL en mars 2002, contraint par le brevet de FSMLabs :
 - Licence couverte par la licence libre de Open RTLinux
 - Ferme la porte à bon nombre d'applications commerciales





Historique: ADEOS

- En 2001, Karim Yaghmour publie un article sur un mécanisme de gestion d'interruptions nommé ADEOS ("Adaptative Domain Environment for Operating Systems").
- Principe :
 - Couche logicielle basse en charge de capturer les interruptions matérielles et de les envoyer dans un pipeline (*i-pipe*)
 - Similaire au concept actuel de virtualisation
- Intérêt :
 - Fonctionnalités similaires à RTLinux
 - Pas de référence à un ordonnanceur temps réel, ni à un OS généraliste en tâche de fond ⇒ donc hors de portée du brevet FSMLabs
- Implémentation par Philippe Gerum, développeur français, comme couche basse de RTAI

Historique: ADEOS/RTAI









Xenomai, concepts de base

- Créé par Philippe Gerum en 2001, initialement intégré dans RTAI sous le nom de RTAI/Fusion puis devenu indépendant en 2005
- Utilisation d'ADEOS pour la virtualisation de l'interface OS/Matériel
 - Partage de ressources matérielles à travers d'OS
- ADEOS crée des "domaines" :
 - Utilisation de Linux comme "hôte" de démarrage (domaine principal)
 - Implantation d'un cœur d'exécutif temps réel (domaine prioritaire)




ADEOS

- Nucleus : ordonnanceur simple et déterministe installé dans le premier domaine d'ADEOS
- Le noyau Linux aura accès au CPU uniquement lorsque tous les threads Nucleus seront endormis.
- Pipeline d'interruptions, interruptions remontées au noyau Linux une fois traitées par Nucleus



Architecture Xenomai 2



https://source.denx.de/Xenomai/xenomai/-/wikis/home


Xenomai 2

- On peut créer des "personnalités" (skins) temps-réel
 - Facilité d'intégration de codes provenant d'autres OS temps réel dont les API spécifiques sont mappées sur l'API native Xenomai.
 - Principales skins disponibles: Native, POSIX PSE51, RTLinux, RTAI, VxWorks (Wind River Systems), PsoS (Wind Rivers, abandonné), VRTX (Mentor Graphics), uITRON (micro-ITRON)...
- Choix entre mode utilisateur et mode noyau
 - Le programme temps réel peut être développé au choix en mode noyau ou en mode utilisateur avec la même API
 - Dans le cas de RTLinux et RTAI cela est possible mais avec une API différente

Xenomai 3


- Evolution en 2015, suite aux améliorations des performances RT du noyau Linux
 - Mode Mercury: utilisation d'un noyau standard (ou mieux une version PREEMPT_RT)
 - Mode Cobalt: utilisation de l'i-pipe
 - API identique dans les 2 modes
 - Moins de skins disponibles que dans Xenomai 2
 - L'API Native devient Alchemy (très semblable)

Architecture Mercury Xenomai 3



https://source.denx.de/Xenomai/xenomai/-/wikis/home

Architecture Cobalt Xenomai 3



https://source.denx.de/Xenomai/xenomai/-/wikis/home


Avantages

- Très bonnes performances
 - Réécriture complète d'un micro noyau "abstrait"
 - Indépendance par rapport à Linux
- Compatibilité
 - API Posix standard
 - Exploitation de codes tiers écrit pour d'autres RTOS, possibilité d'utiliser les APIs RTAI, VxWorks,...

Risques

- Un thread temps réel fait un appel système Linux, ce qui provoque l'arrêt de l'ordonnancement Nucleus (inversion de priorité)
- Xenomai définit 2 modes :
 - Primaire : thread sous le contrôle de Nucleus
 - Secondaire : thread sous le contrôle du noyau Linux





Timer 2.5 kHz (400us)

Source: cnx-software.com

Sources

- Télécharger Xenomai
 - https://source.denx.de/Xenomai/xenomai/-/tags
 - tar -xf xenomai-<version>.tar.bz2
- Xenomai est séparé en 2 parties distinctes
 - La partie du code noyau dans kernel
 - La partie du code utilisateur dans lib (librairies)

Patch du noyau Linux

- Télécharger un patch ipipe :
 - https://xenomai.org/downloads/ipipe
- Télécharger le noyau correspondant :
 - https://kernel.org/
 - Prendre même version que le patch !

Patch du noyau Linux

- Appliquer le patch
 - 3 options :
 - --linux : l'emplacement des sources du noyau à patcher
 - --ipipe : le patch à appliquer
 - -- arch: architecture cible
 - cd xenomai-<version>
 - ./scripts/prepare-kernel.sh --linux=../linux-<version du noyau> --ipipe=../ipipe-core-<version du noyau>-arm-<version du patch>.patch --arch=arm

Compilation du noyau Linux

- Modifier la configuration
 - make ARCH=<arm> menuconfig
 - Les options pour le temps réel sont regroupées dans la partie "Xenomai/cobalt"
 - Certaines options standard sont incompatibles avec Xenomai
 - CPU frequency scaling
 - Power management
- Compiler le noyau



Attention, analyse préalable de l'intérêt d'un OS temps réel!

Compilation du noyau Linux

```
config - Linux/arm 5.4.180 Kernel Configuration
                        Linux/arm 5.4.180 Kernel Configuration
  Arrow kevs navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus
  ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M>
  modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>> for Search.
  Legend: [*] built-in [] excluded <M> module < > module capable
        -*- Patch physical to virtual translations at runtime
            System Type --->
            Bus support --->
            Kernel Features --->
            Boot options --->
            CPU Power Management --->
            Floating point emulation --->
            Power management options --->
            Firmware Drivers --->
          ARM Accelerated Cryptographic Algorithms ----
         [ ] Virtualization ----
            General architecture-dependent options --->
         [*] Enable loadable module support --->
         [*] Enable the block layer --->
            IO Schedulers --->
        [*] Xenomai/cobalt --->
            *** WARNING! Page migration (CONFIG MIGRATION) may increase ***
            *** latency. ***
            *** WARNING! At least one of APM, CPU frequency scaling, ACPI 'processor
            *** or CPU idle features is enabled. Any of these options may ***
            *** cause troubles with Xenomai. You should disable them. ***
            Executable file formats --->
            Memory Management options --->
         [*] Networking support --->
            Device Drivers --->
            File systems --->
            Security options --->
         -*- Cryptographic API --->
            Library routines --->
            Kernel hacking --->
               <Select>
                           < Exit >
                                                   < Save >
```

```
config - Linux/arm 5.4.180 Kernel Configuration
                                   Xenomai/cobalt
  Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus
  ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M>
  modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>> for Search.
  Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
        --- Xenomai/cobalt
              Core features --->
              Sizes and static limits --->
              Latency settings --->
            Debug support ----
        [ ] Reveal TODO places
              Drivers --->
```

Compilation des librairies

- Création du script de configuration et du Makefile
 - ./scripts/bootstrap
- Option de configuration disponibles
 - ./configure --help
- Exemple
 - ./configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=armlinux --with-core=cobalt
 - Une chaîne de compilation croisée doit être disponible

Installation des librairies

- Installation
 - make DESTDIR=<répertoire de travail> install
- Répertoire de travail
 - Le répertoire de travail est le répertoire qui contient le système de fichier de la cible en cours de conception
 - Peut correspondre au répertoire /tftpboot/rootfs

Compilation assistée?

- Compilation/installation faisable avec Yocto!
- Nécessite les recettes Xenomai pour Bitbake
- Recettes intégrées dans meta-mi11 (cf TP1 Linux embarqué)
 - Noyau et système de fichiers pour les TP Xenomai faits avec Yocto
 - Machine "joypinote-xenomai"

Test

- /usr/bin/latency
 - à lancer sur la cible
 - mesure le temps s'écoulant entre le déclenchement d'un timer matériel et l'activation de la routine de traitement
 - pour charger le système on peut utiliser
 - dd if=/dev/zero of=/dev/null
 - Commande linux : stress


```
root@joypinote-xenomai:~# latency -T 10
== Sampling period: 1000 us
== Test mode: periodic user-mode task
== All results in microseconds
warming up...
                (periodic user-mode task, 1000 us period, priority 99)
      00:00:01
    ----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
                                    9.925
RTD |
          7.221
                       7.479
                                                                  7.221
                                                                              9.925
RTD I
          5.795
                       7.471
                                   13.555
                                                                  5.795
                                                                             13.555
          7.350
                       7.509
                                   12.239
                                                                  5.795
RTD |
                                                                             13.555
RTD
          7.220
                       7.545
                                   11.887
                                                                  5.795
                                                                             13.555
                                                                             13.555
RTD |
          7.275
                       7.542
                                   12.071
                                                                  5.7951
RTD |
          7.219
                       7.490
                                   11.626
                                                                  5.7951
                                                                             13.555
RTD |
          7.440
                       7.564
                                   11.922
                                                                  5.795
                                                                             13.555
RTD I
          7.199
                       7.551
                                   11.477
                                                                  5.7951
RTD I
          7.346
                       7.499
                                   12.773
                                                                  5.7951
          5.795
                                                 0 |
RTS|
                       7.516
                                   13.555|
                                                                00:00:10/00:00:10
```

```
root@joypinote-xenomai:~# stress -c 100 -t 50 -q &
root@joypinote-xenomai:~# latency -T 10
== Sampling period: 1000 us
== Test mode: periodic user-mode task
== All results in microseconds
     00:00:01 (periodic user-mode task, 1000 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD
          7.518
                       8.041
                                  13.703
                                                                 7.518
                                                                             13.703
RTD |
          7.591
                       8.344
                                  14.332
                                                                 7.518
                                                                             14.332
RTD I
          7.572
                       8.326
                                  15.091
                                                                 7.5181
                                                                             15.091
RTD
          7.460
                       8.106
                                  15.498
                                                                 7.4601
                                                                             15.498
RTD I
          7.552
                       8.044
                                  13.571
                                                                             15.498
                                                                 7.460
RTD I
          7.533
                       8.143
                                  13.256
                                                                 7.4601
                                                                             15.498
RTD I
          7.477
                       8.100
                                  13.866
                                                                 7.460
                                                                             15.498
RTD |
          7.662
                       8.105
                                  14.625
                                                                 7.4601
                                                                             15.498
RTD I
          7.532
                       8.127
                                  14.754
                                                                 7.4601
                                                                             15.498
RTSI
          7.460
                       8.148
                                  15.4981
                                                               00:00:10/00:00:10
```


Dossier /proc/xenomai

- heap: statistiques d'utilisation de la mémoire par Xenomai et par les objets de l'API (sémaphores, piles, ...)
- irq: liste des interruptions gérées par Xenomai
- latency: anticipation sur les déclenchements timers
- sched/stat et sched/threads: liste des tâches temps réel avec leur état (MSW, CSW)
- timer: infos sur le timer disponible pour Xenomai
- version: n° de version de Xenomai

https://xenomai.org/documentation/xenomai-3/html/xeno3prm/group_alchemy.html



https://xenomai.org/documentation/xenomai-3/html/xeno3prm/group_alchemy.html



Sélectionner:

- Modules
- Alchemy API

A lire pour les TPs!!!

Task management services (alchemy/task.h)

- rt_task_create: Create a new real-time task
- rt_task_start: Start a real-time task
- rt_task_suspend: Suspend a real-time task
- rt_task_resume: Resume a real-time task
- rt_task_delete: Delete a real-time task
- rt_task_yield: Manual round-robin.
- rt_task_set_periodic: Make a real-time task periodic
- rt_task_wait_period: Wait for the next periodic release point
- rt_task_set_priority: Change the base priority of a real-time task
- rt_task_sleep: Delay the calling task (relative)
- rt_task_sleep_until: Delay the calling task (absolute)
- rt_task_unblock: Unblock a real-time task
- rt_task_inquire: Inquire about a real-time task

Task management services (alchemy/task.h)

- rt_task_set_mode: Change task mode bits
- rt_task_self: Retrieve the current task
- rt_task_slice: Set a task's round-robin quantum
- rt_task_send: Send a message to a task
- rt_task_receive: Receive a message from a task
- rt_task_reply: Reply to a task
- rt_task_spawn: Spawn a new real-time task
- rt_task_shadow: Turns the current Linux task into a native Xenomai task
- rt_task_bind: Bind to a real-time task.
- rt_task_unbind: Unbind from a real-time task
- rt_task_join: Wait on the termination of a real-time task
- rt_task_same: Compare two task descriptors

Task management services (alchemy/task.h)

int rt_task_create (RT_TASK *task,const char *name,int stksize,int prio,int mode)

Paramètres:

- task: The address of a task descriptor Xenomai will use to store the task-related data.
- name: An ASCII string standing for the symbolic name of the task.
- <u>stksize</u>: The size of the stack (in bytes) for the new task. If zero is passed, a reasonable pre-defined size will be substituted.
- <u>prio</u>: The base priority of the new task. This value must range from [0 .. 99] (inclusive) where 0 is the lowest effective priority. *Priorité 0 n'est pas temps réel*
- <u>mode</u>: The task creation mode. The following flags can be OR'ed into this bitmask, each of them affecting the new task:

T_LOCK, T_WARNSW,

T_JOINABLE : allows another task to wait on the termination of the new task.

Task management services (alchemy/task.h)

int rt_task_start (RT_TASK *task,void(*)(void *cookie) entry,void *arg)

Paramètres:

- <u>task</u>: The descriptor address of the affected task which must have been previously created by the rt_task_create() service.
- <u>entry</u>: The address of the task's body routine. In other words, it is the task entry point.
- arg: A user-defined opaque argument entry will receive.

int rt_task_join (RT_TASK *task)

Paramètre:

◆ <u>task</u>: The address of a task descriptor to join.

Task management services (alchemy/task.h)

int rt_task_sleep (RTIME delay)

Paramètre:

delay: The number of nano seconds to wait before resuming the task. Passing zero causes the task to return immediately with no delay.

int rt_task_delete (RT_TASK *task)

Paramètre:

<u>task</u>: The descriptor address of the affected task.

Semaphore services (alchemy/sem.h)

- rt_sem_create: Create a counting semaphore.
- rt_sem_delete: Delete a semaphore.
- rt_sem_p: Pend on a semaphore.
- rt_sem_p_until: Pend on a semaphore (with absolute timeout date).
- rt_sem_v: Signal a semaphore.
- rt_sem_broadcast: Broadcast a semaphore.
- rt_sem_inquire: Inquire about a semaphore.
- rt_sem_bind: Bind to a semaphore.
- rt_sem_unbind: Unbind from a semaphore.

Semaphore services (alchemy/sem.h)

int rt_sem_create(RT_SEM *sem,const char *name,unsigned long icount,int mode)

Paramètres:

- <u>sem</u>: The address of a semaphore descriptor Xenomai will use to store the semaphorerelated data.
- name: An ASCII string standing for the symbolic name of the semaphore.
- <u>icount</u>: The initial value of the semaphore count.
- <u>mode</u>: The semaphore creation mode. The following flags can be OR'ed into this bitmask, each of them affecting the new semaphore:
 - S_FIFO makes tasks pend in FIFO order on the semaphore.
 - S_PRIO makes tasks pend in priority order on the semaphore.

Semaphore services (alchemy/sem.h)

int rt_sem_p(RT_SEM *sem,RTIME timeout)

Paramètres:

- <u>sem</u>: The descriptor address of the affected semaphore.
- <u>Timeout</u>: The number of nanoseconds to wait for a semaphore unit to be available. Passing TM_INFINITE causes the caller to block indefinitely until a unit is available. Passing TM_NONBLOCK causes the service to return immediately without waiting if no unit is available.

int rt_sem_v(RT_SEM *sem)

Paramètre:

<u>sem</u>: The descriptor address of the affected semaphore.

Semaphore services (alchemy/sem.h)

int rt_sem_delete(RT_SEM *sem)

Paramètre:

• <u>sem</u>: The descriptor address of the affected semaphore.

Mutex services (alchemy/mutex.h)

- rt_mutex_create: Create a mutex.
- rt_mutex_delete: Delete a mutex
- rt_mutex_acquire: Acquire a mutex.
- rt_mutex_acquire_until: Acquire a mutex (with absolute timeout date).
- rt_mutex_release: Unlock mutex.
- rt_mutex_inquire: Inquire about a mutex.
- rt_mutex_bind: Bind to a mutex.
- rt_mutex_unbind: Unbind from a mutex.

Mutex services (alchemy/mutex.h)

int rt_mutex_create(RT_MUTEX *mutex,const char *name)

Paramètres:

- <u>mutex</u>: The address of a mutex descriptor Xenomai will use to store the mutex-related data.
- name: An ASCII string standing for the symbolic name of the mutex.

int rt_mutex_delete(RT_MUTEX *mutex)

Paramètre:

mutex: The descriptor address of the affected mutex.

Mutex services (alchemy/mutex.h)

int rt_mutex_acquire(RT_MUTEX *mutex,,RTIME timeout)

Paramètres:

- mutex: The descriptor address of the mutex to acquire.
- <u>timeout</u>: The number of nanoseconds to wait for the mutex to be available to the calling task. Passing TM_INFINITE causes the caller to block indefinitely until the mutex is available. Passing TM_NONBLOCK causes the service to return immediately without waiting if the mutex is still locked by another task.

int rt_mutex_release(RT_MUTEX *mutex)

Paramètre:

• <u>mutex</u>: The descriptor address of the released mutex.

Makefile et xeno-config

Création de thread

```
#include <stdio.h>
#include <alchemy/task.h>
#define TASK PRIO 99 //highest RT priority
#define TASK MODE 0 //no flags
#define TASK STKSZ 0 //use default one
void task body() {
   while(1) {};//appels systèmes Linux
int main(int argc, char *argv[]) {
   int err;
   RT TASK task desc;
   err=rt task create(&task desc,"task",TASK STKSZ,TASK PRIO,TASK MODE);
   if(err!=0) {
      printf("error rt_task_create\n");
      return EXIT FAILURE;
   rt task start(&task desc,&task body,NULL);
   rt task delete(&task desc);
```

Analyse système

- Fichier /proc/xenomai/sched/stat
- MSW : nombre de changements de modes
- CSW : nombre de changements de contextes

```
root@joypinote-xenomai:~# cat /proc/xenomai/sched/stat
CPU
   PID
            MSW
                        CSW
                                   XSC
                                                     STAT
                                                                 %CPU
                                                                       NAME
                        224
                                                     00018000
     0
            0
                                                                100.0
                                                                       [R00T]
    346
                        10
                                   54
                                                     000680c0
                                                                  0.0
                                                                       main
     348
                                                                  0.0 task
                        10
                                   14
                                                     00048044
                        4856
                                                                       [IRQ18:[timer]]
     0
                                   0
                                                     00000000
                                                                  0.0
root@joypinote-xenomai:~# cat /proc/xenomai/sched/stat
CPU
    PID
            MSW
                        CSW
                                   XSC
                                               PF
                                                     STAT
                                                                 %CPU
                                                                       NAME
     0
                        230
                                                     00018000
                                                                100.0
                                                                       [R00T]
    346
                        10
                                   54
                                                     000680c0
                                                                  0.0
                                                                       main
     348
                        16
                                   17
                                                     00048044
                                                                  0.0 task
     0
                        4895
                                                     0000000
                                                                  0.0
                                                                       [IRQ18: [timer]]
```

Utilisation correcte de thread RT

```
root@joypinote-xenomai:~# cat /proc/xenomai/sched/stat
#include <stdio.h>
                                               CPU PID
                                                                     CSW
                                                                               XSC
                                                                                                    %CPU
                                                          MSW
                                                                                         STAT
#include <alchemy/task.h>
                                                                     272
                                                                                                  100.0
                                                    0
                                                                                         00018000
                                                    352
                                                                     10
                                                                               54
                                                                                         000680c0
                                                                                                    0.0
#define TASK PRIO 99 //highest RT priority
                                                    354
                                                                     10
                                                                               17
                                                                                         00048044
                                                                     7530
                                                    0
                                                                                         00000000
                                                                                                    0.0
#define TASK MODE 0 //no flags
                                               root@joypinote-xenomai:~# cat /proc/xenomai/sched/stat
#define TASK STKSZ 0 //use default one
                                               CPU PID
                                                          MSW
                                                                               XSC
                                                                                                    %CPU
                                                                     CSW
                                                                                         STAT
                                                                     276
                                                 0
                                                    0
                                                                                         00018000
                                                                                                   100.0
void task body() {
                                                    352
                                                                     10
                                                                               54
                                                                                         000680c0
                                                                                                    0.0
   while(1) rt printf("Hello world!\n");
                                                   354
                                                                               21
                                                                     14
                                                                                         00048044
                                                                                                    0.0
                                                    0
                                                                     7582
                                                                                         00000000
                                                                                                     0.0
int main(int argc, char *argv[]) {
   int err;
   RT TASK task desc;
   err=rt task create(&task desc, "hello", TASK_STKSZ, TASK_PRIO, TASK_MODE);
   if(err!=0) {
      printf("error rt task create\n");
      return EXIT FAILURE;
   rt task start(&task desc,&task body,NULL);
   rt task delete(&task desc);
```

NAME

main

NAME

main

hello

[IRQ18]

[R00T]

hello

[IRQ18]

[R00T]

Remarques

- Les codes précédents ne sont pas complets!
- Auto-shadowing du main avec une priorité 0!
- Le main est en concurrence avec les autres threads (RT ou non)
- A la fin du main le programme s'arrête!!!

```
#include <alchemy/task.h>
#define TASK PRIO 99 //highest RT priority
#define TASK MODE 0 //no flags
#define TASK STKSZ 0 //use default one
void task body 1() {
   //real time task 1 stuffs
void task body 2() {
   //real time task 2 stuffs
int main(int argc, char *argv[]) {
   RT TASK task desc 1, task desc 2;
   rt task create(&task desc 1, "task 1", TASK STKSZ, TASK PRIO, TASK MODE);
   rt task start(&task desc 1,&task body 1,NULL);
   rt task create(&task desc 2, "task 2", TASK STKSZ, TASK PRIO, TASK MODE);
   rt task start(&task desc 2,&task body 2,NULL);
   rt task delete(&task desc 1);
   rt task delete(&task desc 2);
```

```
rt_task_create(&task_desc_1, "task_1", TASK_STKSZ, TASK_PRIO, TASK_MODE);
rt_task_start(&task_desc_1, &task_body_1, NULL);
```

- main et task body 1 en concurrence
- task_body_1 se lance (+ haute priorité)
- si task_body_1 ne rend jamais la main
 - pas de retour au main
 - task body 2 ne se lancera jamais!
- si task_body_1 rend la main
 - retour au main (pas d'autre thread actif)
- si task_body_1 change de mode
 - main et task body 1 en concurrence
 - ordonnanceur donne la main au main

```
rt_task_create(&task_desc_2,"task_2",TASK_STKSZ,TASK_PRIO,TASK_MODE);
rt_task_start(&task_desc_2,&task_body_2,NULL);
```

- main, task body 1 et task body 2 en concurrence
 - on suppose task_body_1 en attente
- task_body_2 se lance (+ haute priorité)
- si task_body_2 ne rend jamais la main
 - pas de retour au main
 - task_body_1 ne continuera jamais!
- si task_body_2 rend la main
 - reprise de task_body_1 si attente finie
 - sinon retour au main
- on suppose retour au main

```
rt_task_delete(&task_desc_1);
rt_task_delete(&task_desc_2);
```

- destruction des 2 tâches même si elles ne sont pas terminées
- fin du programme!
- il peut être souhaitable de bloquer le main
 - getc()
 - getchar()
 - rt_task_join()
 - etc

Rappels drivers et interruptions

- Pour interagir avec les périphériques, il est nécessaire de développer des drivers
 - Fichiers .ko
 - Sous linux, les périphériques sont accessibles via le dossier des fichiers spéciaux /dev
- Lors du fonctionnement normal d'un processus, une tâche est dans un état suspendu ou actif.
- Le réveil d'une tâche se fait via une interruption :
 - Logicielle: déclenchement d'un timer, libération d'un objet de synchronisation
 - Matérielle : donnée entrante sur un périphérique

Périphériques RTDM

- Les périphériques gérés par RTDM sont de deux types :
 - Périphériques nommés : accessibles par les appels open(), close(), read(), write(), ioctl(), ...
 - Périphériques protocoles : accessibles par les appels socket(), close(), sendto(), recvfrom(), ...
- Très similaire aux fonctions classiques de gestion des périphériques Linux

Exemple code module RTDM

```
#include linux/module.h>
#include <rtdm/driver.h>
static ssize t foo driver read rt(struct rtdm fd *fd,void user *buf,
size t len) {
     rtdm_printk("foo_driver_read_rt %i\n",len);
     return len;
static ssize t foo driver write rt(struct rtdm fd *fd,const void
  _user *buf, size_t len) {
     rtdm_printk("foo_driver_write_rt %i\n",len);
     return len;
int foo_driver_open(struct rtdm_fd *fd, int oflags) {
     rtdm_printk("foo_driver_open\n");
     return 0;
static void foo_driver_close(struct rtdm_fd *fd) {
     rtdm printk("foo driver close\n");
static void exit foo driver exit(void) {
     rtdm_printk("foo_driver_exit\n");
     rtdm_dev_unregister(&foo_device);
module_exit(foo_driver_exit);
```

```
static struct rtdm_driver foo_driver = {
     .profile_info= RTDM_PROFILE_INFO(foo, //name
                     RTDM_CLASS_EXPERIMENTAL, //major
                     1, //minor
                     1), //version
     .device_flags= RTDM_NAMED_DEVICE|,
     .device_count= 1,
     .ops = {
                    foo driver open,
          .open=
                    foo driver close,
          .close=
          .read rt= foo driver read rt,
          .write rt= foo driver write rt,
     },
};
static struct rtdm device foo device = {
     .driver = &foo driver,
     .label = "foo",
};
static int init foo driver init(void) {
     if (!rtdm available()) return -ENOSYS;
     rtdm_printk("foo_driver_init\n");
     rtdm_dev_register(&foo_device);
     return 0:
module init(foo driver init);
MODULE_LICENSE("GPL");
```

Exemple Makefile module RTDM

```
### List of modules to be build
MODULES =squelette module rtdm
### Note: to set the kernel source path, use "make KSRC=..."
KSRC ?= /usr/src/linux
ifneg ($(MODULES),)
      := ${patsubst %, %.o, $(MODULES)}
CLEANMOD := ${patsubst %, .%*, $(MODULES)}
        := $(shell if [ "$$PWD" != "" ]; then echo $$PWD; else pwd; fi)
PWD
         := $(OBJS)
obj-m
EXTRA CFLAGS := -I$(KSRC)/include/xenomai $(ADD_CFLAGS)
all::
    $(MAKE) -C $(KSRC) SUBDIRS=$(PWD) modules
modules:
    @echo "$(CFLAGS)"
clean::
    $(RM) $(CLEANMOD) *.o *.ko *.mod.c Module*.symvers Module.markers modules.order
    $(RM) -R .tmp*
endif
```

Exemple code userspace RTDM

- Les périphériques gérés par RTDM sont visibles dans /dev/rtdm/
- Code réalisant la commande cat sur un device RTDM

```
#include <alchemy/task.h>
#define LG BUFFER 80
void task() {
    int i.fd:
    char buffer[LG BUFFER];
   fd = open("/dev/rtdm/foo", 0 RDONLY);
   if (fd < 0) {
       rt printf("cannot open device\n");
       return;
   while((i=read(fd,buffer,LG BUFFER)) >0) {
        buffer[i]='\0';
        rt printf("%s\n",buffer);
   close(fd);
}
int main(int argc, char* argv[]) {
```

Exemple Makefile userspace RTDM

```
XENO_CONFIG := /path-to/xeno-config
CFLAGS := $(shell $(XENO_CONFIG) --alchemy --rtdm --cflags)
LDFLAGS := $(shell $(XENO_CONFIG) --alchemy --rtdm --ldflags)
CC := $(shell $(XENO_CONFIG) --cc)

EXECUTABLE := rt_program
all: $(EXECUTABLE)
%: %. C
     $(CC) -o $@ $< $(CFLAGS) $(LDFLAGS)</pre>
```

- ajouter -- rtdm aux flags de compilation et de link
- les appels open(), close(), read(), write(), ioctl() sont interceptés et gérés par libcobalt, pour assurer le temps réel

Questions?