

## Systèmes temps réel critique Jérôme De Miras MI11 Poste: 59 02 e-Mail: demiras@hds.utc.fr 1










## Abstraction Modèle: représentation de la réalité qui permet de maitriser le problème Modèle conceptuel: ensemble de concepts bien définis et de leurs relations Un modèle plus simple est plus facile à utiliser Attention à la simplification excessive Deux hypothèses pour modéliser un système TR Hyp de charge: un temps de réponse ne peut être garanti si on dépasse la charge Hyp de faute: on ne peut être tolérant qu'à ce qui a été prèvu


#### 

## Ce qui n'est pas pertinent Représentation Focus sur les propriétés temporelles et le sens des variables, pas leur représentation Une interface abstraite donne une valeur dans une unité commune à toutes les quantités de même type interface de transformation sur passerelles Détails sur la transformation des données Un algorithme a les caractéristiques suivantes Données d'entrées État interne Résultats attendus Modification de l'état interne Ressources nécessaires Du point de vue temporel, seul le pire cas d'exécution est pertinent Logique interne et résultats intermédiaires sont inutiles au modèle conceptuel











## Unité tolérante aux fautes (FTU) Abstraction introduite pour implémenter la tolérance aux fautes par duplication active Nœuds redondants avec messages répliqués déterministes Mêmes résultats Mêmes points dans le temps Si un résultat est faux : mécanisme de vote Un FTU est un nœud unique du point de vue logique et temporel


## Cluster de calcul Ensemble de FTU produisant un service tolérant aux fautes Service fourni à l'environnement du cluster Opérateur Objet contrôlé Autres clusters Relié aux autres clusters par des nœuds passerelles




## Design d'interfaces Fournir une abstraction utilisable par les partenaires (sans détails inutiles) Propriétés de contrôle : signaux de contrôle qui traversent l'interface Quelle tâche activer sur quel événement Contraintes à satisfaire par les signaux de contrôle et les données qui traversent Fonction attendues Spécification de ce que les partenaires attendent Propriétés des données Structure et sémantique des éléments qui traversent l'interface




### Composants d'interfaces Fin de phase de design : obtention d'un modèle indépendant de la plateforme (PIM) PIM : modèle exécutable qui partitionne le système en clusters et composants Contient la spécification précise des l'interfaces (Domaine temporel et valeurs) Pas d'hypothèse sur l'implémentation des composants PSM : Après transformation pour une exécution sur la plateforme finale, on obtient modèle spécifique à la plateforme Les caractéristiques d'interfaces d'un PIM et d'un PSM sont les mêmes










caractéristique	Interface locale	Interface LIF
Représentation de l'information	Unique, déterminée par le périphérique	Uniforme dans l'ensemble du cluster
Couplage	Serré, déterminé par le protocole I/O spécifique du périphérique	Plus faible, déterminée par protocole de communicatio du message
Codage	Analogique ou numérique unique	Numérique, codes uniforme
Base de temps	Dense	Éventuellement clairsemé
Modèle d'interconnexion	Un pour un	Un pour plusieurs
Liberté de design	Déterminée par le format et le timing des périphériques physiques	Déterminée par le standard uniforme de l'architecture





# Spécification Interfaces Le comportement d'une interface (d'un composant) est déterminée par les messages qui la traverse Spécifications des messages : Spécifications de transport (formelles) Spécifications opérationnelle (formelles) Méta-spécifications (naturelles)

## Spécifications de transport Propriétés nécessaires pour amener le message d'un émetteur à un(des) récepteur(s) sur le système de communication Pas de définition du contenu du champ de donnée (champ de bits non structuré) Mais des attributs pour : Sens et adresse du port utilisé Taille du champ de donnée Cycle pour les messages TT Taille de la queue pour les messages ET ou le streaming

26


## Spécifications opérationnelles (1) Définir la nature du champ de bits correspondant aux données Définition des variables message (partie fixe et partie variable) La structuration est définit dans un MSD (Message-structure déclaration) contient les noms des variables Définit la position de la valeur dans le champ de bits Des assertions sur la validité des valeurs (ex : intervalle) (en entrée et en sortie)


#### Spécifications opérationnelles (2) □ Généralement la structure des messages est statique Le MSD est stocké dans le système de communication Association : □ Nom MSD = nom du port d'entrée un seul type de message par port □ Nom MSD inclus dans le message différents messages peuvent être reçus sur le même port (ex : CAN) □ Nom MSD assigné à un instant du cycle temporel TT différents messages peuvent être reçus sur le même port sans envoi du nom MSD (ex : TTP) □ Nom MSD stocké sur un serveur accessible par un récepteur (ex : CORBA) Le MSD est inclus dans le message ; flexible mais couteux en bande passante (ex : Architectures Orientées Services)


28





29















### Retour sur l'exemple du laminoir Questions: Quel est le temps tolérable entre l'arrivée du défaut et sa détection? Quel est le temps tolérable entre les mesures des trois pressions? Si non respect: fausse alarme ou défauts perdus Quand déclencher les tâches dans les nœuds de contrôle? Quand activer le tâche de monitoring du défaut dans le MMI? Si pas de réponse, les spécifications sont incomplètes dans le domaine temporel

## Cause de spécifications incomplètes Le « when » englobe deux interprétations Le point dans le temps où l'alarme doit être prise en compte La condition dans le domaine des valeurs à surveiller Contrôle logique : flot à l'intérieur d'une tâche Structure du programme Données d'entrée Contrôle temporel : points dans le temps où la tâche doit être activée ou bloquée Dus à des conditions extérieures












Caractéristique	Interruption	Tâche trigguée TT
Facteur influençant la atence	Réponse à l'interruption	Période d'échantillonnage
Source du contrôle	Externe au nœud	interne
Charge CPU par répétition	aucune	WCET/laxité
Charge CPU d'administration	variable	constant
Préemption	À tout moment	contrôlée
Élément mémoire	interne	externe
Condition de trigg	simple	complexe
prévisibilité	basse	haute










## Analyse du code source Objectif: connaître le temps d'exécution d'un programme écrit dans un langage de haut niveau sachant le temps de chaque instruction A priori non soluble S: while(exp) combien d'itérations? Restrictions pour obtenir un problème traitable: Quschner and Koza: 1989) Absence de déclaration de contrôle sans borne au début d'une boucle Absence de fonction récursives Absence de structure de données dynamiques







### Analyse du compilateur Déterminer le temps maximum d'exécution des constructions de base sachant le temps maximum du langage machine Construction d'un arbre temporel au cours de la compilation en utilisant la relation code source-code objet Les processus de compilation (optimisations) doivent être analysés On peut les interdire pour assurer la traçabilité










## Mesurer sur une implémentation pour recueillir des données expérimentales Minimiser les interactions entre tâches pour simplifier l'analyse à priori Analyser les sous-problèmes (temps d'exécution des programmes sources) pour générer un ensemble de test qui peuvent conduire au pire cas Tests en grands nombre sur la réalisation complète





H-state: calculatrice

Si on regarde entre « start » et « stop », on va avoir toutes les étapes du calcul du sinus

H-state

Le calculatrice

H-state


Sortie


Sortie


Sortie


Fin un point du temps le compteur de programme et tout le contenu de la mémoire forme le h-state

A la fin du calcul les données sont non pertinentes et vidées






















6/



65

## Observations indirectes Il n'est parfois pas possible d'observer directement une entité RT Possibilité d'avoir des observations indirectes de l'entité Nécessité d'utiliser un modèle mathématique pour reconstruire la valeur de l'entité visée



Observations d'événement

Un événement est localisé sur un instant
Correspond à un changement d'état
Observation = événement
=> impossible d'observer un événement dans l'objet contrôlé mais seulement son effet
Une observation d'événement contient l'évolution de valeur entre l'ancien et le nouvel état
Meilleur estimée de l'instant d'arrivé de l'événement
Comment obtenir l'instant précis d'occurrence? ET ou TT?
La perte ou la duplication d'une EO provoque une perte de synchronisation entre émetteur et récepteur (fiabilité?)
EO envoyée uniquement sur un changement; la latence de détection d'une faute ne peut pas être bornée, un récepteur suppose une non évolution si aucun message n'arrive

Point d'observation
Occurrence de l'événement dans l'objet contrôlé

Temps

Images Temps Réel


Image courante d'une entité RT


Une image est valide à un instant donné si c'est une représentation exacte de l'entité correspondante

une observation décrit un fait qui reste valide à jamais (une valeur à un temps donné)

| total la validité d'une image RT est dépendante du temps
| Construction à partir :
| D'une observation d'état
| D'une observation d'événement
| D'une estimation d'état

Objets Temps Ré	el
Conteneur à l'intérieur d'un nœud d'un système distribué pour une image RT ou une entité RT	5
Une horloge est associée à chaque objet RT	
<ul> <li>Tick d'horloge =&gt; déclenchement d'une procédur associée à l'objet</li> </ul>	e
Un objet RT peut être distribué	
<ul> <li>Réplication dans plusieurs nœud afin de fournir ur service spécifique localement</li> </ul>	1
□ Contraintes de consistance pour la qualité de serv □ Ex : temps global est un objet RT distribué qui assure une précision Π	ice
<ul> <li>Ex : service d'appartenance ; le temps de prise en compte d'une évolution de l'état d'un membre par les autres est un critère important</li> </ul>	
	70





Intervalle de précision temporelle (1)

- $\ \square$  La taille de  $d_{acc}$  est déterminée par la dynamique de l'entité RT
  - Le délai de transmission provoque une erreur

erreur 
$$(t) = \frac{dv(t)}{dt} (z(t_{use}) - z(t_{obs}))$$

Le pire cas est donné par

$$erreur = \left(\max_{\forall t} \frac{dv(t)}{dt} d_{acc}\right)$$

- □ Doit être du même ordre que l'erreur de mesure faite sur l'entité RT
- □ Plus une entité RT change rapidement de valeur, plus  $d_{acc}$  doit être petit

73

73

Intervalle de précision temporelle (2)

 $lue{}$  Soit  $t_{use}$  l'instant d'utilisation du résultat d'un calcul faisant intervenir une image RT :

$$z(t_{obs}) \le z(t_{use}) \le (z(t_{obs}) + d_{acc})$$

ou encore

$$z(t_{use}) - z(t_{obs}) \le d_{acc}$$

74

74


Transaction alignée en phase

- □ Acquisition, transfert, utilisation, chacune avec un pire cas de réalisation
  - ☐ Pire cas de la chaine (tâches synchronisées)

$$(t_{use} - t_{obs}) = WCET_{send} + WCCOM + WCET_{rec}$$


 $\square$  Si  $d_{acc}$  requis par la dynamique est plus petit que

cela, nécessité de	faire de <b>l'estima</b> t	tion d'état
Point d'observ	ration	
Tâche d'envoi	ĒΤ <sub>send</sub>	
Communication	WCCOM	Point d'utilisatio
Tâche de réception		WCET <sub>rec</sub>
		Temps 75





## Classification des images RT Image sensible à la phase (PSI) Transaction alignée sur l'émetteur Condition: et $d_{acc} \leq (d_{update} + WCET_{send} + WCCOM + WCET_{rec})$ $d_{acc} > (WCET_{send} + WCCOM + WCET_{rec})$ Impose des contraintes supplémentaires sur l'ordonnancement des tâches qui utilisent ce type d'image RT Bonne pratique: limiter l'utilisation des PSI Réduire $d_{update}$ (augmentation de la charge communication) Modèle d'estimation d'état (augmentation de la charge processeur)

## Estimation d'état Construction d'un modèle de l'entité RT à l'intérieur d'un objet RT Prédiction de l'état futur probable et mise à jour de l'image RT Exécution périodique pilotée par l'horloge associée à l'objet RT Pour la prédiction on se base sur t<sub>use</sub> Nécessité de posséder un modèle de comportement (pas de modèle piloté par le hasard) Un paramètre d'implémentation est l'intervalle [t<sub>obs</sub>, t<sub>use</sub>] perçu par des nœuds différents > nécessité d'un système de communication avec une gigue minimum et un temps global précis Une approximation d'ordre 1 peut être suffisante mais ce n'est pas toujours le cas









## Permanence (3) Délai d'action Pour un message donné, le temps entre le début de transmission et le point où ce message devient permanent sur le récepteur est appelé délai d'action Un récepteur doit retarder toute action sur ce message avant qu'il ne devienne permanent Action irrévocable Il s'agit d'une action dont l'effet ne peut être défait Son action est durable sur l'environnement Important de ne déclencher une action irrévocable qu'une fois que tous les délais associés à son déclenchement sont passés

## Durée du délai d'action Dépendant De la gigue du système de communication De l'attention temporelle du récepteur Avec temps global Transmission de la date dans le message Le récepteur peut inférer que le message sera permanent à $t_{permanent} = t_{send} + d_{max} + 2g_{GT}$ Sans temps global Attente de $d_{max} - d_{min}$ après l'arrivée du message Permanence à $t_{permanent} = t_{send} + 2d_{max} - d_{min} + 2g_{I}$

## Précision contre Délai d'action Une image RT ne peut être utilisée que si le message qui la transporte est permanent et si elle est temporellement précise Possible sans estimateur uniquement sur la fenêtre [tpermaneut, tobs + dacc] dacc dépend de la dynamique de l'application de contrôle tpermanent - tobs dépend de l'implémentation Si toutes les exigences ne peuvent être atteintes simultanément, l'estimateur reste la seule alternative

Idempotence


86


- Un ensemble de messages répliqués est idempotent pour un récepteur donné si la réception de plusieurs de ces messages provoque le même effet que la réception d'un seul.
  - □ Dans un système où des messages non datés sont envoyés
    - un message d'état est idempotent
    - □ Un message d'événement relatant une variation d'un l'état ne l'est pas (description de l'incrément de la variable, si prise en
    - (description de l'incrément de la variable, si prise en compte plusieurs fois, erreur permanente sur la valeur)

ul

85

86





Base de temps clairsemée

- Dans un système numérique, la base de temps est clairsemée
- ☐ Hypothèse que les événements sont clairsemés
  - Spécification des propriétés temporelles comme la simultanéité
    - □ Nécessité de protocoles d'accord pour passer du temps dense au temps clairsemé aux interfaces avec le monde
    - □ Réduction de la fidélité du modèle numérique



89

#### L-déterminisme

- Un système est L-déterministe si en donnant un état initial et un ensemble ordonné d'entrées, on peut calculer les états et sorties suivantes
  - □ Pas de notion de futur
- Concept insuffisant dans un contexte temps réel
  - En plus d'assurer que les actions seront bien celles prévues, il faut assurer une borne temporelle de l'action
  - □ Ex : système de freinage



#### Pourquoi du déterminisme □ Une relation par implication entre état initial et état et sortie futures simplifie la compréhension du comportement d'un composant □ Deux composants répliqué qui démarre avec le même état initial et recevant les mêmes informations produiront les mêmes résultats aux mêmes moments □ Essentiel pour masquer les fautes par un vote La testabilité d'un composant est simplifiée, tous les cas de test sont reproductibles pas d'apparition d'erreur Heisenbugs 91

#### Propriété désirée □ Le déterminisme est une propriété désirée de comportement L'implémentation peut atteindre cette propriété avec une probabilité estimée ■ Raison d'échecs L'état initial n'est pas précisément connu Le matériel tombe en panne sur un défaut physique imprévu La notion de temps est obscure □ Le logiciel contient des erreurs de design ou des constructions non déterministes (NDDC) 92

#### Déterminisme sur réplication

- L'état initial doit être consistent pour toute les
  - Nécessité d'une base de temps clairsemée commune

    - datation consistante des événements
       Définition de la simultanéité pour éviter un ordre temporel inconsistant (perte du déterminisme)
- □ Datation sur la base de temps clairsemée

  - □ par le système par génération d'événements □ par lun protocole d'accord pour assigner un événement à une date particulière de la base de temps
- □ Le système de communication est prévisible
  - □ Instants de livraison bornés
  - □ Conservation de l'ordre d'envoi sur tous les canaux
- □ Existence d'une notion précise du « temps réel »
- Les résultats de calculs sont certains
  - □ pas de NDDCs




93

92


#### Etat initial consistant □ Existe si une séparation consistante entre événements passés et futurs peut être faites □ Une base de temps globale clairsemée permet cette séparation □ Sans cela, l'établissement d'un état initial dans des composants répliqués est difficile Un capteur peut faillir => redondance □ Aucun capteur parfait : erreur finie de mesure Les valeurs sont numérisées : erreur de discrétisation Déviation dans la redondance de l'observation □ Protocoles d'accord pour attribuer à une mesure (distribuée à plusieurs répliques) ☐ La même valeur consistante pour la mesure redondante La même date sur la base de temps du système 94


9/1




95


## Constructions ND domaine des valeurs Générateur de nombres aléatoires Éléments de langages non déterministes Choix laissé à l'implémentation Points de décision majeures mal définis (sur un timeout par exemple) Ordonnancement préemptif Prise en compte d'une interruption en des points différents du code de chaque réplique Ordre de messages inconsistant entre les différents canaux





















#### Erreurs Conséquence d'une faute : état incorrect dans le composant Donnée fausse : mémoire, registres, bascules Etat d'erreur Activée : un calcul accède à l'erreur et la propage Potentiellement loin dans le temps Erreurs logicielles : Bohrbugs et Heisenbugs Détectée : le calcul perçoit une variation par rapport à ce qui est attendu (ex : vérification de parité) Latence de détection d'erreur (temps de détection) Couverture de détection d'erreur (probabilité de détection) Le test est essentiel pour détecter les erreurs de design Anéantie : écrasée avant d'être détectée ou activée Sinon une erreur est latente (corruption silencieuse de donnée)

## Défaillances Evénement qui marque une déviation par rapport au comportement attendu (service) Dans un système réparti : génération d'un message inattendu Message perçu par un utilisateur du service du composant





Propagation	
<ul> <li>Si une erreur est activée et propagée hors du composant on parle de propagation d'erreur</li> <li>Interaction = message =&gt; message incorrect</li> </ul>	
□ Domaine de valeur □ Détection de la responsabilité des récepteurs □ Domaine temporel □ Détection par le système de communication □ gardien indépendant (safety bag) □ Système périodique : existence d'un g-state □ Erreur dans le g-State : pollution des calculs du	<u> </u>
cycle suivant ( <i>érosion d'état</i> )  G-State vide : aucune possibilité de propagation Sinon surveillance de l'intégrité par une tâche de	
détection d'un composant indépendant	
détection d'un composant indépendant	