📋 MODE D'EMPLOI : PURGE DES RADIATEURS

A l'occasion de la remise en marche du chauffage collectif et afin de l'optimiser, nous vous demandons de bien vouloir purger vos radiateurs d'ici le 20 novembre prochain.

Il est important que dans **tous les appartements et à chaque étage**, **tous les radiateurs raccordés au réseau** (y compris ceux que vous ne souhaitez pas faire fonctionner) le soient.

⚖️ Cadre légal et obligations

Le locataire / l'occupant : selon le **Décret n° 87-713 du 26 août 1987**, la purge des radiateurs est une opération d'entretien courant considérée comme une réparation locative à la charge exclusive de l'occupant. Elle doit idéalement être réalisée chaque année dans les 15 jours précédant la mise en route hivernale de la copropriété.

🛠️ Procédure de purge étape par étape pour chacun des radiateurs

Lorsque la chaudière collective de l'immeuble est en fonctionnement, l'eau qui circule dans le réseau est très chaude (environ 70°C). Pour purger vos radiateurs en toute sécurité sans perturber le réseau de la copropriété, merci de suivre scrupuleusement cette procédure :

1. Isoler le radiateur localement : fermez complètement le robinet (thermostatique ou manuel) du radiateur concerné. Cela isole l'émetteur du flux du circulateur général et évite que l'air ne continue de tourner dans le circuit pendant votre intervention.
2. Attendre le repos thermique : patientez 15 à 30 minutes. Le radiateur doit refroidir pour que l'eau s'immobilise et que les bulles d'air montent se stabiliser entièrement en partie haute.
3. Respecter l'ordre de purge : si vous purgez tout votre logement, commencez par le radiateur le plus proche de la colonne montante (l'arrivée principale de l'immeuble) et terminez par le plus éloigné.
4. Ouvrir le purgeur avec parcimonie : placez un récipient sous le purgeur. À l'aide de l'outil adapté, ouvrez la vis d'un quart de tour vers la gauche jusqu'à entendre le sifflement de l'air. Dès que l'eau sort de manière continue et sans bruit (généralement 2 à 5 secondes), refermez aussitôt sans forcer pour préserver le filetage.
5. Rétablir la circulation : rouvrez le robinet (thermostatique ou manuel) à votre position de confort habituelle.

Les outils recommandés pour la purge

- Clé de purge carrée (5 à 8 mm) : l'outil standard, idéal pour la majorité des radiateurs en fonte ou en acier.
- Tournevis plat : à utiliser si votre vis de purge possède une fente centrale.
- Pince multiprise : utile uniquement pour les purgeurs ronds ou si la vis est légèrement bloquée. À manier avec précaution pour ne pas détériorer le métal.







Que faire en l'absence de purgeur sur le radiateur ?

Certains modèles anciens (notamment en fonte) ne possèdent pas de vis de purge dédiée. Il est alors préférable d'appeler un technicien car beaucoup d'eau peut sortir.

Scannez ce QR Code à côté pour visionner un tutoriel vidéo pas à pas, expliquant comment vider l'air de ces installations spécifiques.

Vous rencontrez un problème persistant malgré la purge souhaitez faire exécuter la purge par un professionnel ?

‼ Si vous êtes locataire, prévenez votre propriétaire ‼ Celui-ci pourra :

- Soit mandater le plombier de son choix.
- Soit solliciter le syndic pour faire intervenir l'exploitant en charge de la copropriété.

Merci de vous signalez au syndic d'ici le 20 novembre 2026.

Note technique : l'exploitant précisera obligatoirement la cause exacte du dysfonctionnement sur son bon d'intervention afin de facturer la bonne entité (le bailleur ou le syndic).

Tarif privilégié : la visite d'intervention technique a été négociée au tarif fixe de 156€ TTC (hors fournitures) et négociation en cas de RDV groupés pour cette saison de chauffe.

Vous trouverez en page 3 la répartition exacte des responsabilités et des prises en charge financières entre locataire, propriétaire et syndic concernant les pannes de chauffage.

Tableau de répartition des charges (Radiateurs privatifs)

1. À la charge du locataire	2. À la charge du propriétaire (Bailleur)	3. À la charge du syndic (Copropriété)
Purge du radiateur *(Décret n° 87-713, Annexe IV, a)* L'entretien courant et la purge des émetteurs incombent obligatoirement à l'occupant.	**Robinet ou té grippé** *(Loi n° 89-462, art. 6)* Le dégrippage lourd ou le remplacement pour vétusté d'un équipement privatif défaillant est à la charge du bailleur.	**Absence d'eau / Manque de pression général** *(Loi du 10/07/1965, art. 2 & 3)* Si le problème provient de la chaufferie, d'un circulateur ou de la colonne montante commune.
Remplacement des joints et presse-étoupes *(Décret n° 87-713, Annexe IV, a)* Le petit entretien des robinets (fuite légère au presse-étoupe) relève des réparations locatives.	**Robinet thermostatique ou manuel cassé** *(Loi n° 89-462, art. 6)* Si le mécanisme est cassé par usure normale (vétusté), le propriétaire doit fournir un logement avec un chauffage en état de marche.	**Radiateur emboué (Réseau global)** *(Loi du 10/07/1965)* Si le désembouage doit être fait sur l'ensemble des colonnes de l'immeuble pour rétablir la circulation générale.
Manque de pression suite à une modification abusive par le locataire *(Loi n° 89-462, art. 7d)* Le locataire ne peut transformer les locaux sans accord écrit. S'il a réduit les diamètres ou ajouté des coudes, il doit réparer à ses frais.	**Manque de pression suite à une modification par le propriétaire** *(Loi n° 89-462, art. 6)* Si les travaux privatifs d'origine (ex : réduction de diamètre) empêchent le radiateur de chauffer, le bailleur doit corriger le défaut.	**Réglage du té de réglage (Équilibrage global)** *(Contrat d'exploitation P3 / Syndic)* Le réglage initial ou le déblocage des tés pour l'équilibrage hydraulique général de l'immeuble relève de l'exploitant via le syndic.
Casse de la tête plastique du robinet *(Décret n° 87-713, Annexe IV, a)* Le remplacement des boutons, poignées et clés de robinets cassés par manipulation relève de l'entretien locatif courant.	**Remplacement d'un radiateur percé par la corrosion** *(Loi n° 89-462, art. 6 / Jurisprudence)* Le radiateur étant privatif, son remplacement intégral pour vétusté ou usure normale par l'eau du réseau incombe à 100 % au bailleur.	**Fuite sur tuyauterie encastrée ou en dalle** *(Loi du 10/07/1965, art. 2 & 3)* Les canalisations de chauffage non apparentes noyées dans le gros œuvre restent présumées communes.
		Bruits de dilatation (Claquements) *(Recommandations COSTIC / ARC)* Les défauts de pose des colonnes montantes (absence de fourreaux) ou les surchauffes de réseau relèvent de la gestion technique du syndic.

Retrouvez l'ensemble de cette note ici :

Le conseil syndical