6.2 Utasítások

Most jöjjenek az utasítások, típus szerint csoportosítva:

6.2.1 Adatmozgató utasítások

- MOV adatok mozgatása
- XCHG adatok cseréje
- PUSH adat betétele a verembe
- PUSHF Flags regiszter betétele a verembe
- POP adat kivétele a veremből
- POPF Flags regiszter kivétele a veremből
- IN adat olvasása portról
- OUT adat kiírása portra
- LEA tényleges memóriacím betöltése
- LDS, LES teljes pointer betöltése szegmensregiszter: általános regiszter regiszterpárba
- CBW AL előjeles kiterjesztése AX-be
- CWD AX előjeles kiterjesztése DX:AX-be
- XLAT/XLATB AL lefordítása a DS:BX című fordító táblázattal
- LAHF Flags alsó bájtjának betöltése AH-ba
- SAHF AH betöltése Flags alsó bájtjába
- CLC CF flag törlése
- CMC CF flag komplementálása (invertálása)
- STC CF flag beállítása
- CLD DF flag törlése
- STD DF flag beállítása
- CLI IF flag törlése
- STI IF flag beállítása

6.2.2 Egész számos aritmetika

- ADD összeadás
- ADC összeadás átvitellel (CF) együtt
- SUB kivonás
- SBB kivonás átvitellel (CF) együtt
- CMP összehasonlítás (flag-ek beállítása a cél és a forrás különbségének megfelelően)
- INC inkrementálás (növelés 1-gyel), CF nem változik
- DEC dekrementálás (csökkentés 1-gyel), CF nem változik
- NEG kettes komplemens képzés (szorzás -1-gyel)
- MUL előjeltelen szorzás
- IMUL előjeles szorzás
- DIV előjeltelen maradékos osztás
- IDIV előjeles maradékos osztás

6.2.3 Bitenkénti logikai utasítások (Boole-műveletek)

- AND logikai AND
- OR logikai OR
- XOR logikai XOR
- NOT logikai NOT (egyes komplemens képzés)
- TEST logikai bit tesztelés (flag-ek beállítása a két op. logikai AND-jének megfelelően)

6.2.4 Bitléptető utasítások

- SHL előjeltelen léptetés (shiftelés) balra
- SAL előjeles léptetés balra (ugyanaz, mint SHL)
- SHR előjeltelen léptetés jobbra
- SAR előjeles (aritmetikai) léptetés jobbra
- ROL balra forgatás (rotálás)
- RCL balra forgatás CF-en át

- ROR jobbra forgatás
- RCR jobbra forgatás CF-en át

6.2.5 Sztringkezelő utasítások

- MOVS, MOVSB, MOVSW sztring mozgatása
- CMPS, CMPSB, CMPSW sztringek összehasonlítása
- SCAS, SCASB, SCASW keresés sztringben
- LODS, LODSB, LODSW betöltés sztringből
- STOS, STOSB, STOSW tárolás sztringbe

6.2.6 Binárisan kódolt decimális (BCD) aritmetika

- AAA ASCII igazítás összeadás után
- AAS ASCII igazítás kivonás után
- AAM ASCII igazítás szorzás után
- AAD ASCII igazítás osztás előtt
- DAA BCD rendezés összeadás után
- DAS BCD rendezés kivonás után

6.2.7 Vezérlésátadó utasítások

- JMP feltétel nélküli ugrás
- JCXZ ugrás, ha CX=0000h
- Jccc feltételes ugrás ("ccc" egy feltételt ír le)
- LOOP CX dekrementálása és ugrás, ha CX≠0000h
- LOOPE, LOOPZ CX dekrementálása és ugrás, ha
 ZF=1 és CX≠0000h
- LOOPNE, LOOPNZ CX dekrementálása és ugrás, ha ZF=0 és CX≠0000h
- CALL eljárás (szubrutin) hívása
- RET, RETF visszatérés szubrutinból
- INT szoftver-megszakítás kérése

- INTO INT 04h hívása, ha OF=1, különben NOP-nak felel meg
- IRET visszatérés megszakításból

6.2.8 Rendszervezérlő utasítások

• HLT – processzor leállítása amíg megszakítás (vagy reset) nem érkezik

6.2.9 Koprocesszor-vezérlő utasítások

- WAIT adatszinkronizálás a koprocesszorral
- ESC utasítás küldése a koprocesszornak

6.2.10 Speciális utasítások

• NOP – üres utasítás (igazából XCHG AX, AX), kódja 90h

Az adatmozgató utasítások a leggyakrabban használt utasítások kategóriáját alkotják. Ez természetes, hiszen más (magasabb szintű) programozási nyelvekben is sokszor előfordul, hogy valamilyen adatot olvasunk ki vagy töltünk be egy változóba, avagy valamelyik portra. Kicsit kilógnak ebből a sorból a CBW, CWD, XLAT utasítások, de mondjuk a flag-eket állító CLC, CMC stb. utasítások is kerülhettek volna másik kategóriába.

Az egész aritmetikás utasításokat szintén nagyon sokszor használjuk programozáskor. A CMP utasításnak pl. kulcsszerepe lesz a különféle elágazások (feltételes vezérlési szerkezetek) lekódolásában.