RTOS低功耗设计原理及实现

Tickless Idle Mode (FreeRTOS下的实现)

一.前言

目前,越来越多的嵌入式产品在开发中使用 RTOS 作为软件平台,同时,开发中对低功耗的要求也越来越高,这篇文档会讨论一下如何在 RTOS 中处理微控制器的低功耗特性。

应用中使用的 RTOS 一般采用基于时间片轮转的抢占式任务调度机制,


- 一般的低功耗设计思路如下:
 - 1. 当 Idle 任务运行时, 进入低功耗模式;
 - 2. 在适当的条件下,通过中断或者外部事件唤醒 MCU。

但是,从第二点可以看出,每次当 OS 系统定时器产生中断时,也会将 MCU 从低功耗模式中唤醒,而频繁的进入低功耗模式/从低功耗模式中唤醒会使得 MCU 无法进入深度睡眠,对低功耗设计而言也是不合理的。

在 FreeRTOS 中给出了一种低功耗设计模式 ——Tickless Idle Mode,这个方法可以让 MCU 更长时间的处于低功耗模式。

二. Tickless Idle Mode 的原理及实现

1. 情景分析



上图是任务调度示意图,横轴是时间轴,T1, T2, T3, T4 是 RTOS 的时间片基准, 有四个任务分别是 TaskA,B,C,D,

Task A: 周期性任务

Task B: 周期性任务

Task C: 突发性任务

Task D: 周期性任务

从图中可以看出在四个任务进行调度之间,会有四次空闲期间(此时 RTOS 会调度 Idle 任务运行,软件设计的目标应该是尽可能使 MCU 在 Idle 任务运行时处于低功耗模式)。

Idle1: Idle 任务运行期间,会产生一次系统时钟滴答,此时会唤醒 MCU,唤醒后 MCU 又会进入低功耗模式,这次唤醒是无意义的。期望使 MCU 在 Idle1 期间一直处于低功耗模式,因此适当调整系统定时器中断使得 T1 时不触发系统时钟中断,中断触发点设置为 Task B 到来时;

Idle2: Task C 在系统滴答到达前唤醒 MCU (外部事件), MCU 可以在 Idle2 中可以一直处于低功耗模式;

Idle3: 与 Idle2 情况相同,但 Idle3 时间很短,如果这个时间很短,那么进入低功耗模式的意义并不大,因此在进入低功耗模式时软件应该添加策略;

Idle4: 与 Idle1 情况相同。

2. Tickless Idle Mode 的软件设计原理

Tickless Idle Mode 的设计思想在于尽可能得在 MCU 空闲时使其进入低功耗模式。从上述情景中可以看出软件设计需要解决的问题有:

- a. 合理的进入低功耗模式(避免频繁使 MCU 在低功耗模式和运行模式下进行不必要的切换); RTOS 的系统时钟源于硬件的某个周期性定时器(Cortex-M 系列内核多数采用 SysTick), RTOS 的任务调度器可以预期到下一个周期性任务(或者定时器任务)的触发时间,如上文所 述,调整系统时钟定时器中断触发时间,可以避免 RTOS 进入不必要的时间中断,从而更长的 时间停留在低功耗模式中,此时 RTOS 的时钟不再是周期的而是动态的(在原有的时钟基准时 将不再产生中断,即 Tickless);
- b. 当 MCU 被唤醒时,通过某种方式提供为系统时钟提供补偿。
 MCU 可能被两种情况所唤醒,动态调整过的系统时钟中断或者突发性的外部事件,无论是哪一种情况,都可以通过运行在低功耗模式下的某种定时器来计算出 MCU 处于低功耗模式下的时间,在 MCU 唤醒后对系统时间进行软件补偿;
- c. 软件实现时,要根据具体的应用情景和 MCU 低功耗特性来处理问题。 尤其是 MCU 的低功耗特性,不同 MCU 处于不同的低功耗模式下所能使用的外设(主要是定时器)是不同的, RTOS 的系统时钟可以进行适当的调整。

3. Tickless Idle Mode 的实现

这里以 STM32F407 系列的 MCU 为例,首先需要明确的是 MCU 的低功耗模式,F407 有 3 种低功耗模式,Sleep, Stop, Standby,在 RTOS 平台时,SRAM 和寄存器的数据不应丢失,此外需要一个定时器为 RTOS 提供系统时钟,这里选择 Sleep 模式下进行实现。

Table 24. Low-power mode Summary					
Mode name	Entry	Wakeup	Effect on 1.2 V domain clocks	Effect on V _{DD} domain clocks	Voltage regulator
Sleep (Sleep now or Sleep-on-exit)	WFE	Any interrupt Wakeup event	CPU CLK OFF no effect on other clocks or analog clock sources	None	ON
Stop	PDDS and LPDS bits + SLEEPDEEP bit + WFI or WFE	Any EXTI line (configured in the EXTI registers, internal and external lines)	All 1.2 V domain clocks OFF	HSI and HSE oscillators OFF	ON or in low-power mode (depends on PWR power control register (PWR_CR) for STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx and PWR power control register (PWR_CR) for STM32F42xxx and STM32F43xxx)
Standby	PDDS bit + SLEEPDEEP bit + WFI or WFE	WKUP pin rising edge, RTC alarm (Alarm A or Alarm B), RTC Wakeup event, RTC tamper events, RTC time stamp event, external reset in NRST pin, IWDG reset	All 1.2 V domain clocks OFF	HSI and HSE oscillators OFF	OFF

使能

```
#define configUSE_TICKLESS_IDLE 1
```

• 空闲任务(RTOS 空闲时自动调用)

```
void prvIdleTask( void *pvParameters )
      for(;;)
            #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )
                  TickType_t xExpectedIdleTime;
                  xExpectedIdleTime = prvGetExpectedIdleTime();
                  if( xExpectedIdleTime >= configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP )
                        vTaskSuspendAll();
                               configASSERT( xNextTaskUnblockTime >= xTickCount );
                               xExpectedIdleTime = prvGetExpectedIdleTime();
                               if( xExpectedIdleTime >=
                                   configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP )
                                portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP( xExpectedIdleTime );
                         (void) xTaskResumeAll(); // 恢复调度器
```

```
#endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */
...
}
```

• 低功耗模式处理(根据 MCU 的低功耗模式编写代码,代码有点长.....)

```
void vPortSuppressTicksAndSleep( portTickType xExpectedIdleTime )
      unsigned long ulReloadValue, ulCompleteTickPeriods,
      ulCompletedSysTickDecrements;
      portTickType xModifiableIdleTime;
      if( xExpectedIdleTime > xMaximumPossibleSuppressedTicks )
            xExpectedIdleTime = xMaximumPossibleSuppressedTicks;
      portNVIC SYSTICK CTRL REG = portNVIC SYSTICK CLK BIT
                                  portNVIC SYSTICK INT BIT;
      ulReloadValue = portNVIC_SYSTICK_CURRENT_VALUE_REG +
                      ( ulTimerCountsForOneTick * ( xExpectedIdleTime - 1UL ) );
      if( ulReloadValue > ulStoppedTimerCompensation )
            ulReloadValue -= ulStoppedTimerCompensation;
      __disable_interrupt();
      if( eTaskConfirmSleepModeStatus() == eAbortSleep )
            portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = portNVIC_SYSTICK_CURRENT_VALUE_REG;
            portNVIC SYSTICK CTRL REG = portNVIC SYSTICK CLK BIT |
                                         portNVIC SYSTICK INT BIT
                                         portNVIC_SYSTICK_ENABLE_BIT;
            portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = ulTimerCountsForOneTick - 1UL;
            __enable_interrupt();
      else
            portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = ulReloadValue;
            portNVIC_SYSTICK_CURRENT_VALUE_REG = OUL;
```

```
portNVIC SYSTICK CTRL REG = portNVIC SYSTICK CLK BIT
                            portNVIC_SYSTICK_INT_BIT
                            portNVIC_SYSTICK_ENABLE_BIT;
/* 进入低功耗模式,可以通过 configPRE SLEEP PROCESSING 函数进行低功耗模式下
   时钟及外设的配置*/
xModifiableIdleTime = xExpectedIdleTime;
configPRE SLEEP PROCESSING( xModifiableIdleTime );
if( xModifiableIdleTime > 0 )
      __DSB();
      __WFI();
       __ISB();
configPOST_SLEEP_PROCESSING( xExpectedIdleTime );
portNVIC SYSTICK CTRL REG = portNVIC SYSTICK CLK BIT |
                            portNVIC_SYSTICK_INT_BIT;
__disable_interrupt()
__enable_interrupt();
if((portNVIC SYSTICK CTRL REG & portNVIC SYSTICK COUNT FLAG BIT) != 0)
      unsigned long ulCalculatedLoadValue;
      ulCalculatedLoadValue = ( ulTimerCountsForOneTick - 1UL ) -
             ( ulReloadValue - portNVIC_SYSTICK_CURRENT_VALUE_REG );
      if( ( ulCalculatedLoadValue < ulStoppedTimerCompensation ) ||</pre>
           ( ulCalculatedLoadValue > ulTimerCountsForOneTick ) )
             ulCalculatedLoadValue = (ulTimerCountsForOneTick - 1UL);
      portNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = ulCalculatedLoadValue;
      ulCompleteTickPeriods = xExpectedIdleTime - 1UL;
else
      ulCompletedSysTickDecrements = ( xExpectedIdleTime *
      ulTimerCountsForOneTick ) - portNVIC SYSTICK CURRENT VALUE REG;
      ulCompleteTickPeriods = ulCompletedSysTickDecrements /
                              ulTimerCountsForOneTick;
```

4. 写在最后的话

STM32 家族中拥有不同的系列,特别是专为低功耗应用设计的 L 系列,为其设计 RTOS 低功耗特性实现时可以有更多的实现方式(例,某种模式下内核停止运行,此时可以使用外部定时器或者 RTC 来代替 Systick 作为系统定时器)。