
一、需要的软件:


- Solidworks
- Blender (免费软件, https://www.blender.org/download/)
- SketchUp(免费版本: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free,
 或者注册版本: https://pan.baidu.com/s/1qwca2vEd8VR4bQciDI6Log)

二、操作步骤:


1. 在 Solidworks 打开模型,在菜单里选择"另存为"。



2. 另存文件的格式选择 "STL"。




3. 点击左下角的"选项"按钮。




4. 输出选型里,格式选择"二进制";单位选择"米",这样到 ROS 的 URDF 文件里就可以使用 1:1 尺寸;品质选择"粗糙",这样后期上色的时候会轻松很多。




- 5. 设置完成后,保存成 st l 文件,Solidworks 的操作到此为止。
- 6. 打开软件 Blender,将编辑区里初始的立方体删除。




7. 打开菜单 "File",选择 "Import" 里的 "Stl",然后打开我们刚才保存的 STL 模型文件。




8. 可以看到模型出现在编辑区。




9. 在右侧的 "Transform"选项卡里可以对模型进行翻转平移,尽量让模型翻转到正常的 姿态,这样在 ROS 的 URDF 里设置可以省去很多对准的工作。




10. 调整完模型后,选择菜单 "File"里 "Export"的 "Collada (. dae)"选项,输出 dae 文件。




- 11. Blender 的操作到此结束,关闭 Blender, 打开 SketchUp。
- 12. 在新打开的 SketchUp 里,把编辑区中央的模特删除。




13. 选择"文件"菜单里的"导入",选择 Blender 导出的 dae 文件。




14. 可以看到模型出现在编辑区中央,小心移动模型到坐标系中央。




15. 这时候模型是个整体,用油漆桶上色会将整个模型全部染色,我们需要将其拆成一个个单元来分别上色。右键点击模型,选择"分解"。




16. 分解后的模型,就可以使用工具栏里的油漆桶工具,配合右下角的颜色选择来对模型的各个部件进行上色。



17. 上色完毕,选择菜单"文件"里的"导出",选择"三维模型"。



18. 填写导出的文件名后点击"导出"按钮,这就得到一个 ROS 里可以显示的三维模型文件。



19. 最后在 ROS 里,将 dae 模型文件复制到机器人 package 的 meshes 文件夹里。在机器人的 urdf 描述文件中,添加相应的描述即可。

```
<!-- mobile_rack -->
      <link name = "mobile_rack">
        <visual>
54
         <geometry>
56
         <mesh filename="package://wpv3_bringup/meshes/mobile_rack.dae" scale="1 1 1"/>
58
        <origin rpy = "0 0 0" xyz = "0 0 0"/>
59
60
       </visual>
      </link>
      <joint name="base_rack" type="fixed">
         <origin rpy="0 0 3.14" xyz="0 0 0.02" /> <!--pos-->
64
         <parent link="base_link" />
65
         <child link="mobile_rack" />
     </joint>
```