CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DE UM PROCESSADOR (UCP)

LINGUAGENS

Linguagem Máquina

Constituída de seqüência de zeros (0) e uns (1)

1010 11001 1011 11010 1100 11011

Cada instrução em ASSEMBLY constitui-se em um mnemônico (uma forma fácil de se lembra) de uma instrução em linguagem de máquina.

Linguagem Assembly

LOD Y ADD Z STR X Exemplo:

LOD ~ 101011001 ADD ~ 101111010 STR ~ 110011011

Linguagem de Alto Nivel (C)

X=Y+Z

É uma linguagem cujas instruções são de fácil entendimento do usuário.


PROGRAMAÇÃO EM ASSEMBLY

- Para programar em ASSEMBLY o programador deve conhecer:
 - O conjunto de <u>registradores</u> do processador (UCP)
 - A estrutura da memória principal (MP)
 - Tipos de dados (endereços, números, caracteres, etc.) disponíveis diretamente na máquina
 - Funcionamento da ULA (unidade lógica aritmética)

Unidade Lógica Unidade de Controle Registradores Dispositivos de entrada /saida Endereços


ELEMENTOS DE UMA INSTRUÇÃO

- Código da instrução
- Operando fonte
- Operando de destino
- Endereço da próxima instrução (normalmente a próxima instrução da memória)



EXECUÇÃO DE UMA INSTRUÇÃO

- A instrução é lida da memória e vai para o registrador de instrução (RI) do PROCESSADOR.
- O PROCESSADOR extrai os dados dos vários campos da instrução armazenadas no RI (registrador de instrução) e efetua a operação requerida.




INSTRUÇÃO EM ASSEMBLY

- É uma representação simbólica para cada instrução em linguagem de máquina.
- Exemplos

```
ADD Adição
SUB Subtração
MPY Multiplicação
DIV Divisão
LOAD Carregar dados da memória
STOR Armazenar dados na memória
```


Os <u>operandos</u> são também representados de maneira simbólica.



ADICIONAR O VALOR CONTIDO NA POSIÇÃO Y COM CONTEÚDO DO REGISTRADOR R

INSTRUÇÃO LING ALTO NÍVEL → INSTRUÇÃO EM ASSEMBLY


- Uma instrução em LING ALTO NÍVEL (tal como C), requer uma ou várias instruções em ASSEMBLY:
 - -X = X + Y (instrução em linguagem de alto-nível)
 - Supondo que as variáveis X em Y correspondam as posições de memória 513 e 514. A instrução acima pode ser implementado com três instruções em ASSEMBLY:
 - (1) Carregar um registrador com o conteúdo de posição de memória 513.
 - (2) Adicionar o conteúdo da posição de memória 514 ao conteúdo do registrador.
 - (3). Armazenar o conteúdo do registrador na posição de memória 513



EXEMPLO DE PROGRAMA EM ASSEMBLY


PILHA

- Conjunto ordenado onde a inserção (PUSH) ou remoção (POP) de um ITEM é feita pelo TOPO da PILHA.
 - PUSH (item): adiciona elemento na PILHA
 - POP: remove o item do topo da PILHA




USO DE PILHAS (INSTRUÇÕES BINÁRIAS)

- Pilhas são usadas para implementar operações binárias ou unárias
 - <u>Instruções binárias</u>:
 - Retiram dois operandos do topo da pilha e colocam o resultado na pilha.
 - Exemplo: multiplicação, divisão, soma, subtração.
 - A = POP; B= POP; C= A+B; PUSH (C).




USO DE PILHAS (INSTRUÇÕES UNÁRIAS)

- Pilhas são usadas para implementar operações binárias ou unárias
 - <u>Instruções unárias</u>:
 - requererem um operando (NOT por exemplo), usa o item do topo da pilha.
 - Exemplo: operação NOT
 - A = POP; C= NOT(C); PUSH(C)



IMPLEMENTAÇÃO DE UM PILHA

- A PILHA é um bloco de posições de memória principal
 - Base da pilha: endereço da posição inicial do bloco de memória reservado para a pilha.
 - <u>Limite da pilha</u>: endereço da extremidade do bloco de memória reservado para a pilha.
 - Apontador da pilha: endereço do topo da pilha.



NÚMERO DE OPERANDOS DE UMA INSTRUÇÃO

■ INSTRUÇÕES COM ZERO (0), UM (1), DOIS (2) OU TRÊS (3) OPERANDOS

Representação simbólica	Interpretação
OP A, B, C	$A \leftarrow B OP C$
OP A, B	$A \leftarrow A OP B$
OP A	AC ← AC OP A
OP	$T \leftarrow (T-1) OP T$
	OP A, B, C OP A, B OP A

AC = acumulador (registrador especial do processador)

T = topo da pilha

A, B, C = registrador ou posição de memória

QUANTO MAIS OPERANDOS NAS INSTRUÇÕES DE UM PROCESSADOR MAIS COMPLEXO É O PROCESSADOR

NÚMERO DE OPERANDOS DE UMA INSTRUÇÃO

Instruções com 03 operandos:

Dois endereços de <u>operandos</u> e um endereço de <u>resultado</u>.

Instrução		Comentário	
SUB	Y, A, B	Y ← A - B	
MPY	T, D, E	$T \leftarrow D \times E$	
ADD	T, T, C	$T \leftarrow T + C$	
DIV	Y, Y, T	$Y \leftarrow Y \div T$	
	., ., .		

Instruções com 02 operandos:

Um endereço de <u>operando</u> e um endereço de <u>resultado</u>.

Instrução		Comentário
MOVE	Y, A	Y ← A
SUB	Y, B	$Y \leftarrow Y - B$
MOVE	T, D	$T \leftarrow D$
MPY	T, E	$T \leftarrow T \times E$
ADD	T, C	$T \leftarrow T + C$
DIV	Y, T	$Y \leftarrow Y \div T$

NÚMERO DE OPERANDOS EM UMA INSTRUÇÃO

Instruções com 01 operando:

Usa um endereço implícito (o do registrador acumulador (AC))

Instrução		Comentário	
LOAD	D	AC ← D	
MPY	E	$AC \leftarrow AC \times E$	
ADD	C	$AC \leftarrow AC + C$	
STOR	Y	Y ←AC	
LOAD	Α	AC ← A	
SUB	В	AC ← AC - B	
DIV	Y	$AC \leftarrow AC \div Y$	
STOR	Y	Y ←AC	

PROJETO DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

- TIPO DE OPERANDO
- TIPO DE INSTRUÇÃO
- TIPO DE DADOS


TIPOS DE OPERANDOS DE UMA INSTRUÇÃO

- Instruções operam sobre operandos. Os tipos de operandos são
 - ENDEREÇOS
 - NÚMEROS
 - CARACTERES
 - ETC

TIPOS DE OPERANDOS DE UMA INSTRUÇÃO

ENDEREÇO

Exemplo: endereço de uma posição de memória, endereço de um registrador



TIPOS DE OPERANDOS DE UMA INSTRUÇÃO

NÚMERO

Exemplos: inteiro, ponto flutuante.

CARACTERE

 O código mais usado é o ASCII. É um código binário que codifica um conjunto de 128 sinais: 95 sinais gráficos (letras do alfabeto latino, sinais de pontuação e sinais matemáticos) e 33 sinais de controle.

Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal
0010 0000	040	32	20	(espaço)
0010 0001	041	33	21	İ
0010 0010	042	34	22	n .
0010 0011	043	35	23	#
0010 0100	044	36	24	\$
0010 0101	045	37	25	%
0010 0110	046	38	26	&
0010 0111	047	39	27	1
0010 1000	050	40	28	(
0010 1001	051	41	29)
0010 1010	052	42	2A	*

Bin	Oct	Dec	Hex	Sinal
0100 0000	100	64	40	@
0100 0001	101	65	41	Α
0100 0010	102	66	42	В
0100 0011	103	67	43	С
0100 0100	104	68	44	D
0100 0101	105	69	45	Е
0100 0110	106	70	46	F
0100 0111	107	71	47	G
0100 1000	110	72	48	Н
0100 1001	111	73	49	- 1
0100 1010	112	74	4A	J

Dis	Ont	Dec	Llav	Cincl
Bin	Oct	Dec	nex	Sinal
0110 0000	140	96	60	•
0110 0001	141	97	61	а
0110 0010	142	98	62	b
0110 0011	143	99	63	С
0110 0100	144	100	64	d
0110 0101	145	101	65	е
0110 0110	146	102	66	f
0110 0111	147	103	67	g
0110 1000	150	104	68	h
0110 1001	151	105	69	i
0110 1010	152	106	6A	j

TIPO DE INSTRUÇÃO

- As CLASSE DE INSTRUÇÕES abaixo são encontradas nos diversos tipos de PROCESSADORES:
 - 1. Instruções de transferência de dados
 - 2. Instruções aritméticas
 - 3. Instruções lógicas
 - 4. Instruções de conversão
 - 5. Instruções de E/S
 - 6. Instruções de controle do sistema
 - 7. Instruções de transferência de controle.

INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

 Deve especificar os endereços fonte e destino (posição de memória, registrador ou topo da pilha)

Tipo	Nome da operação	Descrição
	Move	Transfere uma palavra ou bloco da fonte para o destino
Onomo e a o do	Store	Transfere uma palavra do processador para a memória
Operações de transferência	Load	Transfere uma palavra da memória para o processador
de dados	Exchange	Troca os conteúdos dos operandos fonte e de destino
	Clear	Transfere uma palavra contendo 0s para o destino
	Set	Transfere um palavra contendo 1s para o destino
	Push	Transfere uma palavra da fonte para o topo da pilha
	Рор	Transfere uma palavra do topo da pilha para o destino

INSTRUÇÃO ARITMÉTICA

 A maioria das processadores oferece instruções como adição, subtração, multiplicação, divisão, incremento, etc.

Tipo	Nome da operação	Descrição
	Add	Soma dois operandos
	Subtract	Calcula a diferença entre dois operandos
Operações aritméticas		Calcula o produto de dois operandos
antineticas	Divide	Calcula o quociente de dois operandos
	Absolute	Substitui o operando pelo seu valor absoluto
	Negate	Muda o sinal do operando
	Increment	Soma 1 ao operando
	Decrement	Subtrai 1 do operando

INSTRUÇÃO LÓGICA

São efetuadas sobre dados binários :

P	Q	NOT P	P AND Q	P OR Q	P XOR Q	P=Q
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1

 Podem ser aplicadas <u>bit a bit</u>. Por exemplo: se dois registradores contem os dados

$$(R1) = 10100101$$

 $(R2) = 00001111$


então,


$$(R1)$$
 AND $(R2) = 00000101$

INSTRUÇÃO LÓGICA (deslocamento lógico)

Exemplo de Uso:

 Transmissão de <u>caracteres</u> de dados para um <u>dispositivo de E/S</u> (um caracteres de cada vez).





(b) Deslocamento lógico para a esquerda

INSTRUÇÃO LÓGICA (deslocamento lógico)


Um deslocamento para esquerda ou para direita corresponde, respectivamente, à multiplicação ou divisão por 2.

0110 → 6



DIVISÃO

0011 → 3




(b) Deslocamento lógico para a esquerda

MULTIPLICAÇÃO

1110 → 12

INSTRUÇÃO LÓGICA (rotação)

Preserva todos os bits sobre as quais uma instrução é efetuada



INSTRUÇÕES LÓGICAS (rotação)

Tipo Nome da operação		Descrição	
	AND OR NOT (Complemento) Exclusive-OR	Efetua a operação lógica especificada, bit a bit	
Operações	Test	Testa a condição especificada; atualiza códigos de condição (flags), de acordo com o resultado	
lógicas	Compare	Efetua uma comparação lógica ou aritmética de dois ou mais operandos; atualiza códigos de condição (flags), de acordo com o resultado	
	Set control variables	Classe de instruções para especificar informação de controle, para fins de proteção, tratamento de interrupção, controle de temporização etc.	
	Shift	Deslocamento de operando para a esquerda (direita), introduzindo constantes no final	
	Rotate	Rotação circular de operando para a esquerda (direita)	

INSTRUÇÃO DE CONVERSÃO

- Mudam ou operam sobre o formato de dados.
- Exemplo: conversão de um número de decimal para binário.

Tipo	Nome da operação	Descrição
Oporações de	Translate	Traduz valores armazenados em uma seção da memória, com base em uma tabela de correspondências
Operações de conversão	Convert	Converte o conteúdo de uma palavra de uma representação para outra (por exemplo, decimal empacotado para binário)

INSTRUÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA

Existe uma variedade abordagens:

Tipo	Nome da operação	Descrição
	Read (input)	Transfere dados da porta ou dispositivo de E/S especificado para o destino (por exemplo, memória principal ou registrador de processador)
Operações de E/S	Write (output)	Transfere <u>dados</u> <u>da fonte especificada</u> para uma <u>porta ou um</u> dispositivo de E/S
	Start I/O	Transfere instruções para o processador de E/S, para iniciar uma operação de E/S
	Test I/O	Transfere informação de estado do sistema de E/S para o destino especificado

TIPO DE CONTROLE DO SISTEMA

- São as que só podem ser executadas com processador no modo privilegiado (modo KERNEL)
- São reservadas para uso do sistema operacional

INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

- Alteram a seqüência normal de execução das instruções.
 - Instrução de desvio
 - Instrução de salto
 - Instrução de Chamadas de procedimento.

INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE (DESVIO)

INCONDICIONAL


BR

CONDICIONAL

Uma <u>DETERMINADA INSTRUÇÃO pode atualizar um código de condição com os valores</u> 0, POSITIVO, NEGATIVO ou OVERFLOW.

- BRP X = desvia para instrução de endereço X se resultado for POSITIVO
- BRN X = desvia para instrução de endereço X se resultado for NEGATIVO
- BRZ X = desvia para instrução de endereço X se resultado for ZERO
- BRO X = desvia para instrução de endereço X se ocorrer OVERFLOW
- BRE R1,R2,X
 - Desvia para instrução de endereço X se conteúdo de R1 = conteúdo de R2
 - Observação → BR vem de BRANCH = DESVIO

INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE (DESVIO)



- →NO ENDEREÇO 202 SUBTRAI-SE X de Y
- →NO ENDEREÇO 203 VERIFICA-SE SE O RESULTADO FOI ZERO. EM CASO POSITIVO SALTA PARA ENDEREÇO 211
- → NO ENDEREÇO 210 EXISTE UM DESVIO INCONDICIONAL PARA ENDEREÇO 202
- →NO ENDEREÇO 225 VERIFICA-SE SE R1=R2. EM CASO POSITIVO SALTA PARA O ENDEREÇO 235

INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE (SALTO)

Incluem um endereço de desvio implícito

```
301
```

- ٠
- ٠
- ٠

```
309 ISZ R1
310 BR 301
311
```

ISZ — increment-and-skip-if-zero

ISZ_{R1}


- INCREMENTA R1 e ENQUANTO FOR DIFERENTE DE ZERO VAI PARA ENDEREÇO 310 (QUE POSSUI UM DESVIO INCONDICIONAL)
- CASO CONTRÁRIO VAI PARA ENDEREÇO 311


INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE (CHAMADA DE PROCEDIMENTO)

- Envolve uma Instrução de chamada (desvia a instrução corrente para o início do procedimento) e uma instrução de retorno (que provoca o retorno da execução do procedimento para o endereço em que ocorreu a chamada).
- Uso de PILHA é uma abordagem para armazenar o endereço de retorno de uma chamada de procedimento.


INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

(CHAMADA DE PROCEDIMENTO)







inicial da pilha




CALL PROCT




CALL PROC2













CALL PROC2







(g) Depois de executar a instrução RETURN

6

INSTRUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

Tipo	Nome da operação	Descrição
Operações de transferência de controle	Jump (branch)	Desvio incondicional; carrega o PC com o endereço especificado
	Jump conditional	Testa a condição especificada; carrega ou não o PC com o endereço especificado, conforme o resultado do teste
	Jump to subroutine	Armazena informação de controle do programa corrente em uma posição conhecida; desvia para o endereço especificado
	Return	Substitui o conteúdo do PC e de outros registradores com os valores armazenados em uma posição conhecida
	Execute	Busca o operando em uma posição especificada e executa o valor desse operando como uma instrução; não modifica o PC
	Skip	Incrementa o PC (para o endereço da próxima instrução)
	Skip conditional	Testa a condição especificada; desvia ou não com base no resultado do teste
	Halt	Pára a execução do programa
	Wait (hold)	Pára a execução do programa; testa a condição especificada repetidamente; retoma a execução quando a condição é satisfeita
	No operation	Não efetua nenhuma operação e continua a execução do programa