

线刷操作说明


- 1. 下载并解压缩 flash_download_tool_3.9.3.zip
- 2. 运行 flash_download_tool_3.9.3.exe



3. 选择 ESP32



4. 使用 Type-C 数据线连接电脑和收音机 C 口



步骤 1. 选择固件烧录文件


步骤 2. 填写烧录地址 0x0000

步骤 3. 选择正确的串口,有的电脑只有 COM1,并且无法使用,或者甚至这里是空白的,则需要安装 CH340 驱动: CH340 驱动. zip (自己下载的话,地址

https://www.wch.cn/downloads/CH341SER ZIP.html)


步骤 4. 点击 START 开始 (PCB 上是 1.0.12 版本之后的硬件,在刷机的过程中需要持续按住编码器不能松手,否则会造成刷机中断,如果中断,请重新按住编码器并点击 START 开始)

5. 点击 START 开始




截图所示文件是充电宝的,仅供参考(偷懒了,就一个烧录文件,地址 0x0000)


如果您的电脑是 AMD CPU 的,那有可能因不能正常 发送 CTS 信号而导致无法开始(持续等待上电同步)。 这种情况下,请换个电脑尝试,或者短接 MCU 板以 下两个接点(位于屏幕左下方):



6. 程序会自动启动下载



7. 线刷完成



8. 用插针按收音机左侧按钮下的复位键重启。