

# 外置下载算法使用说明

版本: V1.0 创建日期: 2021-8-24

若无特别说明,该文档适用反客所有 STM32H743/723/733/725/735/7A3 等(包括但不限于上述这些型号)使用 QSPI 驱动外部 flash 的核心板。这些型号的单片机片内已经有足够的 Flash,一般情况下无需进行扩展,只有在使用 TouchGFX 等 GUI 库时,片内的空间不足以存放 UI 资源文件,才会将部分资源文件(图片、字库等)下载到外部 flash。

需要注意的是,不同于 STM32H750/730/7B0 等型号,这里不需要去设置启动方式、不用修改中断向量等操作,只需添加一个下载算法即可,因为不需要从外部 flash 启动。





## 版本历史

| 版本   | 日期        | 说明   |
|------|-----------|------|
| V1.0 | 2021-8-24 | 初次发布 |
|      |           |      |
|      |           |      |
|      |           |      |
|      |           |      |



### 目录

| 版本 | 本历史                  | 1 |
|----|----------------------|---|
| 1. | 使用外置下载算法             | 3 |
|    | 1.1 在 keil 中添加外置下载算法 | 3 |
| 2. | 联系我们                 | 5 |



#### 1.使用外置下载算法

这里仅仅介绍如何添加下载算法,具体如何去分配资源文件并将其下载到外部 Flash,需要用户根据实际使用的 UI 去设置。

#### 1.1 在 keil 中添加外置下载算法

用户可在核心板的资料中找到对应的下载算法,路径如下图所示(<mark>不同的板</mark> 卡,路径和名称会有所不同):



图 1-1 资料包含的下载算法路径

然后找到 keil 的安装目录(每台电脑的目录不一样,取决于实际安装的位置),将该文件拷贝到 keil 相应的目录下:



图 1-2 Keil 存放下载算法的路径



打开一个已有的 keil 工程,按以下步骤,将下载算法添加到工程:




图 1-3 添加下载算法

将分配给下载算法的 RAM 空间修改为 0x8000 及以上,不同的下载器和不同的软件版本所需的空间可能会不一样,用户可自行调节,只要软件不报错即可。需要注意的是,原本的下载算法不能删掉。



图 1-4 修改下载算法 RAM 空间的大小



最后,这里的"校验"选项可以不勾选,当需要下载的工程文件很大时,不进行校验可以节省很多时间,当然这只是笔者的习惯和经验之谈,用户可自行选择。

图表 1-5 校验选项

### 2. 联系我们

购买地址: <a href="https://shop212360197.taobao.com/">https://shop212360197.taobao.com/</a>

QQ 交流群: 536665479

邮箱: 2418153600@qq.com

电话: 15507739056



