

TEC TOY S.A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (SAC) (11) 3018-8080 atendimento@tectoy.com.br


Conheça a lista completa das Assistências Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC TecToy


www.tectoy.com.br



Modelos

Duas versões de instalação do autoatendimento K2





A Fixado na parede F4E00(W)

B Fixado na base com mesa F4E00(F)

Antes de utilizar este produto, leia atentamente o conteúdo deste manual e guarde-o em local de fácil acesso.

Configuração Rápido

Serão necessárias algumas configurações para ativar o terminal de autoatendimento K2:

Após conectar o cabo AC à tomada da rede elétrica e ligar a chave POWER a tela acenderá. Você entrará na primeira interface de inicialização e navegar de acordo com as instruções na tela. Existem dois tipos de internet disponíveis para utilização.

2 Configuração da LAN

Após a conexão do cabo de rede, clique em "Configuração" e "Rede com fio" para escolher "Ativar".

A senha de acesso é necessária para uma conexão de rede criptografada. Quanto ao endereço IP, existem duas opções: obter IP automaticamente ou inserir o endereço manualmente.

3 Configuração do Wi-Fi

Clique em "Setting" e "WLAN" para acessar a interface de pesquisa WLAN. Aguarde a pesquisa e a listagem de pontos de acesso WLAN disponíveis. Clique na WLAN correta para conectar-se à rede. A senha de acesso é necessária para uma conexão de rede criptografada.

Como baixar e usar o app

O presente Totem automático é aplicável ao ambiente de caixa de clientes em vários setores, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, sites de informação, multimídia interativa, etc.


O App instalado no terminal pode acessar a rede de aplicativos no modo internet, navegar e baixar o aplicativo procurado para concluir a instalação.






Por favor, efetue a leitura do aplicativo (QR Code) no interior do produto para obter mais informações sobre a utilização do equipamento.

Guia Rápido




- Abra a tampa inferior do cabo AC.
- Abra a tampa superior e coloque a chave POWER na posição ON. Feche a tampa superior.




- 2 Conecte o cabo AC na tomada do Totem Conectar o cabo de rede no conector RJ45.
- 3 Passe o cabo AC pela parte inferior do Totem.
- 4 Feche a tampa inferior.

Guia Rápido









6 Pressione a chave liga-desliga para ligar o Totem. Esta chave será ativada somente se a chave da fonte de alimentação estiver na posição ON.

Substituição da bobina da impressora térmica



- Abra o painel móvel
 - Pressione os botões laterias do Totem ao mesmo tempo para abrir o painel móvel.
- Abra a tampa da impressora Pressione a aba da tampa da impressora para abrir o compartimento da bobina.




3 Instalando a bobina

Coloque a bobina no compartimento com o suporte e deixe parte do papel na saída da impressora.

4 Fechando a tampa da bobina e o painel móvel Pressione o painel móvel para fechá-lo. A impressora cortará automaticamente o excesso de papel quando ligada. Caso esteja desligada, será necessário retirar manualmente o excesso de papel para depois fechar o painel móvel.

Descrição resumida do Totem de autoatendimento K2



Câmera de reconhecimento facial

Utilizada para reconhecer e fotografar faces humanas.

Tela de toque

Tela de toque sensível para utilização do cliente.

Impressora térmica

Utilizada para impressão de recibos.

NFC

Suporta leitura e gravação de cartão M1/ID/CPU.

Leitor de código de barras


Utilizado para leitura de código de barras 1D/2D.

Chave standby

Pressione e segure para inicializar e pressione novamente para entrar em modo de espera; Em operação, pressione e segure por 2 a 3 segundos para optar por desligar ou reiniciar; Em estado de inicialização, pressione e segure por 11 segundos para desligar o Totem.

Chave Liga/Desliga

Utilizada para ligar e desligar o Totem.



Tampa de proteção da placa principal

Localizada na parte traseira do Totem. As interfaces externas, como porta USB, Slot para cartão SD, etc., serão visualizadas após a remoção da tampa.

Tampa de manutenção da câmera

Usado para proteção da câmera facial no interior do Totem.

Entrada de rede cabeada

Conector RJ45 para conexão da rede cabeada.

Porta Micro-USB debug

Utilizado para atualização e depuração de software.

Interface USB

Utilizado para conexão de hardware externo.

Entrada do cabo AC


Utilizada para conexão do cabo AC.

Guia Rápido

Etapas de instalação das duas versões de autoatendimento








B Fixado na base com mesa F4E00(F)

Itens a serem instalados


A - Fixação em parede



- Totem
- 2 Barras fixação do totem
- 3 Tampa traseira
- 4 Rack de fixação à parede
- 6 Parafusos
- 6 Tampa inferior do cabo AC


Itens a serem instalados

B – Fixação na base com mesa



- Totem
- 2 Quadro fixação do totem
- 3 Tampa traseira
- 4 Parafusos
- 5 Tampa inferior do cabo AC
- **6** Coluna
- Mesa
- 8 Capa proteção
- 9 Base metálica

A - Instalação do suporte de parede




1 Faça os furos na parede

Faça os furos Ø10 de acordo com a altura e o espaçamento descritos acima.


2 Instale o suporte na parede

Fixar firmemente o suporte na parede com quatro buchas M8X50 e quatro parafusos M6X50.

Guia Rápido




(S) Instale as barras de fixação no Totem Fixar as duas barras de fixação com o Totem com os quatro parafusos M6X12; Conectar o cabo AC e o cabo de rede.




4 Desligue o Totem

Encaixar firmemente os orifícios das barras de fixação do Totem no rack fixado na parede.


B – Instalação do Totem na base metálica com mesa




- Fixar a coluna na base metálica
 Fixar a coluna na base metálica com
 dois parafusos M10X20 e não apertar totalmente.
- 2 Fixar a coluna na base metálica Encaixar os quatro parafusos M10X20 na parte inferior da base, conforme ilustrado na figura acima, e aperte-os firmemente.



- (3) Inserir o quadro de fixação do Totem Inserir o quadro de fixação no interior da coluna.
- 4 Fixação do quadro na coluna Fixar o quadro com seis parafusos M6x12.




- 6 Encaixe do Totem no quadro Erguer o Totem até a altura do quadro e efetuar o encaixe.
- 6 Fixação do quadro no Totem Fixar o quadro no Totem com os quatro parafusos M6X30.
- Encaixe da tampa traseira Encaixar a tampa traseira no Totem.



8 Conexão dos cabos


Conectar o cabo AC e o cabo de rede e passar através da coluna do Totem até a base; Encaixar a tampa inferior do cabo AC.

Fixar a capa de proteção
Encaixe a capa de proteção na coluna.



Posicionamento dos parafusos na coluna com a mesa

Girar os parafusos M6X12 na coluna por 5 a 10 voltas.



- Pré montagem da mesa
 - Encaixar o suporte da mesa nos parafusos.
- Fixar a mesa

Fixar a mesa na coluna com os 4 parafusos M6X12 e apertar.

Especificações

Especificações técnicas do K2

Ci-t	A					
Sistema operacional	Android 7.1.2 (SUNMI OS)					
Processador	Rockchip RK3399					
Armazenamento	Memória:16G ROM + 4G RAM					
Tela	24" TFT-LCD multitoque capacitiva FHD, resolução 1920 x 1080					
Ethernet	1 x porta LAN: 10/100/1000Mbps auto ajustável					
WiFi	2.4GHz/5.0GHz, suporta norma IEEE 802.11a/b/g/n					
Bluetooth	Suporta Bluetooth 2.1/3.0/4.0, Suporta BLE					
Impressora	Térmica, com bobina 58mm largura e 80mm diâmetro com corte automático					
Leitor de código de barras	Lê códigos 1D e 2D da tela do telefone móvel ou impresso em papel					
Câmera facial	Câmera 3D com luz estruturada					
NFC	Suporta leitura e gravação de cartão M1/ID/CPU					
Alto falante	2 x 3Watts (estéreo)					
Interfaces externas	5 x USB tipo A, 1 x RJ45 LAN, 1 x Micro-USB debug					
	1 x 3,5 plug fone de ouvido, 1 x Alimentação					
Extensão de memória	Cartão Micro SD(TF) máximo 128GB					
Alimentação	Entrada: 100 ~ 240VAC, Saída: 12/24VDC					
Temperatura de operação	0 ~ 40°C, Umidade: 25% ~ 90%					
Temperatura de armazenagem	-20°C ~ 55°C, Umidade: 93% (40°C sem condensação)					
Modelo	F4E00					

Parâmetros de embalagem e embarque do Totem

Dimensões	Totem: largura: 394mm x profundidade: 171mm x altura: 920mm
Peso do produto	Montado na parede: 17kg; Base com bandeja: 56kg
Dimensões / Peso da embalagem	Embalagem Totem: largura: 523mm x comprimento: 1110mm x profundidade: 371mm, peso: 21,7kg Embalagem coluna (Base com mesa): largura: 368mm x comprimento: 958mm x profundidade: 250mm, peso: 17kg Embalagem mesa (Base com mesa): largura 553mm x comprimento: 1120mm x profundidade: 265mm, peso: 12kg Embalagem base (Base com mesa): largura: 510mm x comprimento: 666mm x profundidade: 40mm, peso: 20,3kg
	Embalagem quadro fixação : largura: 315mm x comprimento: 366mm x profundidade: 37mm, peso: 2.35kg Suporta Bluetooth 2.1/3.0/4.0, Suporta BLE
	Térmica, com bobina 58mm largura e 80mm diâmetro com corte automático
	Lê códigos 1D e 2D da tela do telefone móvel ou impresso em papel
	Câmera 3D com luz estruturada
	Suporta leitura e gravação de cartão M1/ID/CPU

Lista de embalagem do Totem K2

Totem K2	1	
Quadro e fixação K2	1	(Fixação em parede)
Barra de fixação do Totem K2	1	(Fixação em parede)
Suporte de parede K2	1	(Base metálica, Coluna de fixação sem mesa)
Caixa de acessórios (chaves e parafusos)	1	
Bobina térmica	1	Inclusa na Caixa de embalagem
Cabo AC	1	Incluso na Caixa de embalagem
Cabo de rede	1	Incluso na Caixa de embalagem
Chave Allen	2	Incluso na Caixa de embalagem (opcional)
Parafusos	1	Incluso na Caixa de embalagem
Manual de Instrução	1	Incluindo conteúdo da embalagem, cartão de garantia
		e certificado

Tabela de substâncias tóxicas ou perigosas presentes no produto

Local no produto	Substâncias e Elementos										
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DEHP	DBP	BBP	DIBP	
Placa de Circuito Impresso	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Partes Estruturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Embalagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

O: indica que a substância que é encontrada abaixo do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006.

X: indica que a substância que é encontrada acima do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006, porém não prevê um substitute possível no atual estágio de desenvolvimento tecnológico.

Ao fim da vida útil do produto, seu descarte deve ser efetuado respeitando a legislação local, de forma a não provocar risco à saúde das pessoas ou danos ao meio-ambiente.

Segurança e Preservação

Pontos de atenção

Avisos de segurança

- Conectar o Cabo AC no adaptador localizado na parte inferior do Totem;
- É estritamente proibido a utilização do Totem em locais com a existência de qualquer potencial de gases explosivos;
- A manutenção do Totem é efetuada somente pela rede de assistência técnica autorizada;
- Este é um produto de graduação nível A.
 No ambiente cotidiano, este produto pode causar interferência eletromagnética. Nesse caso, talvez seja necessário que o usuário adote medidas contra interferência eletromagnética.

Pontos de atenção sobre a fonte de alimentação

- Retirar o plugue do cabo AC da fontede alimentação para desligar completamente a alimentação do Totem;
- A tomada da rede elétrica deve ser instalada próximo ao Totem para facilitar a instalação.

Instruções de segurança

- Evite instalar ou utilizar o totem durante chuvas fortes com trovões e raios caso contrário haverá risco de eletrocussão;
- Caso sinta odor, perceba superaquecimento ou fumaça incomum, desligue o Totem imediatamente:
- Não tocar na lâmina do cortador de papel da impressora térmica.

Declaração

Nossa empresa não será responsável pelos resultados das seguintes ações listadas abaixo:

- Danos causados pelo uso e manutenção fora das condições contidas neste manual de instrução;
- Por danos funcionais ou de segurança causados pela tentativa de instalação de sistema operacional fornecido por terceiros ou de qualquer fonte não autorizada.

Sugestões

- Não utilizar o Totem próximo a locais com água ou em ambientes muito úmidos, afim de evitar que os líquidos penetrem no interior do produto;
- Não utilizer o Totem em locais extremamente frios ou frios auentes:
- Evitar quedas ou batidas;
- Utilizar o Totem em ambientes limpos e isento de poeira para evitar que partículas penetrem no interior do produto;
- Não utilizar o Totem próximo a equipamentos médicos quando não permitidos.

Isenção de responsabilidade

Devido a atualização do produto, alguns detalhes deste manual podem ser diferentes da versão atualizada do produto.

Reservamos o direito de modificar este manual de instrução sem aviso prévio.

Certificação

Modelos: **F4E00(F) e F4E00(W)**

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



18016-20-10446

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br