Микропроцесорна системотехника Лабораторно упражнение №6

"Изследване на сериен интерфейс I²C на микроконтролера MSP430FR6989"

6.1. Въведение


 I^2C е синхронен сериен интерфейс, който използва два (плюс още един маса) проводника за предаване на информация между два и повече чипа. Името му идва от IIC — Inter-Integrated Circuit и е създаден от Philips през 1982 г. От 2006 година използването на протокола за този интерфейс е безплатно. Платено е единствено запазването на уникален адрес за чип от даден вид, използващ I^2C (това засяга само фирмите-производителки на чипа).

Връзката между два чипа се реализира на принципа master-slave, т.е. има една **главна** интегрална схема (master) и една **подчинена** (slave) такава. Обикновено master чипа е микроконтролерът в системата, а slave е периферен чип, с който ще се осъществява връзката. Съществува и режим multi-master, при който към I^2 С интерфейса са свързани два или повече главни (master) чипа.

На **фиг. 6.1** е показана блокова схема на система, използваща I^2 С интерфейса. Предаването на информацията се осъществява посредством сигналите:

- **SDA** данните, предавани серийно по този проводник.
- SCL тактовият сигнал, по който е синхронизирано изпращането бит по бит на данните.


Към двата проводника са свързани изтеглящи резистори към захранването на системата V_{CC} (pull-up). Те са необходими, защото предаването на информация е двупосочно – от микроконтролера към подчинената схема и от подчинената схема към микроконтролера. Това означава, че микроконтролерът ще използва изводът си, свързан към SDA, веднъж като вход и веднъж като изход. Аналогично – подчиненото устройство ще използва SDA като вход, когато иска да приеме информация и след това като изход, когато иска да предаде информация (фиг. 6.2). Тази конфигурация води до една теоретична конфликтна ситуация, в която ако и двата чипа са установили изводите си SDA като изходи и единият е в логическа 1, а другият – в логическа 0, то ще се получи късо съединение между захранващия извод V_{CC} и масата GND. За да се избегне тази възможност се използват изходи с отворен дрейн (или колектор), които изискват pull-up резистор. SCL линията също включва такъв резистор, защото протокола I^2C дефинира ситуация, в която някой от чиповете задържа тактовия сигнал в логическа 0.



Фиг. 6.1. Блокова схема на система, използваща I^2C интерфейса

Аналогични на I²C са интерфейсите:

- SMBus създаден от Intel през 1995. Дефинира по-строго изискванията за ниво и времеви параметри (timings) на сигнала.
- I^2S използва се за предаване на цифров звуков сигнал. Съдържа един допълнителен проводник (Word Select), указващ изпращаният байт на кой канал принадлежи (при стерео предаване ляв или десен).




Фиг. 6.2. Хардуерна реализация на I^2 С интерфейса

I²C интерфейса се характеризира със следните скорости на предаване:


- Оригинална версия от 1982 100 kbit/s.
- Версия 1 (1992) 400 kbit/s (Fast mode).
- Версия 2 (1998) 3.4 Mbit/s (High-speed mode).
- Версия 3 (2007) 1 Mbit/s (Fast mode plus).
- Версия 4 (2012) 5 Mbit/s (Ultra Fast mode).

I²C интерфейса се включва в интегрални схеми с различни функции във вградените системи. АЦП, ЦАП, ЕЕРROМ, цифрови потенциометри, температурни датчици, хол датчици и т.н. са само малка част от приложението му. Въпреки че този интерфейс се използва главно за комуникация между ИС в рамките на една вградена система, то не липсват примери за приложения и в комуникацията между две отделни устройства. Например всеки персонален компютър използва I²C като част от HDMI интерфейса (фиг. 6.3). С негова помощ се "опознават" поддържаните видео формати от изобразяващото устройство (монитор, телевизор, прожектор и други).



Фиг. 6.3. HDMI куплунг. I^2C (извод 15 - SCL и извод 16 - SDA)

I²С комуникацията се осъществява по стандартизиран протокол. Най-общо казано, обменът на данни започва с условие СТАРТ, продължава с трансфер на данни и завършва с условие СТОП. Условията старт и стоп са специални събития, реализирани чрез комбинации на логически нива и фронтове на SCL и SDA линиите, които са уникални и се различават от данните. На фиг. 6.4 са показани едно старт и стоп условие. Старт условие се генерира, когато SDA линията премине в ниско ниво, докато SCL линията е във високо. Стоп условие се генерира, когато SDA линията премине във високо ниво, докато SCL линията е във високо. Между старт и стоп условията се изпращат потребителските данни. Всеки бит от тях трябва да запази своето състояние, докато SCL е във високо ниво (в противен случай ще се генерира старт или стоп условие и трансферът ще се наруши), т.е. трансферът на данни се осъществява по ниво.



Фиг. 6.4. Състояние на линиите SDA и SCL при START и STOP условие


Форматът на данните при запис от микроконтролер в подчинена ИС е показан на фиг. 6.5.



Фиг. 6.5. Форматът на данните при запис от микроконтролер в подчинена ИС

Микроконтролерът генерира СТАРТ условие, след което изпраща контролен байт. Този байт достига до всички подчинени устройства. Старшата тетрада (битове $m0 \div m3$) съдържа контролен код, част от 7-битов адрес, който е различен за различните подчинени чипове — трябва да се провери datasheet-а им. Следват три бита, които указват младшата част на 7-битовия адрес на подчиненото устройство (битове $n0 \div n2$). Благодарение на тях към една I^2 С шина могат да се свържат повече от един чипове от един и същи вид (на фиг. 6.6 е показано свързване на три еднакви температурни датчика, чиито адреси са зададени хардуерно с изводи 1, 2 и 3). Последният бит от контролния байт е четене/запис (R/\overline{W}) и при запис трябва да е 0. Ако на I^2 С шината има устройство със зададения адрес (битове $m0 \div m3$ и $n0 \div n2$), то трябва да отговори с изпращане на един бит, наречен ACK (acknowledge) или още - потвърждение. Неговото ниво е логическа 0. След това се изпращат потребителските данни User Data 1 ... User Data n и най-накрая се генерира СТОП условие, с което трансферът приключва.

Трансферът на данните от подчинена ИС към микроконтролера се определя като четене и форматът е показан на фиг. 6.7. Да се обърне внимание на предавателя и приемника под всеки байт на фиг. 6.5 и фиг. 6.7! Ако микроконтролерът иска да спре приемането на данни, той трябва да генерира NACK бит (No Acknowledge, логическа 1) и след това СТОП условие.




Фиг. 6.6. Свързване на три еднакви температурни датчика, чиито адреси са зададени хардуерно с изводи A0, A1 и A2



Фиг. 6.7. Форматът на данните при четене от подчинена ИС (трансфер от подчинената ИС към микроконтролера)

Отделените седем бита $m0 \div m3$ и $n0 \div n2$ позволяват на една I^2C шина да се свържат до $2^7 = 128$ чипа (минус един броудкаст адрес и няколко за бъдещо ползване). Версия 1 дефинира някои леки промени в протокола, които позволяват адресиране на $2^{10} = 1024$ (т.е. 10-битов адрес) чипа. Те са показани на фиг. 6.8. Новото тук е фиксираното число 11110 в контролния байт. То указва, че ще се използва 10-битово адресиране. Следват битове $29 \div 20$, които са 10-битовия адрес на подчиненото устройство. Да се обърне внимание на двойното изпращане на условие СТАРТ и редуването на W=0 и R=1 при четене ($MCU \leftarrow SLAVE$).




Фиг. 6.8. Протокол на четене и запис на данни при версия 1 на интерфейса

Пример за четене на стойност на температурата от сензор ТМР1021

Нека приемем, че инициализацията на сензора е извършена вече. Ако искаме да четем стойността на температурата от сензора, трябва да се извърши следваната последователност:


- 1. Да се генерира СТАРТ условие от микроконтролера;
- 2. Да се изпрати от микроконтролера контролния байт, който съдържа 7-битовия адрес + бит за четене/запис. Адресът е 1001000, а когато искаме да четем битът за четене/запис е лог. 1. Тоест контролния байт ще бъде 10010001;
- 3. Да изчакаме сензорът да "даде потвърждение" да изпрати ACK, т.е. SDA линията да бъде лог. 0 при следващия такт;




¹ https://www.ti.com/lit/gpn/tmp102

-

- 4. Сега сензорът започва да изпраща старшия байт от числото, съответстващо на температурата.
- 5. Трябва микроконтролера да приеме байта и да даде потвърждение (ACK), т.е. да задържи SDA линията в лог. 0 при следващия такт;



- 6. След като е приет старшия байт от микроконтролера, сензорът започва да изпраща младшия байт.
- 7. Трябва микроконтролера да приеме байта и да даде NACK за прекратяване на изпращането на данни от сензора, т.е. да задържи SDA линията в лог. 1 при следващия такт;
- 8. Да се генерира СТОП условие от микроконтролера;



За да се получи крайната стойност на числото е необходимо да се извършат някои операции:

- Старшият байт да се премести с 8 бита наляво т.е. ще стане:
 - 0001011100000000
- Да се извърши операция лог. **ИЛИ** (оператор |) с младшия байт. Тогава резултатът е: 0001011101000000
- Да се премести надясно с 4 бита полученото число: 000101110100

Числото в десетичен код е 372. Съгласно документацията на сензора ТМР102, температурата може да бъде изчислена от полученото число по следния начин:

$$T[^{\circ}C] = \text{число} \times 0.0625 = 372 \times 0.0625 = 23.3 ^{\circ}C$$

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Да се създаде нов проект с име Lab_6_1 в папка / $Desktop/MSHT_GR_XX_N$, да се копира програмата на C, чрез която се четат данни от температурния датчик TMP102 посредством I^2C интерфейс. Да се наблюдават SCL и SDA линиите с осцилоскоп и да се свалят осцилограмите.

Datasheet на температурния сензор: https://www.ti.com/lit/gpn/tmp102

2. Да се създаде нов проект с име Lab_6_2 в папка / $Desktop/MSHT_GR_XX_N$ и да се въведе програмата на C, чрез която се реализира запис по I^2C интерфейса. За целта да се запише произволно число в един от регистрите T_{LOW} или T_{HIGH} на температурния датчик TMP102. Да се снемат осцилограмите. Да се сравнят с осцилограмите от предишната задача. Да се обяснят разликите.