

КОНСПЕКТ

по дисциплините

"Микропроцесорна схемотехника" и "Микропроцесорна системотехника" (Факултет по Електронна техника и технологии)

- 1. Въведение във вградените микропроцесорни системи.
- 2. Микропроцесори и микроконтролери. Програмен модел.
- 3. Инструкции и видове адресации.
- 4. Паралелни интерфейси и GPIO.
- 5. SRAM и DRAM памети.
- 6. Серийни асинхронни интерфейси RS232.
- 7. Серийни асинхронни интерфейси RS485 и USB.
- 8. Серийни синхронни интерфейси SPI.
- 9. Серийни синхронни интерфейси I2C и Wi-Fi.
- 10. Таймерни модули с общо предназначение.
- 11. Модули за начално установяване BOR, POR, OST. Стражеви таймер (Watchdog). Системни таймери.
- 12. Прекъсвания.
- 13. Контролер за директен достъп до паметта DMA.
- 14. Дешифрация на адресното поле.
- 15. Вградени системи и аналогови сигнали АЦП, ЦАП и компаратори.
- 16. Индикация във вградените системи.
- 17. Въвеждане на информация във вградените системи.
- 18. Постоянни памети във вградените системи.
- 19. Настройка и диагностика на микропроцесорни системи.

София, 2025	Изготвил:
	/доц. д-р инж. Л. Богданов/

УКАЗАНИЯ

- *Примерите със сорс код и принципни схеми на реални устройства не влизат в конспекта.
- *Подтеми отбелязани с † са по желание на студента, но поне една трябва да е описана на изпита.
- *Изпитът продължава 2 астрономически часа.
- *Студентът пише по 2 въпроса от конспекта първият е от 1-10, а вторият е от 11-19. За успешно взет изпит и по двата въпроса трябва да има оценка минимум Среден (3). Ако оценките на първия и втория въпрос се различават, взима се средноаритметичното от двете, като закръгляването е в полза на студента. Крайната оценка зависи също от лабораторните и семинарните упражнения.
- *Само част от преподадения лекционен материал влиза в конспекта подробно съдържание е дадено на следващите страници. Студентът може да ги използва по време на изпита, но само тях, а не лекционните презентации.
- *Забранена е комуникацията с други хора по време на изпита.

1. Въведение във вградените микропроцесорни системи.

Въведение. Области на приложение. Обобщена блокова схема на микропроцесорна система. Фон Нойманова и Харвард архитектура - предимства и недостатъци. RISC и CISC микропроцесори. Класификация на процесорните елементи - стандартни логически елементи(7400, 4000), микропроцесори (uPU), програмируеми логически матрици (FPGA), специализирани интегрални схеми (ASIC), процесори с много дълга инструкция (VLIW), сигнални процесори (DSP), процесори с общо предназначение (GPP).

2. Микропроцесори и микроконтролери. Програмен модел.

Микропроцесор, микропроцесорна система, микроконтролер, микроконтролерна система - определение. Опростена структурна схема на микропроцесор. Фази на изпълнение на инструкцията (fetch, decode, execute, write back, memory). Буфери на данновата и адресната магистрала. Скаларен и суперскаларен микропроцесор - определение. Диспечер на инструкцията. Програмен модел на микропроцесора - регистри с общо предназначение (GPR), програмен брояч (PC), стеков указател (SP) /+push и рор инструкции, +стекова група/, регистър на състоянието (SR/CCR) /флагове V, N, Z, C/.

3. Инструкции и видове адресации.

Структура на микропроцесорната инструкция - код на операцията, служебни полета. Видове инструкции - според вида на изпълняваната операция. Режими на адресация – регистрова, индексна, относителна, абсолютна, индиректна, индиректна автоинкрементираща, непосредствена. Адресно поле, карта на паметта, обединена карта на паметта - определение. Разполагане на данните в паметта – нарастващо разполагане (little endian), намаляващо разполагане (big endian).

4. Паралелни интерфейси и GPIO.

Класификация на интерфейсите. Разредност и посока на обмен на данните в паралелните интерфейси. Входни стъпала - изисквания, издърпващи резистори, схеми за филтриране на смущения, защити по напрежение, 5-волта толерантни входове. Изходни стъпала - изисквания, противотактни и с режимен резистор, товароносимост, високоимпедансно състояние, стъпала с ОК/ОД. Входно-изходни модули с общо предназначение (GPIO). Формиране на имената на сигналите. Регистри на GPIO - входен, изходен, посока, флагове за прекъсвания, флагове за разрешаване на прекъсвания, избор вида на прекъсването, ниво, фронт, стръмност, разрешаване на издърпващите резистори, избор вида на издърпващия резистор, функция.

5. SRAM и DRAM памети.

Оперативна памет SRAM - определение. Опростена структурна схема на SRAM. Мултиплескиране във времето на адресните и данновите сигнали, външни паралелни регистри. Оперативна памет DRAM - определение. 1T1С клетка†, 4T клетка†, 3T клетка†, 1T клетка†. Опростена структура на DRAM. Видове DRAM - SDRAM, DDR SDRAM. DRAM контролери.

6. Серийни асинхронни интерфейси - RS232.

Преобразуване на паралелна в серийна информация и обратно. Разлика между асинхронен и синхронен интерфейс. Грешки от нестабилност на генератора. Наддискретизация. NRZ

3

кодиране. Интерфейс RS232. DTE и DCE устройства. Сигнали RxD, TxD. Амплитуда на логическите нива. Транслиране на нивата. UART модул. Формат на данните. UART мрежи - свободна линия и адресен бит. Регистри на UART модулите – входен, изходен, контролен, статус, флагове на прекъсванията и разрешаване на прекъсванията. Буфериране на данните.

7. Серийни асинхронни интерфейси - RS485 и USB.

Интерфейс RS485. Трансийвъри и амплитуди на логическите нива. Свързване в полу- † и пълен† дуплекс. Терминиране на линията и издърпващи резистори. Зависимост на скоростта на обмен от дължината на линията. Интерфейс USB. Скорост на обмен на данните. Товароносимост на захранващите изводи. Схема на свързване при Low и Full Speed (LS, FS). Схема на свързване при High Speed (HS). Видове трансфери - control, bulk, interrupt и isochronous. Класове драйвери.

8. Серийни синхронни интерфейси - SPI.

Използвани сигнали. Режими на обмен на данните - 0, 1, 2 и 3. Последователно и паралелно свързване. Параметри на трансферите - предзакъснение, фреймово закъснение, следзакъснение, трансферно закъснение. Комуникация с периферни ИС. Галванично разделяне на SPI.

9. Серийни синхронни интерфейси - I2C и Wi-Fi.

Интерфейс I2C. Сигнали на I2C. Примерна схема на свързване. Вътрешна структура на I2C трансийвърите. Формат на трансферите - старт и стоп условие, контролен байт, бит за потвърждение. Запис и четене на данни. 7-† и 10-битово† адресиране. Интерфейс IEEE802.11 (Wi-Fi). Брой носещи честоти и размер на честотната лента. Мрежи LAN, WLAN, WAN - определение. ІоТ устройство - определение. Връзка клиент-сървър. Сокети – определение.

10. Таймерни модули с общо предназначение.

Функции на таймерните модули - измерване и генериране. Софтуерни закъснения. Блокова схема на таймер с пред- и постделител. Градивни блокове на таймерите. Режими на работа на таймерите - свободно броящ (free running), измерващ (сарture), генериращ (сотраге), ШИМ (PWM). Детайлно описание и блокови схеми на четирите режима. Изработване на мъртво време.

11. Модули за начално установяване - BOR, POR, OST. Стражеви таймер (Watchdog). Системни таймери.

Схеми за начално установяване - BOR, POR, OST. Блокове за управление на електродвигатели. Управление на стъпкови мотори. Стражеви таймер (Watchdog) - определение. Достъп до регистрите с парола. Системни таймери - области на приложение и основни характеристики.

12. Прекъсвания.

Прекъсване - определение. Хендлер, вектор, векторна таблица и приоритет на прекъсване. Регистри с флагове на прекъсванията. Обслужване на прекъсване от софтуерна гледна точка. Маскируеми и немаскируеми прекъсвания. Глобално, локално и селективно разрешаване на прекъсванията. Обслужване на прекъсване от хардуерна гледна точка (етапи). Внедряване

(preemption). Механизми за обслужване на прекъсванията - верижен (tail chaining), със стеково възстановяване (pop pre-emption) и късно пристигнал (late arriving).

13. Контролер за директен достъп до паметта - DMA.

Видове DMA - със спиране на микропроцесора, с отнемане на цикли (interleaving), с паралелни трансфери. Схеми за приоритизиране на трансферите - фиксиран, с инверсия на приоритета, софтуерно зададени. Режими на прехвърляне на данните в зависимост от броя на регистрите и от вида на стартитащия сигнал. Инкрементиране и декрементиране на адресите. Софтуерни и хардуерни източници на стартиращия сигнал.

14. Дешифрация на адресното поле.

Карта на паметта на микропроцесорите. Обща, местна и смесена дешифрация. Пълно и непълно дешифриране. Симетрично и несиметрично дешифриране. Дешифриране на адресното поле с цифрови компаратори, памети и програмируема логика. Съпоставяне на С структури към адреси. Контрол на отделните битове (bit banding) - псевдонимни регистри (bit-band alias) и битово-контролиран регион (bit-band region).

15. Вградени системи и аналогови сигнали - АЦП, ЦАП и компаратори.

ЦАП - получаване на аналогово напрежение от цифров код — формула. Регистри на ЦАП - контролен, статус, статус за прекъсвания, разрешаване на прекъсвания, регистър за преобразуване. Синхронизация на два и повече ЦАП. АЦП - получаване цифров код от аналогово напрежение — формула. Еталонно напрежение и резолюция на преобразуването. Свързване на захранващите изводи към аналоговата част в микроконтролери. Еквивалентна схема на входа на АЦП. Режими на измерване с АЦП. Схема за задържане/запомняне и еквивалентно входно съпротивление. Аналогови компаратори - мултиплексиране на изводите, избор на еталонно напрежение, изходен филтър.

16. Индикация във вградените системи.

Управление на LED светодиоди - 1 светодиод и цифрово управление на генератори на ток. Управление на 2 светодиода с 1 извод. Управление на трицветни светодиоди. Управление на 7-сегментни индикатори. статична и динамична индикация. Управление на LCD дисплеи. Видове буквено-цифрови дисплеи. Сигнали на буквено-цифровите дисплеи - DB0-7, R/!W, E, RS. Регистър за инструкции и данни. Задаване на яркостта на LCD. Светодиодна подсветка.

17. Въвеждане на информация във вградените системи.

Свързване на механични бутони и ключове към микроконтролери. Хардуерно (с кондензатор и с таймер) и софтуерно филтриране притрепването на контакта. Динамично четене на бутони от клавиатура. Четене на клавиатура с АЦП. Капацитивни тъч сензори - метод с измерване на период. Ротационни енкодер - определение. Схема на свързване на ротационен енкодер. Осцилограма на изходите при завъртане наляво и надясно.

18. Постоянни памети във вградените системи.

Класификация на паметите в микропроцесорните системи - програмна и даннова. ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash и FRAM - принцип на действие. Разлика между NOR и NAND Flash - свързване на запаметяващите транзистори. Батерийно-подсигурена RAM (NVRAM, ZRAM). Свързване на клетките в матрица. Декодиране по ред и колона.

19. Настройка и диагностика на микропроцесорни системи.

Микропроцесорен емулатор - определение. Интерфейс JTAG. TAP контролер. Регистри на TAP контролера - регистър на инструкцията, даннови регистри (BSR, BYPASS, IDCODES, BCR). Сигнали на JTAG интерфейса. Последователно свързване на ИС в JTAG верига. JTAG дебъгери. Поддържани команди от дебъгера - program, halt, run, run to line, single step, watch. Интерфейс SWD. Сигнали на SWD интерфейса. Трасиране на програми.