Въведение във вградените микропроцесорни системи



Лектор: гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов (лаб. 1312, 1361, 1362, Hекст Лаб, lbogdanov@tusofia.bg)

Ръководители на лаб. упр.:

доц. д-р инж. С. Табаков

гл. ас. инж. В. Маноев

гл. ас. д-р инж. Д. Бадаров

гл. ас. д-р инж. Борислав Бонев

Автор: гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



Съдържание

- 1. Въведение
- 2. История на микропроцесорите
- 3. Блокова схема на микропроцесорна система
- 4. Фон Нойманова и Харвард архитектура
- 5. RISC и CISC микропроцесори
- 6. Класификация на процесорните елементи

Въведение

Микропроцесорните системи се използват за управление на различни видове обекти. Посредством интерфейси и изпълнителни устройства те въздействат на тези обекти. Микропроцесорът е главният контролиращ елемент в една

такава система. Задание Интерфейс Микропроцесорна система Преобразувател Преобразувател Интерфейс Интерфейс Обработка Изпълнително Сензор на сигнали на сигнали устройство на данни Управляван обект

Въведение

Микропроцесорът може да се използва в различни приложения — той е програмно управлявана интегрална схема (ИС), чийто алгоритъм на работа се определя от програмиста.

Интерфейсите, сензорите и изпълнителните устройства може да варират спрямо областта на използване, докато микропроцесорът може да е един и същ.

Въведение

Области на приложение, в които са вградени микропроцесорните системи:

- * индустриална електроника
- * електроника за бита
- * ядрена електроника
- * медицинска електроника
- * автомобилна електроника
- * военна и космическа електроника
- * други

История на микропроцесорите


- * Първият микропроцесор е създаден от фирмата Intel и официално представен на пазара през 1971 [а]. Това е 4-битовият микропроцесор **4004**, който е бил проектиран за калкулатори още през 1969. ИС е съдържала 2300 MOS транзистора и е била с производителност 60 000 операции/секунда.
- * През 1972 Intel пуска на пазара 8-битовия микропроцесор **8008**.

История на микропроцесорите

- * През 1974 Intel пуска на пазара успешния **8080**, който е с 10 пъти по-висока производителност от 8008. Неговата максимална тактова честота е 2 МНz и използва две захранващи напрежения: +12 V и -5 V
- * През същата година излиза алтернативата на 8080
- **MC6800** на фирмата Motorola, имащ максимална тактова честота 1 MHz.

История на микропроцесорите

* През 1976 фирмата RCA (Intersil) обявява своя 8битов **CDP1802**, който е първия в света микропроцесор, използващ статична RAM памет.



Всяка една микропроцесорна система съдържа следните блокове:

* поне един микропроцесор (µPU — micro Processing Unit)

* оперативна памет (RAM – Random Access Memory) – това е енергозависима памет, която се използва за временно съхраняване на данни (променливи) по време на изпълнението програмата. В нея може да се пише и чете от произволни адреси. Най-често в микропроцесорните системи се използват статични RAM памети (SRAM), които не се нуждаят от постоянно опресняване на записаната в тях информация (за разлика от динамичните DRAM).

Блокова схема на

МИКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМАВ някои приложения е възможно в RAM да се съхраняват инструкции на програмата, а не само данни. Те трябва да бъдат заредени на съответните адреси при началното пускане на системата.

* постоянна памет (ROM – Read Only Memory) – това е енерго-независима памет, която се използва за съхранение на управляващата програма (firmware). Тази памет може да е реализирана по някоя от технологиите ROM (OTP), PROM, EPROM, EEPROM, Flash, Ferroelectric. От нея може само да се чете. Достъпът до нея, в повечето случаи, е на блокове от данни. 14/65

* периферни устройства (I/O – Input/Output device) - това са аналогови или цифрови устройства, с помощта на които се осъществява връзка с околния свят (интерфейси, дисплеи, клавиатури, таймери, АЦП, ЦАП, входно-изходни модули за общо предназначение и други)

Блокова схема на микропроцесорна система Връзката между отделните блокове

Връзката между отделните блокове се осъществява по минимум 3 магистрали:


* адресна магистрала — предава адреса, на който ще се записват/четат данни/инструкции. От разредността на тази магистрала зависи максималният обем памет/периферия, която ще бъде достъпвана. Например, ако микропроцесорът е с 8-битова адресна магистрала, то максималният адрес, на който ще може да записва е 2⁸ -1 = 255 (0xFF).

Тази магистрала е еднопосочна – само микропроцесорът задава числени стойности (т.е. адреси) по нея.

* магистрала за данни/инструкции – предава данните/инструкциите, които ще се записват/четат дадено устройство на адреси, указани същевременно по адресната магистрала. От разредността на тази магистрала зависи максималният размер на променливите, които могат да бъдат прочетени/записани за един такт. Например, ако магистралата е 16-битова, то максималната стойност на целочислена променлива би била 2^16 -1 = 65535. Обменът на данни/инструкции е двупосочен, т.е. информацията по нея се формира както от микропроцесорът, така и от периферията, така и от периферия

* контролна магистрала — съдържа различни управляващи сигнали вид на операцията — четене или запис (R/W), избор на чип (CS), младша/старша част на данните, синхронизация (handshake), сигнали за прекъсване (interrupt) и др. Тя е двупосочна магистрала, аналогично на данновата.

На следващият слайд е показан пример за четене на данни от периферно устройство [4]. Отделните сигнали на адресната и данновата шина са представени на една осцилограма с цел опростяване.




Четене на данни от адрес 0xFF07. Периферията/паметта съдържа числото 0xFE на този адрес.

Е и R/W са сигнали от контролната магистрала. A0 ÷ A15 са сигнали от адресната магистрала. D0 ÷ D7 са сигнали от данновата магистрала / магистрала за инструкции.

Докато Е сигналът е в ниско ниво, микропроцесорът установява R/! W в единица, за да укаже, че предстои четене. Едновременно с това се изработва адресът, от който ще се чете – в случая установява се числото 0xFF07 на адресната шина. Данновите изводи са конфигурирани като входове. Сигналът Е се установява в логическа 1.

След това, периферното устройство трябва да изведе данните, които се намират на адрес 0xFF07. В случая това да е числото 0xFE. Когато сигналът Е отново премине в логическа 0, цикълът на четене завършва и микропроцесорът вече разполага с числото 0xFE. Това число се записва в регистър от ядрото на микропроцесора.

На следващият слайд е показан пример за запис на данни в периферно устройство [4]. Отделните сигнали на адресната и данновата шина са представени на една осцилограма с цел опростяване.



Запис на данни на адрес 0х1000. Микропроцесорът записва числото 0х55 на този адрес.

Докато Е сигналът е в ниско ниво, микропроцесорът установява R/! W в нула, за да укаже, че предстои запис на данни. Едновременно с това се изработва адреса, на който ще се записват те – в случая установява се числото 0х1000 на адресната шина.

Сигналът Е се установява в логическа 1. Сега данновите изводи са конфигурирани като изходи и на тях се формира числото, което ще се записва в периферията — в случая 0х55. Когато сигналът Е отново премине в логическа 0, цикълът на запис завършва и периферното устройство трябва да е прочело данните от данновите изводи (D0 ÷ D7).

Архитектурата на един микропроцесор може да се категоризира по много параметри, но най-често се използва броя на магистралите, с които се достъпват паметта и периферията.


Съществуват два вида архитектури:

- * Фон Нойман
- * Харвард

Фон Нойманова архитектура — връзката с програмната памет (най-често ROM) и паметта за данни (най-често RAM) се осъществява с един набор от магистрали — адресна магистрала, магистрала за данни/инструкции и управляваща магистрала.

Този вид микропроцесори имат само едно адресно поле, т.е. адресите на паметите и периферията не трябва да се застъпват.

Фон Нойманова архитектура – пример с 16-битово адресно поле



Фон Нойманова и Харвард архитектура Предимствата на Фон Ноймановата архитектура

Предимствата на Фон Ноймановата архитектура се крият в простотата на изпълнение от схемотехнична гледна точка – използва се само един набор от магистрали и само един модул за извличане на инструкции/данни.


Недостатъците на Фон Ноймановата архитектура се определят от наличието на само едно адресно поле, което означава че инструкции и данни трябва да се адресират последователно във времето (първо инструкцията, после данните), което води до намаляване на производителността (от англ. ез. - bottleneck).

Харвард архитектура - връзката с програмната памет (най-често ROM) и паметта за данни (най-често RAM) се осъществява с два или повече набора от магистрали:

* една адресна магистрала + магистрала за инструкции + управляваща магистрала за програмната памет;

* една адресна магистрала + магистрала за данни + управляваща магистрала за данновата памет и периферията.

30/65



Харвард архитектура — пример с две 16-битови адресни полета

Предимствата на Харвард архитектурата крият във възможността да се осъществява четене/запис едновременно на данни RAM/периферия и инструкции от ROM паметта. Това е възможно благодарение на разделянето на адресните полета (поне две адресни полета). В следствие на това, бързодействието на системата се увеличава, защото извличането на инструкция става едновременно с извличане на данните, върху които ще се работи.

Като **недостатък** на Харвард архитектурата може да се посочи усложняването на схемотехниката на чипа, поради наличието на два или повече набора от магистрали и независими модули за извличане на данни/инструкции.

RISC и CISC микропроцесори

В зависимост от сложността на използваните инструкции, които се изпълняват от ядрото, микропроцесорните архитектури се разделят на два вида:

- * CISC микропроцесори
- * RISC микропроцесори

RISC и CISC микропроцесори

CISC (Complex Instruction Set Computer) — микропроцесори, които изпълняват набор от сложни (complex) инструкции. Всяка една от тези инструкции извършва по няколко операции наведнъж (за един или няколко такта).

Този вид инструкции се наричат още *макроинструкции*. Една макроинструкция е съставена от няколко по-прости инструкции, наречени *микроинструкции* (от англ. ез. - microcode).

CISC наборите от инструкции включват от няколко стотин до над хиляда инструкции.

RISC и CISC микропроцесори

Пример за CISC инструкция (Intel Skylake x86) [d]:

rsqrtss xmm, xmm

Изчислява с приближение **реципрочна** стойност на **корен квадратен** от **младшата** 32-битова част, представяща число с плаваща запетая, от даден регистър и **копира** старшата 96-битова част от същия този регистър в приемен регистър.

Инструкцията от предишния слайд може да се раздели на няколко микрооперации:

- 1. Раздели 128-битовия операнд на две
- 2. Изчисли реципрочна стойност
- 3. Изчисли корен квадратен
- 4. Копирай старшите три думи

Инструкцията отнема 4 такта при Skylake процесор (еквивалентна производителност с конвейер).

RISC (Reduced Instruction Set Computer) — микропроцесори, които изпълняват набор от прости (атомични) инструкции. Всяка една от тези инструкции извършва само една операция (за един или няколко такта).

Броят на инструкциите в RISC микропроцесорите е по-малък от броя на тези в CISC – от 20 до 200 инструкции.

Пример за RISC инструкция (ARM v6-M):

add r2, r1, r3

Взима стойностите от регистри r1 и r3, и изчислява сумата им и записва резултата в регистър r2.

Инструкцията отнема 1 такт (еквивалентна производителност с конвейер).

Границата между CISC и RISC не е строго определена.

CISC процесори включват и RISC инструкции (Intel Skylake):

add eax, 10

(peгистър eax = eax +10<math>)

RISC микропроцесори включват CISC инструкции (ARM v7-M):

smlald r3, r4, r5, r6

 $r3:r4 = r3:r4 + (r5L \times r6L) + (r5M \times r6M)$

L – least significant 16-bit

M – most significant 16-bit

(умножи младшата част на r5 с младшата част на r6, умножи старшата част на r5 със старшата част на r6, Събери получените числа,


Събери ги с 64-битовото число, представено от два 32-битови регистъра – в случая r3, r4,

запиши 64-битовия резултат в r3 и r4)

Много от задачите в електрониката могат да се реализират по повече от един начин. През погледа на цифровата електроника, най-често използваните схемотехничните варианти са седем:

- *реализация с основни логически елементи (с ИС от фамилията 7400 и 4000);
- *реализация с микропроцесори (µPU);
- *реализация с програмируеми логически матрици (FPGA);
- *реализация със специализирани интегрални схеми (ASIC);
- *реализация с процесори с много дълга инструкция (VLIW)
- *реализация със сигнални процесори (DSP);
- *реализация с процесори за общо предназначение(GPP);

За реализацията с основни логически елементи може да се използват всички интегрални схеми от серията 7400 и 4000. Във всяка една от тях има интегрирани по няколко цифрови схеми (И, ИЛИ, И-НЕ, тригери, броячи и т.н.). За реализирането на сложни схеми за управление се налага свързването на повече от една такава схема. На следващия слайд показана вътрешната структура на схемата 74НС02 включваща 4 ИЛИ-НЕ елемента [1]:



Предимства:

- * Ако се използват малък брой ИС, то цената на такава управляваща схема ще е ниска.
- * Малкият брой елементи определя висока надеждност на устройството.

Недостатъци:

- * С такива ИС може да се реализират само прости схеми. При реализацията на по-сложни задачи броят на ИС се увеличава многократно, което от своя страна води до повишаване на цената и консумираната статична мощност на схемата.
- * Проектирането на устройство с голям брой стандартни ИС е трудоемко и отнема повече **време** в сравнение останалите реализации.

Програмируемите логически матрици (FPGA - Field Programmable Gate Arrays) представляват интегрални схеми с голям брой логически елементи, като между тях могат да се създават връзки и така да се реализират сложни цифрови схеми. Конфигурацията на FPGA се програмира от проектанта на устройството.

С FPGA се разработват хардуерни модули със специфично предназначение, най-често като хардуерни ускорители.

Във FPGA може да се реализират дори и няколко (вградени в матрицата) микропроцесора, което прави тези схеми удобни за синтезиране и тест в ранните етапи на проектирането [2].

При синтеза на сложни схеми се използват HDL езици, които позволяват описание на системата на високо ниво. 47/65

Предимства:

- * FPGA дават възможност за проектиране на схеми със **специално** (dedicated) предназначение.
- * FPGA позволяват реализирането на **няколко процесора в един чип**, което улеснява проектирането.


Недостатъци:

- * Цената и консумираната енергия е висока.
- * Ефективността на проектираната схема зависи от използваните **HDL библиотеки**.
- * Поради голямата си универсалност тези схеми включват в себе си много хардуер, който понякога може да се окаже **излишен** в дадено приложение.

Програмируемата матрица XC7S100 от фамилията Spartan 7 на Xilinx се характеризира със следните параметри:


- * 102 400 логически клетки (всяка клетка = 50 60 лог. елемента)
- * 160 DSP клетки
- * 4 320 клетки за памет
- * 400 извода
- * 141 \$ (2021 г.)

Обобщена вътрешна структура на FPGA.




Всеки конфигурируем логически блок (CLB) съдържа по

няколко суб-модула, наречени slice.



51/65

На фигурата е показана принципната схема на ¼ от един slice. Съдържа D-тригери, 32-бита памет, мултиплексори, XOR и др.



52/65

- * CLB основен конфигурируем блок, реализира сложни логически функции
- * DSP аналогичен на CLB, съдържа умножител и акумулатор за данни
- * BRAM (Block RAM) реализация на вътрешна RAM/ROM памет, FIFO буфери, буфери за външна DDR RAM и др.
- * DCM (Digital Clock Module) генераторен блок.
- * I/O (Input/Output) входно-изходни блокове.

- * µI/O (Input/Output) входно-изходни блокове на вградения микропроцесор.
- * µPU вграден микропроцесор.
- * UART, USB, I2C, GPIO, Eth вградени периферни модули.
- * Някои FPGA имат вградени аналогови схеми, например АЦП при Spartan 7.


Специализирани интегрални схеми (ASIC - Application Specific Integrated Circuit) — могат да реализират произволна логическа функция. Използват се, когато има сигурен пазар (милиони бройки могат да бъдат продадени).

Предимства:

- * най-голямо бързодействие за съответното приложение спрямо останалите варианти;
- * най-енергоефективни, защото няма излишък на хардуер.


Недостатъци:

- * вътрешната им архитектура е фиксирана (по време на производството на чипа) и не може да се променя;
- * изработването и тестването на чиповете струва милиони долари.



Процесори с много дълга инструкция (VLIW -Very Long Instruction Word) – съдържат много на брой функционални модули (АЛУ, умножители, модули за числа с плаваща запетая, модули за преход, модули за достъп до паметта и др.), които могат да работят в паралел. За всяка група от функционални единици се генерира инструкция от компилатора. Няколко инструкции сливат в една голяма инструкция. Паралелизмът в изпълнението на програмата се определя от компилатора по време на компилацията на програмата.

Процесори с много дълга инструкция – обобщена блокова схема.



^{*}ФМ – Функционален модул


Цифровите сигнални процесори (DSP - Digital Signal Processors) са процесори, предназначени за цифрова обработка на потоци от данни. Подходящи са в приложения с изображения, видео, аудио, анализ на сигнали и контрол в системи с обратна връзка. Реализират се с Харвард архитектура. Съдържат хардуерни ускорители за конкретни изчисления и имат специализирани инструкции.

За да се увеличи обменът на данни, DSP включват по няколко магистрали за инструкции и по няколко за данни.

Класификация на процесорните

елементи

Цифров сигнален процесор – обобщена блокова



*КМ – Контролен модул

Предимства:

* проектират се основно по един параметър — бързодействие. Това налага използването на кеш памети и повече от едно процесорно ядро с дублирани функционални модули. Работят на висока тактова честота — от порядъка на GHz.

Недостатъци:

- * висока цена
- * висока консумирана мощност

Процесорите с общо предназначение (GPP - General Purpose Processor) — използват се в персоналните компютри и сървъри. Обхващат широк спектър от задачи.


- * реализират се с CISC архитектура. Имат стотици инструкции
- * използват кеш памети
- * имат повече от едно процесорно ядро
- * имат дублирани функционални модули
- * работят на висока тактова честота от порядъка на GHz

Предимства:

* голямо бързодействие

Недостатъци:

- * висока цена
- * висока консумирана мощност



Процесор с общо предназначение Intel Skylake (2015) – обобщена блокова схема на 1 ядро [5].

Литература

- [1] Г. Михов, "Цифрова схемотехника", ТУ-София, 1999.
- [2] P. Wilson, "Design Recipes for FPGAs", MPG Books Ltd, 2007.
- [3] K. Hintz, D. Tabak, "Microcontrollers: Architecture, Implementation, and Programming", McGraw-Hill Inc, 1992.
- [4] Г. Михов, "Настройка и диагностика на микропроцесорни системи", ТУ-София, 2005.
- [5] M. Lipp, et al, "Meltdown: Reading Kernel Memory from User Space", preprint, 2018.

Външни връзки

- [a]http://www.intel.com/Assets/PDF/General/20yrs.pdf
- [b]http://smithsonianchips.si.edu/ice/cd/STATUS96/Section6.pdf
- [c]http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka38
- 39.html
- [d]https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/
- #text=_mm_rsqrt_ss&expand=4805

65/65