

## Проектиране на вградени автомобилни електронни системи Лабораторно упражнение №9

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на микропроцесорна система върху FPGA. Работа с USB модул.

\_\_\_\_\_

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Project name: 09\_usb  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  RTL Project + "Do not specify sources at this time"  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo)  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Finish.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK.
- 5. Вдясно  $\rightarrow$  Diagram  $\rightarrow$  right-click  $\rightarrow$  Add IP  $\rightarrow$  Search  $\rightarrow$  ZYNQ7 Processing System  $\rightarrow$  double click.
- 6. Вдясно → Diagram → натиска се и се задържа ляв бутон върху  $FCLK\_CLK0$  сигнала и се свързва с  $M\_AXI\_GP0\_ACLK$ , след това се пуска левия бутон.
- 7. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click.
- 8. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation".
- 9. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation". Натиска се ОК.
- 10. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System" → в "Page navigator" → MIO Configuration → I/O Peripherals → маха се отметката на →

ENET0. Проверяват се връзките към USB РНУ чипа:

 $MIO28 \leftrightarrow data[4]$ 

MIO29 ↔ dir

 $MIO30 \leftrightarrow stp$ 

MIO31 ↔ nxt

 $MIO32 \leftrightarrow data[0]$ 

 $MIO33 \leftrightarrow data[1]$ 

 $MIO34 \leftrightarrow data[2]$ 

 $MIO35 \leftrightarrow data[3]$ 


MIO36 ↔ clk


 $MIO37 \leftrightarrow data[5]$ 

 $MIO38 \leftrightarrow data[6]$ 

 $MIO39 \leftrightarrow data[7]$ 

Забележете IC11 – USB3320C-EZK, който реализира физическия слой (PHY) на USB интерфейса.






11. В същия прозорец → "Page navigator" → MIO Configuration → Проверяват се връзките на UART1 интерфейса:

$$MIO48 \leftrightarrow tx$$
  
 $MIO49 \leftrightarrow rx$ 

- 12. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout.
- 13. Вдясно → Diagram → лента с бутони → Validate Design (F6) → "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." → OK
- 14. Централно  $\rightarrow$  в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources  $\rightarrow$  Design sources  $\rightarrow$  right-click на design\_1.bd  $\rightarrow$  Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система)  $\rightarrow$  Let Vivado manage wrapper and autoupdate  $\rightarrow$  OK

Блоковата схема на системата трябва да изглежда така:



15. Вляво  $\rightarrow$  Flow navigator  $\rightarrow$  Generate bitstream  $\rightarrow$  Yes  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза)  $\rightarrow$  View reports  $\rightarrow$  OK

**ВНИМАНИЕ:** долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

16. File → Export → Export hardware → Next → Include bitstream → Next → Next → Finish

\_\_\_\_\_\_

- 17. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vitis Classic и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 18. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

**ВНИМАНИЕ:** възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 19. File → New → Platform project → Platform project name: 09\_usb → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 09\_usb, създаден от Vivado → design\_1\_wrapper.xsa → Open → Finish.
- 20. Вляво  $\rightarrow$  Project explorer  $\rightarrow$  избира се 09\_usb (Out-of-date)  $\rightarrow$  right-click  $\rightarrow$  Build Project.
- 21. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 09\_usb → Next → Application project name: 09\_usb\_app → Next → Next → "Hello World" → Finish.
- 22. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта  $09\_usb\_app\_system/09\_usb\_app \rightarrow src \rightarrow helloworld.c. Копирайте всички файлове от архива <math>00\_usb\_lib.zip$ , наличен в директорията на настоящото упражнение, в src директорията на проекта  $09\_usb\_app$ .
- 23. В текстовия редактор на Vitis се въвежда следната програма [1]:

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"

#include "xparameters.h"
#include "xusbps.h"
#include "xscugic.h"
#include "xusbps_cdc.h"

XScuGic INTC;
XUsbPs USB0;

static void reset_usb(void) {
    // Ensure that the PHY is out of reset
    volatile u32 *gpio_base;
    volatile u32 *gpio_oen;
    volatile u32 *gpio_dir;
```

```
/* Ensure that the USB PHY is not in reset */
      gpio base = (u32 *)0xE000A000;
      gpio oen = (u32 *)0xE000A208;
      gpio dir = (u32 *)0xE000A204;
      *(gpio_oen) |= 0x00000080;
      *(gpio dir) |= 0x00000080;
      *gpio base = 0xff7f0080;
}
int main(){
    u8 read_buffer[256];
    u32 read size;
   XScuGic Config *intc config;
    init platform();
    print("Starting the USB example ...\n\r");
    reset usb();
    intc config = XScuGic LookupConfig(XPAR SCUGIC SINGLE DEVICE ID);
   XScuGic_CfgInitialize(&INTC, intc_config, intc_config->CpuBaseAddress);
   Xil ExceptionInit();
   Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_IRQ INT,
(Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler, &INTC);
    XScuGic_Connect(&INTC, XPAR_PS7_USB_0_INTR,
(Xil ExceptionHandler)XUsbPs IntrHandler, (void *)&USB0);
   XScuGic Enable(&INTC, XPAR PS7 USB 0 INTR);
   Xil ExceptionEnableMask(XIL EXCEPTION IRQ);
   xusb_cdc_init(&USB0, XPAR_PS7_USB_0_DEVICE_ID, XPAR_PS7_USB_0_INTR, 64 *
1024);
   while(1){
      read_size = xusb_cdc_rx_bytes_available();
      if (read_size !=0) {
            xusb_cdc_receive_data(read_buffer, read_size);
            read_buffer[read_size] = '\0';
            read_size = 0;
            xil printf("%s\n", read_buffer);
    }
    cleanup platform();
    return 0;
}
```

- 29. Вляво, Project explorer → избира се 09\_usb\_app\_system → right-click → Build project.
- 30. Вляво, Project explorer  $\rightarrow$  избира се 09\_usb\_app\_system  $\rightarrow$  right-click  $\rightarrow$  Debug as  $\rightarrow$  Launch Hardware.
- 31. Свържете микро USB кабел към куплунга J9 на Zybo от едната страна и USB

type A към компютър с Linux (Ubuntu) от другата. Използва се USB 2.0.

32. Отваря се терминал в Ubuntu с CTRL + ALT +  $T \rightarrow \Pi$ ише се ls /dev/tty и се натиска tab  $\rightarrow$  "Display all 100 possibilities? (y or n)" въвежда се 'y'  $\rightarrow$  **търси се системния файл, отговарящ на виртуалния RS232 порт** за дебъг съобщения (обикновено ttyUSB1, ВНИМАНИЕ на ttyUSB0 излиза виртуален порт за JTAG дебъгера, който не трябва да бъде отварян).

След като се види номера на виртуалния порт, в същия терминал се стартира RS232 терминал чрез командата:

## cutecom

- 33. В cutecom → Device: избира се съответния порт за дебъг съобщения /dev/ttyUSBx → Settings → 115200-8-N-1, no flow control -> Open
- 34. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8). След това в Cutecom трябва да се изпише:

```
[20:42:00:909] Starting the USB example ... ^{L_{\text{F}}} [20:42:00:909] ^{c}_{\text{R}}
```

35. Отворете терминал с CTRL + ALT + t и се стартира втори път командата:

## cutecom

36. Отворете терминал с CTRL + ALT + t и напишете командата:

dmesg

Ако USB работи правилно, би трябвало да се види регистрирането на CDC устройство от ядрото на Ubuntu:

```
[ 6197.480997] usb 1-3: New USB device found, idVendor=03fd, idProduct=0100, bcdDevice= 1.00
```

[ 6197.481009] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

[ 6197.481015] usb 1-3: Product: CDC ACM Driver

[ 6197.481019] usb 1-3: Manufacturer: Xilinx

[ 6197.481023] usb 1-3: SerialNumber: 2A49876D9CC1AA4

[ 6197.486290] cdc\_acm 1-3:1.0: **ttyACM0**: USB ACM device

ВНИМАНИЕ: при нова инсталация на Ubuntu Linux, трябва да се добави


настоящия потребител към списъка "dialout", иначе няма да се създаде файлът за виртуалния UART. Това може да стане със следната команда:

sudo usermod -a -G dialout \$USER

37. Във втория cutecom терминал отворете връзка:

Device: /dev/ttyACM0 Settings: 115200-8-N-1

и напишете текст в полето Input. Същият този текст трябва да се покаже в първие cutecom терминал.



- 38. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете Disconnect.
- 39. Добавете код към примера, така че да съществува и обратната връзка Zybo виртуален терминал → CDC виртуален терминал. Ще се наложи сами да си напишете неблокираща функция за четене на символ от UART-а, аналогична на XUartPs\_RecvByte() във файла:
- 09\_usb/ps7\_cortexa9\_0/standalone\_domain/bsp/ps7\_cortexa9\_0/libsrc/uartps\_v3\_10/src/xuartps\_hw.c

\* \* \*

[1] https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841624/Zynq-7000+AP+SoC+USB+CDC+Device+Class+Design+Example+Techtip#Zynq-7000APSoCUSBCDCDeviceClassDesignExampleTechtip-Applicationsoftware%3A

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.