

Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №6

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на микропроцесорна система върху FPGA. Работа със SPI модул.

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project \rightarrow Next \rightarrow Project name: 06_spi \rightarrow Next \rightarrow RTL Project + "Do not specify sources at this time" \rightarrow Next \rightarrow таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) \rightarrow Next \rightarrow Finish
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK
- 5. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow right-click \rightarrow Add IP \rightarrow Search \rightarrow ZYNQ7 Processing System \rightarrow double click
- 8. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow натиска се и се задържа ляв бутон върху FCLK_CLK0 сигнала и се свързва с M_AXI_GP0_ACLK, след това се пуска левия бутон.
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click
- 10. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System" \rightarrow в "Page navigator" \rightarrow MIO Configuration \rightarrow слага се отметка на I/O Peripherals \rightarrow UART1 и се проверяват връзките MIO48 \leftrightarrow tx, MIO49 \leftrightarrow rx
- 11. В същия прозорец → "Page navigator" → MIO Configuration → слага се отметка на Memory Interfaces → Quad SPI Flash → Single SS 4-bit IO → на падащото меню Data mode се избира x1 → проверяват връзките: MIO1 ↔ qspi0_ss_b

 $MIO2 \leftrightarrow qspi0_io[0]$


 $MIO3 \leftrightarrow qspi0_io[1]$


MIO5 ↔ qspi0_io[3]/HOLD_B

MIO6 ↔ qspi0_sclk


- 12. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation".
- 13. В същия прозорец \rightarrow "Page navigator" \rightarrow MIO Configuration \rightarrow маха се отметката на I/O Peripherals \rightarrow ENET0 и USB0.
- 14. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation". Натиска се ОК.
- 15. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout.
- 16. Вдясно → Diagram → лента с бутони → Validate Design (F6) → "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." → OK
- 17. Централно → в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources → Design sources → right-click на design_1.bd → Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система) → Let Vivado manage wrapper and auto-update

→ OK





Блоковата схема на системата трябва да изглежда така:



18. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK

ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

19. File \rightarrow Export \rightarrow Export hardware \rightarrow Next \rightarrow Include bitstream \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow Finish

- 20. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vitis Classic и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 21. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 22. File → New → Platform project → Platform project name: 06_spi → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 06_spi, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Finish
- 23. Вляво → Project explorer → избира се 06_spi → right-click → Build Project.

- 24. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 06_spi → Next → Application project name: 06_spi_app → Next → Next → "Hello World" → Finish.
- 25. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта $06_spi_app_system/06_spi_app \rightarrow src \rightarrow helloworld.c$
- 26. В текстовия редактор на Vitis се въвежда следната програма [1], [2]:

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "sleep.h"
#include "xparameters.h"
#include "xscugic.h"
#include "xil exception.h"
#include "xqspips.h"
XScuGic INTC0;
XQspiPs QSPIO;
volatile u8 transmitting data;
void qspi status handler(void *CallBackRef, u32 StatusEvent, unsigned int
ByteCount) {
      transmitting data = 0;
int main(){
      u8 cmd buffer[16];
      u8 read buffer[256];
      XScuGic Config *intc config;
      XQspiPs Config *qspi config;
    init platform();
    print("Starting the SPI Flash example ...\n\r");
    intc config = XScuGic LookupConfig(XPAR PS7 SCUGIC 0 DEVICE ID);
    XScuGic_CfgInitialize(&INTCO, intc_config, intc_config->CpuBaseAddress);
    XScuGic Connect(&INTC0, XPAR XQSPIPS 0 INTR, (Xil ExceptionHandler)
XQspiPs InterruptHandler, &QSPIO);
    XScuGic_Enable(&INTCO, XPAR_XQSPIPS_0_INTR);
    Xil ExceptionInit();
    Xil ExceptionRegisterHandler(XIL EXCEPTION ID INT, (Xil ExceptionHandler)
XScuGic InterruptHandler, &INTCO);
    Xil ExceptionEnable();
    gspi config = XQspiPs LookupConfig(XPAR XQSPIPS 0 DEVICE ID);
    XQspiPs_CfgInitialize(&QSPI0, qspi_config, qspi_config->BaseAddress);
    XQspiPs_SetStatusHandler(&QSPI0, &QSPI0, (XQspiPs_StatusHandler)
qspi_status_handler);
    XQspiPs_SetOptions(&QSPIO, XQSPIPS_FORCE_SSELECT_OPTION |
XQSPIPS MANUAL START OPTION | XQSPIPS HOLD B DRIVE OPTION);
    XQspiPs SetClkPrescaler(&QSPI0, XQSPIPS CLK PRESCALE 8);
```

```
XQspiPs SetSlaveSelect(&QSPI0);
   memset(read buffer, 0x00, 256);
    cmd buffer[0] = 0x90;//Read ID command
    cmd buffer[1] = 0x00; //Address byte 0
    cmd_buffer[2] = 0x00; //Address byte 1
    cmd buffer[3] = 0x00; //Address byte 2
    cmd_buffer[4] = 0x00; //Dummy byte
    cmd buffer[5] = 0x00; //Dummy byte
   cmd_buffer[6] = 0x00; //Dummy byte
   transmitting_data = 1;
   XQspiPs Transfer(&QSPI0, cmd buffer, read buffer, 7);
   while (transmitting data){ }
   xil printf("Flash ID = 0x\%02X 0x\%02X\n\r", read buffer[5], read buffer[6]);
   while(1){ }
   cleanup platform();
    return 0;
}
```

- 27. Вляво, Project explorer -> избира се 06_spi_app_system -> right-click -> Build project
- 28. Вляво, Project explorer -> избира се 06_spi_app_system -> right-click -> Debug as -> Launch Hardware
- 29. Отваря се терминал в Ubuntu с CTRL + ALT + T → Пише се ls /dev/tty и се натиска tab → "Display all 100 possibilities? (y or n)" въвежда се 'y' → **търси се системния файл, отговарящ на виртуалния RS232 порт** за дебъг съобщения (обикновено ttyUSB1, ВНИМАНИЕ на ttyUSB0 излиза виртуален порт за JTAG дебъгера, който не трябва да бъде отварян).

След като се види номера на виртуалния порт, в същия терминал се стартира RS232 терминал чрез командата:

cutecom

- 30. В cutecom → Device: избира се съответния порт за дебъг съобщения /dev/ttyUSBx → Settings → 115200-8-N-1, no flow control -> Open
- 31. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8). След това в Cutecom трябва да се изпише:

Starting the SPI Flash example ... \[\]

```
[22:43:31:646] <sup>c<sub>R</sub></sup> Flash ID = 0x17 \ 0x01 <sup>L<sub>F</sub></sup>
```

ЗАБЕЛЕЖКА: работната маса с платка Zybo Z7-10 ще получи:

```
[22:43:31:646] ^{C_R} Flash ID = 0x17 0xEF ^{L_F}
```

защото Flash чипът е на друг производител (Winbond W25Q128JV).

- 32. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете Disconnect.
- 33. Напишете програма, която прочита JEDEC уникалния номер, 16-битов Device ID и 66-байтов CFI блок с командата RDID.

ЗАБЕЛЕЖКА: работната маса с платка Zybo Z7-10 ще получи само 3 байта от тази команда.

34. Напишете програма, която прочита 128 байта от адрес 0х00.0000 и ги принтира в следния формат:

Starting the SPI Flash example ... \

- [1] https://xilinx.github.io/embeddedsw.github.io/qspips/doc/html/api/globals_func.html
- [2] https://github.com/Xilinx/embeddedsw/blob/master/XilinxProcessorIPLib/drivers/qspips/examples/xqspips_flash_intr_example.c

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.