

Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №4


Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на микропроцесорна система върху FPGA. Работа с таймерен модул и контролер на прекъсвания.

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project \rightarrow Next \rightarrow Project name: 04_timer \rightarrow Next \rightarrow RTL Project + "Do not specify sources at this time" \rightarrow Next \rightarrow таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) \rightarrow Next \rightarrow Finish
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK
- 5. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → ZYNQ7 Processing System → double click
- 8. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow натиска се и се задържа ляв бутон върху FCLK_CLK0 сигнала и се свързва с M_AXI_GP0_ACLK, след това се пуска левия бутон.
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click
- 10. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI Timer → double click
- 11. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI Timer → double click, за да добавите втори таймерен модул.
- 12. Има два таймера, които ще генерират прекъсвания. Как ще се свържат към

- един вход за прекъсване на микропроцесора? Отговор: чрез блок, който обединява сигналите [1], [2].
- 13. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → concat → double click Ако трябват повече от 2 входа, трябва да се щракне два пъти върху concat блока и в полето "Number of ports" да се попълни с числото, което е необходимо.
- 14. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System" \rightarrow в "Page navigator" се отива на раздел "Interrupts" \rightarrow слага се отметка на "Fabric interrupts" \rightarrow в подраздела "PL-PS Interrupt Ports" се слага отметка на "IRQ_F2P [15:0]" \rightarrow OK
- 15. Свързват се "interrupt" изходите на таймерите с двата входа на Concat модула (In0[0:0] и In1[0:0]).


Натиска се ляв бутон върху извода и се задържа, докато се тегли връзката. Когато се свърже с другия пин, трябва да се пусне левия бутон.

- 16. Свързва се изхода dout[1:0] на "concat" блока с входа IRQ_F2P[0:0] на "ZYNQ7 Processing System" блока.
- 17. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation".
- 18. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation". Натиска се ОК.
- 19. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout.
- 20. Щраква се двукратно върху блока ZYNQ Processing System. Трябва поне един UART да е избран:



Проверява се дали сигналите на UART блока са свързани към правилните изводи. Това са MIO48 и MIO49, които са свързани към виртуалния сериен порт на дебъгера и не се нуждаят от USB-към-UART конвертор. Сигналите може да се видят от таб MIO Configuration \rightarrow I/O Peripherals \rightarrow UART1 (или UART0) \rightarrow MIO48 \leftrightarrow tx и MIO49 \leftrightarrow rx \rightarrow Hatucka се OK.

- 21. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow лента с бутони \rightarrow Validate Design (F6) \rightarrow "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." \rightarrow OK
- 22. Централно \rightarrow в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources \rightarrow Design sources \rightarrow right-click на design_1.bd \rightarrow Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система) \rightarrow Let Vivado manage wrapper and autoupdate \rightarrow OK
- 23. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK



ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

24. File \rightarrow Export \rightarrow Export hardware \rightarrow Next \rightarrow Include bitstream \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow Finish

- 25. Tools → Launch Vitis IDE
- 26. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 27. File → New → Platform project → Platform project name: 04_timer → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 04_timer, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Finish
- 28. Вляво → Project explorer → избира се 04_timer → right-click → Build Project
- 29. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 04_timer → Next → Application project name:

```
04_timer_app → Next → Next → "Hello World" → Finish
```

- 30. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта $04_timer_app_system/04_timer_app \rightarrow src \rightarrow helloworld.c$
- 31. В текстовия редактор на Vitis се въвежда следната програма:

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil printf.h"
#include "xparameters.h"
#include "xtmrctr.h"
#include "xscugic.h"
#include "xil exception.h"
XScuGic INTCO;
XTmrCtr TIM0;
void timer0_int_handler(void *data){
      print("Hello World\n\r");
      XTmrCtr Reset(&TIM0, 0);
}
int main(){
      XScuGic_Config *intc_config;
      init_platform();
      intc config = XScuGic LookupConfig(XPAR PS7 SCUGIC 0 DEVICE ID);
      XScuGic_CfgInitialize(&INTCO, intc_config, intc_config->CpuBaseAddress);
XScuGic_Connect(&INTCO, XPAR_FABRIC_AXI_TIMER_O_INTERRUPT_INTR,
                               (Xil_ExceptionHandler) timer0_int_handler, &TIM0);
      XScuGic_Enable(&INTCO, XPAR_FABRIC_AXI_TIMER_O_INTERRUPT_INTR);
      Xil ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT, (Xil_ExceptionHandler)
                                                XScuGic InterruptHandler, &INTCO);
      Xil ExceptionEnable();
      XTmrCtr Initialize(&TIMO, XPAR AXI TIMER 0 DEVICE ID);
      XTmrCtr SetHandler(&TIM0, (XTmrCtr Handler)timer0 int handler, &TIM0);
      XTmrCtr_SetResetValue(&TIMO, 0, 100000000U);
      XTmrCtr SetOptions(&TIMO, 0, XTC INT MODE OPTION | XTC AUTO RELOAD OPTION
                                                             XTC DOWN COUNT OPTION);
      XTmrCtr Start(&TIMO, 0);
    print("Starting timer with interrupts...\n\r");
    while(1){
    }
    cleanup platform();
    return 0;
}
```

- 32. Вляво, Project explorer -> избира се 04_timer_app_system -> right-click -> Build project
- 33. Вляво, Project explorer -> избира се 04_timer_app_system -> right-click -> Debug as -> Launch Hardware
- 34. Отваря се терминал в Ubuntu с CTRL + ALT + $T \rightarrow \Pi$ ише се ls /dev/tty и се натиска tab \rightarrow "Display all 100 possibilities? (y or n)" въвежда се 'y' \rightarrow **търси се системния файл, отговарящ на виртуалния RS232 порт** за дебъг съобщения (обикновено ttyUSB1, ВНИМАНИЕ на ttyUSB0 излиза виртуален порт за JTAG дебъгера, който не трябва да бъде отварян).

След като се види номера на виртуалния порт, в същия терминал се стартира RS232 терминал чрез командата

cutecom

- 35. В cutecom → Device: избира се съответния порт за дебъг съобщения /dev/ttyUSBx → Settings → 115200-8-N-1, no flow control -> Open
- 36. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8). След това в Cutecom трябва да се изпише:

Starting timer with interrupts... '-

```
[19:47:49:763] ^{c_R} Hello World ^{\iota_F} [19:47:50:771] ^{c_R} Hello World ^{\iota_F} [19:47:51:763] ^{c_R} Hello World ^{\iota_F}
```

- 37. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете Disconnect
- 38. Напишете програма, която пуска и втория таймер, работещ с два пъти пократък период.
- 39. В прекъсванията не трябва да се изпълнява много код, а printf е сложна функция. Прехвърлете принтирането в main(), нека в хендлера само да се известява за препълването на таймера.

* * *

[1] Abhin Ayp, "How to handle more that 16 interrupts using the AXI Interrupt Controller", online, 2021.

https://support.xilinx.com/s/article/1165154?language=en_US

[2] https://support.xilinx.com/s/article/58942?language=en_US доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.