

Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №1

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на микропроцесорна система върху FPGA. Работа с входно-изходен порт GPIO.

- 1. Да се разучи вътрешната структура на програмируемата логическа матрица xc7z010-1clg400 от фамилията Zynq 7000 на фирмата Xilinx (базирана на два ARM Cortex-A9).
- 2. Да се разучи принципната схема на демо платката Zybo (първа версия) на фирмата Digilent.
- 3. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 4. Стартирайте терминал с CTRL + ALT + T и изпълнете командите [1]:

source ~/programs/xilinx/Vivado/2020.2/settings64.sh
vivado


5. Create Project → Next → Project name: 01_gpio → Next → RTL Project + "Do not specify sources at this time" → Next → таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) → Next → Finish

ВНИМАНИЕ: при първоначалната инсталация може да се наложи демо платката да се добави във Vivado. От прозореца "Boards" трябва да се натисне "Install/Update Boards" → Избира се производител → Избира се конкретна демо платка и се натиска бутон Install.

ВНИМАНИЕ: демо платката Zybo има три варианта: Zybo (класическа), Zybo Z7-10 и Zybo Z7-20. В настоящото лабораторно се използва класическата Zybo, която може да се познае по VGA конектора.

- 6. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Create block design \rightarrow OK
- 7. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → ZYNQ7 Processing System → double click

- 8. Вдясно → Diagram → натиска се и се задържа ляв бутон върху FCLK_CLK0 сигнала и се свързва с M AXI GP0 ACLK, след това се пуска левия бутон.
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI GPIO → double click
- 10. Щраква се два пъти върху новопоставения блок axi_gpio_0 \rightarrow IP Configuration \rightarrow поставя се отметка на "Enable Dual Channel" \rightarrow OK.
- 11. Добавя се още един GPIO модул → Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI GPIO → double click. Този път се оставя блокът да е Single channel.
- 12. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation":
- → Избира се GPIO подраздела на axi_gpio_0 → Options: btns_4bits
- → Избира се GPIO2 подраздела на axi_gpio_0 → Options: sws_4bits
- \rightarrow Избира се GPIO подраздела на axi_gpio_1 \rightarrow Options: leds_4bits Натиска се OK.
- 13. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout



- 14. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation":
- 15. Вдясно → Diagram → лента с бутони → Validate Design (F6) -> "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." -> OK
- 16. Централно \rightarrow в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources \rightarrow Design sources \rightarrow right-click на design_1.bd \rightarrow Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система) \rightarrow Let Vivado manage wrapper and auto-

update \rightarrow OK

17. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK \rightarrow Aко излезе прозорец Xilinx survey - No \rightarrow OK

ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

18. File → Export → Export hardware → Next → Include bitstream → Next → Next → Finish

- 19. Tools → Launch Vitis IDE
- 20. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 21. File → New → Platform project → Platform project name: 01_gpio_platform → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 01_gpio, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Finish
- 22. Вляво → Project explorer → избира се 01_gpio_platform → right-click → Build Project
- 23. File \rightarrow New \rightarrow Application project \rightarrow Next \rightarrow "Select a platform from repository" \rightarrow Избира се 01_gpio_platform \rightarrow Next \rightarrow Application project name: 01_gpio_app \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow Empty application \rightarrow Finish
- 24. Щраква се с десен бутон върху директорията src в проекта $01_gpio_app_system/01_gpio_app \rightarrow New \rightarrow Other \rightarrow C/C++ \rightarrow Source File \rightarrow Next \rightarrow Source file: дава се име main.c \rightarrow Finish$
- 25. В текстовия редактор на Vitis въведете следната програма:

```
#include <stdio.h>
#include <xgpio.h>
#include "xparameters.h"
#include "sleep.h"
int main(void){
      XGpio output;
      XGpio_Initialize(&output, XPAR_AXI_GPIO_1_DEVICE_ID);
      XGpio_SetDataDirection(&output, 1, 0x0);
      while(1){
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x00);
            usleep(200000);
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x01);
            usleep(200000);
      }
      return 0;
}
```

- 26. Вляво, Project explorer -> избира се 01_gpio_app -> right-click -> Build project
- 27. Вляво, Project explorer -> избира се 01_gpio_app_system -> right-click -> Debug as -> Launch Hardware
- 28. Натиска се бутон Resume (F8), за да се стартира безкрайното изпълнение на програмата за мигане на светодиод (blinky).
- 29. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете бутон Disconnect.
- 30. Напишете програма, която мига и четирите светодиода.
- 31. Засветете името на някоя от XGpio функциите. Натиснете бутон F3 от клавиатурата. Така ще влезете в GPIO библиотеката на системата. Използвайки функциите оттам, напишете програма, която чете бутони BTN0 \div BTN3 и отразява тяхното логическо състояние чрез светодиоди LD0 \div LD3 (логическа 1 светодиодът свети, логическа 0 светодиодът е изгасен).
- 31. Напишете програма, която чете ключове SW0 \div SW3 и отразява тяхното логическо състояние чрез светодиоди LD0 \div LD3 (логическа 1 светодиодът свети, логическа 0 светодиодът е изгасен).

* *

[1] W. Marshall, "Getting started with Zynq", online, Oct 5, 2021. https://digilent.com/reference/learn/programmable-logic/tutorials/zybo-getting-started-with-zynq/start

гл. ас. д-р инж. Любомир Богданов, 2021 г.