



# Princípios Básicos de E/S e Barramentos

Disciplina: Introdução à Arquitetura de Computadores

Luciano Moraes Da Luz Brum

Universidade Federal do Pampa – Unipampa – Campus Bagé

Email: <u>lucianobrum18@gmail.com</u>

#### Sumário

- Noções de E/S
- Noções de Barramentos
- Resumo

➤ Vimos que durante a execução de um programa (assembly), as instruções percorrem a organização e levam um determinado tempo para completarem sua execução.

➤ Vimos que durante a execução de um programa (assembly), as instruções percorrem a organização e levam um determinado tempo para completarem sua execução.

Esse tempo é fixo ou variável?

➤ Vimos que durante a execução de um programa (assembly), as instruções percorrem a organização e levam um determinado tempo para completarem sua execução.

Esse tempo é fixo ou variável?

➤ Pensando no ponto de vista de E/S, o tempo de aquisição dos dados é fixo ou variável?

➤ Porquê E/S?

- ➤ Porquê E/S?
  - > O computador precisa de um meio de troca de informações com o ambiente externo.

- ➤ Porquê E/S?
  - ➤ O computador precisa de um meio de troca de informações com o ambiente externo.
  - > Através de dispositivos periféricos, ocorre a troca de informações entre o computador e o usuário.

- ➤ Porquê E/S?
  - ➤ O computador precisa de um meio de troca de informações com o ambiente externo.
  - Através de dispositivos periféricos, ocorre a troca de informações entre o computador e o usuário.











- ➤ Porquê E/S?
  - > Permitir ao computador acessar grandes volumes de dados.

- ➤ Porquê E/S?
  - > Permitir ao computador acessar grandes volumes de dados.
  - Mas o computador não tem memória RAM para isso?

- ➤ Porquê E/S?
  - > Permitir ao computador acessar grandes volumes de dados.
  - Mas o computador não tem memória RAM para isso?
  - Figure de dados não podem ser mantidos todo o tempo na memória primária. Aí entram os dispositivos de memória secundária.





➤ Porquê E/S?

Permitir ao computador comunicar-se com outros equipamentos, através de linhas telefônicas e equipamentos específicos requeridos para este tipo de comunicação.

➤ A arquitetura de E/S precisa especificar algumas informações para tornar possível o transporte de dados entre o dispositivo de E/S e o processador:

Identificação do dispositivo.

- > Identificação do dispositivo.
- > A fonte do dado a ser transportado para uma operação de saída ou o destino do dado em uma operação de entrada.

- > Identificação do dispositivo.
- > A fonte do dado a ser transportado para uma operação de saída ou o destino do dado em uma operação de entrada.
- Quantidade de dados a serem transportados.

- Identificação do dispositivo.
- > A fonte do dado a ser transportado para uma operação de saída ou o destino do dado em uma operação de entrada.
- Quantidade de dados a serem transportados.
- > Determinar quando a operação de E/S deve terminar ou se terminou.

Central processing unit (CPU) Control unit Arithmetic logical unit (ALU) I/O devices Registers Main Disk Printer memory Bus

Figura 1: Organização de um computador simples.

Fonte: Tanenbaum, 2010.

➤ Mais alguns detalhes a respeito de operações de E/S:

Velocidade da transferência de dados de E/S pode ser muito lenta ou muito rápida a ponto da CPU não acompanhar.

➤ Mais alguns detalhes a respeito de operações de E/S:

- Velocidade da transferência de dados de E/S pode ser muito lenta ou muito rápida a ponto da CPU não acompanhar.
- > Operações de E/S são assíncronas (não seguem clock da CPU).

➤ Mais alguns detalhes a respeito de operações de E/S:

- Velocidade da transferência de dados de E/S pode ser muito lenta ou muito rápida a ponto da CPU não acompanhar.
- Operações de E/S são assíncronas (não seguem clock da CPU).
- A qualidade dos dados é incerta. Há chances de falhas mecânicas ou ruídos. Torna-se necessário mecanismos de detecção e correção de erros.

➤ Mais alguns detalhes a respeito de operações de E/S:

- ➤ Velocidade da transferência de dados de E/S pode ser muito lenta ou muito rápida a ponto da CPU não acompanhar.
- > Operações de E/S são assíncronas (não seguem clock da CPU).
- A qualidade dos dados é incerta. Há chances de falhas mecânicas ou ruídos. Torna-se necessário mecanismos de detecção e correção de erros.
- > Transferências podem falhar devido a falha mecânica, humana, etc.

➤ Gerenciar E/S é uma das tarefas mais complexas do Sistema Operacional!


> Sua implementação é estruturada através de camadas:

- Gerenciar E/S é uma das tarefas mais complexas do Sistema Operacional !
- Sua implementação é estruturada através de camadas:
  - A camada do driver de dispositivo trata de características específicas do dispositivo ( vel. de operação, tipo de transf., tipo de operações, etc).

- Gerenciar E/S é uma das tarefas mais complexas do Sistema Operacional !
- Sua implementação é estruturada através de camadas:
  - A camada do driver de dispositivo trata de características específicas do dispositivo ( vel. de operação, tipo de transf., tipo de operações, etc).
  - Aspectos comuns de todos dispositivos são tratados pelo subsistema de E/S (aplicação, sistema de arquivos, chamada de sistema, etc).


- Gerenciar E/S é uma das tarefas mais complexas do Sistema Operacional!
- Sua implementação é estruturada através de camadas:
  - A camada do driver de dispositivo trata de características específicas do dispositivo ( vel. de operação, tipo de transf., tipo de operações, etc).
  - Aspectos comuns de todos dispositivos são tratados pelo subsistema de E/S (aplicação, sistema de arquivos, chamada de sistema, etc).
  - > Os controladores são os componentes de hardware que manipulam diretamente os dispositivos de E/S. O driver se comunica com o dispositivo através do controlador.

Figura 2: Gerência de dispositivos.




Fonte: Machado e Maia, 2007.

Figura 3: Drivers de dispositivo.



Fonte: Machado e Maia, 2007.

Figura 4: UCP, memória e controladores (hardware).



Fonte: Machado e Maia, 2007.

#### Sumário

- Noções de E/S
  - Memória Secundária
- Noções de Barramentos
- Resumo

> Grandes volumes de dados armazenados no computador inviabilizam a manutenção permanente destas integralmente na memória principal.

> Grandes volumes de dados armazenados no computador inviabilizam a manutenção permanente destas integralmente na memória principal.

Memória principal contém apenas informações mais utilizadas e mais recentes, em resumo.

> Grandes volumes de dados armazenados no computador inviabilizam a manutenção permanente destas integralmente na memória principal.

Memória principal contém apenas informações mais utilizadas e mais recentes, em resumo.

Onde guardar todas as outras informações?

Essas informações são armazenadas em dispositivos de memória secundária.


Essas informações são armazenadas em dispositivos de memória secundária.

São dados utilizados com menos frequência.

- > Essas informações são armazenadas em dispositivos de memória secundária.
- > São dados utilizados com menos frequência.
- Esses dispositivos são endereçados utilizando-se conceitos de arquitetura e organização de E/S.

- Essas informações são armazenadas em dispositivos de memória secundária.
- > São dados utilizados com menos frequência.
- Esses dispositivos são endereçados utilizando-se conceitos de arquitetura e organização de E/S.
- Não se enquadram na primeira classe de dispositivos de E/S, pois estes pressupõem interação entre o computador e o usuário.





#### Sumário

- Noções de E/S
  - Memória Secundária
  - Comunicação entre máquinas
- Noções de Barramentos
- Resumo

➤ Inicialmente, era utilizada somente a troca de informações entre computadores ou entre um computador e algum periférico especial localizado dentro de um prédio, em salas próximas.

➤ Inicialmente, era utilizada somente a troca de informações entre computadores ou entre um computador e algum periférico especial localizado dentro de um prédio, em salas próximas.


➤ Realidade atual: comunicação entre máquinas situadas geograficamente distantes, através de linhas telefônicas/fibras óticas e outros meios convencionais.


- > Utilizado em larga escala por:
  - Bancos.
  - Universidades e centros de pesquisa.
  - > Empresas.
  - Uso pessoal.











- ➤ Neste tipo de operações de E/S:
  - Existem equipamentos que operam eletricamente os dados para controlar o nível de sinal, forma de transmissão, etc (modens).

- ➤ Neste tipo de operações de E/S:
  - Existem equipamentos que operam eletricamente os dados para controlar o nível de sinal, forma de transmissão, etc (modens).
  - Informação sujeita a erros, ruídos, interceptação, etc. Necessidades especiais de codificação.

- ➤ Neste tipo de operações de E/S:
  - Existem equipamentos que operam eletricamente os dados para controlar o nível de sinal, forma de transmissão, etc (modens).

- Informação sujeita a erros, ruídos, interceptação, etc. Necessidades especiais de codificação.
- > Trabalha-se com transmissão de blocos de informação grandes, para que haja percentual pequeno de dados para controle e exigidos pelo protocolo.

#### Sumário

- Noções de E/S
  - Memória Secundária
  - Comunicação entre máquinas
  - Sistemas de E/S
- Noções de Barramentos
- Resumo

> Operações de E/S são controladas pela CPU.

> Operações de E/S são controladas pela CPU.

➤ Pouco hardware especial, porém pode consumir muito tempo de CPU para operações de E/S simples.

> Operações de E/S são controladas pela CPU.

➤ Pouco hardware especial, porém pode consumir muito tempo de CPU para operações de E/S simples.

Ex: testar estado de todos dispositivos de E/S para verificar se houve requisição de CPU

> Transferências realizadas, em geral, entre um acumulador e um registrador ligado ao dispositivo de E/S.

> Transferências realizadas, em geral, entre um acumulador e um registrador ligado ao dispositivo de E/S.

- > Para transferências entre dispositivos de E/S e memória:
  - > Instrução de entrada (INPUT) para transferir uma palavra de um dispositivo para CPU.

> Transferências realizadas, em geral, entre um acumulador e um registrador ligado ao dispositivo de E/S.

- > Para transferências entre dispositivos de E/S e memória:
  - > Instrução de entrada (INPUT) para transferir uma palavra de um dispositivo para CPU.
  - Instrução de saída (STORE) para transferir uma palavra da CPU para dispositivo de E/S.

> Linhas de endereçamento do barramento podem ser usadas também para E/S.

- > Linhas de endereçamento do barramento podem ser usadas também para E/S.
- Cada ligação entre o barramento e o dispositivo de E/S é chamado porta de E/S, sendo atribuído a ela um endereço exclusivo.

- > Linhas de endereçamento do barramento podem ser usadas também para E/S.
- Cada ligação entre o barramento e o dispositivo de E/S é chamado porta de E/S, sendo atribuído a ela um endereço exclusivo.

Em algumas máquinas, parte do endereçamento da memória principal é usada para portas de E/S (E/S mapeada em memória). Neste caso, não há necessidade de instruções especiais de E/S.

- Linhas de endereçamento do barramento podem ser usadas também para E/S.
- Cada ligação entre o barramento e o dispositivo de E/S é chamado porta de E/S, sendo atribuído a ela um endereço exclusivo.
- Em algumas máquinas, parte do endereçamento da memória principal é usada para portas de E/S (E/S mapeada em memória). Neste caso, não há necessidade de instruções especiais de E/S.
- Naturalmente, o programador deve conhecer a faixa de endereços reservada para E/S e qual faixa que realmente constitui-se de memória.

- > O microprocessador Intel 8080 utiliza o esquema de endereçamento anterior:
  - > IN x, transfere uma palavra da porta de E/S para o acumulador do 8080.
  - > OUT x, transfere uma palavra do acumulador do 8080 para a porta de E/S.

- > O microprocessador Intel 8080 utiliza o esquema de endereçamento anterior:
  - > IN x, transfere uma palavra da porta de E/S para o acumulador do 8080.
  - > OUT x, transfere uma palavra do acumulador do 8080 para a porta de E/S.

> A CPU não atribui nenhuma interpretação às palavras transferidas. Dever do programador.

- > O microprocessador Intel 8080 utiliza o esquema de endereçamento anterior:
  - > IN x, transfere uma palavra da porta de E/S para o acumulador do 8080.
  - > OUT x, transfere uma palavra do acumulador do 8080 para a porta de E/S.

> A CPU não atribui nenhuma interpretação às palavras transferidas. Dever do programador.

Ex: estado do dispositivo, instruções especiais para o dispositivo, dados (exibição, armazenamento, impressão, etc).

- > Problema:
  - > O que acontece se tentamos enviar dados sem que o dispositivo esteja pronto para recebê-los?

#### > Problema:

➤ O que acontece se tentamos enviar dados sem que o dispositivo esteja pronto para recebê-los?

E se a CPU aguarda por informações que o dispositivo não está gerando?

#### > Problema:

➤ O que acontece se tentamos enviar dados sem que o dispositivo esteja pronto para recebê-los?

E se a CPU aguarda por informações que o dispositivo não está gerando?

> Precisamos avaliar o estado atual do dispositivo (um bit é suficiente para o teste).

São necessários os seguintes passos:

1. Lê a informação de estado.

São necessários os seguintes passos:

1. Lê a informação de estado.

2. Testa, para determinar se o dispositivo está pronto para iniciar a transferência de dados.

- São necessários os seguintes passos:
  - 1. Lê a informação de estado.
  - 2. Testa, para determinar se o dispositivo está pronto para iniciar a transferência de dados.
  - 3. Se não está pronto, retorna ao passo 1, se está pronto, efetua a transferência do dado.

Tabela 1: trecho de programa de E/S do INTEL 8080.

Instrução	Comentário
WAIT: IN 1	Lê estado do dispositivo, na porta 1, para o acumulador.
CMP READY	Compara a palavra READY (de forma imediata) com o AC. Se forem iguais, liga Z=1, se não, Z=0.
JNZ WAIT	Se Z ≠ 1,, volta para a instrução de rótulo WAIT.
IN 2	Lê palavra de dados para o acumulador a partir da porta 2.

Fonte: Weber, 2002.

Com um aumento na complexidade do hardware, o dispositivo de E/S pode ser munido da capacidade de ler ou escrever blocos de informações na memória principal sem intervenção da CPU.

Com um aumento na complexidade do hardware, o dispositivo de E/S pode ser munido da capacidade de ler ou escrever blocos de informações na memória principal sem intervenção da CPU.

> O dispositivo deve ser capaz de gerar endereços e transmitir dados através do barramento da memória principal.

➤ Com um aumento na complexidade do hardware, o dispositivo de E/S pode ser munido da capacidade de ler ou escrever blocos de informações na memória principal sem intervenção da CPU.

> O dispositivo deve ser capaz de gerar endereços e transmitir dados através do barramento da memória principal.

> Também deve existir um sinal de solicitação de acesso ao barramento e mecanismo de seleção.

> A CPU é responsável apenas pelo inicio e fim da transferência de cada bloco.

> A CPU é responsável apenas pelo inicio e fim da transferência de cada bloco.

➤ Não serão necessárias instruções na CPU para a tarefa de transferência entre E/S e memória.

> A CPU é responsável apenas pelo inicio e fim da transferência de cada bloco.

Não serão necessárias instruções na CPU para a tarefa de transferência entre E/S e memória.

> No final, a CPU interage com o dispositivo, e volta a assumir o controle do barramento.

➤ Definição: Quando o dispositivo de E/S contém circuitos que o habilitam a requisitar serviços da CPU, ou seja, provocam na CPU a execução de um programa para atender o dispositivo.

> Serviços de interrupção livram a CPU de testar periodicamente o estado dos dispositivos de E/S continuamente.

Quando ocorre uma interrupção:

> A CPU para de executar temporariamente o programa em curso.

Quando ocorre uma interrupção:

> A CPU para de executar temporariamente o programa em curso.

> Salva o estado dos registradores correspondentes.

- Quando ocorre uma interrupção:
  - > A CPU para de executar temporariamente o programa em curso.
  - > Salva o estado dos registradores correspondentes.
  - > Transfere o controle de execução para um programa de tratamento de interrupção.

- Quando ocorre uma interrupção:
  - > A CPU para de executar temporariamente o programa em curso.
  - > Salva o estado dos registradores correspondentes.
  - > Transfere o controle de execução para um programa de tratamento de interrupção.
  - > Quando o tratamento da interrupção encerra, a CPU pode reassumir a execução do programa antes interrompido, restaurando o estado dos registradores.

#### Processadores de E/S

> Processadores especiais que assumem o controle total deste tipo de operações.

> Aliviam consideravelmente a atividade da CPU, liberando-a para outros processamentos.

#### > Esses processadores:

- Podem acessar diretamente a memória.
- Podem interromper a CPU.
- > Podem executar programas ou conjuntos especiais de instruções para operações de E/S.
- > Podem estar ligados a CPU por barramento especiais, chamados interface de E/S.


#### Sumário

- Noções de E/S
- Noções de Barramentos
- Resumo

> Barramento é um caminho comum que conecta um número de dispositivos.

Eles fazem a conexão entre os elementos da CPU, e em mais alto nível, a conexão entre os diversos dispositivos do computador.

Figura 5: UCP, memória e controladores (hardware).



Fonte: http://www.bpiropo.com.br/fpc20051212.htm

> Tipo de transferências: Internas ao Processador e Externas ao Processador.

> Internas: Transferência de dados entre ULA e registradores.

Externas: Transferência de dados entre CPU, memória e dispositivos de E/S.

> Barramento em geral possui um conjunto de linhas de controle e um conjunto de linhas de dados.

Considere como "dados", os dados que transitam entre dispositivos, endereços ou comandos complexos.

> As linhas de controle são usadas para sinalizar solicitações e confirmações

➤ Barramento de dados: são usados para transferências de dados e instruções entre CPU, memória e dispositivos de E/S.

> Tamanho típico de 8, 16, 32, 64 ou 128 bits.

> Barramento de endereços: Seleciona a origem ou destino dos sinais transmitidos em um dos barramentos ou suas linhas. Conduz endereços.

Função típica: selecionar reg. do dispositivo fonte ou destino do dado.

 $\triangleright$  Barramento de endereço com 8 linhas =  $2^8$  possíveis endereços.

> Barramento de controle: sincroniza atividades do sistema.

Conduz o status e informações de controle para o processador.

Um barramento ainda pode ser multiplexado:

> Um barramento pode transportar, ora dados, ora endereços.

Torna-se necessário um sinal de controle para indicar para o dispositivo a função atual do barramento.

- Um barramento ainda pode ser:
  - > Serial: O barramento tem um único fio por onde passa um bit de cada vez (USB, PCI Express, Firewire).

Paralelo: O barramento tem vários fios por onde passam vários bits simultaneamente (ISA, PCI, AGP).

Ciclo de barramento:

> Tempo necessário para mover um grupo de bits ao longo do barramento, de um dispositivo para o outro.

As informações só podem fluir uma de cada vez no barramento.

> Um barramento ainda pode ser:

Síncrono: sincroniza o funcionamento do barramento, a ocorrência e a duração de todos eventos.

> Transação em 2 partes: envio do endereço e leitura dos dados.

#### Vantagens:

- Nenhuma ou pouca lógica é necessária durante a transação.
- Barramento rápido e de baixo custo.

#### Desvantagens:

- > Todos os dispositivos devem operar na velocidade de clock.
- Figure 1 Têm comprimento físico limitado (+ comprimento, + variação clock).

> Um barramento ainda pode ser:

Assíncrono: funcionamento do barramento não é sincronizado, não há duração de tempo fixa nas operações do barramento.

> Transação através do protocolo de handshaking (apertos de mãos).

> Um barramento ainda pode ser:

Assíncrono: funcionamento do barramento não é sincrenizado, não há duração de tempo fixa nas operações do barramento AOC II

Transação através do protocolo de handshaking (apertos de mãos).

> Vantagens:


- > Mais adaptável a mudanças tecnológicas.
- > Adaptável a uma grande variedade de dispositivos (velocidade).
- > Permite maior comprimento físico.
- > Usado tipicamente em transações de entrada/saída.

Desvantagens:

> Lógica dedicada é necessária em cada dispositivo.

> Maior overhead devido ao processo de sincronização.

Figura 6: Modelo simples de interconexão entre componentes.




- > Fluxos de informações possíveis:
  - > Processador-> Memória.
  - Memória -> Processador.
  - ➤ E/S -> Processador.
  - > Processador -> E/S.
  - ➤ Memória -> E/S (DMA).

- > Fluxos de informações possíveis:
  - > Processador-> Memória.
  - Memória -> Processador.
  - ➤ E/S -> Processador.
  - Processador -> E/S.
  - ➤ Memória -> E/S (DMA).


**AOCII** 

Figura 7: Diferentes barramentos em um sistema computacional.




Barramento de alta velocidade, gira em torno de 133 MHz a 1600 MHz

Figura 7: Diferentes barramentos em un 1



Barramento PCI, frequência mais comum de 33 MHz e transferências entre 132 e 264 MB/s








Figura 7: Diferentes barrament


PCI Express 4.0, transferências de 2 GB/s por faixa! 16 faixas = 32 GB/s




# Noções de P


Barramento SCSI, frequência de 20 MHz a 80 MHz e transferências entre 20 e 320 MB/s









Placa Mae AT/ATX Socket 7







#### Mais informações:

- <a href="http://docente.ifrn.edu.br/demetrioscoutinho/pronatec/barramentos">http://docente.ifrn.edu.br/demetrioscoutinho/pronatec/barramentos</a>
- <a href="http://www.infowester.com/barramentos.php">http://www.infowester.com/barramentos.php</a>

#### Sumário

- Noções de E/S
- Noções de Barramentos
- Resumo

#### Resumo

> Vimos, em linhas gerais, conceitos básicos de E/S e barramentos.

➤ Vimos onde se encontram e se aplicam estes conceitos nos dispositivos atuais.

