



## Abstrações em Computação

Disciplina: Introdução à Arquitetura de Computadores

Luciano Moraes Da Luz Brum

Universidade Federal do Pampa – Unipampa – Campus Bagé

Email: <u>lucianobrum18@gmail.com</u>






> O computador pode ser descrito ou projetado em diversos níveis de abstração;

➤ Um exemplo de nível de abstração que foi visto é o das portas lógicas e suas equações booleanas;

➤ Devido a complexidade dos computadores atuais, não é prático descrever um computador neste nível de abstração (por quê?);







Foram criados níveis de abstração mais elevados para evitar excesso de complexidade no projeto de um computador;

➤ Os computadores modernos possuem geralmente 2 ou mais níveis de abstração;

> A seguir um exemplo de máquina com 6 níveis de abstração;








Figura 1: Um computador com 6 níveis de abstração. Fonte: Adaptado de Tanenbaum, 2001.










Figura 2: Algumas camadas e suas linguagens. Fonte: <a href="http://www.inf.ufg.br/~fmc/arqcomp/Aula1.pdf">http://www.inf.ufg.br/~fmc/arqcomp/Aula1.pdf</a> .









Figura 3: Visão clássica dos níveis de abstração. Fonte: <a href="http://www.slideshare.net/aware-project/platzner-awareness-virtuallecture">http://www.slideshare.net/aware-project/platzner-awareness-virtuallecture</a> .























Entrada a	Saída s
0	1
1	0




Entrada a	Entrada b	Saída s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




Entrada a	Entrada b	Saída s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1








Entrada a	Saída s
0	1
1	0




Entrada a	Entrada b	Saída s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




Entrada a	Entrada b	Saída s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1













# Abstrações Carry in














Modelo de interconexão entre componentes de um sistema de computação.





➤ Vantagens:

> Cria abstrações para diferentes níveis de conhecimento de um computador.

Ex: Usuário, Programador, Engenheiro, Físico/Químico, etc.

High Level	User Level: Application Programs
	High Level Languages
	Assembly Language / Machine Code
	Microprogrammed / Hardwired Control
	Functional Units (Memory, ALU, etc.)
	Logic Gates
Low Level	Transistors and Wires





➤ Nível de Usuário ou Programa Aplicativo:

Alto nível, onde as pessoas usam o computador para processar textos, planilhas, Internet ou "games". Ex: Word, email, CS, etc.





➤ Linguagem de Alto Nível:

Neste nível, as pessoas dedicadas a este tipo de trabalho, estão acostumadas a programar com linguagens de programação (C, Pascal, PHP, Java, etc).

➤É necessário um compilador para adequar os comandos de alto nível em diferentes arquiteturas. Ex: Intel, PowerPC, Familias Motorola, ARM, etc.





Montagem de Código de Máquina:

Neste nível, tratamos com uma linguagem de baixo nível, chamada de linguagem de máquina ou código de máquina.

Solution Os compiladores normalmente traduzem a linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, porque está é a linguagem que a máquina entende. É uma linguagem que olha para baixo, acessando dados da memória, dos dispositivos de E/S e outras informações do hardware.





Montagem de Código de Máquina:

➤ A linguagem de máquina utiliza um conjunto de instruções que é uma coleção de comandos presentes na linguagem de baixo nível.

➤ Na prática, esses comandos não passam de zeros e uns que combinados formam diversas instruções que o hardware entende.





Montagem de Código de Máquina:

Como o ser humano não consegue entender bem uma linguagem de máquina, surgiu a linguagem *assembly*, ou linguagem de montagem, cujo o objetivo foi apenas traduzir os comandos binários em mnemônicos, em outras palavras, em palavras de comando que as pessoas pudessem entender melhor.

> Ex: 00 0001 1000 1100 = CLRF F.





#### **Controle**

A unidade de controle tem papel importante num sistema computacional. Esta unidade é responsável por transferir dados entre registradores. Para isto, interpreta os comandos de acesso a dados e transfere as informações entre registradores.

Ex: MOVE AX,05h

Estes controles podem ser implementados usando circuitos lógicos e fios, o que torna soluções fixas, porém muito rápidas.





#### > Unidades funcionais:

> Incluem a memória, ALU, registradores, etc.

#### > Portas Lógicas, Transistores e Fios:

- As unidades funcionais são construídas a partir de circuitos lógicos que por sua vez são feitas de transistores. Os circuitos são responsáveis por executar as operações mais simples como o AND, OR e NOT. A combinação complexa destas portas lógicas e o uso de temporização permitem fazer o processamento de dados dentro de um computador.
- Neste nível, as preocupações com detalhes de níveis de sinal elétrico, corrente, atraso de propagação de sinais, efeito quântico e outros assuntos relacionados são importantes.

## Dúvidas ?