Windenergienutzung I - Cheat Sheet

Statistik

Basics

Mittelwert $\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i$ Varianz $\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$ Kovarianz $r_{xy} := \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2}}, \quad r_{xy} \in [-1, 1]$ Lineare Korrelation zweier Messreihen wenn $|r_{xy}| \approx 1$

Lineare Regression

Geradengleichung $y = b_1 \cdot x + b_0$ Koeffizienten $b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}$ $b_0 = \overline{y} - b_1 \overline{x}$

Berechnung von Wind

	S		
	Rauhigkeitshöhe	z_0	m
	Messhöhe	z_1	m
	Nabenhöhe	z_2	m
	Universelle Gaskonstante	R	$\rm m^2/s^2K$
	Radius	r	m
	Dichte	ρ	kg/m^3
	Rauhigkeitsexponent	α	-
	Widerstandsbeiwert	c_W	-
	Auftriebsbeiwert	c_A	-
	Windrichtung	γ	0
	Jahresmittel der Windgeschwindigkeit	v_m	m/s
	Mittlere Windgeschwindigkeit (10 min)	\bar{v}	m/s
т	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		$\ln(z_2/z)$

Logarithmische Geschwindigkeitsverteilung $v_2 = v_1 \cdot \frac{\ln(z_2/z_0)}{\ln(z_1/z_0)}$

Rauhigkeitsexponent $z_0 \approx 15.25 \,\mathrm{m} \cdot \exp(-\frac{1}{\alpha})$

Powerlaw Geschwindigkeitsverteilung $v_2 = v_1 \cdot (\frac{z_2}{z_1})^{\alpha}$

Ideale Gasgleichung $\rho = \frac{p}{R \cdot T}$ Windleistung $P_{\text{Wind}} = \frac{\rho}{2} v_1^3 \pi r^2$ Leistungsbeiwert $c_P = \frac{\tilde{p}_{\text{Rotor}}}{P_{\text{Wind}}}$

Maximaler Leistungsbeiwert $c_{P,max}=\frac{16}{27}\cdot\cos^3\gamma$ Turbulenzintensität $I_T=\frac{\sigma_v}{\bar{v}}$

Weibullverteilung

Skalierungsparameter A m/s Formfaktor

Verteilungsdichte
funktion $f(v) = \frac{k}{A} (\frac{v}{A})^{k-1} \cdot \exp(-(\frac{v}{A})^k)$ Kumulative Verteilung $F(v) = 1 - \exp(-(\frac{v}{A})^k)$

Jahresmittel Windgeschwindigkeit $v_m \approx A \cdot (0.568 + \frac{0.434}{k})^{\frac{1}{k}}$ Annahme bei Umrechnung $k_2 = k_1$

Logarithmisches Windprofil $A_2 = A_1 \cdot \frac{\ln(z_2/z_0)}{\ln(z_1/z_0)}$

Gumbelverteilung

Für sehr hohe Windgeschwindigkeiten.

Euler Konstante $\gamma = 0.5772$

Kumulative Verteilung $F_{\text{Gumbel}}(v) = \exp\left[-\exp\left(-\gamma + \frac{\pi}{\sqrt{6}} \frac{v - m_{\text{extreme}}}{\sigma_{\text{extreme}}}\right)\right]$

$m_{\rm extreme} = \frac{\gamma - k \cdot \ln(A)}{k}$ Gumbel parameter aus Weibull $\sigma_{\text{extreme}} = \frac{\pi}{k \cdot \sqrt{6}}$

Brutto Jahresenergieertrag

Zeitraum T s Leistung P W Jahresenergieertrag $AEP = 8760 \text{h} \cdot \sum_{i=1}^{n} \left[(F(v_i) - F(v_{i-1})) (\frac{P_{i-1} + P_i}{2}) \right]$ Energieertrag (Weibull) $E_i = f(v_i) \cdot P_i \cdot T, \quad E_{\text{ges}} = \sum E_i$

Netto Jahresenergieertrag

Netto AEP \approx Brutto AEP - 10% durch Verschmutzung. Wartung, Netzverluste und Windparkeffekte.

Auslastung

Auslastungsfaktor Q_2 sind ein Maß für die Güte des Standortes und die Anpassung der Anlage. Volllaststunden $Q_1 = \frac{\Gamma_{\text{Atsächlicher Jahresertrag [kWh]}}}{Nennleistung [kW]}$ Auslastungsfaktor $Q_2 = \frac{Q_1}{8760\text{h}}$ Der Auslegungsfaktor sollte idealerweise zwischen 20-70%

liegen, normalerweise liegt er um die 25-30%.

Der Anzahl der jährlichen Vollaststunden Q_1 und der

Aerodynamik

Energie und Leistung

Fläche	F	m^2		
Geschwindigkeit vor Rotor	v_1	m/s		
Geschwindigkeit am Rotor	v_2	m/s		
Geschwindigkeit nach Rotor	v_3	m/s		
Kinetische Energie $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2$				
Massendurchsatz $\dot{m} = \rho \cdot F \cdot v$				
Windleistung $P_{\text{Wind}} = \dot{E} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot F \cdot v_1^3$				
Kontinuitätsbedingung $\dot{m} = const$				
Rotorschub $S = \dot{m} \cdot (v_1 - v_3)$				
Windgeschwindigkeit am Rotor	$v_2 = 0$	$(v_1 + v_3)/2$		

Maximaler Wirkungsgrad nach Betz

Leistungsbeiwert $c_P = \frac{1}{2} \cdot (1 + \frac{v_3}{v_1}) \cdot (1 - (\frac{v_3}{v_1})^2)$ Rotorleistung $P_{\text{Rotor}} = P_{Wind} \cdot \bar{c_P}$ Optimale Abbremsung wenn $v_3 = v_1/3$, damit folgt $v_2 = 2/3 \cdot v_1$ am Rotor. Daraus ergibt sich der maximale Leistungsbeiwert zu $c_{P,\text{Betz}} = \frac{16}{27} = 0.593$

Actuator Disk Theorie

Abrupter statischer Druckabfall am Rotor durch Rotorschub. Axialer Induktionsfaktor a -Induzierte Geschwindigkeit $v_i = v_1 - v_2 = a \cdot v_1$ Schubbeiwert $c_S = \frac{\text{Schub}}{\text{Staudruck-Fläche}} = \frac{S}{\frac{P}{c} \cdot v_1^2 \cdot F} = 4a \cdot (1-a)$ Betz-Optimum bei a = 1/3, $c_S = 8/9$ Rotorleistung $P_{\text{Rotor}} = \frac{\rho}{2} \cdot F \cdot v_1^3 \cdot (4a \cdot (1-a)^2)$ Leistungsbeiwert $c_P = 4a \cdot (1-a)^2$

Dimensionslose Kenngrößen

Winkelgeschwindigkeit Ω rad/s Rotordrehmoment NmKinematische Viskosität ν m^2/s Profiltiefe NmSchnelllaufzahl $\lambda=\frac{r\cdot\Omega}{v_1},\quad \lambda\approx 1$ Kraft, $\quad \lambda>5$ Leistung Momentenbeiwert $c_M = \frac{M}{\frac{P}{2}v_1^2\pi r^3} = \frac{c_P}{\lambda}$ Reynoldszahl $Re = \frac{VT}{Z higheitskraft} = \frac{v \cdot t}{\nu}$

Auftrieb und Widerstand

Gravitationskonstante q Höhe Flügelfläche Bernoulli Gleichung $p + \rho gz + \frac{\rho}{2}v^2 = const.$ Auftrieb $A = \frac{\rho}{2} c_A v^2 S$

Widerstand $W = \frac{\rho}{2} c_W v^2 S$ Gleitzahl $\epsilon = c_W/c_A$

Rotorauslegung nach Betz

Vorgabe der Entwurfsschnelllaufzahl λ_A , Auftriebsbeiwertes c_A , Entwurfsanstellwinkels α_A und der Anzahl der Blätter z. Ergebnis ist dann der Profiltiefenverlauf t(r) und die Profilwindung $\alpha(r)$.

Dimensionsloser Radius r/R -Rotorradius $R \qquad \text{m}$ Profiltiefenverteilung $t(r) = 2\pi R \frac{1}{z} \cdot \frac{8}{9 \cdot c_a} \cdot \frac{1}{\lambda_A \cdot \sqrt{\lambda_A^2 \cdot (\frac{r}{L})^2 + \frac{4}{0}}}$ Rotorradius Profilwindung $\alpha(r) = \arctan(\frac{2}{3 \cdot \lambda \cdot r/R}) - \alpha_A$

Rotorauslegung nach Schmitz

Drallverluste aus Diagram $\propto \frac{1}{\lambda^2}$.

Profilwiderstandsverluste $\eta_{\text{Profil}} = 1 - \frac{3}{2} \frac{r}{R} \frac{\lambda_A}{r/R}$

Tipverluste $\eta_{\text{Tip}} \approx 1 - \frac{1.84}{z\lambda_A}$ für $\lambda_A > 2$ Profiltiefenverteilung $t(r) = \frac{1}{z} \frac{16\pi}{c_a} \cdot r \cdot \sin^2(\frac{\alpha_1}{3})$

mit $\alpha_1 = \arctan(\frac{R}{\lambda_A \cdot r})$

Unterschiede der beiden Verfahren vor allem im Blattwurzelbereich (< 1% des Rotorradius).

Bestimmung des $c_{P,real}$ aus Diagramm, dann

 $c_{P,\text{max,real}} = c_{P,\text{real}} \cdot \eta_{\text{Profil}} \cdot \eta_{\text{Tip}} < c_{P,\text{Betz}}$

Strukturdynamik

Einteilung von Belastungen

Stationär Eigengewicht, Fliehkraft Transient Bremskräfte Periodisch Massenunwucht Stochastisch Windturbulenz, Böen Kraft \mathbf{F} Ν \mathbf{L} Hebelarm $_{\mathrm{m}}$ Zeit Moment an der Gondel $M = F \cdot L \cdot \sin(\Omega \cdot t)$ \rightarrow Periodische Anregung der Gondel durch Ω

Periodisches Gondelmoment bei Ein- und Zweiblattrotoren. Bei Drei- und Vierblattrotoren löscht sich die Periodizität aus, sodass ein konstantes Gondelmoment vorliegt, solange konstante Windverhältnisse vorliegen.

Editorial

Created by Christian Mollière. Last updated May 22, 2019. Feel free to share and edit!

Rotational Sampling

Jede Böe wird mehrmals durch die Rotorblätter durchschnitten. Aus Sicht des Blattes wird die Belastung

durch die Böe so wiederholt abgetastet. Die Anregung der Böe wird somit mit der Rotationsfrequenz des Blattes überlagert.