
# 0.0.1 Secondo esercizio



La struttura in figura è soggetta alla sola forza verticale  ${\cal F}.$  Si chiede di calcolare:

- 1. Le reazioni vincolari a terra (punti A e D).
- 2. Le azioni interne nell'asta AB (disegnare i corrispondenti diagrammi).

# 0.0.2 Soluzione secondo esercizio (non verificata)

## Osservazioni

1. La struttura è formata da due aste, un vincolo a incastro, un vincolo a carrello ed una cerniera interna.

### Analisi dei vincoli

Tramite il computo dei gradi di vincolo possiamo fare una verifica preliminare si isostaticità:

$$gdv: \begin{cases} gdv_{incastro} = 3\\ gdv_{carrello} = 1\\ gdv_{cerniera} = 2(2-1) = 2 \end{cases}$$
 
$$gdl: \begin{cases} gdl_{aste} = 6 \end{cases}$$

- (a) Gradi di vincolo del sistema.
- (b) Gradi di libertà del sistema.

Figure 1: Verifica preliminare di isostaticità.

Per la verifica preliminare, la struttura risulta isostatica.

## Primo punto

**Analisi dei vincoli esterni** I vincoli ancorati a terra sono A e D:




Figure 2: Reazioni vincolari dei vincoli esterni

$$\begin{cases} V_A + V_D = F \\ H_D = 0 \\ M_D + LV_A + 2LF = 0 \end{cases}$$




Figure 3: Reazioni vincolari nell'asta AB

## Analisi delle reazioni vincolari nell'asta CD

$$\begin{cases} V_C = V_D \\ H_C = 0 \\ M_D = 0 \end{cases}$$

Sostituisco le identità ottenute nel sistema precedente ed ottengo:

$$\begin{cases} V_D = 3F \\ H_D = 0 \\ V_A = -2F \end{cases}$$

## Secondo punto

I tre vettori possiedono unicamente componenti di taglio.

Figure 4: Grafico sforzo normale nell'asta AB

#### Sforzo normale

**Taglio** In questo caso, il taglio coincide con il valore dei vettori che agiscono sull'asta. Partendo da sinistra, il vettore  $V_A$  impone una rotazione **anti-oraria** al tronco AC, mentre il vettore  $V_D$  va a imporre una rotazione oraria con F nel tronco di destra CB.




Figure 5: Grafico taglio nell'asta AB

## Momento flettente

$$M_{max} = 2LF$$

Il momento aumenta linearmente fino a raggiungere il massimo nel punto C, in cui la forza  $V_D$  viene applicata, che impone un momento negativo e porta a decrescere linearmente il momento flettente sino a raggiungere 0 nell'estremo opposto. Le fibre tese risultano sul lato in alto.




Figure 6: Grafico momento flettente nell'asta AB