# Corso di Architettura degli Elaboratori a.a. 2023/2024

L'Instruction Set Architecture (ISA) RISC-V



- Proposto e sviluppato all'Università di Berkeley dal 2010 da Andrew Waterman, Yunsup Lee, Krste Asanovic
- Obiettivi
  - Costruire un hardware semplice
  - Compilatori efficienti
  - Massimizzare le prestazioni
  - Minimizzare costi
  - Minimizzare il consumo energetico
- Standard aperto



3

### RISC-V ISA

- ISA semplice che può essere esteso
- License-free, royalty-free RISC ISA
- Standard mantenuto dalla RISC-V Foundation (fondata nel 2015)
- Specifiche adatte a dispositivi eterogenei (dai microcontrollori ai supercomputer)
- RISC-V non è
  - Una azienda
  - Una CPU



### RISC-V ISA

- ISA semplice che può essere esteso
- Esempio
  - RV64I: base integer 64bit instruction set
  - RV64M: aggiunta delle istruzioni per moltiplicazioni e divisioni intere
  - RV64F: aggiunta delle istruzioni per la gestione dei numeri in virgola mobile
  - RV64E / RV32E

Extension	Description			
1	Integer			
М	Integer Multiplication and Division			
А	Atomics			
F	Single-Precision Floating Point			
D	Double-Precision Floating Point			
G	General Purpose = IMAFD			
С	16-bit Compressed Instructions			
Non-Standard User-Level Extensions				
Xext	Non-standard extension "ext"			

Common RISC-V Standard Extensions
\*Not a complete list

### RISC-V Innovation Roadmap

Test Chips Software tests Linux port Proof of Concept SoCs Minion processors for power management, communications Bare metal software IoT SoCs
Microcontrollers
RTOS, Firmware
Development tools
Technical Steering
Committee,
HPC SIG,
GlobalPlatform
partnership

Al SoCs, Application processors, Linux Drivers, Al Compilers Dev Board program Development Partners RISC-V Labs, Security response process, Al SIG, Graphics SIG, Android SIG, Communications SIG

### **Industry Adoption**

Proliferation of RISC-V CPUs across performance and application spectrum RISC-V dominant in universities
Strategic and growing adoption in HPC, automotive, transportation, cloud, industrial, communications, IoT, enterprise, consumer, and other applications

2010 - 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2025

ISA Definition

RISC-V Foundation RV32

RV32I and RV64I Base instructions: Integer, floating point, multiply and divide, atomic, and compact instructions

Priv modes, Interrupts, exceptions, memory model, protection, and virtual memory Arch Zfinx ZiHintF BitMar Processor trace Vector

Zfinx
ZiHintPause
BitManip
Vector
RISC-V Profiles &
Platforms
Crypto Scalar
Virtual Memory
Hypervisor & Advanced
interrupt architecture
Cache mgt ops
Code size reduction\*
Trusted Execution
Environment\*
P (Packed SIMD)\*

RV32E and RV64E

2023

64 bit and 128 bit addresses\*

Vector Atomic and quad-widening\*

Quad floating point in integer registers\*

Crypto Vector\*

Trusted Execution phase 2\*

Jit pointer masking & I/D synch\*

BitManip phase 2\*

Cache management phase 2\*

... and more


**Technical Deliverables** 



<sup>\*</sup> On track, subject to change


- RISC
  - Reduced Instruction Set Computer
- Principi di progettazione
  - 1. La semplicità favorisce la regolarità
  - 2. Minori sono le dimensioni, maggiore è la velocità
  - 3. Un buon progetto richiede buoni compromessi

# RISC-V Registri e memoria



Parola (word): 32 bit

Parola doppia (doubleword): 64 bit



- 32 registri per gli interi
- 32 registri per i numeri in virgola mobile
- Program Counter
- 4096 control status registers
- Memoria centrale

# RISC-V Registri e memoria

Parola (word): 32 bit

Parola doppia (doubleword): 64 bit

• Registri per gli interi

• Quantità: 32, indicati con x0 .. X31

• Dimensione: 64 bit

• ....

****	
x0	zero
x1	Return address (ra)
x2	Stack pointer (sp)
x3	Global pointer (gp)
x4	Thread pointer (tp)
x8	Frame pointer (fp)
x10-x17	Registri usati per il passaggio di parametri nelle procedure e valori di ritorno
x5-x7 , x28-x31	Registri temporanei, non salvati in caso di chiamata
x8-x9, x18-x27	Registri da salvare: il contenuto va preservato se utilizzati dalla procedura chiamata

- Tipologie di istruzione
  - Aritmetiche
  - Logiche
  - Accesso alla memoria
  - Condizionali

- Notazione rigida
  - Tutte le istruzioni aritmetiche hanno esattamente 3 operandi
  - L'ordine degli operandi è fisso
- Addizione

$$\begin{array}{c}
a = b + c \\
\text{Linguaggio C}
\end{array}$$
add a, b, c
$$\begin{array}{c}
\text{RISC-V assembler}
\end{array}$$

Sottrazione

RISC-V Instruction Set

10

- Operandi
  - Gli operandi devono essere sempre tre registri scelti tra x0..x31
  - La ALU ha come input solo il contenuto di registri
  - I numeri interi sono rappresentati in complemento a due

a = b + c add x5, x20, x21  
Linguaggio C 
$$a \rightarrow x5$$
  $b \rightarrow x20$   $c \rightarrow x21$ 

RISC-V assembler

- A volte si ha la necessità di cambiare segno al valore di un registro
- L'istruzione sub può essere utilizzata, memorizzando il valore 0 nel secondo operando
- In RISC-V il registro **x0** contiene sempre il valore 0

$$a = -a$$
  $\Longrightarrow$  sub x19, x0, x19  
Linguaggio C RISC-V assembler

- Il processo di traduzione di codice ad alto livello in linguaggio assembler è svolto dal compilatore
- Un'unica istruzione in un linguaggio ad alto livello può corrispondere a diverse istruzioni assembler

f = a + b - c

Linguaggio C

$$f \rightarrow x19$$
 $a \rightarrow x20$ 
 $b \rightarrow x21$ 
 $c \rightarrow x22$ 

RISC-V assembler

RISC-V Instruction Set

13

- Il processo di traduzione di codice ad alto livello in linguaggio assembler è svolto dal compilatore
- Un'unica istruzione in un linguaggio ad alto livello può corrispondere a diverse istruzioni assembler

$$f = (g + h) - (i + j)$$

$$Linguaggio C$$
?


RISC-V assembler

• Il processo di traduzione di codice ad alto livello in linguaggio assembler è svolto dal compilatore

• Un'unica istruzione in un linguaggio ad alto livello può corrispondere

a diverse istruzioni assembler

$$f = (g + h) - (i + j)$$
Linguaggio C



**RISC-V Instruction Set** 

j -> x23


oppure

RISC-V assembler


- Che cosa accade quando
  - Le variabili utilizzate in un programma sono maggiori del numero di registri a disposizione
  - Si utilizzano strutture dati complesse (vettori, liste, ecc)
- I dati sono salvati in memoria centrale
- La memoria centrale può essere astratta come un grande vettore monodimensionale
- Nell'esempio, la terza cella di memoria ha valore 00111010
  - M[2] = 00111010
- **FONDAMENTALE**: 2 è <u>l'indirizzo</u> del byte e 00111010 è il suo valore


# Memoria 10100001 5 00000000 4 10111011 3 00111010 2 10111011 1 11111110 0

- La ALU può leggere e scrivere solo dai registri
- L'accesso alla memoria è più lento rispetto a quello dei registri
- Il compilatore si occupa di individuare la strategia più efficiente per le operazioni di caricamento e salvataggio dei dati tra registri e memoria
- Variabili utilizzate più di frequente devono rimanere il più possibile salvate nei registri




- L'istruzione load copia un dato dalla memoria ad un registro
- L'indirizzo del dato in memoria viene specificato da:
  - Indirizzo base (contenuto in un registro)
  - Scostamento o offset (compreso tra -2048 e +2047)
- L'istruzione 1d (load doubleword) carica una parola doppia dalla memoria in un registro






- L'istruzione ld (load doubleword) carica una parola doppia dalla memoria in un registro
- Le celle dell'array possono essere memorizzate con differenti orientamenti


Linguaggio C







- L'istruzione store copia un dato da un registro alla memoria
- L'indirizzo di destinazione in memoria viene specificato da:
  - Indirizzo base (contenuto in un registro)
  - Scostamento o offset (compreso tra -2048 e +2047)


• L'istruzione sd (store doubleword) salva una parola doppia in memoria






Un esempio







# Istruzioni di accesso a byte, half-word e word


- Per accedere al singolo byte sono a disposizione
  - (Utile per le stringhe di caratteri ASCII)
  - 1b x5, 0(x6) "load byte"
  - sb x5, 0(x6) "store byte"
- Per accedere alla half-word (16 bit) ci sono
  - (Utile per le stringhe di caratteri UNICODE, es. in Java)
  - $1h \times 5$ ,  $0(\times 6)$  "load half-word"
  - sh x5, 0(x6) "store half-word"
- Per accedere alla word (32 bit) ci sono
  - lw x5, 0(x6) "load word"
  - sw x5, 0(x6) "store word"

Nota: in fase di caricamento (load), dovendo porre la quantità da 8/16/32 bit in 64 bit, viene automaticamente effettuata l'estensione del segno. Se ciò non si vuole, si devono usare lbu (al posto di lb) e lhu (al posto di lh) e lwu (al posto di lw) ed estensione con 0

23

# Restrizioni sull'allineamento degli indirizzi


- La memoria è classicamente indirizzata "al byte"
- Quindi, le istruzioni di load e store usano indirizzi al byte, però
  - lw, lwu e sw trasferiscono 32 bit
  - 1h, 1hu e sh trasferiscono 16 bit
  - solo 1b, 1bu, sb trasferiscono 8 bit
- È conveniente pertanto che l'indirizzo sia opportunamente allineato...
  - per lw, lwu, sw dovrebbe essere allineato ad un multiplo di 4
  - per lh, lhu, sh dovrebbe essere allineato ad un multiplo di 2
- Esempi di dati ALLINEATI e NON ALLINEATI "alla word"




Nota: se si specifica un indirizzo non allineato rispetto a quanto l'istruzione desidera, il RISC-V impiegherà un tempo per l'accesso al dato maggiore


24

• Un esempio con variabili a 32 bit




• Un esempio con variabili a 32 bit
















• Un esempio con variabili a 8 bit





Memoria

# Operandi immediati e costanti

- In più della metà delle operazioni aritmetiche, uno degli operandi è una costante (benchmark SPEC CPU2006)
- I valori delle costanti solitamente sono molto piccoli
  - a = a + 1
  - b = b + 5
- Es: l'operazione b = b + 5 può essere rappresentata con due istruzioni assembler

RISC-V assembler

# Operandi immediati e costanti

- Alternativa: istruzioni aritmetiche in cui uno degli operandi è una costante
- L'istruzione di somma immediata è chiamata addi (add immediate)

$$b = b + 5$$
 addi  $x5$ ,  $x5$ ,  $5$   
Linguaggio C  $b \rightarrow x5$  RISC-V assembler

- La costante può assumere valori tra -2048 e +2047
- La sottrazione immediata non esiste: si usano le costanti con valore negativo

# Il linguaggio macchina

- Il linguaggio assembler fornisce una rappresentazione human readable delle istruzioni RISC-V
- Il calcolatore può eseguire solo istruzioni rappresentate come sequenze di bit (formato binario)
- RISC-V definisce diversi formati di istruzioni che consentono di codificare in binario ogni istruzione assembler
- Ogni istruzione RISC-V richiede esattamente 32 bit per la sua rappresentazione in linguaggio macchina
  - La semplicità favorisce la regolarità
- Una sequenza di istruzioni in linguaggio macchina viene chiamata codice macchina

# Formato di tipo R (registro)


31					0
funz7	rs2	rs1	funz3	rd	codop
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

• Permette di codificare le istruzioni add, sub, and, or, xor,

• • •


- codop: codice operativo dell'istruzione
- rd: registro di destinazione
- rs1: registro che contiene il primo operando sorgente
- rs2: registro che contiene il secondo operando sorgente
- funz3, funz7: codici operativi aggiuntivi

# Formato di tipo R (registro)




- Per specificare uno dei 32 registri sono necessari 5 bit
- codop + func7 + func3 indicano l'istruzione rappresentata

# Formato di tipo R (registro)



- Per specificare uno dei 32 registri sono necessari 5 bit
- codop + func7 + func3 indicano l'istruzione rappresentata

# Formato di tipo I (immediato)




- Permette di codificare le istruzioni che richiedono il caricamento dalla memoria o una costante, come load, addi, andi, ori, ...
- Sono presenti 12 bit perché con 5 bit l'intervallo di rappresentazione per costanti e (soprattutto) offset sarebbe stato troppo ridotto
- Il campo immediato
  - Rappresentato in complemento a due
  - Valori possibili: da –2048 a +2047


RISC-V Instruction Set

35


# Formato di tipo I (immediato)

• Esempi





### Formato di tipo S



- Permette di codificare le istruzioni che richiedono il salvataggio in memoria o una costante, come store
- Perché il campo immediato viene diviso in due parti?
- Il campo immediato
  - Rappresentato in complemento a due
  - Valori possibili: da -2048 a +2047


### Formato di tipo S

31						0
Immediato [11:5]	rs2	rs1	funz3	Immediato[4:0]	codop	
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit	

- Permette di codificare le istruzioni che richiedono il salvataggio in memoria o una costante, come store
- Il campo immediato (offset) viene diviso in due parti per mantenere i due campi rs1 e rs2 nella stessa posizione rispetto alle istruzioni di tipo R
- Il campo immediato
  - Rappresentato in complemento a due
  - Valori possibili: da -2048 a +2047

### Formato di tipo S

• Esempio




# Manuale di riferimento RISC-V


 Il libro di testo contiene tutti i dettagli sulla codifica in linguaggio macchina delle istruzioni assembler

Mnemonico	FMT	Codice operativo	Funz3	Funz7 o cost	Esadecimale
lb	1	0000011	000		03/0
lh	1	0000011	001		03/1
lw	1	0000011	010		03/2
ld	1	0000011	011		03/3
lbu	1	0000011	100		03/4
lhu	1	0000011	101		03/5
lwu	1	0000011	110		03/6
fence	1	0001111	000		0F/0
fence.i	1	0001111	001		0F/1
addi	1	0010011	000		13/0
silli	1	0010011	001	0000000	13/1/00
slti	1	0010011	010		13/2
sltiu	1	0010011	011		13/3
xori	1	0010011	100		13/4
srli	1	0010011	101	0000000	13/5/00
srai	1	0010011	101	0100000	13/5/20
ori	1	0010011	110		13/6
andi	1	0010011	111		13/7
auipc	U	0010111			17
addiw	1	0011011	000		1B/0
slliw	1	0011011	001	0000000	1B/1/00
srliw	1	0011011	101	0000000	1B/5/00
sraiw	1	0011011	101	0100000	1B/5/20
sb	S	0100011	000		23/0
sh	S	0100011	001		23/1
SW	S	0100011	010		23/2
sd	S	0100011	011		23/3
add	R	0110011	000	0000000	33/0/00
sub	R	0110011	000	0100000	33/0/20
sll	R	0110011	001	0000000	33/1/00
slt	R	0110011	010	0000000	33/2/00

- Shift logico
  - A sinistra



A destra



Shift Left Logical

$$x9 = x22 << x19$$

Shift Left Logical Immediate


Shift Right Logical

$$x9 = x22 >> x19$$

$$x9 = x22 >> 5$$

Shift Right Logical Immediate

- Shift aritmetico
  - A destra



#### • A sinistra

• Non esiste perché non ha senso: identico a sll

#### Shift Right Arithmetic


$$x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 >> x19$ 


srai 
$$x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 >> 5$ 

Shift Right Arithmetic Immediate

- Le istruzioni assembler sll e srl e sra si rappresentano in linguaggio macchina con il formato R
- Le istruzioni assembler slli e srli e srai si rappresentano in linguaggio macchina con il formato I (vengono utilizzati i 6 bit meno significativi del campo immediato per codificare la costante, gli altri sono posti a zero)
- Lo shift a sinistra di i posizioni calcola una moltiplicazione per 2i
- Lo shift a destra aritmetico di i posizioni calcola una divisione intera per  $2^i$

### Prima un esempio semplice...






### Prima un esempio semplice...

#### x6 contiene l'indirizzo del primo byte che rappresenta v[j]


Memoria


v[6]


v[5]













x7 contiene l'indirizzo del primo byte che rappresenta v[i]

RISC-V Instruction Set

### Poi un esempio più complesso...




RISC-V assembler



# x6 contiene l'indirizzo del primo byte che rappresenta v[j+2]

47

### Poi un esempio più complesso...



x7 contiene l'indirizzo del primo byte che rappresenta v[i+d]

### Poi un esempio più complesso...

Nel simulatore...

```
long d,i,j;
long v[10];
j = 5;
v[i+d]=v[j+2];
   Linguaggio C
```

Bkpt	Address	Code	Basic	Source
	0×00400000	0x00500a93	addi x21,x0,5	14: addi x21,x0,5
	0×00400004	0x002a8313	addi x6,x21,2	15: addi x6,x21,2
	0×00400008	0x00331313	slli x6,x6,3	16: slli x6,x6,3
	0x0040000c	0x01330333	add x6,x6,x19	17: add x6,x6,x19
	0x00400010	0x00033303	ld x6,0(x6)	18: ld x6,0(x6)
	0x00400014	0x005483b3	add x7,x9,x5	19: add x7,x9,x5
	0x00400018	0x00339393	slli x7,x7,3	20: slli x7,x7,3
	0x0040001c	0x013383b3	add x7,x7,x19	21: add x7,x7,x19
	0×00400020	0x0063b023	sd x6,0(x7)	22: sd x6,0(x7)

AND

and 
$$x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 \& x19$ 

andi 
$$x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 \& 5$ 

• OR

or 
$$x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 \mid x19$ 

ori 
$$x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 | 5$ 

• XOR

$$xor x9, x22, x19$$
  
 $x9 = x22 \oplus x19$ 

$$xori x9, x22, 5$$
  
 $x9 = x22 \oplus 5$ 

NOT

Pseudoistruzione not 
$$x5, x6$$
  
 $x5 = \overline{x6}$ 

- Le istruzioni assembler and e or e xor si rappresentano in linguaggio macchina con il formato  ${\mathbb R}$
- Le istruzioni assembler andi e ori e xori si rappresentano in linguaggio macchina con il formato I

- L'istruzione and permette di selezionare alcuni bit del primo operando indicandoli all'interno di una maschera (secondo operando)
- Esempio (su 32 bit, per esigenze di spazio)

and x5, x6, x7

- L'istruzione or permette di ricopiare il primo operando, settando ad uno anche i bit che sono specificati nella maschera indicata come secondo operando
- Esempio (su 32 bit, per esigenze di spazio)

x5

or x5, x6, x7

x6 00100100 00010101 00001011 10100110 Sorgente

x7 00000100 00000110 01000010 00010010 Maschera

00100100 00010111 01001011 10110110

RISC-V Instruction Set 52

**Risultato** 

 Permettono di variare il flusso del programma (variando il valore del PC) al verificarsi di una condizione

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è uguale a quello di rs2

Branch if Not Equal

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è diverso a quello di rs2

 Permettono di variare il flusso del programma (variando il valore del PC) al verificarsi di una condizione

Branch if Less Than

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è minore a quello di rs2

Branch if Greater than or Equal

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è maggiore o uguale a quello di rs2

• Esistono anche le operazioni di salto condizionato che confrontano i due registri rs1 e rs2 trattandoli come numeri senza segno

bltu rs1, rs2, L1

Branch if Less Than Unsigned


bgeu rs1, rs2, L1

Branch if Greater than or Equal Unsigned

**RISC-V Instruction Set** 

#### Salti condizionati: costrutto if-then-else

 Attraverso le istruzioni beq e bne è possibile tradurre in assembler il costrutto if dei linguaggi di programmazione ad alto livello



### Salti condizionati: ciclo for

• Una possibile implementazione

```
for (i=0;i<100;i++)
{
    ...
}</pre>
```

#### Salti condizionati: ciclo for

• Una possibile implementazione

```
for (i=0;i<100;i++)
{
     ...
}</pre>
```



```
add x19,x0,x0
addi x20,x0,100

FOR: bge x19,x20,ENDFOR
...
addi x19,x19,1
beq x0,x0,FOR

ENDFOR:
```

58

### Salti condizionati: ciclo while

```
i \rightarrow x22
k \rightarrow x24
v \rightarrow x25
```

```
long v[10], k, i;
while (v[i]==k)
{
    ...
    i=i+1;
}
```

?

#### Salti condizionati: ciclo while

```
long v[10], k, i;
while (v[i]==k)
{
    ...
    i=i+1;
}
```

```
Salva in x10 l'indirizzo della doubleword v[i] add x10, x22, 3
add x10, x25

Carica dalla memoria il valore contenuto nella doubleword v[i]

bne x9, x24, ENDLOOP

Se v[i] != k, allora il ciclo termina


addi x22, x22, 1
beq x0, x0, LOOP

Incrementa i e torna alla valutazione della condizione del ciclo while
```

i → x22

 $k \rightarrow x24$   $v \rightarrow x25$ 


- L'istruzione slt (esiste anche slti) scrive 1 in rd se rs1 < rs2 e scrive 0 altrimenti
- Permette di costruire strutture di controllo con istruzioni di salto generiche



- Possiamo ad es, inserire dopo slt l'istruzione beq rs1,x0,L1
  - per il confronto su ">=" basta invertire la condizione (bne)
  - per il confronto su "'>" basta scambiare gli operandi della slt
  - per il confronto su "<=", inverto condizione e scambio operandi

- Le istruzioni aritmetiche fin qui esaminate operano su interi con segno
  - Gli operandi (a 64 bit, nei registri) sono rappresentati in complemento a due: i valori vanno da  $-2^{63}$  a  $2^{63}$ -1
  - Anche i byte-offset di ld e sd e il numero di istruzioni di cui saltare nella bne/beq sono interi con segno da -2<sup>11</sup> a 2<sup>11</sup>-1
- È possibile utilizzare anche operandi senza segno
  - In tal caso i valori vanno da 0 a 2<sup>64</sup>-1
- Invece di slt, slti si useranno sltu, sltiu
  - slt e sltu forniranno un risultato diverso se un operando è negativo (es. -4 < 3 a 1 con slt, ma 0 con sltu)
  - Infatti il -4 verrebbe interpretato come un numero molto grande (es. 7 se gli operandi fossero solo di 3 bit), quindi 7 < 3 risulterebbe falso</li>

- Le istruzioni di salto condizionato utilizzano il formato di tipo SB
- Il formato può rappresentare indirizzi di salto da -4096 a 4094, in multipli di due
- Infatti, abbiamo 13 bit in complemento a 2 con solo i numeri pari



RISC-V Instruction Set

- Si utilizza l'indirizzamento relativo al program counter (PC-relative addressing)
- Il campo immediato di 12+1 bit contiene l'offset rispetto al valore di PC (espresso in complemento a due)
- Per ottenere il prossimo valore di PC in caso di salto, viene eseguito il calcolo

PC = PC + immediato


- Le istruzioni macchina RISC-V hanno una dimensione di 32 bit
- I possibili valori di scostamento sono compresi tra -4096 e + 4094 ([-2048\*2,+2047\*2])
- Non c'è un vincolo di allineamento a 32 bit, ma questo sistema consente solo di saltare ad indirizzi di memoria pari (perché b0 è implicitamente uguale a 0)
- Perché il moltiplicatore non è 4? I progettisti hanno voluto prevedere la possibilità di rappresentare le istruzioni macchina anche su 16 bit
- Noi, però, continueremo sempre a considerare istruzioni su 32 bit. Il compilatore genererà campi immediati di istruzioni di salto sempre multipli di 4, ovvero con b1 = 0 e con b0 implicitamente a 0.

LOOP:	slli x10,x22,3
	add x10,x10,x25 /
	ld x9,0(x10)
	bne x9,x24,ENDLOOP
	addi x22,x22,1
	beq x0,x0,LOOP

Indirizzo	Istruzione									
80000	0000000	00011	10110	001	01010	0010011				
80004	0000000	11001	01010	000	01010	0110011				
80008	0000000	00000	01010	011	01001	0000011				
80012	0000000	11000	01001	001	01100	1100011				
80016	0000000	00001	10110	000	10110	0010011				
80020	1111111	00000	00000	000	01101	1100011				

ENDLOOP:


PC = 80000



**RISC-V Instruction Set** 

ENDLOOP:

PC = 80004



		Indirizzo	Istruzione						
LOOP:	slli x10,x22,3	80000	0000000	00011	10110	001	01010	0010011	
	add x10,x10,x25	80004	0000000	11001	01010	000	01010	0110011	
	ld x9,0(x10)	80008	0000000	00000	01010	011	01001	0000011	
	bne x9,x24,ENDLOOP	80012	0000000	11000	01001	001	01100	1100011	
	addi x22,x22,1	80016	0000000	00001	10110	000	10110	0010011	
	beq x0,x0,LOOP	80020	1111111	00000	00000	000	01101	1100011	

ENDLOOP:

PC = 80008

imm[10:5] rs2 funz3 imm[12] rs1 imm[4:1] imm[11] codop 1 bit 6 bit 5 bit 5 bit 3 bit 4 bit 1 bit 7 bit Indirizzo **Istruzione** slli x10,x22,3 LOOP: add x10, x10, x25 $1d \times 9,0 (\times 10)$ bne x9, x24, ENDLOOP 

ENDLOOP:

PC = 80012


addi x22,x22,1

beq x0,x0,LOOP

**RISC-V Instruction Set** 

31 0 imm[10:5] funz3 imm[12] rs2 rs1 imm[4:1] imm[11] codop 1 bit 6 bit 5 bit 5 bit 3 bit 4 bit 1 bit 7 bit Indirizzo **Istruzione** LOOP: slli x10,x22,3 80000 10110 0010011 0000000 00011 001 01010 add x10, x10, x2580004 0000000 11001 01010 000 01010 0110011  $1d \times 9,0 (\times 10)$ 80008 0000000 00000 01010 011 01001 0000011 80012 1100011 bne x9, x24, ENDLOOP0000000 11000 01001 001 01100 80016 0000000 10110 10110 00001 000 0010011 addi x22, x22,1 80020 1111111 00000 00000 000 01101 1100011 beq x0, x0, LOOPENDLOOP: PC = 80012 + 12 = 800240 0 0 0 0 0 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Se la condizione di bne è vera

**RISC-V Instruction Set** 



		Indirizzo						
LOOP:	slli x10,x22,3	80000	0000000	00011	10110	001	01010	0010011
	add x10,x10,x25	80004	0000000	11001	01010	000	01010	0110011
	ld x9,0(x10)	80008	0000000	00000	01010	011	01001	0000011
	bne x9,x24,ENDLOOP	80012	0000000	11000	01001	001	01100	1100011
	addi x22,x22,1	80016	0000000	00001	10110	000	10110	0010011
	beq x0,x0,LOOP	80020	1111111	00000	00000	000	01101	1100011

ENDLOOP:

PC = 80016

Se la condizione di bne è falsa

RISC-V Instruction Set

31

	imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	funz3	imm[4:1]	imm[11]	codop	
	1 bit	6 bit	5 bit	5 bit	3 bit	4 bit	1 bit	7 bit	
			Indirizzo			lsti	ruzione		
LOOP:	slli x	10,x22,3	80000	0000000	00011	10110	001	01010	0010011
	add x1	0,x10,x25	80004	0000000	11001	01010	000	01010	0110011
	ld x9,	0(x10)	80008	0000000	00000	01010	011	01001	0000011
	bne x9	,x24,ENDLOOF	80012	0000000	11000	01001	001	01100	1100011
	addi x	22,x22,1	80016	0000000	00001	10110	000	10110	0010011
	beq x0	,x0,LOOP	80020	1111111	00000	00000	000	01101	1100011

ENDLOOP:

PC = 80020

Se la condizione di bne è falsa

**RISC-V Instruction Set** 

# Salti condizionati e linguaggio macchina

31

imm[10:5] funz3 imm[4:1] imm[12] rs2 rs1 imm[11] codop 1 bit 6 bit 5 bit 5 bit 3 bit 4 bit 1 bit 7 bit Indirizzo **Istruzione** LOOP: slli x10,x22,3 80000 0000000 10110 0010011 00011 001 01010 add x10, x10, x2580004 0000000 11001 01010 000 01010 0110011  $1d \times 9,0 (\times 10)$ 80008 0000000 00000 01010 011 01001 0000011 bne x9, x24, ENDLOOP80012 0000000 11000 01001 001 01100 1100011 10110 10110 80016 0000000 00001 000 0010011 addi x22,x22,1 80020 1111111 00000 00000 000 01101 1100011 beg x0, x0, LOOPENDLOOP: PC = 80020 - 20 = 80000  $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 = -20$ 

Se la condizione di beq è vera (in questo caso lo è sempre) b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

73

0

### Salti incondizionati


- Jump and link register
  - jal e jalr
- Costrutto case/switch

### Pseudoistruzioni

- Il linguaggio assembler fornisce "pseudoistruzioni"
  - Una pseudoistruzione esiste solo in linguaggio assembler e non in linguaggio macchina
  - l'assemblatore traduce le pseudoistruzioni nel linguaggio macchina delle corrispondenti istruzioni
  - Quando si effettua per es. il debugging è necessario ricordare quali siano le istruzioni reali
  - L'elenco delle pseudoistruzioni è presente nel manuale di riferimento
- Esempio

mv x5,x6 
$$\longrightarrow$$
 addi x5,x6,0  
not x5,x6  $\longrightarrow$  xori x5,x6,-1

# Istruzioni aritmetiche: moltiplicazione




- Viene utilizzato un registro interno nascosto all'utente
- I 64 bit più significativi possono essere ottenuti con l'istruzione

mulh a, b, c

RISC-V Instruction Set

76

### Istruzioni aritmetiche: divisione e resto



### Le procedure

- Porzioni di codice associate ad un nome che possono essere invocate più volte e che eseguono un compito specifico, avendo come input una lista di parametri e come output un valore di ritorno
- Vantaggi
  - Astrazione
  - Riusabilità del codice (librerie)
  - Maggiore organizzazione del codice
  - Testing più agevole

```
int somma(int x, int y)
{
  int rst;
  rst = x + y;
  return rst;
}
```

## Procedure: un esempio

Programma (procedura) chiamante

```
f=f+1;
risultato = somma(f,g);
...
```

# Procedura chiamata

```
int somma(int x, int y)
int rst;
rst = x + y + 2;
return rst;
}
```

# Le procedure: passi da seguire

- Chiamante
  - Mettere i parametri in un luogo accessibile alla procedura
  - Trasferire il controllo alla procedura
- Chiamato
  - Acquisire le risorse necessarie per l'esecuzione della procedura
  - Eseguire il compito richiesto
  - Mettere il risultato in un luogo accessibile al programma chiamante
  - Restituire il controllo al punto di origine

(la stessa procedura può essere chiamata in differenti punti di un programma)

# Modifica del flusso di programma: invocazione

jal IndirizzoProcedura


Jump-and-link

- Salta all'indirizzo (offset) con etichetta Indirizzo Procedura
- Memorizza il valore dell'istruzione successiva PC+4 nel registro  $\times 1$  (return address, ra)
- Pseudo-istruzione, abbreviazione di

```
jal x1, IndirizzoProcedura
```

# JAL e linguaggio macchina

• Viene introdotto un nuovo tipo: J




# Modifica del flusso di programma: ritorno al chiamante

Jump-and-link register

Salta ad un indirizzo qualsiasi

La procedura chiamata come ultima istruzione esegue



83

# Formato di tipo I (immediato)

31					0
i	mmediato	rs1	funz3	rd	codop
	12 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

- Permette di codificare anche jalr
- Il campo immediato
  - Rappresentato in complemento a due
  - Valori possibili: da -2048 a +2047

# Side effect – sovrascrittura dei registri (1)

```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
  rst = x + y + 2;
  return rst;
}
....
f=f+1
risultato=somma(f,g)
...
```

```
\begin{array}{ccc}
x & \rightarrow & x10 \\
y & \rightarrow & x11 \\
rst & \rightarrow & x20 \\
f & \rightarrow & x6 \\
\hline
\end{array}
```

```
SOMMA: add x5,x10,x11
    addi x20,x5,2
    jalr x0,0(x1)
...
    addi x6,x6,1
...
jal SOMMA
```

- **Problema**: che cosa succede se il registro x5 contiene un valore usato dalla procedura chiamante?
- Soluzione:

# Side effect – sovrascrittura dei registri (1)


```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
  rst = x + y + 2;
  return rst;
}
....
f=f+1
risultato=somma(f,g)
...
```

```
\begin{array}{ccc} x & \rightarrow & x10 \\ y & \rightarrow & x11 \\ rst & \rightarrow & x20 \\ f & \rightarrow & x6 \\ \hline \end{array}
```

- Problema: che cosa succede se il registro x5 contiene un valore usato dalla procedura chiamante?
- **Soluzione**: **salvare** il valore di x5 **in memoria** prima di utilizzarlo (e ripristinarlo prima del ritorno al chiamante)


# Side effect – procedure annidate (2)

- Problema
  - Nel caso di procedure annidate, il return address (x1) viene sovrascritto
- Soluzione:



# Side effect – procedure annidate (2)

- Problema
  - Nel caso di procedure annidate, il return address (x1 o ra) viene sovrascritto
- Soluzione:
  - La procedura chiamata, deve **salvare in memoria** il valore di x1 **prima** di chiamare la procedura annidata con l'istruzione ja1



# Side effect – parametri numerosi (3)

- Problema:
  - che cosa succede se i parametri e le variabili di una procedura superano il numero di registri disponibili?
- Soluzione:

# Side effect – parametri numerosi (3)

### • Problema:


• che cosa succede se i parametri e le variabili di una procedura superano il numero di registri disponibili?

#### Soluzione:

• Salvare temporaneamente i dati in memoria per caricarli nei registri prima del loro utilizzo all'interno della procedura

### Lo stack


- In quale area di memoria è possibile salvare i registri per evitarne la perdita del valore?
- In memoria viene definita una struttura dati dinamica, lo stack
- Accesso: Last In First Out (LIFO)
- Operazioni:
  - PUSH: aggiunge un elemento «in cima allo stack»
  - POP: rimuove un elemento «dalla cima dello stack»
  - La cima dello stack è identificata dallo Stack Pointer (SP)




### Lo stack

- In RISC V si usa la convenzione
  - **grow-down**: lo stack cresce da indirizzi di memoria alti verso indirizzi di memoria bassi
  - last-full: lo stack pointer (SP) contiene l'indirizzo dell'ultima cella di memoria occupata nello stack
  - Il valore di SP è salvato nel registro x2 (a.k.a. sp)
- PUSH
  - Decrementa SP
  - Scrive in M[SP]

- POP
  - Legge da M[SP]
  - Incrementa SP






```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
  rst = x + y + 2;
  return rst;
}
....
f=f+1
risultato=somma(f,g)
...
```

```
\begin{array}{ccc}
x & \rightarrow & x10 \\
y & \rightarrow & x11 \\
rst & \rightarrow & x20 \\
f & \rightarrow & x6
\end{array}
```

```
SOMMA: addi sp,sp,-16
sd x5,0(sp)
sd x20,8(sp)
add x5,x10,x11
addi x20,x5,2
addi x10,x20,0
ld x5,0(sp)
ld x20,8(sp)
addi sp,sp,16
jalr x0,0(x1)
...
addi x6,x6,1
...
jal SOMMA
```




```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
  rst = x + y + 2;
  return rst;
}
....
f=f+1
risultato=somma(f,g)
...
```

```
\begin{array}{ccc}
x & \rightarrow & x10 \\
y & \rightarrow & x11 \\
rst & \rightarrow & x20 \\
f & \rightarrow & x6
\end{array}
```

# lore


# PUSH: salvataggio del valore di x5 e x20




```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
 rst = x + y + 2;
  return rst;
f=f+1
risultato=somma(f,q)
```

```
→ x10
   → x11
rst → x20
f → x6
```

```
SOMMA: addi sp, sp, -16
       x5,0(sp)
       x20,8(sp)
       add x5,x10,x11
       addi x20, x5, 2
       addi x10,x20,0
       1d \times 5,0(sp)
       1d \times 20, 8 (sp)
       addi sp, sp, 16
       jalr x0,0(x1)
       addi x6, x6, 1
```



### Corpo della procedura



```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
  rst = x + y + 2;
  return rst;
}
....
f=f+1
risultato=somma(f,g)
...
```

```
\begin{array}{ccc}
x & \rightarrow & x10 \\
y & \rightarrow & x11 \\
rst & \rightarrow & x20 \\
f & \rightarrow & x6
\end{array}
```

```
sd x20,8(sp)
add x5,x10,x11
addi x20,x5,2
addi x10,x20,0
ld x5,0(sp)
```

```
ld x5,0(sp)
ld x20,8(sp)
addi sp,sp,16
```


```
jalr x0,0(x1)
```

```
.
addi x6,x6,1
```

jal SOMMA

SOMMA: addi sp, sp, -16


sd x5,0(sp)




POP: ripristino del valore di x5 e x20

### Record di attivazione


- Ad ogni esecuzione di procedura corrisponde un blocco di memoria all'interno dello stack che viene chiamato record di attivazione o frame
- Quando viene richiamata la funzione F, viene aggiunto un record di attivazione allo stack
- Quando la funzione F termina, il corrispondente record di attivazione viene cancellato






### Record di attivazione

- Il frame in cima allo stack rappresenta il frame della procedura in esecuzione
- I confini del frame sono identificati da
  - Base: il Frame Pointer (registro x8, fp)
  - Cima: lo Stack Pointer (registro x2, sp)





# I registri e convenzioni sul loro uso

Registro	Nome	Utilizzo
x0	zero	Costante zero
<b>x1</b>	ra	Return address
x2	sp	Stack pointer
х3	gp	Global pointer
x4	tp	Puntatore a thread
x8	s0 / fp	Frame pointer (il contenuto va preservato se utilizzato dalla procedura chiamata)
x10-x11	a0-a1	Passaggio di parametri nelle procedure e valori di ritorno
x12-x17	a2-a7	Passaggio di parametri nelle procedure
x5-x7 x28-x31	t0-t2 t3-t6	Registri temporanei, non salvati in caso di chiamata
x9	s1	Registri da salvare: il contenuto va preservato se utilizzati dalla procedura
x18-x27	s2-s11	chiamata

# Convenzione nell'uso e salvataggio dei registri

- Chi è responsabile di salvare i registri quando si effettuano chiamate di funzioni?
  - La funzione chiamante conosce quali registri sono importanti per sé e che dovrebbero essere salvati
  - La funzione chiamata conosce quali registri userà e che dovrebbero essere salvati prima di modificarli
- Bisogna evitare le inefficienze  $\rightarrow$  Minimo salvataggio dei registri:
  - La funzione chiamante potrebbe salvare tutti i registri che sono importanti per sé, anche se la procedura chiamata non li modificherà
  - La funzione chiamata potrebbe salvare tutti i registri che si appresta a modificare, anche quelli che non verranno poi utilizzati dalla procedura chiamante una volta che la procedura chiamata le avrà restituito il controllo

# Convenzione nell'uso e salvataggio dei registri

- Necessità di stabilire delle convenzioni
- I registri x10-x17 (a0-a7), x5-x7 e x28-x31 (t0-t6)
  - possono essere modificati dal chiamato senza nessun meccanismo di ripristino
  - Il chiamante se necessario dovrà salvare i valori dei registri prima dell'invocazione della procedura
- I registri x1 (ra), x2 (sp), x3 (gp), x4 (tp), x8 (fp/s0), x9 e x18-x27 (s1-s11)
  - Se modificati dal chiamato devono essere salvati e poi ripristinati prima del ritorno al chiamante
  - Il chiamante non è tenuto al loro salvataggio e ripristino

# Convenzioni nell'uso e salvataggio dei registri: perchè?

- Si supponga che
  - La funzione chiamante abbia bisogno del valore dei registri s1, s2, s3 dopo l'invocazione di una funzione f
  - La funzione chiamata f abbia bisogno di modificare i valori dei registri t0 e t1
- Quale convenzione è la più vantaggiosa?

# Convenzioni nell'uso e salvataggio dei registri: perchè?

- Nessuna convenzione: chiamante e chiamato si devono preoccupare di salvare e ripristinare i registri che gli interessano
  - Chiamante: 3 salvataggi e ripristini (s1, s2, s3)
  - Chiamato: 2 salvataggi e ripristini (t0, t1)
- 2. Il chiamante si deve preoccupare di salvare i registri che intende preservare dopo l'invocazione di  $\pm$ 
  - Chiamante: 3 salvataggi e ripristini (s1, s2, s3)
  - Chiamato: Nessun salvataggio

# Convenzioni nell'uso e salvataggio dei registri: perchè?

- 1. Il chiamato si deve preoccupare di salvare i registri che intende modificare durante l'esecuzione di  $\pm$ 
  - Chiamante: nessun salvataggio e ripristino
  - Chiamato: 2 salvataggi e ripristini (t0, t1)
- 2. Convenzione RISC-V
  - Chiamante: nessun salvataggio e ripristino
  - Chiamato: nessun salvataggio e ripristino

Possiamo dividere l'invocazione di una procedura in 7 fasi:

Pre-chiamata
 Invocazione della procedura
 Prologo del chiamato
 Corpo della procedura
 Epilogo lato chiamato
 Ritorno al chiamante

7. Post-chiamata

RISC-V Instruction Set 105

Chiamante


```
1. Pre-chiamata
2. Invocazione della procedura
3. Prologo del chiamato
4. Corpo della procedura
5. Epilogo lato chiamato
6. Ritorno al chiamante
7. Post-chiamata
Chiamante
```

#### Fase 1 – Pre-chiamata del chiamante

- Eventuale salvataggio registri da preservare nel chiamante
  - Si assume che x10-x17 (a0-a7), x5-x7 e x28-x31 (t0-t6), possano essere sovrascritti dal chiamato
  - se li si vuole preservare vanno salvati nello stack (dal chiamante) – vedi caso 1
  - il caso 2 mostra un caso in cui non è necessario salvare il contenuto del registro associato alla variabile £
- Preparazione degli argomenti della funzione
  - I primi 8 argomenti vengono posti in x10-x17, ovvero a0-a7 (nuovi valori)
  - Gli eventuali altri argomenti oltre l'ottavo vanno salvati nello stack (EXTRA\_ARGS), così che si trovino subito sopra il frame della funzione chiamata

```
int somma(int x, int y) {
   x=x+y;
   return x;
}
....
f=f+1;
risultato=somma(f,g);
printf("%d", f);
return;
```

```
int somma(int x, int y) {
   x=x+y;
   return x;
}
....
f=f+1;
risultato=somma(f,g);
return;
```



### Fase 2 – Invocazione della procedura

• Istruzione jal NOME PROCEDURA

### Fase 3 – Prologo lato chiamato

- Eventuale allocazione del call-frame sullo stack (aggiornare sp)
  - Salvataggio di x1 (ra) nel caso in cui la procedura non sia foglia
  - Salvataggio di x8 (fp), solo se utilizzato all'interno della procedura
  - Salvataggio di x9 e x18-x27 (s1-s11) se utilizzati all'interno della procedura (il chiamante si aspetta di trovarli intatti)
  - Salvataggio degli argomenti x10-x17 (a0-a7) solo se la funzione li riuserà successivamente a ulteriori chiamate a funzione (procedure annidate) (nota: x10-x17 sono trattati come i registri temporanei possono essere sovrascritti)
- Eventuale inizializzazione di fp: punta al nuovo call-frame



### Fase 4 – Corpo della procedura

• Istruzioni che implementano il corpo della procedura

### Fase 5 – Epilogo lato chiamato

- Se deve essere restituito un valore dalla funzione
  - Tale valore viene posto in x10 (e x11) ovvero a0-a1
- I registri (se salvati) devono essere ripristinati
  - x9 e x18-x27 (s1-s11)
  - x1(ra)
  - x8(fp)
- Notare che sp deve solo essere aumentato di opportuno offset (lo stesso sottratto nella Fase 3)

#### Le fasi di una invocazione di procedura

#### Fase 6 – Ritorno al chiamante


• Istruzione jalr x0, 0(x1) (o pseudo-istruzione jr ra)

#### Fase 7 – Post-chiamata lato chiamante

- Eventuale uso del risultato della funzione (in x10 e x11, cioè a0-a1)
- Ripristino dei valori x5-x7 e x28-x31 (t0-t6), x10-x17 (a0-a7) vecchi, eventualmente salvati


#### Record di attivazione: struttura

- Se utilizzato, il registro fp (frame pointer) viene inizializzato al valore di sp all'inizio della chiamata
- fp consente di avere un riferimento alle variabili locali che non muta con l'esecuzione della procedura
- Se lo stack non contiene variabili locali alla procedura, il compilatore risparmia tempo di esecuzione evitando di impostare e ripristinare il frame.



#### Organizzazione della memoria

- In memoria, oltre allo stack, trovano posto
  - Dati allocati dinamicamente (ad esempio, attraverso la malloc() del C)
  - Dati statici e variabili globali
  - Codice del programma
- Lo stack e i dati dinamici crescono in direzioni differenti, in modo da ottimizzarne la gestione



```
long moltiplicazione(long a, long b) {
  long rst=a;
  for (long i=1; i < b; i++)
    rst = rst+a;
  return rst;
long area(long base, long altezza) {
  long rst = moltiplicazione(base, altezza)/2;
  return rst;
printf("Area = %li\n", area(20,23));
```

Si supponga di non avere una operazione di moltiplicazione

```
1. Pre-chiamata
                                 Chiamante
2. Invocazione della procedura
3. Prologo del chiamato
4. Corpo della procedura
                                 Chiamato
5. Epilogo lato chiamato
6. Ritorno al chiamante
```

7. Post-chiamata

Chiamante

Invocazione della funzione area con parametri base=20 ,altezza=23

```
start:
 li a0, 20 # salvo la base in a0
 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
# chiama area(base, altezza)
 jal ra, area
                     # altezza in a0, base in a1
 add t0, a0, zero # salva il risultato in t0
# stampa messaggio per il risultato
 la a0, visris # pseudo-istruzione
 addi a7, zero, 4
 ecall
# stampa il risultato
 add a0, t0, zero
 addi a7, zero, 1
 ecall
# stampa \n
 la a0, RTN
                    # pseudo-istruzione
 addi a7, zero, 4
 ecall
# exit
 addi a7, zero, 10
 ecall
```

```
long moltiplicazione(long a, long b) {
  long rst=a;
  for(long i=1;i<b;i++)
    rst = rst+a;
  return rst;
}

long area(long base, long altezza) {
  long rst = moltiplicazione(base, altezza)/2;
  return rst;
}
...
printf("Area = %li\n", area(20,23));
...</pre>
```

Si supponga di non avere una operazione di moltiplicazione

```
    Pre-chiamata
    Invocazione della procedura
    Prologo del chiamato
    Corpo della procedura
    Epilogo lato chiamato
    Ritorno al chiamante
```

7. Post-chiamata

Funzione area con invocazione della funzione moltiplicazione

```
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
   addi sp, sp, -24
                         # allocazione del call frame nello stack
         ra, 8(sp)
                         # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
         fp, 0(sp)
                         # salvataggio del precedente frame pointer
                         # aggiornamento del frame pointer
    addi fp, sp, 16
# calcolo dell'area
   jal ra, moltiplicazione
   sd a0, 0(fp)
                         # salva il risultato della moltiplicazione
                         # nella variabile locale rst
   srai a0, a0, 1
# uscita dalla funzione
         fp, 0(sp)
                         # recupera il frame pointer
        ra, 8(sp)
                         # recupera l'indirizzo di ritorno
   addi sp, sp, 24
                         # elimina il call frame dallo stack
   jr
         ra
                         # ritorna al chiamante, pseudo-istruzione
```

🛕 Il codice può essere ottimizzato

RISC-V Instruction Set

Chiamante

```
long moltiplicazione(long a, long b) {
  long rst=a;
  for(long i=1; i < b; i++)
     rst = rst+a;
  return rst;
long area(long base, long altezza) {
  long rst = moltiplicazione(base, altezza)/2;
  return rst;
printf("Area = %li\n", area(20,23));
 Si supponga di non avere una
                                 1. Pre-chiamata
 operazione di moltiplicazione
                                                        Chiamante
                                 2. Invocazione della procedura
                                 3. Prologo del chiamato
                                 4. Corpo della procedura
                                                        Chiamato
                                 5. Epilogo lato chiamato
                                 6. Ritorno al chiamante
                                 7. Post-chiamata
                                                      Chiamante
```

```
Funzione moltiplicazione
moltiplicazione:
  addi sp, sp, -16
                     # allocazione del call frame nello stack
  sd ra, 8 (sp)
                     # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
                     # salvataggio del precedente frame pointer
     fp, 0(sp)
  addi fp, sp, 8
                     # aggiornamento del frame pointer
  sd a0, 0(fp)
                     # salvataggio variabile locale
  ld t2, 0(fp)
  li t0, 1
for:
  bge t0,a1,endfor
  add t2, a0, t2
  addi t0, t0, 1
                        # pseudo-istruzione
  j for
endfor:
     fp, 0(sp)
                       # recupera il frame pointer
  ld ra, 8 (sp)
                       # recupera l'indirizzo di ritorno
                        # elimina il call frame dallo stack
  addi sp, sp, 16
                        # valore di ritorno in a0
  add a0,t2,zero
  jr
       ra
                        # ritorna al chiamante, pseudo-istruzione
```

114

Il codice può essere ottimizzato

```
long moltiplicazione(long a, long b) {
  long rst=a;
  for(long i=1;i<b;i++)
    rst = rst+a;
  return rst;
}

long area(long base, long altezza) {
  long rst = moltiplicazione(base, altezza)/2;
  return rst;
}
...
printf("Area = %li\n", area(20,23));
...</pre>
```

Si supponga di non avere una operazione di moltiplicazione

```
    Pre-chiamata
    Invocazione della procedura
    Prologo del chiamato
    Corpo della procedura
    Epilogo lato chiamato
    Ritorno al chiamante
```

7. Post-chiamata

🛕 Il codice può essere ottimizzato

**RISC-V Instruction Set** 

Chiamante

```
# allocazione del call frame nello stack
  addi sp, sp, -16
                     # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
  sd fp, 0(sp)
                    # salvataggio del precedente frame pointer
  addi fp, sp, 8
                    # aggiornamento del frame pointer
                    # salvataggio variabile locale
  ld t2, 0(fp)
  li t0, 1
for:
 bge t0,a1,endfor
 add t2,a0,t2
 addi t0.t0.1
 i for
                      # pseudo-istruzione
 ld fp, 0(sp)
                      # recupera il frame pointer
 ld ra, 8 (sp)
                      # recupera l'indirizzo di ritorno
 addi sp, sp, 16
                      # elimina il call frame dallo stack
 add a0,t2,zero
                      # valore di ritorno in a0
                      # ritorna al chiamante, pseudo-istruzione
 jr ra
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
addi sp, sp, -24
                    # allocazione del call frame nello stack
   sd ra, 8(sp)
                        # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
   sd fp, 0(sp)
                        # salvataggio del precedente frame pointer
   addi fp, sp, 16
                        # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
   jal ra, moltiplicazione
   sd a0, 0(fp) # salva il risultato della moltiplicazione in rst
srai a0, a0, 1
# uscita dalla funzione
   ld fp, 0(sp)
                        # recupera il frame pointer
   ld ra, 8(sp)
                        # recupera l'indirizzo di ritorno
   addi sp, sp, 24
                        # elimina il call frame dallo stack
                        # ritorna al chiamante, pseudo-istruzione
 li a0, 20 # salvo la base in a0
 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
# chiama area(base,altezza)
 jal ra, area
                     # altezza in a0, base in a1
  add t0, a0, zero # salva il risultato in t0
# stampa messaggio per il risultato
 la a0, visris
                             # pseudo-istruzione
 addi a7, zero, 4
 ecall
# stampa il risultato
 add a0, t0, zero
 addi a7, zero, 1
 ecall
# stampa \n
 la a0, RTN # pseudo-istruzione
 addi a7, zero, 4
 ecall
# exit
                                                     115
 addi a7, zero, 10
 ecall
```

# 23

Memoria

116

#### Un esempio

```
t0
                                                                     s0/fp
start:
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                      ra
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                        # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                        # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                                                                                        Dati dinamici
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
                                         # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                         # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x0000000000400018 sd
                       fp, 0(sp)
                                         # salvataggio del precedente frame pointer
                                                                                                        Dati statici
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                         # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
                                                                                                            Codice
0x000000000400020 jal ra, moltiplicazione
0x0000000000400024 sd a0, 0(fp)
                                       #salva il risultato della moltiplicazione
                         #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                         fp, 0(sp)
                                         # recupera il frame pointer
                                                                                                             64 bit
0x00000000000400030 ld
                                         # recupera l'indirizzo di ritorno
                       ra, 8(sp)
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                         # elimina il call frame dallo stack
                                                                                           Prossima istruzione da eseguire
                                         # ritorna al chiRassantrestruction Set
0x0000000000400038 jr ra
                                                                                            Istruzioni eseguite
```

a0

a1

```
s0/fp
start:
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                           0x00000000040000C
# chiama triangolo(base, altezza)
0x000000000400008 jal ra, area
                                       # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                       # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                        # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                        # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x0000000000400018 sd fp, 0(sp)
                                        # salvataggio del precedente frame pointer
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                        # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
0x000000000400020 jal ra, moltiplicazione
0x00000000000400024 sd a0, 0(fp)
                                      #salva il risultato della moltiplicazione
                        #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld fp, 0(sp)
                                        # recupera il frame pointer
0x0000000000400030 ld ra, 8(sp)
                                        # recupera l'indirizzo di ritorno
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                        # elimina il call frame dallo stack
                                        # ritorna al chiamante
0x0000000000400038 jr ra
                                                       RISC-V Instruction Set
```


a0

a1

t0

20

23



Istruzioni eseguite

Memoria

#### Un esempio

```
rst area
                                                                      t0
                                                                                                       0x000000000040000C
                                                                     s0/fp
start:
                                                                                                           old fp
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
                                                                      sp
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                            0x00000000040000C
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                        # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                        # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                                                                                       Dati dinamici
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
                                         # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                       # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x00000000000400018 sd
                       fp, 0(sp)
                                       # salvataggio del precedente frame pointer
                                                                                                        Dati statici
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                       # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
                                                                                                           Codice
0x000000000400020 jal ra, moltiplicazione
0x0000000000400024 sd a0, 0(fp)
                                       #salva il risultato della moltiplicazione
                         #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                        fp, 0(sp)
                                         # recupera il frame pointer
                                                                                                             64 bit
0x0000000000400030 ld
                                         # recupera l'indirizzo di ritorno
                       ra, 8(sp)
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                         # elimina il call frame dallo stack
                                                                                           Prossima istruzione da eseguire
                                         # ritorna al chiRassantrestruction Set
0x0000000000400038 jr ra
                                                                                                                     118
                                                                                           Istruzioni eseguite
```

a0

a1

20

Memoria

#### Un esempio

```
rst area
                                                                       t0
                                                                                                         0x000000000040000C
                                                                      s0/fp
start:
                                                                                                             old fp
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
                                                                       sp
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                             0x0000000000400024
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                        # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                        # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                                                                                         Dati dinamici
                                         # allocazione del call frame nello stack
0x00000000000400010 addi sp, sp, -24
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                         # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x0000000000400018 sd
                        fp, 0(sp)
                                         # salvataggio del precedente frame pointer
                                                                                                          Dati statici
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                         # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
                                                                                                             Codice
0x0000000000400020 jal ra, moltiplicazione
0x00000000000400024 sd a0, 0(fp)
                                         salva il risultato della moltiplicazione
                         #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                         fp, 0(sp)
                                         # recupera il frame pointer
                                                                                                               64 bit
0x0000000000400030 ld
                                         # recupera l'indirizzo di ritorno
                         ra, 8(sp)
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                         # elimina il call frame dallo stack
                                                                                            Prossima istruzione da eseguire
                                         # ritorna al chiRamantestruction Set
0x0000000000400038 jr ra
                                                                                                                       119
                                                                                             Istruzioni eseguite
```

a0

a1

20

0x0000000000400038 addi sp, sp, -16

0x000000000040003C sd fp, 0(sp)

0x0000000000400040 addi fp, sp, 8

0x0000000000400050 bge t0,a1,endfor

0x0000000000400044 sd a0, 0(fp)

0x0000000000400048 ld t2, 0(fp)

0x00000000000400054 add t2,a0,t2 0x0000000000400058 addi t0,t0,1

0x00000000000400060 ld fp, 0(sp)

0x00000000000400064 addi sp, sp, 16

0x0000000000400068 add a0,t2,zero

0x000000000040004C li t0, 1


0x000000000040005C j for

0x000000000040006C jr ra

moltiplicazione:

for:

endfor:



64 bit

0x0000000000400038 addi sp, sp, -16

0x000000000040003C sd fp, 0(sp)

0x0000000000400040 addi fp, sp, 8

0x0000000000400050 bge t0,a1,endfor

0x0000000000400044 sd a0, 0(fp)

0x0000000000400048 ld t2, 0(fp)

0x00000000000400054 add t2,a0,t2 0x0000000000400058 addi t0,t0,1

0x0000000000400060 ld fp, 0(sp)

0x00000000000400064 addi sp, sp, 16 0x0000000000400068 add a0,t2,zero

0x000000000040004C li t0, 1


0x000000000040005C j for

0x000000000040006C jr ra

moltiplicazione:

for:

endfor:



Al termine del ciclo for...


# recupera il frame pointer

# elimina il call frame dallo stack

#valore di ritorno in a0 # ritorna al chiamante

64 bit

Prossima istruzione da eseguire Istruzioni eseguite




# rst area 0x0000000000040000c old fp 20 (rst molt) old fp

Dati dinamici

Memoria

```
moltiplicazione:
0x0000000000400038 addi sp, sp, -16
                                        # allocazione del call frame nello stack
0x000000000040003C sd fp, 0(sp)
                                      # salvataggio del precedente frame pointer
0x0000000000400040 addi fp, sp, 8
                                       # aggiornamento del frame pointer
                                       # salvataggio variabile locale
0x0000000000400044 sd a0, 0(fp)
0x0000000000400048 ld t2, 0(fp)
0x000000000040004C li t0, 1
for:
0x0000000000400050 bge t0,a1,endfor
0x00000000000400054 add t2,a0,t2
0x0000000000400058 addi t0,t0,1
0x000000000040005C j for
endfor:
0x0000000000400060 ld fp, 0(sp)
                                      # recupera il frame pointer
0x00000000000400064 addi sp, sp, 16
                                          # elimina il call frame dallo stack
0x00000000000400068 add a0,t2,zero
                                         #valore di ritorno in a0
0x000000000040006C ir ra
                                         # ritorna al chiamante
```



64 bit

Prossima istruzione da eseguire

Istruzioni eseguite

a0	460				
a1	23				
t0	23				
t2	460				
s0/fp					
sp					
ra	0x0000000000400024				

#### Memoria

rst area 0x000000000040000C old fp 20 (rst molt) old fp

#### Dati dinamici

Dati statici

Codice

64 bit

Prossima istruzione da eseguire Istruzioni eseguite

#### moltiplicazione:

```
0x0000000000400038 addi sp, sp, -16
                   sd fp, 0(sp)
0x000000000040003C
0x0000000000400040 addi fp, sp, 8
0x0000000000400044 sd a0, 0(fp)
0x0000000000400048 ld t2, 0(fp)
0x000000000040004C li t0, 1
for:
0x0000000000400050 bge t0,a1,endfor
0x0000000000400054
                   add t2, a0, t2
0x00000000000400058 addi t0,t0,1
```

0x000000000040005C j for

#### endfor:

0x00000000000400064 addi sp, \*p, 16

0x00000000000400068 add a0,t2,zero

0x000000000040006C jr

# salvataggio del precedente frame pointer

# aggiornamento del frame pointer

# salvataggio variabile locale

# recupera il frame pointer

# elimina il call frame dallo stack #valore di ritorno in a0

# allocazione del call frame nello stack

# ritorna al chiamante

Memoria

64 bit

124

Prossima istruzione da eseguire

Istruzioni eseguite

#### Un esempio

```
start:
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
                                                                    s0/fp
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                     sp
                                                                     ra
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                       # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                       # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                        # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                        # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x00000000000400018 sd
                       fp, 0(sp)
                                        # salvataggio del precedente frame pointer
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                        # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
0x0000000000400020 jal ra, moltiplicazione
                                       #salva il risultato della moltiplicazione
0x0000000000400024 sd a0, 0(fp)
                        #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
                                       #divide per due
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                        fp, 0(sp)
                                        # recupera il frame pointer
0x0000000000400030 ld
                        ra, 8(sp)
                                        # recupera l'indirizzo di ritorno
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                        # elimina il call frame dallo stack
                                        # ritorna al chiRassantrestruction Set
0x0000000000400038 jr ra
```

#### 

a0

```
start:
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
                                                                    s0/fp
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                     sp
                                                                     ra
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                       # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                       # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                        # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                        # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x00000000000400018 sd
                       fp, 0(sp)
                                        # salvataggio del precedente frame pointer
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                        # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
0x0000000000400020 jal ra, moltiplicazione
                                       #salva il risultato della moltiplicazione
0x0000000000400024 sd a0, 0(fp)
                        #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
                                       #divide per due
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                        fp, 0(sp)
                                        # recupera il frame pointer
0x0000000000400030 ld
                        ra, 8(sp)
                                        # recupera l'indirizzo di ritorno
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                        # elimina il call frame dallo stack
                                        # ritorna al chasantmetruction Set
0x0000000000400038 jr ra
```

# a0 230 a1 23 t0 23 t2 460 s0/fp sp ra 0x000000000040000C

# 460 (rst area) 0x0000000000040000c old fp 20 (rst molt) old fp Dati dinamici Codice

Memoria

64 bit

Prossima istruzione da eseguire
Istruzioni eseguite

```
start:
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
                                                                    s0/fp
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                     sp
                                                                     ra
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                       # altezza in a0, base in a1
0x00000000040000C add t0, a0, zero # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                        # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                        # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x00000000000400018 sd
                       fp, 0(sp)
                                        # salvataggio del precedente frame pointer
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                        # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
0x000000000400020 jal ra, moltiplicazione
                                       #salva il risultato della moltiplicazione
0x0000000000400024 sd a0, 0(fp)
                        #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
                                       #divide per due
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                        fp, 0(sp)
                                        # recupera il frame pointer
0x0000000000400030 ld
                        ra, 8(sp)
                                        # recupera l'indirizzo di ritorno
0x0000000000400034 addi sp, sp, 24
                                        # elimina il call frame dallo stack
                                        # ritorna al chiRassantrestruction Set
0x0000000000400038 jr ra
```

# a0 230 a1 23 t0 23 t2 460 s0/fp sp ra 0x00000000040000C

460 (rst area) 0x000000000040000C old fp 20 (rst molt) old fp Dati dinamici Dati statici Codice

Memoria

64 bit

Prossima istruzione da eseguire

Istruzioni eseguite

```
start:
0x0000000000400000 li a0, 20 # salvo la base in a0
                                                                    s0/fp
0x0000000000400004 li a1, 23 # salvo l'altezza in a1
                                                                     sp
                                                                     ra
# chiama triangolo(base, altezza)
0x0000000000400008 jal ra, area
                                       # altezza in a0, base in a1
0x000000000040000C add t0, a0, zero
                                       # salva il risultato in t0
area:
# crea il call frame sullo stack (24 byte=ra+fp+rst)
# lo stack cresce verso il basso
                                        # allocazione del call frame nello stack
0x0000000000400010 addi sp, sp, -24
0x0000000000400014 sd ra, 8(sp)
                                        # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x0000000000400018 sd
                        fp, 0(sp)
                                        # salvataggio del precedente frame pointer
0x000000000040001C addi fp, sp, 16
                                        # aggiornamento del frame pointer
# calcolo dell'area
0x0000000000400020 jal ra, moltiplicazione
                                       #salva il risultato della moltiplicazione
0x0000000000400024 sd a0, 0(fp)
                        #nella variabile locale rst
0x0000000000400028 srai a0,a0,1
                                       #divide per due
# uscita dalla funzione
0x000000000040002C ld
                        fp, 0(sp)
                                        # recupera il frame pointer
0x0000000000400030 ld
                        ra, 8(sp)
                                        # recupera l'indirizzo di ritorno
0x00000000000400034 addi sp, sp, 24
                                        # elimina il call frame dallo stack
                                        # ritorna al chiRassantrestruction Set
0x0000000000400038 jr ra
```

# a0 230 a1 23 t0 230 t2 460 s0/fp sp ra 0x000000000040000C

# 460 (rst area) 0x000000000040000C old fp 20 (rst molt) old fp Dati dinamici Dati statici Codice

Memoria

64 bit

Prossima istruzione da eseguire
Istruzioni eseguite

```
int fact(int n) {
  if (n==0)
    return 1;
  else return n*fact(n-1)
}
```

```
fact:
# crea il call frame sullo stack (24 byte)
# lo stack cresce verso il basso
   addi sp, sp, -24
                       # allocazione del call frame nello stack
                       # salvataggio di n nel call frame
   sd a0, 16(sp)
   sd ra, 8(sp) # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
   sd fp, 0(sp)
                      # salvataggio del precedente frame pointer
   addi fp, sp, 16
                       # aggiornamento del frame pointer
# calcolo del fattoriale
   bne a0, zero, Ric # test fine ricorsione n!=0
   addi a0, zero, 1
                     # 0! = 1
        Fine
                        # chiamata ricorsiva per il calcolo di (n-1)!
   addi a0, a0, -1
                        \# a0 <- (n - 1) passaggio del parametro in a0 per fact(n-1)
                        # chiama fact(n-1) -> risultato in a0
   jal fact
   ld t0, 0(fp)
                      # t0 <- n
   mul a0, a0, t0
                      \# n! = (n-1)! \times n
# uscita dalla funzione
Fine:
   ld fp, 0(sp)
                        # recupera il frame pointer
                        # recupera l'indirizzo di ritorno
   ld ra, 8(sp)
   addi sp, sp, 24
                        # elimina il call frame dallo stack
                        # ritorna al chiamante
   ir ra
```

```
Prima dell'invocazione di
start:
                                                     fact(3)
0x400000
         li a0, 3 \# salvo n in a0
                              # n in a0
0x400004
          jal ra, fact 🕊
0x400008
         add t0, a0, zero
                              # salva il risultato in t0
fact:
                              # allocazione del call frame nello stack
0x40000c addi sp, sp, -24
                              # salvataggio di n nel call frame
0x400010 sd
               a0, 16(sp)
0x400014 sd
                              # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
               ra, 8(sp)
0x400018 sd
               fp, 0(sp)
                              # salvataggio del precedente frame pointer
0x40001c addi fp, sp, 16
                              # aggiornamento del frame pointer
0x400020 bne a0, zero, Ric # test fine ricorsione n!=0
        addi a0, zero, 1
                              # 0! = 1
0x400024
0x400028 j
               Fine
ric:
                              # chiamata ricorsiva per il calcolo di (n-1)!
0x40002c addi a0, a0, -1
                              \# a0 <- (n - 1) parametro per fact(n-1)
0x400030 jal fact
                              \# chiama fact(n-1) -> risultato in a0
                              # t0 <- n
0x400034 ld
               t0, 0(fp)
0x400038 mul a0, a0, t0
                              \# n! = (n-1)! \times n
fine:
0x40003c ld
               fp, 0(sp)
                              # recupera il frame pointer
0x400040
         ld
                              # recupera l'indirizzo di ritorno
               ra, 8(sp)
0x400044
         addi sp, sp, 24
                              # elimina il call frame dallo stack
                              # ritorna al chiamante
0x400048
```


a0	3	
t0		
s0/fp		
sp		
ra		


WEITIONA	_
	_
Dati dinamici	
Dati dinamitti	
Dati statici	
	2
Codice	2
	0
CAL	ľ
64 bit	

Memoria


Memoria

## Esempio: calcolo del fattoriale






RISC-V Instruction Set 131




RISC-V Instruction Set 132





RISC-V Instruction Set 133





RISC-V Instruction Set 134






```
start:
0x400000
         li a0, 3 # salvo n in a0
0x400004
         jal ra, fact
                              # n in a0
0x400008 add t0, a0, zero
                              # salva il risultato in t0
fact:
0x40000c addi sp, sp, -24
                              # allocazione del call frame nello stack
              a0, 16(sp)
                              # salvataggio di n nel call frame
0x400010 sd
0x400014 sd
              ra, 8(sp)
                              # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x400018 sd
              fp, 0(sp)
                              # salvataggio del precedente frame pointer
0x40001c addi fp, sp, 16
                              # aggiornamento del frame pointer
0x400020 bne a0, zero, Ric # test fine ricorsione n!=0
0x400024 addi a0, zero, 1
                              # 0! = 1
0x400028 j
               Fine
ric:
                              # chiamata ricorsiva per il calcolo di (n-
                              \# a0 <- (n - 1) parametro per fact(n-1)
0x40002c addi a0, a0, -1
                              # chiama fact(n-1) -> risultato in a0
0x400030 jal fact
0x400034 ld
               t0, 0(fp)
                              # t0 <- n
0x400038 mul a0, a0, t0
                              \# n! = (n-1)! \times n
fine:
0x40003c ld
               fp, 0 (sp)
                              # recupera il frame pointer
                              # recupera l'indirizzo di ritorno
0x400040 ld
                  8(gg)
               ra,
0x400044
         addi sp,/sp, 24
                              # elimina il call frame dallo stack
                              # ritorna al chiamante
0x400048
```

a0	2
t0	
s0/fp	
sp	
ra	0x400008
	-

Viene calcolata la moltiplicazione 1x2 e viene ritornato il risultato, deallocando il record di attivazione



2

1

#### Esempio: calcolo del fattoriale

```
start:
0x400000
         li a0, 3 # salvo n in a0
0x400004
          jal ra, fact
                              # n in a0
0x400008
          add t0, a0, zero
                               # salva il risultato in t0
fact:
                               # allocazione del call frame nello stack
0x40000c addi sp, sp, -24
               a0, 16(sp)
                              # salvataggio di n nel call frame
0x400010 sd
0x400014 sd
               ra, 8(sp)
                               # salvataggio dell'indirizzo di ritorno
0x400018 sd
               fp, 0(sp)
                              # salvataggio del precedente frame pointer
0x40001c addi
                               # aggiornamento del frame pointer
               fp, sp, 16
0x400020
         bne a, zero, Ric # test fine ricorsione n!=0
          addi a , zero, 1
                               # 0! = 1
0x400024
0x400028 j
               Fine
ric:
                              # chiamata ricorsiva per il calcolo di (n-
                               \# a0 <- (n - 1) parametro per fact(n-1)
0x40002c addi a(, a0, -1
                               # chiama fact(n-1) -> risultato in a0
0x400030
         jal
               fact
0x400034
         ld
               t0, 0(fp)
                               # t0 <- n
0x400038 mul
               a0, a0, t0
                               \# n! = (n-1)! \times n
fine:
0x40003c ld
               fp, 0 (sp)
                               # recupera il frame pointer
0 \times 400040
                   8(sp)
                               # recupera l'indirizzo di ritorno
          ld
               ra,
0x400044
               sp,/sp, 24
                               # elimina il call frame dallo stack
0x400048
                               # ritorna al chiamante
```

a0	6
t0	
s0/fp	
sp	
ra	

Viene calcolata la moltiplicazione 2x3 e viene ritornato il risultato al main, deallocando il record di attivazione

#### Memoria

3		
0x400008		
old fp (fact(3))		
2		
0x400034		
old fp (fact(2))		
1		
0x400034		
old fp (fact(1))		
0		
0x400034		
old fp (fact(0))		
Dati dinamici		
Dati statici		
Codice		

64 bit

#### Operandi immediati ampi

- Problema: è possibile caricare in un registro una costante a 32 bit?
   Supponiamo di voler caricare nel registro x5 il valore 0x12345678
- Soluzione
  - si introduce una nuova istruzione lui (load upper immediate, tipo U) che carica i 20 bit più significativi della costante nei bit da 12 a 31 di un registro e pone quelli a sinistra a zero (i 32 bit più significativi hanno lo stesso valore del bit 31)

• Con una operazione di or immediato si impostano i 12 bit meno significativi rimasti

## LUI e linguaggio macchina

• Viene introdotto un nuovo tipo: U




#### Operandi immediati ampi

- Potreste realizzare il caricamento con le istruzioni lui e addi (al posto di ori)?
  - Supponete di voler caricare nel registro x5 il valore 0x82345678: succede qualcosa?
  - Supponete di voler caricare nel registro x5 il valore 0x12345878: succede qualcosa?
  - Supponete di voler caricare nel registro x5 il valore 0x82345878: succede qualcosa?

#### Modalità di indirizzamento

• Indirizzamento immediato




• Indirizzamento tramite registro




#### Modalità di indirizzamento

• Indirizzamento tramite base e spiazzamento



• Indirizzamento relativo al program counter



#### Salti con offset più grandi

- Come per le costanti, anche i salti possono essere eseguiti anche ad istruzioni più lontane
- RISC-V introduce la possibilità di salto in un intervallo pari a 2<sup>32</sup>
- Nuova istruzione

Add Upper Immediate PC
Tipo U in linguaggio macchina

Inserisce nel registro rd l'indirizzo di PC + (offset << 12)</li>

**Esempio:** auipc x5, 0x12345  $\longrightarrow$  x5 = PC + 0x12345000

#### Salti con offset più grandi

- Se usiamo auipc con i 20 bit più significativi dell'offset, allora possiamo aggiungere questa istruzione una istruzione che calcola
  - PC = rd + offset[31..0]
- Otteniamo come risultato un salto incondizionato con offset più esteso
- L'istruzione da considerare è jalr! Ricapitolando:

```
auipc rd, offset[31..12]
jalr x0, offset[0..11](rd)
```

• Realizza un salto incondizionato a PC + offset [31..0]

# AUIPC e linguaggio macchina

Viene usato il tipo U



#### Riassunto dei formati delle istruzioni RISC-V

Nome			Can	ıpi 💮	Commenti		
(dimensione del campo)	7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit	
Tipo R	funz7	rs2	rs1	funz3	rd	codop	Istruzioni aritmetiche
Tipo I	Immediato[11:0]		rs1	funz3	rd	codop	Istruzioni di caricamento dalla memoria e aritmetica con costanti
Tipo S	immed[11:5]	rs2	rs1	funz3	immed[4:0]	codop	Istruzioni di trasferimento alla memoria (store)
Tipo SB	immed[12, 10:5]	rs2	rs1	funz3	immed[4:1,11]	codop	Istruzioni di salto condizionato
Tipo UJ	immediato[20, 10:1, 11, 19:12]				rd	codop	Istruzioni di salto incondizionato
Tipo U	immediato[31:12]				rd	codop	Formato caricamento stringhe di bit più significativi

Figura 2.19 Formati delle istruzioni RISC-V.