



REDES LOCALES

MEDIOS FÍSICOS – ETHERNET

Modelo de Comunicación











Fourier





Ancho de Banda





Conceptos

IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA

$$z_0 = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}}$$

R = Resistencia

L = Inductancia

G = Conductancia

C = Capacitancia

 $\omega = 2 \pi f$

j = Factor imaginario

LONGITUD DE ONDA

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

c = Velocidad de la onda

f = Frecuencia de la onda

$$\lambda = \lambda_0 \eta$$

 λ_0 = Longitud de onda en el vacío

 η = Índice de refracción del material



Conceptos: Decibel

El Decibelio es una medida de la diferencia entre dos niveles de potencia:

$$N_{db} = 10 \log_{10}(\frac{P1}{P2})$$

También Mide Diferencias de Tensión:

$$P = V^2/R$$

$$N_{db} = 10 \log_{10} \frac{V_1^2/R}{V_2^2/R} = 20 \log_{10} (V_1/V_2)$$

Cuando Necesitamos tener una medida absoluta:

$$N_{dbW} = 10 \log_{10}(\frac{P_1}{1W})$$



Relaciones Importantes

Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon:

Si se muestrea una señal x(t), que tiene su componente de mayor frecuencia en F_{max} , se puede reconstruir la señal mediante interpolación si se cumple que:

$$F_{sampling} > 2F_{max}$$



Relaciones Importantes

Relación Señal - Ruido:

$$SNR_{db} = 10 \log(\frac{Potencia de la Señal}{Potencia de la ruido})$$


Nyquist: Capacidad del Canal para señal multinivel

$$Capacidad_{[bps]} = 2 W_{[hz]} \log M_{level}$$

Shannon: Capacidad del Canal en relación al ruido

$$Capacidad_{[bps]} = W_{[hz]} \log(1 + \frac{s}{N})$$







IORMAS IA/TIA

Common Standars

Premises Standards

Component Standards

568-C.0

Generic Telecomunication Cabling for Customer Premises

568.C1

Comercial Building Telecommunications Cabling

568.C2

Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and Components

569-C

Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces 570-B

Residential Telecommunications Infrastructure

568.C3

Optical Fiber Cabling Components

606-A

Administrations Standard for Telecommunication Infrastructure of Commercial Buildings

607-A

Grounding and bonding requirements for

Telecommunication in

commercial buildings

758-A

Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure

Telecommunications Centers

942

Infrastructure for Data

862

Building Automation System Cabling Standard for Comercial Buildings

1005

Telecommunications Infrastructure for Industrial Premises

Fuente: EIA/TIA



ANSI EIA/TIA

La EIA (Electronic Industry Association) y la TIA (Telecommunications Industry Association) son asociaciones de fabricantes, y han publicado normas de cableado estructurado que se han convertido en estándares de ANSI.

Cableado Estructurado T586C.


Caminos y espacios comerciales T569.

Cableado residencial T570A




Cableado Estructurado

| Pin | T568A Pair | T568B Pair | 10BASE-T 100BASE-TX | 1000BASE-T Signal ID | Wire | T568A Color | T568B Color | Pins on plug face (socket is reversed) |
|-----|------------|------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 3 | 2 | TX+ | DA+ | tip | white/green stripe | white/orange stripe | |
| 2 | 3 | 2 | TX- | DA- | ring | green solid | orange solid | |
| 3 | 2 | 3 | RX+ | DB+ | tip | white/orange stripe | white/green stripe | |
| 4 | 1 | 1 | _ | DC+ | ring | blue solid | blue solid | |
| 5 | 1 | 1 | ā | DC- | tip | white/blue stripe | white/blue stripe | |
| 6 | 2 | 3 | RX- | DB- | ring | orange solid | green solid | |
| 7 | 4 | 4 | ÷ | DD+ | tip | white/brown stripe | white/brown stripe | |
| 8 | 4 | 4 | - | DD- | ring | brown solid | brown solid | |



Straight-Thru vs Crossover



DE MENDOZA

... luego de nuestro viaje por las definiciones y sus raíces...





¡Vayamos al grano!



Pérdida por Retorno: (Return Loss) Es una medida del grado de desadaptación de impedancia. Es la relación, entre la amplitud de la onda reflejada y la dela onda transmitida.

Pérdida por Inserción: (Insertion Loss) Es una medida de la atenuación que sufre la señal al viajar por el medio.


Retardo de Propagación: (Propagation Delay) Es el tiempo que demora la señal en recorrer toda la longitud del par evaluado. Se mide en nanosegundos.

Diferencias en el Retardo de Propagación: (Propagation Delay Skew) Es la diferencia de retardo entre dos pares.



NEXT y FEXT: (Near End Crosstalk y Far End Crosstalk)


Es la diafonía inducida por un par (el par perturbador) en otros pares (pares perturbados), medida en el extremo cercano y lejano, con respecto al ingreso de la señal en el par perturbador.





PSNEXT y PSFEXT: (Powersum Near End Crosstalk y Powersum Far End Crosstalk)


Es la suma de las potencias de diafonía inducida por tres pares (perturbadores), en un par (perturbado), medida en el extremo cercano y lejano, con respecto al ingreso de la señal en los pares perturbadores.





ACRN y ACRF: (Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End y Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End(También se denomina ELFEXT))

Es la medida de la relación SNR. Se calcula: NEXT-Insertion Loss o FEXT-Insertion Loss, respectivamente. Mientras más alto sea el valor, mejor.






PSACRN y PSACRF: (Powersum Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End y Powersum Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End)

Es la medida de la relación SNR de varios perturbadores a la señal de un par.

Se calcula: PSNEXT-Insertion Loss o PSFEXTInsertion Loss, respectivamente. Mientras más alto sea el valor, mejor.





A partir de categoría 6A a 500 Mhz, se empiezan a notar los efectos de los cables de red cercanos, por eso se habla de Alien Crosstalk.

Esto genera nuevos parámetros como:

ANEXT y AFEXT.

PSANEXT y PSAFEXT.

PSAACRF y PSAACRN.


Estos parámetros son homólogos a los vistos para perturbaciones entre pares.





Test para TIA-568-C.2


| Parámetros | 3 (16 Mhz) | 5e (100 Mhz) | 6 (250 Mhz) | 6A (500 Mhz) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wire Map | \checkmark | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | V |
| Longitud | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Insertion Loss | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| NEXT | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Delay Skew | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| ACR-F o ELFEXT | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Return Loss | | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| PS ACR-N | | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| PS ACR-F | | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| PS NEXT | | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| ANEXT | | | | $\sqrt{}$ |
| PS ANEXT | | | | $\sqrt{}$ |
| A ACR-F | | | | $\sqrt{}$ |
| PS A ACR-F | | | | $\sqrt{}$ |

















A ensuciarse las manos....

Armando Cables 🙂





Para los curiosos..... es.flukenetworks.co

Soluciones.... Aprenda ;-)

