Guía de Trabajos Prácticos - Tema: Reverberación

Informática II - ISM

- 1. Agregue al módulo reverberacion la función TR_sabine(V,S,a_total) que calcule el TR_{60} de acuerdo a la definición de Sabine y retorne el tiempo de reverberación. Para este caso V es el volumen total de la sala en m^3 , S la superficie en m^2 y a_total el coeficiente promedio de absorción.
- 2. Utilice el módulo reverberacion y modifique el archivo calcular_TR60.py para que el usuario pueda elegir de una lista de materiales cada uno de los materiales de cada superficie ingresada. Previamente, debe seleccionar la frecuencia del sonido a usar.
- 3. Agregue al módulo reverberacion la función TR_eyring_norris(V,S,a_total) de manera tal que el programa automáticamente cambie de método dependiendo al valor del coeficiente promedio de absorción \hat{a} (> 0.3 o \leq 0.3).
- 4. Modifique nuevamente el archivo calcular_TR60.py para calcular todos los tiempos de reverberación de acuerdo a las frecuencias disponibles en la base de datos e informe por pantalla dichos resultados de manera adecuada.