# PROCEDURE D'INSTALLATION : Synchronisation sur un serveur NTP



## Introduction

# Objectif:

Synchroniser l'heure système de l'équipement avec un serveur NTP fiable.

# Prérequis:

- · Accès au switch/routeur.
- IP d'un serveur NTP (interne ou externe).
- Connectivité réseau active.

## Accéder au switch en CLI (Console/SSH).



### Passer en mode configuration:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch>enable Switch#conf Switch#configure ter Switch#configure terminal

### Ajouter un serveur NTP :

Switch01(config) #ntp server 192.168.1.1

Switch01(config) #ntp server 192.168.1.1

### Vérifier la synchronisation :

Switch01(config)#end
Switch01#show ntp status

# Sauvegarder la configuration:

Switch01#write memory

Switch01#write memory Building configuration... [OK]