System Requirements SR:

Template

SR-GH-00x
Révision 00
Objet :
Rationale:

Specification

SR-GH-001
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir acquérir la température ambiante.
Rationale: température en °C

SR-GH-002
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir acquérir l'humidité au sol.
Rationale: humidité en %

SR-GH-003
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir être interactif vis-à-vis de l'opérateur.
Rationale: Pas besoin de reconfiguration (nouveau téléchargement), l'opérateur peut saisir les consignes et allumer/éteindre le ventilateur et/ou la pompe.

SR-GH-004
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir monitorer la température en fonction d'une consigne donnée.
Rationale: Consigne de température donnée par l'utilisateur.

SR-GH-005
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir monitorer l'humidité en fonction d'une consigne donnée.
Rationale: Consigne d'humidité donnée par l'utilisateur.

SR-GH-006
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir réguler la température dans la serre.
Rationale:

SR-GH-007
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir réguler l'humidité dans la serre.
Rationale:

SR-GH-008
Révision 00
*Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher les **informations** de températures et d'humidité sur une page d'un écran LCD.*
Rationale:

SR-GH-009
Révision 00
*Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher les **consignes** de température et d'humidité sur une page d'un écran LCD.*
Rationale:

SR-GH-010
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher l'état courant du ventilateur et de la pompe.
Rationale: Afficher ON ou OFF

SR-GH-011
Révision 00
Objet : Greenhouse doit pouvoir afficher l'état du système
Rationale: Afficher Système OK ou défaut système de pompe ou défaut système de ventilation

Design Ecran LCD

Menu1 :

Temperature	x°C
Humidite	x%

Menu2 :

Temperature	x°C
Seuil	x°C

Menu3 :

Humidite	x%
Seuil	x%

Menu4 :

Pompe	ON/OFF
Ventilateur	ON/OFF

Menu5 :

LE SYSTEME
FONCTIONNE BIEN

Ou

FAN SYSTEM	OK/KO
PUMP SYSTEM	OK/KO

Machine à état : gestion de l'affichage

