

Visão geral

Tópico 03

Hugo Silva

comp.

Interconexa

-

múltiplos

barramento

Exemplos

Tópico 03 - Visão geral da função do computador; interconexão do computador

Hugo Vinícius Leão e Silva

 $\verb|hugovlsilva@gmail.com|, \verb|hugo.vinicius.16@gmail.com|, \verb|hugovinicius@ifg.edu.br||$

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Campus Anápolis Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

31 de maio de 2021



Visão geral

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexa

Barramento

Barramento múltiplos

Projeto de barramento

Exempl

- 1 Estrutura e função do computador
- 2 Estrutura de interconexão
- 3 Interconexão de barramento
- 4 Barramentos múltiplos
- 5 Projeto de barramentos
- 6 Exemplos



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexão

D

Barramentos múltiplos

Projeto de barramento

Exemplos

- Conhecer a responsabilidade de cada componente (CPU, RAM, E/S) e como eles se interconectam permite:
 - Detectar gargalos do computador como um todo;
 - Estimar o tamanho das falhas de um computador caso um componente falhe;
 - Propor soluções de maior desempenho e/ou de maior confiabilidade para o computador como um todo;
- Conceitos principais da Arquitetura de Von Neumann:
 - Dados e instruções armazenados em uma única memória de leitura e escrita...
 - ... que são acessados unicamente pelo endereço de memória;
 - A execução do programa obedece ao ciclo de instrução.
 - Por isso, um programa pode ser implementado em hardware ligando as portas lógicas e os flip-flops com a estrutura necessária – programa hardwired.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Barramento: múltiplos

Projeto de barramento

Exemp

- O hardware personalizado com o programa hardwired opera sobre os dados dependendo dos sinais de controle aplicados a ele;
- Em um hardware de propósito geral, o programa está em software na forma de instruções;
- As instruções geram os sinais de controle adequados para executar o software, sem ter que refazer a estrutura de hardware;
- Para isso, é necessário um estágio de decodificação de instruções que gera os sinais de controle para ativar e desativar circuitos digitais conforme a necessidade;



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Barramento

múltiplos

Projeto de barramento

Exemple

- Então, é necessário um dispositivo de entrada (no ponto de vista da CPU) que fornece instruções e dados – unidade de memória – utilizando o MAR e o MBR como buffers;
- A CPU troca dados com os dispositivos de E/S da mesma forma – os dispositivos de E/S são endereçáveis e existem registradores na CPU para E/S como o MAR e o MBR.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun.

Interconexã


.....

Barramento

Projeto de

Exemplos

Figura: Diagrama básico da CPU, memória e dispositivos de E/S no IAS





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Barramento

múltiplos

barramento:

Exemp

Mais uma vez: ciclo de instrução? Busca-Decodifica-Executa!

- Ciclo de busca do IAS:
 - PC Program Counter indica o endereço de memória do próximo par de instruções a ser executado;
 - A não ser que haja saltos (jumps), a próxima instrução sempre é PC = PC + 1.
- Ciclo de decodificação do IAS:
 - O opcode da instrução que será executada está em IR Instruction Register;
 - A Unidade de Controle ativa os sinais de controle corretos para executar a instrução.
- Ciclo de Execução do IAS:
 - A instrução é executada.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexa

_

Barramento múltiplos

Projeto de barramentos

Exemp

Há quatro tipos de instrução:

- Processador-Memória troca dados entre CPU e RAM;
- Processador-E/S troca dados entre CPU e E/S;
- Processamento processa dados;
- Controle exemplo: altera a sequência de execução do programa.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

D

Barramento: múltiplos

Projeto de barramento:

Exemp

Considere a instrução: ADD A, B \to A = A + B, onde A e B são posições de memória

Busca ADD na memória;

Ciclo de instrução do DEC PDP-11:

- 2 Decodifica ADD;
- Busca A na memória e armazena em um registrador interno (r0);
- 4 Busca B na memória e armazena em outro registrador interno (r1);
- 5 r0 = r0 + r1;
- 6 Armazena o conteúdo de r0 na posição de memória A.

Observa-se que ciclo de instrução é mais **complexo** – duas referências à memória;

É necessário calcular o endereço de 1) ADD, 2) A e 3) B antes de buscá-los/armazená-los na memória (AGU – Address Generation Unit).



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexa

Darramento

múltiplos

barramento

Exemple

- Todos os computadores possuem interrupção para interromper o ciclo de instrução;
- Dispositivos de E/S são **muito** mais lentos que a CPU;
- Exemplo:
 - Um programa envia um documento para ser impresso considerando o ciclo de instrução padrão;
 - Cada vez que a CPU transfere dados para a impressora via memória, ele deve esperar;
 - Enquanto isso, poderia fazer outros processamentos.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun.


Interconevão

Barramento

Projeto de barramento

Exemplos

Figura: Fluxo de um programa fazendo chamadas de E/S





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexão

Barramento

Barramento: múltiplos

barramento:

Exemp

- Uma solução: interrupção;
- Executa-se o comando de E/S (ou operação de E/S);
- Logo após retorna-se à execução do programa de usuário enquanto a operação de E/S é processada pelo dispositivo de E/S;
- Quando o dispositivo de E/S está pronto para receber mais dados da CPU, envia um sinal de Requisição de Interrupção (IRQ – Interrupt Request);
- A CPU suspende a execução do programa atual e executa o programa E/S para atender o dispositivo – tradador de interrupção;
- Isso é feito pela CPU em conjunto com o SO (Sistema Operacional) e é transparente para o programa de usuário.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun.

Interconevã


Б.

Barramento múltiplos

Projeto de barramento

Exemp

Figura: Fluxo de um programa fazendo chamadas de E/S com interrupção





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexão

Barramentos

Projeto de barramentos

Exemple

- Isso é feito pela CPU em conjunto com o SO (Sistema Operacional) e é transparente para o programa de usuário;
- lacktriangle Ciclo de instrução ightarrow Interrupção-Busca-Decod.-Executa:
 - Se não houver nenhuma interrupção pendente, segue com o ciclo de instrução normalmente;
 - Se houver, salva o contexto do programa e o suspende. Passa a executar o programa que trata a interrupção.
- Claramente, há um overhead mais instruções precisam ser executadas, mas, ainda assim, a CPU é usada mais eficientemente.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Parramonto

Barramento múltiplos

Projeto de barramento

Exemp

- Um exemplo de interrupções múltiplas: um PC recebendo uma imagem da placa de rede e mostrando na tela;
- Nesse caso, uma solução é: enquanto uma interrupção estiver sendo tratada, a CPU pode desativar as outras interrupções e elas são tratadas serialmente;
- Mas aí não leva em consideração prioridade ou tempo crítico;
- Outra solução é: apenas interrupções com maior prioridade são atendidas enquanto a CPU estiver tratando uma interrupção e elas são tratadas de maneira aninhada.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Darramente

múltiplos

barramento

Exemp

- Em todo caso, o tipo de E/S descrito aqui foi: E/S Programada (ou Programmed I/O): E/S-CPU-RAM;
- Às vezes é desejável, ou mesmo necessário, que o dispositivo de E/S acesse diretamente a memória sem ocupar a CPU – DMA (Direct Memory Access)

Mostrar no Gerenciador de Dispositivos do Windows o Endereço, IRQ, DMA dos dispositivos de E/S.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun.

Interconexã Barramento

Barramentos múltiplos

Projeto de barramento

Exemp

Nem sempre as interrupções são sinais de *hardware*. Pode ser *software*;

Os tipos de interrupção são:

- E/S geradas por um módulo/canal/controlador de E/S para sinalizar término de operação ou falhas;
- 2 *Hardware* geradas por uma falha de hardware, como: erro de paridade de memória, falta de energia etc.
- Programa geradas devido à execução de uma instrução, como: *overflow* aritmético, **divisão por zero**, **falha de segmentação**, execução ilegal de instrução etc;
- **Timer** geradas por um temporizador dentro dos processos. SOs utilizam *timers* para realizar certas funções periodicamente.



Estrutura de interconexão

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur


Interconexão

Barramento

Projeto de

Exemple

Antes de entender as interconexões, o que cada dispositivo envia e recebe?





Estrutura de interconexão

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexão

Barramentos múltiplos

Projeto de barramento

Exemp

E o que cada dispositivo é ou faz?

- Memória um conjunto de N palavras de mesmo comprimento endereçadas por sua posição, de 0 a (N – 1). As palavras podem ser lidas ou escritas;
- Módulo/canal/controlador de E/S é semelhante à memória para a CPU. Pode controlar diversos dispositivos de E/S conectado a uma das M portas. É capaz de trocar dados e sinais de interrupção entre CPU e dispositivos de E/S;
- **CPU** lê instruções e dados, escreve dados, emite sinais de controle para todo o sistema e recebe sinais de interrupção.



Estrutura de interconexão

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexão

_

Barramento múltiplos

Projeto de barramento

Exemp

Finalmente, como é o tráfego entre os dispositivos?

- Memória → CPU a CPU lê uma palavra da memória (dados ou instruções);
- CPU → Memória a CPU escreve uma palavra na memória;
- E/S → CPU a CPU lê dados de um dispositivo de E/S utilizando um módulo/canal/controlador de E/S;
- CPU → E/S a CPU grava dados em um dispositivo de E/S via controlador de E/S;
- E/S → Memória ou Memória → E/S o controlador de E/S troca dados diretamente com a memória, sem a intervenção da CPU;



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun comp.

Interconexa

Barramento

múltiplos

barramentos

Exemp

- **Barramento** (*bus*) conecta dois ou mais dispositivos e é um canal de transmissão **compartilhado**;
- Um sinal transmitido por um dispositivo está disponível para todos os outros ligados ao mesmo barramento;
- Se dois ou mais dispositivos transmitirem sinais ao mesmo tempo ocorrerá a colisão;
- Um barramento é formado por diversas linhas de transmissão;
- Cada linha transporta um bit. Várias linhas transportam diversos bits em paralelo;
- Um barramento que conecta os componentes principais do sistema é chamado de barramento de sistema (system bus).



Tópico 03

Barramento

- Cada linha de transmissão possui uma função específica, entretanto, há três tipos:
 - **Linhas de dados** transfere dados entre componentes. Um barramento de 64 bits significa que tem 64 linhas de dados e 64 bits podem ser transferidos por ciclo de *clock*. É a largura do barramento. Bom exemplo: Intel 8086/8088;
 - 2 Linhas de endereço indica a origem ou o destino dos dados. Em outras palavras, é o endereço do dado. Também pode ser usado para endereçar controlador de E/S e dispositivo de E/S usando partes da palavra de endereço. Exemplo: $10010110 \rightarrow \text{ controlador } 2 \text{ e dispositivo } 22$;



Interconexão de barramento (cont'd)

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexão

Barramento

Barramento: múltiplos

barramentos

Exemplos

- **Linhas de controle** transfere sinais de controle que podem ser:
 - Memory Read dados de um end. mem. são colocados no bus;
 - Memory Write dados no bus são gravados em um end. mem.;
 - I/O Read dados de um disp. E/S são colocados no bus;
 - I/O Write dados no bus são enviados para um disp. E/S;
 - Transfer ACK indica que dados do bus foram aceitos ou que colocados nele;
 - Bus request indica que um módulo precisa obter o controle do bus;
 - Bus grant indica que um módulo recebeu o controle do bus;
 - *Interrupt request* indica interrupção pendente;
 - Interrupt ACK indica que uma interrupção foi aceita;
 - CLK sincroniza as operações do bus;
 - **Reset** inicializa todos os componentes.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.


Interconexac

Barramento

Barramento múltiplos

Projeto de barramentos

Exemplos





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun comp.

Barramento

Barramento

Projeto de barramento

Exemp

Procedimento para um componente enviar dados para outro pelo *bus*:

- **1** Requisitar o controle do *bus*;
- 2 Esperar pela concessão do bus;
- 3 Transferir dados pelo bus.

Procedimento para um componente requisitar dados de outro pelo *bus*:

- Requisitar o controle do bus;
- Esperar pela concessão do bus;
- 3 Transferir o sinal de controle de requisição de dados pelo *bus*;
- 4 Esperar pelos dados serem transferidos pelo *bus* em outro momento.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun comp.

Interconexac

Barramento

Barramentos múltiplos

Projeto de barramento:

Exempl

- Quanto mais dispositivos conectados ao bus, maior a queda de desempenho;
- Bus (fisicamente) mais comprido para acomodar todos os dispositivos, gerando atrasos de propagação do sinal;
- Bus mais próximo da capacidade máxima de transferência de dados, podendo virar um gargalo;
- Até certo ponto, soluções podem ser aumentar a largura do bus ou aumentar o CLK;
- E ainda assim é insuficiente. Exemplos de dispositivos de E/S super exigentes:
 - Placas de vídeo (GPUs);
 - Placas de rede 40 GbE (Gigabit Ethernet) e 100 GbE;
 - 3 SSDs de última geração.
- Solução adotada pela indústria: hierarquia de múltiplos barramentos.



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fui comp.


Interconexão

Barramentos múltiplos

Projeto de

Exempl

Figura: Estrutura de barramentos de computadores muito antigos





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun

Interconevão


Barramentos

múltiplos

barramento

Exemplos

Figura: Estrutura de barramentos de PCs do final de 1990s





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun

Interconexão


Barramentos

múltiplos

barramento

Exemp

Figura: Estrutura de barramentos de PCs do final de 1990s até meados de 2000s





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur


Interconevão

Barramentos múltiplos

Projeto de

Exemp

Figura: Estrutura de barramentos de PCs atuais





Tópico 03

Hugo Silva

Figura: Estrutura de barramentos de workstations e servidores atuais


Est. fun. comp.

Interconexão

Barramentos múltiplos

Projeto de

Exemplos





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexã

.

Barramentos múltiplos

Projeto de barramento


Exemp

- Observa-se um isolamento da CPU em relação à memória (pela existência da memória cache) e dos dispositivos de E/S;
- Transferências E/S-memória e memória-E/S não afetam a CPU;
- Transferências CPU-memória e memória-CPU não afetam E/S;
- Isola inclusive dispositivos de E/S (mais próximos da CPU) rápidos dos dispositivos de E/S lentos (mais distantes da CPU).



Tópico 03

Barramentos múltiplos





Projeto de barramentos

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Barramento múltiplos

Projeto de barramentos

Exemplo:

- **Tipo** pode ser dedicado ou multiplexado para funções ou determinados componentes do computador. Exemplos:
 - Dedicação funcional: linhas de endereço e de dados comumente são separadas, mas não é essencial;
 - Multiplexação temporal: as linhas de endereço e de dados são compartilhadas, dependendo se outro sinal de controle (Address Valid) estiver ativado ou não;
 - **Dedicação física**: Apenas alguns dispositivos utilizam um *bus*, em vez dele ser compartilhado com todos os outros.
 - Vantagens e desvantagens?



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun. comp.

Interconexã

Barramentos múltiplos

Projeto de barramentos

Exemplos

- **Método de arbitração** apenas um dispositivo deve utilizar o *bus* por vez. Quem controla (ou arbitra) o acesso a ele?
 - Central: apenas um dispositivo o controlador do bus aloca/reserva o tempo de barramento para os outros dispositivos;
 - Distribuída: todos os dispositivos conectados ao bus controlam o acesso ao barramento de maneira compartilhada/cooperativa.
 - Vantagens e desvantagens?



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fu comp.

Interconexa

Barramento

Barramento múltiplos

Projeto de barramentos

Exemplos

- **Temporização** como os eventos são coordenados no bus?
 - Síncrona: todos os eventos são regidos pelo sinal CLK;
 - Assíncrona: a ocorrência dos eventos dependem dos eventos anteriores
 - Vantagens e desvantagens?



Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur


Interconevão

Barramento múltiplos

Projeto de barramentos

Exemplos

Figura: Sinais em um barramento síncrono





Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexã

Barramento: múltiplos

Projeto de barramentos

Exemplo:

- Largura do barramento quantos bits são transmitidos simultaneamente pelo bus (serial ou paralelo)? Vantagens e desvantagens?
- Tipo de transferência de dados como os dados são transferidos pelo bus? A escrita (mestre-escravo) é multiplexada, enviando o endereço, depois os dados? Ou é simultaneamente? O bus permite operações Read-Modify-Write e Read-After-Write? Como são feitas? É necessário esperar pelo tempo de acesso? A leitura (escravo-mestre) é multiplexada ou não?



Exemplos de buses

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fun comp.

Interconexã

_

múltiplos

Projeto de barramento:

Exemplos

Buses internos comuns:

- **ISA** Industry Standard Architecture;
- **PCI** Peripheral Component Interconnect 1.0, 2.0;
- **AGP** Accelerated Graphics Port 1.0, 2.0, 3.0;
- **PCI-X** PCI Extended 1.0, 2.0;
- PCle PCl Express 1.0, 2.0, 3.0 (x1, x4, x8, x16).

Buses externos comuns:

- **USB** *Universal Serial Bus* 1.0, 2.0, 3.0;
- Lightning;
- **Thunderbolt** 1, 2, 3;
- PATA/IDE Parallel ATA ou IDE;
- SATA Serial ATA.

Visualizar fotos na pasta.



Exercícios

Tópico 03

Hugo Silva

Est. fur comp.

Interconexão

Barramento

Projeto de barramento

Exemplos

Capítulo abordado: 3