

Visão geral

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Digital e Analógico

Representant bits

Circuito lógicos

Modos de

Memória

Computadore digitais

Sis. numeração

Codec de dados

Aulas 01 e 02 - Introdução, Sistemas de Numeração e Codificação de Dados

Hugo Vinícius Leão e Silva

 $\verb|hugovlsilva@gmail.com|, \verb|hugo.vinicius.16@gmail.com|, \verb|hugovinicius@ifg.edu.br|| \\$

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Campus Anápolis Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

16 de setembro de 2021



Visão geral

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Analógico

Representand bits

Circuitos lógicos

Modos de transmissa

Memória

Computadores

Sis. numeração

Codec de dados 1 Representações de sinais

2 Sistemas digitais e analógicos

3 Representando bits

4 Circuitos lógicos

5 Modos de transmissão

6 Memória

7 Computadores digitais

8 Sistemas de numeração

9 Codificação/decodificação de dados



Representações de sinais

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinais

Analógico

bits

lógicos

transmiss

Memóri

Computadores digitais

Sis. numeração

- Maioria dos dispositivos eletrônicos atuais é digital e binária;
- Nesse contexto, o outro lado são os dispositivos <u>analógicos</u>;
- Relembrando: sinais são medições de fenômenos que ocorrem na natureza;
- Um sinal analógico o valor de uma medição é proporcional ao que está sendo medido – velocidade do carro, temperatura ambiente etc;
- Então, um sinal analógico varia continuamente dentro de uma faixa de valores;



Representações de sinais

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinais

Analógico

Representant bits

Circuito: lógicos

transmiss

Memória

Computadores digitais

Sis. numeração

- Por outro lado, no sinal digital, os valores são dados por símbolos/dígitos – número de passos, quantidade de pessoas etc;
- Assim, um sinal digital varia <u>discretamente</u> dentro de uma faixa de valores;
- Exemplo no MATLAB ex1_tiposSinais.m.



Sistemas digitais e analógicos

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Digital e Analógico

bits

Circuitos

Modos de transmiss

Memóri

Computadores digitais

Sis. numeração

- Um <u>sistema digital</u> processa informações lógicas e sinais digitais;
- Normalmente são dispositivos eletrônicos sistemas telefônicos, de TV e rádio modernos, de transmissão de dados, computador etc;
- Um sistema analógico processa sinais analógicos.
 Normalmente são dispositivos eletrônicos, mas podem ser mecânicos, magnéticos, pneumáticos, hidráulicos etc sistemas telefônicos, de TV e rádio legados, leitores/gravadores de áudio em fita magnética e disco de vinil, dimmer;



Por que digital?

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Digital e Analógico

Representando

Circuitos

Modos de

transmiss

Computadores digitais

Sis. numeração

- Sistemas digitais são mais fáceis de serem projetados o valor exato da tensão (aka "voltagem") ou corrente elétrica ("amperagem") do sinal não é tão importante, apenas o valor aproximado.
- É muito mais fácil armazenar sinais digitais do que suas as contrapartes analógicas;
- Também é mais fácil dimensionar a precisão de um sistema digital – um exemplo: redimensionar uma ULA projetada para float para double. Sistemas analógicos possuem em geral pouca precisão, até três ou quatro casas decimais. Float tem até oito casas decimais e double, dezesseis;



Por que digital?

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Digital e Analógico

bits

Circuitos lógicos

Modos de transmiss

Memória

Computadores digitais

Sis. numeração

- 4 Sistemas digitais podem ser programados;
- For causa do item 1, o ruído afeta menos um sistema digital – exemplo no MATLAB ex2_ruidoSinais.m;
- É possível aumentar o nível de integração nos circuitos integrados – mais componentes dentro de um chip sem aumentar o tamanho;
- Observa-se uma tendência cada vez maior da digitalização de sistemas legados.



Limitações dos sistemas digitais

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Digital e Analógico

bits

Circuito: lógicos

transmiss

Memória

Computadores digitais

Sis. numeração

Codec de dados

- O mundo é analógico a maioria das medições de fenômenos na natureza são inerentemente analógicas. Assim, na digitalização desses sinais, sempre haverá perdas. Exemplo trivial: temperatura no IFG agora é 24,4°, mas um sistema digital poderia medir apenas 24°;
- A digitalização (conversão analógico-digital ou conversão A/D) e a conversão D/A levam tempo e adicionam complexidade ao sistema em relação a um sistema puramente digital – exemplo: assistir a um jogo de futebol na TV analógica e na TV digital;
- 3 Há situações em que técnicas analógicas são melhores do que as suas contrapartes digitais exemplo: amplificação de sinais;

Mesmo assim, as vantagem dos sistemas digitais sobre os analógicos superam largamente as suas deficiências



Sistemas híbridos

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Digital e Analógico

Representando bits

Circuitos

Modos de

transmiss

Memóri

Computadore: digitais

Sis. numeração

Codec de dados Assim, o melhor é utilizar sistemas híbridos que fazem uso das vantagens dos sinais analógicos e digitais;

- Exemplos: CDs, DVDs e Blu-rays têm uma qualidade de áudio e vídeo muito melhor a um custo menor do que os sistemas legados (vinil, fita cassete, VHS);
- Nota-se cada vez mais digitalização de sistemas;




Figura: Diagrama de blocos de um sistema de controle de temperatura



Representando bits

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Digital e Analógico

Representando bits

Circuitos Iógicos


Modos de transmissã

Memória

Computadores

Sis. numeração

- Normalmente, sistemas digitais utilizam informações binárias;
- Bits são representados por qualquer coisa que tenha dois estados – exemplos: aberto (0) ou fechado (1); papel perfurado (1) ou não (0) etc;
- Nos sistemas digitais, os bits são representados por tensão
 (V) ou corrente elétrica (A);
- No entanto, esses valores não precisam ser exatos exemplo: entre 0 V e 0,8 V (0) e entre 2 V e 5 V (1).





Circuitos lógicos

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Analógico

bits

Circuitos lógicos

Modos de transmiss

Memóri

Computadores digitais

Sis. numeração

- A lógica de um circuito descreve a reação de um circuito digital a determinada entrada;
- Ou seja: Circuitos Digitais == Circuitos Lógicos;
- A maioria dos circuitos digitais são implementados em circuitos integrados (aka chips);
- Embora não seja nossa preocupação, as tecnologias mais utilizadas são: TTL (*Transistor-Transistor Logic*) e CMOS (*Complementary Metal Oxide Semiconductor*).



Modos de transmissão

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Digital e Analógico

Representant bits

Circuito lógicos

Modos de transmissão

Memória

Computadores digitais

Sis.




Figura: Transmissão serial




Figura: Transmissão paralela



Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinais

Digital e Analógico

Representant bits

Circuito lógicos

transmiss

Memória

Computadores

Sis. numeração

Codec de




Figura: Dispositivo sem memória




Figura: Dispositivo com memória



Computadores digitais

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Analógico

Circuitos

lógicos

transmiss

Memóri

Computadores digitais

Sis. numeração

Codec de dados Os computadores digitais são capazes de realizar operações aritméticas, manipular dados geralmente binários e tomar decisões;

- Computador == Un. Entrada + Un. Memória + (Un. Controle + Un. Lógico-Aritmética) + Un. Saída;
- (Un. Controle + Un. Lógico-Aritmética) == CPU (ou microprocessador)
- Nos computadores de propósito-geral atuais, a CPU está em um chip;
- Computadores mais especializados possuem <u>microcontroladores</u> == CPU + Entrada + Saída + Memória;
- São usados em máquinas, vídeocassetes e *appliances* em geral, ATMs, fotocopiadoras, injeção eletrônica etc.



Sistemas de numeração

Aulas 01 e 02

numeração

| Decimal | Binary | Octal | Hexadecimal |
|---------|--------|-------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | А |
| 11 | 1011 | 13 | В |
| 12 | 1100 | 14 | С |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |



Sistemas de numeração

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Analógico

bits

lógicos

Modos de transmiss

Memória

Computadore digitais

Sis. numeração

Codec de dados ■ Como converter de base-10 para base-2 ou base-8 ou base-16?

Como converter de base-2 ou base-8 ou base-16 para base-10?

■ Como converter de base-8 ou base-16 para base-2?

■ Como converter de base-2 para base-8 ou base-16?

The Least Signicant Bit (LSB)?

■ The Most Significant Bit (MSB)?

■ Bit, byte, nibble?

Qual a faixa de valores representados por N bits?

■ Soma, subtração e multiplicação binária?



Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinai

Analógico

Circuitos

lógicos

transmiss

Memóri

Computadores digitais

Sis.

- No semestre passado vimos as codificações básicas para:
 - Texto ASCII (American Standard Code for Information Interchange) e Unicode;
 - Imagens e vídeo RGB (Red, Green, Blue);
 - Áudio PCM (Pulse Code Modulation);
 - Números sinal-magnitude, complemento-de-um, complemento-de-dois \rightarrow Aprendemos que nem sempre é utilizada a representação binária pura para números.



Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Digital e Analógic

Representan

Circuitos

Modos de

N.4..... (....

Computadores digitais

Sis. numeraçã

Codec de dados Além do SM, CD1 e CD2, também existe a <u>BCD</u> – Binary-Coded Decimal;

- BCD é um misto entre binário e decimal puros;
- Cada dígito decimal é codificado com os quatro bits correspondentes da conversão dec → bin (de 0, 0000, a 9, 1001);
- As sequências 1110 a 1111 não são utilizadas;
- O BCD não é um sistema de numeração como os vistos no semestre passado, exemplo:
 - $(137)_{10} == (1000 \, 1001)_2$ (binário);
 - $(137)_{10} == 0001\,0011\,0111 \text{ (BCD)}.$
- Logo se percebe que o BCD é menos eficiente.



Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Analógico Representan

Circuitos

Modos de transmiss

Memória

Computadores digitais

Sis. numeração

- Durante o processo de transferência, leitura ou gravação de dados podem ocorrer erros;
- Esses erros são, em geral, causados por ruído elétrico flutuações espúrias de tensão ou corrente – embora também ser causados por interferência;
- Exemplo no MATLAB ex3_ruidoSinalDigital.m
- Muitos equipamentos s\u00e3o projetados para serem razoavelmente livres de erros;
- Isso é possível com o uso de códigos detectores de erros (EDCs, do inglês Error-Detecting Codes);
- Atualmente, equipamentos transmitem milhões (Mbps), bilhões (Gbps) e até trilhões (Tbps) de bits por segundo. Mesmo uma baixa BER (Bit Error Rate, Taxa de Erro de Bit) pode gerar apenas um incômodo <u>ou um desastre</u>.



Exemplo: codificação/decodificação de dados

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sinais

Digital e

Representar

Circuito

Modos d

Memóri

Computadore digitais

Sis. numeração




Figura: Inserção da sonda Cassini-Huygens na órbita de Saturno



Exemplo: codificação/decodificação de dados

Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Analógico

bits

Circuitos lógicos

transmiss

Memóri

Computadores digitais

Sis. numeração

- A sonda espacial Cassini-Huygens, lançada em 1997, possui dois gravadores de voo, cada um com 2,5 Gb de memória feita a partir de componentes de prateleira;
- Graças ao uso de EDCs, os números de erros em um (simples) ou em dois (duplo) bits por palavra eram conhecidos;
- Com o código utilizado, erros simples eram corrigíveis, erros duplos eram detectáveis, mas não corrigíveis;
- Por dia, eram reportados cerca de 280 de erros simples;
- Em 06/nov/1997, esse número aumentou em mais de quatro vezes. Foi atribuído a um evento de partículas solares detectado por um satélite.



Aulas 01 e 02

Hugo Silva

Sina

Digital e Analógic

Representan bits

Circuitos Iógicos

Modos do transmiss

Memória

Computadores digitais

Sis. numeração

- O código mais simples para detecção¹ de erros é utilizando o método da paridade – adiciona-se um bit de paridade ao fim bloco de bits transmitidos;
- O funcionamento é bem simples: o valor do bit de paridade será 0 ou 1 de forma que o número total de bits 1 transmitidos naquele bloco seja par (<u>paridade ímpar</u>) ou ímpar (paridade par);
- Exemplo de paridade ímpar: 000100110111 se torna 0001001101111;
- Exemplo de paridade par: 000100110111 se torna 0001001101110;
- Paridade somente consegue detectar erro em um único bit (erro simples)! Por isso, só é utilizado em aplicações onde a BER para erros simples é baixa e a BER para erros duplos é praticamente nula.

¹Mas não é aplicável para correção de erros!