

MC404AE - Organização Básica de Computadores e Ling. Montagem



# Representação de Informações no Computador



Como representar informações em um computador

- Números inteiros?
- Texto?
- Registros?
- Vetores?

Como representar informações em um computador?

- Informações são representadas através de dígitos binários, ou BITs (BInary digiTs).
- Dígitos 0 e 1
- Quantos estados (ou números) distintos podemos representar com 3 dígitos da base binária?

Quantos estados (ou números) distintos podemos representar com 3 dígitos da base binária?

- 8 estados se utilizarmos notação posicional
- 4 estados se utilizarmos notação não posicional

```
1: 001, 010, 100 (um bit 1 e dois bits 0)
2: 110, 101, 011 (um bit 0 e dois bits 1)
3: 000 (três bits 0)
4: 111 (três bits 1)
```

Notação posicional: valor do dígito depende da sua posição.

Exemplo: Número decimal 132

Valor do dígito 2 = 2

Valor do dígito 3 = 30

Valor do dígito 1 = 100

Notação posicional: valor do dígito depende da sua posição.

Exemplo: Número decimal 132

Valor do dígito 2 = 2

Valor do dígito 3 = 30

Valor do dígito 1 = 100

"Informações no computador são representadas através de números, codificados na base binária com notação posicional"

A quantidade de dígitos distintos define a base numérica. Exemplos

- Base 2, ou binária => 2 dígitos distintos: 0 e 1
- Base 8, ou octal => 8 dígitos distintos: 0, 1, ..., 7
- Base 10, ou decimal => 10 dígitos distintos: 0, ..., 9
- ...

Quais são os dígitos utilizados na base 16?

A quantidade de dígitos distintos define a base numérica. Exemplos

- Base 2, ou binária => 2 dígitos distintos: 0 e 1
- Base 8, ou octal => 8 dígitos distintos: 0, 1, ..., 7
- Base 10, ou decimal => 10 dígitos distintos: 0, ..., 9
- ...

Quais são os dígitos utilizados na base 16?

• Dígitos da base hexadecimal: 0, 1, ..., 9, A, B, C, D, E, F

Qual é a base dos números abaixo?

- FE03
- 8230
- 9210
- 1001

Qual é a base dos números abaixo?

- FE03
- 8230
- 9210
- 1001

Para distinguir temos que anotar o número com a base.

- FE03<sub>16</sub>
- 1001<sub>10</sub>
- 1001<sub>2</sub>

Qual é a base dos números abaixo?

- FE03
- 8230
- 9210
- 1001

Em linguagens de programação esta notação é geralmente realizado com prefixos

Para distinguir temos que anotar o número com a base.

- FE03<sub>16</sub>
- 1001<sub>10</sub>
- 1001

- **0**xFE03<sub>16</sub>

• 01001<sub>10</sub> Exemplo em C • 0b1001<sub>2</sub>

Qual é o valor de cada dígito nos números abaixo?

- 9210<sub>10</sub>
- 1001<sub>2</sub>

Qual é o valor de cada dígito nos números abaixo?

- 9210<sub>10</sub>
- 1001<sub>2</sub>

O valor de um dígito d em um número na base t é dado por:

• d\*tposição

Onde a posição é dada pela seguinte convenção:

Dígitos 0 0 0 0 9 2 1 0

Posição 7 6 5 4 3 2 1 0

Qual é o valor de cada número abaixo em decimal?

- 1001<sub>2</sub>
- FF<sub>16</sub>

Qual é o valor de cada número abaixo em decimal?

- 1001<sub>2</sub>
- FF<sub>16</sub>

O valor de um número na base t com n dígitos é o somatório dos valores dos dígitos:

$$N_{10} = \sum_{i=0}^{n-1} d_i * t^i$$

onde **d**, é o dígito na posição **i** 

Qual é o valor de cada número abaixo em decimal?

- $1001_3 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 9^{10}$
- $FF_{16} = F*16^1 + F*16^0 = 15x16 + 15x1 = 255_{10}$

O valor de um número na base t com n dígitos é o somatório dos valores dos dígitos:

$$N_{10} = \sum_{i=0}^{n-1} d_i * t^i$$

onde **d**, é o dígito na posição **i** 


Como fazemos para converter um número na representação decimal para a representação binária?

• **Por exemplo:** o número 26<sub>10</sub>

26


Como fazemos para converter um número na representação decimal para a representação binária?

• **Por exemplo:** o número 26<sub>10</sub>



Como fazemos para converter um número na representação decimal para a representação binária?

Por exemplo: o número
 26<sub>16</sub>



E na base hexadecimal?

| Tipo de conversão      | Procedimento   |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Decimal => Binário     | Divisões sucessivas por 2 até se obter zero no quociente. Leitura dos dígitos binários no resto de baixo para cima                             |  |  |  |
| Binário => Decimal     | Soma de potências de 2 cujo expoente é a posição do bit e cujo coeficiente é o próprio bit.  |  |  |  |
| Hexadecimal => Binário | Expandir cada dígito hexa em quatro dígitos binários segundo seu valor   |  |  |  |
| Binário => Hexadecimal | Compactar cada quatro dígitos binários em um único dígito hexa segundo seu valor.  |  |  |  |
| Decimal => Hexadecimal | Divisões sucessivas por 16 até se obter zero no quociente. Converter restos p/ dígitos hexadecimais.<br>Leitura dos dígitos de baixo para cima |  |  |  |
| Hexadecimal => Decimal | Soma de potências de 16 cujo expoente é a posição do dígito e cujo coeficiente é o valor do próprio dígito hexa.                               |  |  |  |

#### Bases numéricas - Exercícios

Qual o valor em binário dos seguintes números

- 151<sub>8</sub>
- 139<sub>10</sub>

Qual o valor em hexadecimal dos seguintes números

- 101001<sub>2</sub>
- 16<sub>10</sub>
- 240<sub>10</sub>
- 20<sub>8</sub>

#### Bases numéricas - Exercícios

Qual o valor em binário dos seguintes números

- $151_6 = 1000011_2$
- 139<sub>10</sub> = 10001011<sub>2</sub>

Qual o valor em hexadecimal dos seguintes números

- 101001<sub>2</sub> = 29<sub>16</sub>
- 16<sub>10</sub> = 10<sub>16</sub>
- $240_{10} = F0_{16}$
- 20<sub>8</sub> = 10<sub>16</sub>

## Números com Sinal

#### **Números Sem Sinal**

Na representação sem sinal, todos os bits são utilizados como dígitos do número.

- Registradores com 3 bits podem representar 8 números distintos: 0 a 7
  - $\circ \quad 000_2 = 0_{10}$
  - $001_2 = 1_{10}$
  - $010_2 = 2_{10}$
  - o 011<sub>2</sub> = 3<sub>10</sub>
  - o 100<sub>2</sub> = 4<sub>10</sub>
  - o 101<sub>2</sub> = 5<sub>10</sub>
  - $0 110_2 = 6_{10}$
  - o 111<sub>2</sub> = 7<sub>10</sub>

#### **Números Com Sina**

Três tipos de codificação mais conhecidas

- Sinal e magnitude
- Complemento de 1
- Complemento de 2

Na representação "**sinal e magnitude**" o bit mais à esquerda (o mais significativo) representa o sinal do número e os outros bits representam a magnitude.

Qual é o valor dos números abaixo na representação "sinal e magnitude" e sem sinal?

- 0001 0101
- 1000 1010<sub>2</sub>

Na representação "**sinal e magnitude**" o bit mais à esquerda (o mais significativo) representa o sinal do número e os outros bits representam a magnitude.

Qual é o valor dos números abaixo na representação "sinal e magnitude" e sem sinal?

- 0001 0101<sub>2</sub>
- 1000 1010<sub>2</sub>

Na representação "**sinal e magnitude**" o bit mais à esquerda (o mais significativo) representa o sinal do número e os outros bits representam a magnitude.

Qual é o valor dos números abaixo na representação **"sinal e magnitude"** e sem sinal?

- 0001 0101<sub>2</sub>
- 1000 1010<sub>2</sub>

E estes números?

- 0000 0000
- 1000 0000<sub>2</sub>

| Número binário | Sem sinal | Sinal e Mag. |
|----------------|-----------|--------------|
| 000            | 0         | 0            |
| 001            | 1         | 1            |
| 010            | 2         | 2            |
| 011            | 3         | 3            |
| 100            | 4         | -0           |
| 101            | 5         | -1           |
| 110            | 6         | -2           |
| 111            | 7         | -3           |

Na representação "complemento de 1" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

- Primeiro bit 0 => o número é positivo e o valor pode ser obtido da mesma maneira que na representação sem sinal
- Primeiro bit 1 => o número é negativo. Para descobrir a magnitude, basta inverter todos os bits e computar o valor na representação sem sinal.

Qual é o valor de 10010<sub>2</sub> ?

Na representação "complemento de 1" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

- Primeiro bit 0 => o número é positivo e o valor pode ser obtido da mesma maneira que na representação sem sinal
- Primeiro bit 1 => o número é negativo. Para descobrir a magnitude, basta inverter todos os bits e computar o valor na representação sem sinal.

Qual é o valor de 10010, ?

Portanto:; 10010<sub>2</sub> = -13

Na representação "complemento de 1" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

| Número binário | Sem sinal | Sinal e Mag. | Complemento de 1 |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 000            | 0         | 0            | 0                |
| 001            | 1         | 1            | 1                |
| 010            | 2         | 2            | 2                |
| 011            | 3         | 3            | 3                |
| 100            | 4         | -0           | ???              |
| 101            | 5         | -1           | ???              |
| 110            | 6         | -2           | ???              |
| 111            | 7         | -3           | ???              |

Na representação "complemento de 1" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

| Número binário | Sem sinal | Sinal e Mag. | Complemento de 1 |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 000            | 0         | 0            | 0                |
| 001            | 1         | 1            | 1                |
| 010            | 2         | 2            | 2                |
| 011            | 3         | 3            | 3                |
| 100            | 4         | -0           | -3               |
| 101            | 5         | -1           | -2               |
| 110            | 6         | -2           | -1               |
| 111            | 7         | -3           | -0               |

Na representação "complemento de 2" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

- Primeiro bit 0 => o número é positivo e o valor pode ser obtido da mesma maneira que na representação sem sinal
- Primeiro bit 1 => o número é negativo. Para descobrir a magnitude, devemos inverter todos os bits, somar 1, e então computar o valor na representação sem sinal.

Qual é o valor de 10010,?

Na representação "complemento de 2" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

- Primeiro bit 0 => o número é positivo e o valor pode ser obtido da mesma maneira que na representação sem sinal
- Primeiro bit 1 => o número é negativo. Para descobrir a magnitude, devemos inverter todos os bits, somar 1, e então computar o valor na representação sem sinal.

Qual é o valor de 10010<sub>2</sub>?

Magnitude( $10010_2$ ) =  $01101_2 + 1_2 = 14$ Portanto:  $10010_2 = -14$ 

Na representação "complemento de 2" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

| Número binário | Sem sinal | Sinal e Mag. | Comp. de 1 | Comp. de 2 |
|----------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 000            | 0         | 0            | 0          | 0          |
| 001            | 1         | 1            | 1          | 1          |
| 010            | 2         | 2            | 2          | 2          |
| 011            | 3         | 3            | 3          | 3          |
| 100            | 4         | -0           | -3         | ???        |
| 101            | 5         | -1           | -2         | ???        |
| 110            | 6         | -2           | -1         | ???        |
| 111            | 7         | -3           | -0         | ???        |

Na representação "complemento de 2" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

| Número binário | Sem sinal | Sinal e Mag. | Comp. de 1 | Comp. de 2 |
|----------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 000            | 0         | 0            | 0          | 0          |
| 001            | 1         | 1            | 1          | 1          |
| 010            | 2         | 2            | 2          | 2          |
| 011            | 3         | 3            | 3          | 3          |
| 100            | 4         | -0           | -3         | -4         |
| 101            | 5         | -1           | -2         | -3         |
| 110            | 6         | -2           | -1         | -2         |
| 111            | 7         | -3           | -0         | -1         |

Na representação "complemento de 2" o bit mais à esquerda também indica o sinal, entretanto a magnitude é representada de maneira diferente.

| A representação Complemento de 2 é a mais utilizada |  |    |
|---|--|----|
| 000   |  | 0  |
| 001   |  | 1  |
| 010   |  | 2  |
| 011   |  | 3  |
| 100   |  | -4 |
| 101   |  | -3 |
| 110   |  | -2 |
| 111   |  | -1 |

# Representação de Números

| Número binário | Sem sinal | Sinal e Mag. | Comp. de 1 | Comp. de 2 |
|----------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 000            | 0         | 0            | 0          | 0          |
| 001            | 1         | 1            | 1          | 1          |
| 010            | 2         | 2            | 2          | 2          |
| 011            | 3         | 3            | 3          | 3          |
| 100            | 4         | -0           | -3         | -4         |
| 101            | 5         | -1           | -2         | -3         |
| 110            | 6         | -2           | -1         | -2         |
| 111            | 7         | -3           | -0         | -1         |
| Maior          | 7         | 3            | 3          | 3          |
| Menor          | 0         | -3           | -3         | -4         |

# Representação de Números

| Número binário | Sem sinal          | Sinal e Mag.           | Comp. de 1             | Comp. de 2           |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 000            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    |
| 001            | 1                  | 1                      | 1                      | 1                    |
| 010            | 2                  | 2                      | 2                      | 2                    |
| 011            | 3                  | 3                      | 3                      | 3                    |
| 100            | 4                  | -0                     | -3                     | -4                   |
| 101            | 5                  | -1                     | -2                     | -3                   |
| 110            | 6                  | -2                     | -1                     | -2                   |
| 111            | 7                  | -3                     | -0                     | -1                   |
| Maior          | 7                  | 3                      | 3                      | 3                    |
| Menor          | 0                  | -3                     | -3                     | -4                   |
| Maior          | 2 <sup>n</sup> - 1 | 2 <sup>n-1</sup> -1    | 2 <sup>n-1</sup> -1    | 2 <sup>n-1</sup> -1  |
| Menor          | 0                  | -(2 <sup>n-1</sup> -1) | -(2 <sup>n-1</sup> -1) | -(2 <sup>n-1</sup> ) |

### Números no Computador

"Informações no computador são representadas através de números, codificados na base binária com notação posicional"

Quantos bits o computador usa para codificar cada número?

### Números no Computador

"Informações no computador são representadas através de números, codificados na base binária com notação posicional"

Quantos bits o computador usa para codificar cada número?

- Computadores modernos codificam números com palavras de 8, 16, 32, 64 ou mais bits.
- Geralmente é uma potência de 2.

Uma arquitetura de 32 bits é uma arquitetura que é capaz de armazenar e realizar operações aritméticas em números com até 32 bits.

Números de 32 bits em Complemento de 2:

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 _2 = 0_{10}
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 _2 = +1_{10}
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010_2 = +2_{10}
                                                                                            maxint
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000_2^2 = -2,147,483,648_{10}^{10}
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 _2^2 = -2,147,483,648_{10}^{10}
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 _2^2 = -2,147,483,647_{10}^{10}
```

## Aritmética Binária: Soma e Subtração

```
Como no ensino fundamental: (vai-um/vem-um)

0111 (7) 0111 (7) 0110 (6)

+ 0110 (6) - 0110 (6) - 0101 (5)

1101 (13) 0001 (1) 0001 (1)
```

## Aritmética Binária: Soma e Subtração

Como no ensino fundamental: (vai-um/vem-um)

Subtração em complemento de 2 pode ser feita com uma soma (A – B = A + (-B)).

• Ex: 
$$7 - 6 = 7 + (-6)$$

### Aritmética Binária: Overflow

**Overflow:** quando o resultado é maior (menor) do que a palavra do computador pode representar.

Exemplo: Ocorre overflow na operação abaixo?

```
0111 (7)
+ 0001 (1)
1000
```

### Aritmética Binária: Overflow

**Overflow:** quando o resultado é maior (menor) do que a palavra do computador pode representar.

Exemplo: Ocorre overflow na operação abaixo?

```
Na representação sem sinal não ocorre overflow. Note que 7 + 1 = 8

+ 0001 (1)

Na representação Complemento de 2 ocorre overflow. Note que 7 + 1 = -8
```

## Aritmética Binária: Detecção de Overflow

- Não ocorre overflow quando adicionamos um número positivo a um número negativo
- Não ocorre overflow quando os sinais dos números são os mesmos na subtração
- Ocorre overflow quando os valores afetam o sinal:
  - Somar dois números positivos resulta em um número negativo
  - Somar dois números negativos resulta em um número positivo
  - Subtrair um número negativo de um positivo resulta em um negativo
  - O Subtrair um número positivo de um negativo resulta em um positivo

## Aritmética Binária: Detecção de Overflow

**Exercício:** Compute o resultado da operação abaixo e verifique se houve overflow

4 + 5 em uma representação com números sinalizados de 8 bits
(4)
+ (5)

## Aritmética Binária: Detecção de Overflow

**Exercício:** Compute o resultado da operação abaixo e verifique se houve overflow

4 + 5 em uma representação com números sinalizados de 4 bits
(4)
+ (5)

# Representação de Caracteres

### Representação de Caracteres

Cada caractere é associado a um número distinto. Existem diversos padrões.

Exemplo: Padrão ASCII American Standard Code for
Information -- Usa 7 bits,
(128 caracteres distintos)

| 64 | @ |
|----|---|
| 65 | Α |
| 66 | В |
| 67 | С |
| 68 | D |
| 69 | E |
| 70 | F |
| 71 | G |
| 72 | Н |
| 73 | 1 |

| 96  |   |
|-----|---|
| 97  | а |
| 98  | b |
| 99  | С |
| 100 | d |
| 101 | е |
| 102 | f |
| 103 | g |
| 104 | h |
| 105 | i |


| 48 | 0 |
|----|---|
| 49 | 1 |
| 50 | 2 |
| 51 | 3 |
| 52 | 4 |
| 53 | 5 |
| 54 | 6 |
| 55 | 7 |
| 56 | 8 |
| 57 | 9 |

Cada caractere é associado a um número distinto.

- ASCII usa 7 bits
- Um texto é armazenado como uma cadeia de caracteres!
  - Posições consecutivas da memória!

Cada caractere é associado a um número distinto.

- ASCII usa 7 bits
- Um texto é armazenado como uma cadeia de caracteres!
  - Posições consecutivas da memória!




## Tabela ASCII

| DECHEXASCII | DECHEXASCII | DECHEXASCII | DECHEXASCII |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 00 NUL    | 32 20       | 64 40 @     | 96 60 '     |
| 1 01 SOH    | 33 21 !     | 65 41 A     | 97 61 a     |
| 2 02 STX    | 34 22 "     | 66 42 B     | 98 62 b     |
| 3 03 ETX    | 35 23 #     | 67 43 C     | 99 c        |
| 4 04 EOT    | 36 \$       | 68 44 D     | 100 64 d    |
| 5 05 ENQ    | 37 25 %     | 69 45 E     | 101 65 e    |
| 6 06 ACK    | 38 26 &     | 70 46 F     | 102 66 f    |
| 7 07 BEL    | 39 27 '     | 71 47 G     | 103 67 g    |
| 8 08 BS     | 40 (        | 72 48 H     | 104 68 h    |
| 9 09 HT     | 41)         | 73 49 1     | 105 69 i    |
| 10 OA LF    | 42 2A*      | 74 4A J     | 106 6A      |
| 11 OB VT    | 43 +        | 75 4B K     | 107 6B k    |
| 12 OC FF    | 44 2C ,     | 76 4C L     | 108 6C I    |
| 13 OD CR    | 45 2D       | 77 4D M     | 109 6D m    |
| 14 OE SO    | 46 2E       | 78 4E N     | 110 6E n    |
| 15 OF SI    | 47 2F /     | 79 4F 0     | 111 6F o    |
| 16 10 DLE   | 48 30 0     | 80 50 P     | 112 70 p    |
| 17 11 DC1   | 49 31 1     | 81 51 Q     | 113 71 9    |
| 18 12 DC2   | 50 32 2     | 82 52 R     | 114 72 r    |
| 19 13 DC3   | 51 33 3     | 83 53 S     | 115 73 s    |
| 20 14 DC4   | 52 4        | 84 T        | 116 74 t    |
| 21 15 NAK   | 53 35 5     | 85 55 U     | 117 75 u    |
| 22 16 SYN   | 54 36 6     | 86 56 V     | 118 76 v    |
| 23 17 ETB   | 55 37 7     | 87          | 119 77 w    |
| 24 18 CAN   | 56 38 8     | 88 58 X     | 120 78 x    |
| 25 19 EM    | 57 39 9     | 89 59 Y     | 121 79 Y    |
| 26 1A SUB   | 58: 3A:     | 90 Z        | 122 7A z    |
| 27 1B ESC   | 59;         | 91 5B       | 123 7B      |
| 28 1C FS    | 60 <        | 92\         | 124 7C      |
| 29 1D GS    | 61 3D =     | 93 5D       | 125 7D      |
| 30 1E RS    | 62 3E >     | 94^         | 126 7E ~    |
| 31 1F US    | 63 3F ?     | 95 5F       | 127 7F DEL  |

### Representação de Caracteres

Representação de Cadeias de Caracteres (strings) na memória do computador:

"Maçãs Assadas"



Caracteres na memória do computador

A grande maioria das memórias de computadores atuais possuem palavras (unidades de armazenamento endereçáveis) de 1 byte (8 bits).

 No endereço 0 cabe um dado de 1 byte, no endereço 1 cabe um dado de 1 byte e assim por diante.

Caracteres na memória do computador

A grande maioria das memórias de computadores atuais possuem palavras (unidades de armazenamento endereçáveis) de 1 byte (8 bits).

 No endereço 0 cabe um dado de 1 byte, no endereço 1 cabe um dado de 1 byte e assim por diante.

Quando armazenamos números de 7 bits em 1 byte nós desperdiçamos bits da memória. Por outro lado, esta abordagem facilita a leitura dos dados pois cada palavra de memória possui um único caractere e cada caractere está armazenado em uma única palavra de memória.

Números na memória do computador

- Como fazemos para armazenar um número de 32 bits em uma memória endereçada a byte?
- Exemplo: Número de 32 bits (4 bytes)
  - $\circ$  1025<sub>10</sub> = 00000000 00000000 00000100 00000001<sub>2</sub>

| 00 |  |
|----|--|
| 01 |  |
| 02 |  |
| 03 |  |
|    |  |

Números na memória do computador

 Como fazemos para armazenar um número de 32 bits em uma memória endereçada a byte?

#### Depende do Endianness

- Exemplo: Número de 32 bits (4 bytes)
  - $\circ$  1025<sub>10</sub> = 00000000 00000000 00000100 00000001<sub>2</sub>

| _  |  |
|----|--|
| 00 |  |
| 01 |  |
| 02 |  |
| 03 |  |


Números na memória do computador

 Como fazemos para armazenar um número de 32 bits em uma memória endereçada a byte?

#### Depende do Endianness

Exemplo: Número de 32 bits (4 bytes)

 $\circ$  1025<sub>10</sub> = 00000000 00000000 00000100 **00000001**<sub>2</sub>



**Big-Endian:** Byte menos significativo é armazenado no **maior** endereço

Números na memória do computador

 Como fazemos para armazenar um número de 32 bits em uma memória endereçada a byte?

#### Depende do Endianness

- Exemplo: Número de 32 bits (4 bytes)
  - $\circ$  1025<sub>10</sub> = 00000000 00000000 00000100 **00000001**<sub>2</sub>  $\sim$

00 01

0.3

#### Big-Endian

|    | <u> </u> |
|----|----------|
| 00 | 00000000 |
| 01 | 00000000 |
| 02 | 00000100 |
| 03 | 00000001 |

#### Little-Endian

| 00000001 |
|----------|
| 00000100 |
| 00000000 |
| 00000000 |

**Little-Endian:** Byte menos significativo é armazenado no **menor** endereço

Números na memória do computador

 Como fazemos para armazenar um número de 32 bits em uma memória endereçada a byte?

#### Depende do Endianness

- Exemplo: Número de 32 bits (4 bytes)
  - $\circ$  1025<sub>10</sub> = 00000000 00000000 00000100 **00000001**<sub>2</sub>

#### **Big-Endian**

00 00000000 01 00000000 02 00000100 03 00000001

#### Little-Endian

| 00 | 00000001 |  |
|----|----------|--|
| 01 | 00000100 |  |
| 02 | 00000000 |  |
| 03 | 00000000 |  |

**Network Endian?** 

#### Vetores na memória

Como fazemos para armazenar um vetor de dados em uma memória endereçada a byte?

#### Resposta:

 Os elementos do vetor são armazenados de forma consecutiva na memória.

#### Vetores na memória

Os elementos de um vetor são armazenados de forma consecutiva na memória.

Supondo que cada elemento ocupe TAM bytes, e o vetor se inicie no endereço BASE, então o i-ésimo elemento é armazenado nos bytes associados aos endereços


BASE + 
$$i * TAM a BASE + (i+1) * TAM - 1$$
.

- O primeiro elemento (i=0) será armazenado nos bytes associados aos endereços BASE a BASE+(TAM-1)
- O décimo elemento (i=9) será armazenado nos bytes associados aos endereços 9xBASE a 9xBASE+(TAM-1)

#### Vetores na memória

int 
$$v[3] = \{9, 8, 1\};$$

 Supondo que o vetor v seja alocado no endereço 0



#### Registros na memória

Como fazemos para armazenar registros (structs) em uma memória endereçada a byte?


#### Resposta:

 Os campos dos registros são armazenados de forma consecutiva na memória.

#### Registros na memória

```
struct id {
   int cpf;
   char nome[256];
   short idade;
} fulano;
```

 Supondo que o registro fulano seja armazenado no (a partir do) endereço zero de memória.



Matrizes na memória

Como fazemos para armazenar uma matriz de dados em uma memória endereçada a byte?

#### Depende da linguagem de programação:

- Em 'C': As linhas da matriz são armazenadas de forma consecutiva na memória (uma linha por vez)
  - Organização conhecida como "row-major order"
- Em Fortran: As colunas da matriz são armazenadas de forma consecutiva na memória
  - o Organização conhecida como "column-major order"