

MC404AE - Organização Básica de Computadores e Ling. Montagem







RISC-V


- ISA (Instruction Set Architecture) RISC moderna
 - Introduzida em 2011
- ISA aberta! (uso livre e livre de royalties)
- Funcionalidades e características desenvolvidas com base nos acertos e erros de ISAs que já estão no mercado há mais de 30 anos! (x86 e ARM)
 - Mais simples do que ARM e x86
 - Veja figura 2.7 do livro "Guia Prático RISC-V: Atlas de uma arquitetura aberta"

RISC-V


Mais simples do que ARM e x86


- Mantida atualmente pela Fundação RISC-V
- Fundação aberta e sem fins lucrativos

Tamanho relativo de programas do *benchmark* SPEC CPU2006 compilados com o GCC.




Arquitetura von Neumann





Memória endereçada a bytes

- Cada palavra de memória armazena 1 byte
- Tipos de dados maiores do que 1 byte ocupam múltiplas palavras de memória, consecutivas.



Diversos conjuntos de instruções:

- RV32I: Conjunto base de 32 bits com instruções para operações com números inteiros.
- RV32M: Instruções de multiplicação e divisão
- RV32F e RV32D: Instruções de ponto-flutuante
- RV32A: Instruções atômicas
- **RV32C:** Instruções compactas, de 16 bits
- RV32V: Instruções vetoriais (SIMD)

Neste curso focaremos no conjunto RV32IM

- Conjunto base de 32 bits + instruções para multiplicação e divisão de números inteiros
- Instruções de movimentação de dados (load e store), operações lógicas e aritméticas, comparação de valores, saltos condicionais e saltos incondicionais, chamadas de funções,


Tipos básicos de dados da arquitetura

- byte: 1 byte
- unsigned byte: 1 byte (sem sinal)
- halfword: 2 bytes
- unsigned halfword: 2 bytes (sem sinal)
- word: 4 bytes
- unsigned word: 4 bytes (sem sinal)

Mapeamento de tipos da linguagem `C' para tipos básicos de dados na arquitetura RV32

C	RV32I native	size
datatype	datatype	in bytes
bool	byte	1
char	byte	1
unsigned char	unsigned byte	1
short	halfword	2
unsigned short	unsigned halfword	2
int	word	4
unsigned int	unsigned word	4
long	word	4
unsigned long	unsigned word	4
void*	unsigned word	4

Registradores



Registradores

PC

		xI6	xI7	xI8	x19	×20	x21	×22	×23	×24	×25	×26	×27	x28	×29	×30	x31
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

Registradores **Apelidos** PC **a**5 t0 tl t2 s0SI a₀ **a2 a3 a4** tp gp zero x2x3 $\times 5$ **x**7 **8**x **x9** $\times 10$ $\times 12$ $\times 13$ $\times 15$ x0x4 **x6** XII $\times 14$ \mathbf{x} x18 $\times 19$ x21 $\times 23$ ×27 **x28** x29 $\times 30$ x16 $\times 17$ ×20 **x22** ×24 $\times 25$ **x26** $\times 31$ **s5 s6 s7 s8 s9** sIO sII t4 t5 **a6 Apelidos**

MC404AE


Registradores

Apelido	Significado
рс	Program Counter (Apontador de programa)
a0,a1	Argumentos de função / retorno de função
a2-a7	Argumentos de função
s0-s11	Registrador salvo
t0-t6	Temporário
zero	Contém sempre o valor 0 (zero)
ra	Endereço de retorno
sp	Ponteiro de pilha
gp	Ponteiro global
tp	Ponteiro de thread

Arquitetura Load/Store: Os valores têm que ser carregados nos registradores antes de realizar-se operações.


 Não há instruções que operam diretamente em valores na memória!

```
lw a5, 0(a0)  # a5 <= Mem[a0]
add a6, a5, a5 # a6 <= a5+a5
sw a6, 0(a0)  # Mem[a0] <= a6</pre>
```



Memória


Valor	
06	0
00	1
00	2
00	3
00	4
00	5
00	6
00	7



Memória

Valor

06
00
00
00
00
00
00
00



Memória

Valor	
06	0
00	1
00	2
00	3
00	4
00	5
00	6
00	7



Memória

Valor

vaior	
06	
00	
00	
00	
OC	
00	
00	
00	

Instruções: Operações Lógicas

```
Instruções que realizam operações lógicas (e, ou, ou exclusivo)
```

Formato: <MNE> rd, rs1, rs2

- and a0, a2, s2 # a0 <= a2 & s2
- or a1, a3, s2 # a1 <= a3 | s2
- xor a2, a2, a1 # a2 <= a2 ^ a1

Formato: <MNE>i rd, rs1, imm

- andi a0, a2, 3 # a0 <= a2 & 3
- ori a1, a3, 4 # a1 <= a3 | 4
- xori a2, a2, 1 # a2 <= a2 ^ 1</pre>

Instruções que deslocam os bits dos registradores para a esquerda ou para direita.

Formato: <MNE>i rd, rs1, shamt

- slli a0, a2, 2 # a0 <= a2 << 2
- srli a1, a3, 1 # a1 <= a3 >> 1

Podem ser utilizadas para multiplicar/dividir por potências de 2.

```
Multiplicando com instruções de deslocamento de bits
Multiplicar um número inteiro com (int) ou sem sinal
(unsigned) por potência de 2:
```

- slli a0, a2, 2 # a0 \leq a2 * 2^2
- slli a3, a3, 4 # a3 <= a3 * 2⁴

Basta deslocar os bits para a esquerda

```
Dividindo com instruções de deslocamento de bits
Dividir um número inteiro sem sinal (unsigned) por potência
de 2:
```

- srli a0, a2, 2 # a0 <= a2 / 2²
- Dividir um número inteiro com sinal (int) por potência de 2:
 - srai a0, a2, 2 # a0 \leq a2 / 2^2

Note a diferença entre a divisão de números inteiros com e sem sinal!

sll a0, a2, s2
srl a1, a3, s2
sra a2, a2, a1

Deslocamento pode ser indicado por valor em registrador

Instruções: Operações Aritméticas

Instruções que realizam operações aritméticas (+, -, ...) com valores nos registradores

Formato: <MNE> rd, rs1, rs2

- add a0, a2, t2 # a0 <= a2 + t2
- sub a1, t3, a0 # a1 <= t3 a0
- mul a2, t1, a0 # a2 <= t1 * a0
- div{u} a3, t2, a1 # a3 <= t2 / a1
- rem{u} a4, t3, a2 # a4 <= t3 % a2</pre>

Sufixo {u} deve ser usado para realizar operação de divisão/resto com números sem sinal (unsigned).

Instruções: Operações Aritméticas

Operações aritméticas com imediatos

• Imediatos: constantes codificadas diretamente na instrução

Formato: <MNE>i rd, rs1, imm

• addi a0, a2, 10 # a0 <= a2 + 10

Não existe a instrução subi, entretanto, é possível usar uma constante negativa para subtrair valores.

• addi a0, a2, -10 # a0 <= a2 - 10

Instruções para copiar valores da memória p/ registradores.

```
Formato: <MNE> rd, imm(rs1)
```

≻Endereço de memória

- lw a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- lh a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- lhu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- lb a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

Instruções de load (I) carregam dados da memória para registradores. O sufixo (w, h, hu, b, bu) indica o tipo de dado!

Load word

Endereço de memória

- lw a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]</pre>
- Carrega um número de 32 bits (4 bytes) da memória. Formato little-endian: O byte menos significativo é carregado do endereço a2+imm enquanto que o byte mais significativo é carregado do endereço a2+imm+3.

lw a0, 0(a2) Memória 00 08 0E **0A** 00 8001 8003 8000 8002

a [0A	0E	01	08			
a2 [00	00	1F	40			
8000							

MC404AE

Load word

MC404AE

Endereço de memória

lw deve ser usado quando carregarmos dados tipo int ou unsigned int da memória

- lw a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 32 bits (4 bytes) da memória. Formato little-endian: O byte menos significativo é carregado do endereço a2+imm enquanto que o byte mais significativo é carregado do endereço a2+imm+3.

lw a0, 0(a2)


Memór	ia				
00	08	01	0E	0A	00
	8000	8001	8002	8003	

ab [0A	0E	01	08
a2	00	00	1F	40
				800010

Load byte unsigned

Endereço de memória

- lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 8 bits sem sinal (1 byte) da memória.
 Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com zeros.





Load byte unsigned

Endereço de memória

Ibu deve ser usado quando carregarmos dados tipo unsigned char da memória

- lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 8 bits sem sinal (1 byte) da memória.
 Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com zeros.





Load byte

Endereço de memória


- lb a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 8 bits com sinal (1 byte) da memória. Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).
 O8₁₆ é um número de 1 byte positivo (8)

lb a0, 0(a2)

 Memória

 00
 08
 01
 3E
 0A
 00

 ...
 8000
 8001
 8002
 8003
 ...



MC404AE

Load byte


MC404AE

Endereço de memória

- lb a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 8 bits com sinal (1 byte) da memória. Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).
 FF₁₆ é um número de 1 byte negativo (-1)

lb a0, 0(a2)





Load byte

MC404AE


Endereço de memória

Ib deve ser usado quando carregarmos dados tipo char da memória

- lb a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 8 bits com sinal (1 byte) da memória.Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).

lb a0, 0(a2)

Memór	ia				
00	FF	01	0E	0A	00
	8000	8001	8002	8003	



Load halfword unsigned

Endereço de memória

Ihu deve ser usado quando carregarmos dados tipo unsigned short da memória

- lhu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 16 bits sem sinal (2 bytes) da memória. Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com zeros.


 Thu a0, 0(a2)

 Memória

 00
 08
 01
 0E
 0A
 00

 ...
 8000
 8001
 8002
 8003
 ...

 MC404AE
 MC404AE



Load halfword

Endereço de memória

Ih deve ser usado quando carregarmos dados tipo short da memória

- lh a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
- Carrega um número de 16 bits com sinal (2 bytes) da memória. Como o registrador tem 32 bits, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).

lhu a0, 0(a2)

Memória					
00	FE	FF	0E	0A	00
	8000	8001	8002	8003	

a	FF	FF	FF	FE
a2	00	00	1F	40
				8000

Instruções para copiar valores de registradores p/ memória.

```
Formato: <MNE> rs1, imm(rs2)
```

Endereço de memória = rs2 + imm

- sw a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0</p>
- sh a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0
- sb a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0</pre>

Instruções de **store** (s) carregam dados da memória para registradores. O sufixo (w, h, b) indica o **tipo de dado!**

Store word


sw a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0</pre>

sw deve ser usado quando gravamos dados tipo int ou unsigned int na memória

Grava um número de 32 bits (4 bytes) na memória. Formato little-endian: O byte menos significativo é gravado no endereço a2+imm enquanto que o byte mais significativo é gravado no endereço a2+imm+3.

sw a0, O(a2)





Store word

sw a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0</pre>


sw deve ser usado quando gravamos dados tipo int ou unsigned int na memória

Grava um número de 32 bits (4 bytes) na memória. Formato little-endian: O byte menos significativo é gravado no endereço a2+imm enquanto que o byte mais significativo é gravado no endereço a2+imm+3.

sw a0, O(a2)

 Memória
 00
 08
 01
 0E
 0A
 00

 ...
 8000
 8001
 8002
 8003
 ...



Store half word

• sh a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0


sw deve ser usado quando gravamos dados tipo short ou unsigned short na memória

Grava um número de 16 bits (4 bytes) na memória. Formato little-endian: O byte menos significativo é gravado no endereço a2+imm enquanto que o byte mais significativo é gravado no endereço a2+imm+1.

sh a0, O(a2)

 Memória
 08
 01
 ...
 ...

 ...
 8000
 8001
 8002
 8003
 ...





Store byte

• sb a0, imm(a2) # Mem[a2+imm]<= a0

sw deve ser usado quando gravamos dados tipo char ou unsigned char na memória

Grava um número de 16 bits (4 bytes) na memória. Formato little-endian: O byte menos significativo é gravado no endereço a2+imm enquanto que o byte mais significativo é gravado no endereço a2+imm.





O fluxo normal de execução consiste em executar instruções uma após a outra na mesma ordem em que elas são organizadas na memória.

Instruções de controle de fluxo são instruções capazes de mudar o fluxo normal de execução.

```
beq a0, a2, next_item
add a0, a0, a1
next_item:
   addi a0, s1, -1
```

Instruções de controle de fluxo condicionais são instruções que mudam o fluxo normal de execução apenas sob certas condições.

```
beq a0, a2, next_item
add a0, a0, a1
next_item:
  addi a0, s1, -1
```

no caso apresentado, a instrução **branch equal (beq)** só "salta" (**desvio de fluxo**) para no rótulo **next_item** se o valor em **a0** for igual ao valor em **a2**

Instruções de controle de fluxo condicionais

```
Formato: <MNE> rs1, rs2, rot
```

- beq a0, a2, L # Salta se a0 = a2
- bne a0, a2, L # Salta se a0 != a2
- blt a0, a2, L # Salta se a0 < a2
- bge a0, a2, L # Salta se a0 >= a2
- bltu a0, a2, L # Salta se a0 <* a2 (sem sinal)
- bgeu a0, a2, L # Salta se a0 >=* a2 (sem sinal)

Instruções de controle de fluxo incondicionais são instruções que sempre mudam o fluxo normal de execução

```
jal foo
  add a0, a0, a1
  ...
foo:
  sub a0, s1, 1
```

no caso apresentado, a instrução **jump and link (jal)** salta para no rótulo **foo** e a próxima instrução a ser executada é a **sub**

Instruções de controle de fluxo incondicionais

Formato: <MNE> rd, rot

- jal a0, L # "Faz o link" e salta para L
- Grava PC+4 em a0 e depois salta para o rótulo L
- PC+4 é o endereço da instrução subsequente à instrução sendo executada (jal)
- jal é utilizada para invocar rotinas. PC+4 é o local para onde o fluxo deve retornar após a execução da rotina

Instruções de controle de fluxo incondicionais

Formato: <MNE> rd, rs1, imm

- jalr a0, a1, 0 # "Faz o link" e salta p/ a1+0
- Grava **PC+4** em **a0** e depois salta p/ a1+0
- PC+4 é o endereço da instrução subsequente à instrução sendo executada (jalr)
- jalr é geralmente utilizada para retornar de rotinas saltando para o endereço de retorno que foi armazenado em um registrador pela instrução jal.

```
Instruções de controle de fluxo incondicionais
Invocando rotinas com jal
```

```
8000 jal ra, foo # Invoca foo
8004 sub a3, a1, a0
...
9000 foo: # Função foo
9000 add a0, a0, a1
9004 jalr x0, ra, 0 # Retorna de foo
```

```
Instruções de controle de fluxo incondicionais
                                Grava 8004 (PC + 4) no registrador ra e
Invocando rotinas com jal
                                     salta para foo (9000)
       8000 jal ra, foo
                                 # Invoca foo
       8004 sub a3, a1, a0
                                   # Função foo
       9000 foo:
       9000 add a0, a0, a1
       9004 jalr x0, ra, 0
                                   # Retorna de foo
```

```
Instruções de controle de fluxo incondicionais
                                    Grava 8004 (PC + 4) no registrador ra e
Invocando rotinas com jal
                                          salta para foo (9000)
        8000 jal ra, foo
                                     # Invoca foo
        8004 sub a3, a1, a0
                                       Salta para o endereço 8004 (armazenado em ra) Endereço
                                          9008 (PC+4) é descartado (escrita no reg. x0)
        9000 foo:
        9000 add a0_
        9004 jalr x0, ra, 0
                                        # Retorna de foo
```

Instruções de salto direto vs salto indireto

Salto direto: o endereço alvo está codificado na própria instrução.

jal ra, foo #Salta p/ foo

Salto indireto: o endereço alvo é computado a partir de um valor que está em um registrador de propósito geral.

• jalr x0, ra, 0 # Salta p/ ra+0

Invocar o sistema operacional

ecall # Invoca o sistema operacional

Exemplo - Chamando a chamada de sistema (<u>syscall</u>) write:

```
.data msg: .asciz "Hello World!" # String

.text
_start:
   li a0, 1  # a0: File descriptor = 1 (stdout)
   la a1, msg # a1: endereço do buffer msg
   li a2, 12  # a2: tamanho do buffer msg (14 bytes)
   li a7, 64  # Código da chamada (write = 64)
   ecall  # Invocar o SO
```

Instruções: Comparação de Valores

Instruções que realizam comparações de valores e gravam o resultado em um registrador.

Formato: rd, rs1, rs2

- slt a0, a2, t2 # a0=(a2<t2)?1:0
- sltu a1, t3, a0 # a1=(t3<a0)?1:0

Formato: i rd, rs1, imm

- slti a0, a2, 10 # a0=(a2<10)?1:0
- sltui a1, t3, 25 # a1=(t3<25)?1:0

Sufixo u e ui indicam comparação sem sinal (unsigned)

Codificação das instruções RV32

Cada instrução é codificada com 32 bits, em um dos seguintes formatos

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		funct7				rs2	rs1		fun	ct3	r	d	opco	ode
I		imm[11:0]			rs1		fun	ct3	rd		opcode			
S		imm[11:5] rs2		rs1	rs1 funct3		ct3	imm[4:0]		opcode				
В	j	imm[12 10:5] rs2				rs1 funct3			[imm[4:1 11]]		opcode			
U					im	m[31:12]				rd		opcode		
J	imm[20 10:1 11 19:12]										rd		opcode	

- R: sll, srl, sra, add, sub, xor, or, and, slt, sltu
- I: slli, srli, srai, addi, xori, ori, andi, slti, sltiu, jalr, lw, lh, lb
- U: lui, auipc
- B: beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu J: jal S: sw, sh, sb

Codificação das instruções RV32

Cada instrução é codificada com 32 bits, em um dos seguintes formatos

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		funct7				rs2	rs1		fun	ct3	r	$^{\mathrm{d}}$	opco	$_{ m de}$
I		imm[11:0]		rs1	rs1 funct3		ct3	rd		opcode				
S		imm[11:5] rs2		rs1	1 funct3		ct3	imm[4:0]		opcode				
В	i	imm[12 10:5] rs2				rs1 funct3			[imm[4:1 11]]		opcode			
U						m[31:12]				rd		opcode		
J	imm[20 10:1 11 19:12]										r	d	opco	de

add rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$$

Add. R-type, RV32I and RV64I.

Adiciona o registrador x[rs1] e grava o resultado em x[rd]. O overflow aritmético é ignorado.

Formas comprimidas: c.add rd, rs2; c.mv rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14 12	2 11 7	7 6 0
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011

Codificação das instruções RV32

Cada instrução é codificada com 32 bits, em um dos seguintes formatos

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		funct7				rs2	rs1		fun	ct3	r	d	opco	$_{ m de}$
Ι		imm[11:0]		rs1		funct3		$^{\mathrm{rd}}$		opcode				
S		imm[11:5] rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode				
В	i	imm[12 10:5] rs2				rs1 funct3			[imm[4:1 11]]		opcode			
U						m[31:12]				rd		opcode		
J	imm[20 10:1 11 19:12]									r	d	opco	ode	


addi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)

Add Immediate. I-type, RV32I and RV64I.

Adiciona o *valor imediato* de sinal estendido ao registrador x[rs1] e escreve o resultado em x[rd]. O overflow aritmético é ignorado.

Formas comprimidas: c.li rd, imm; c.addi rd, imm; c.addi16sp imm; c.addi4spn rd, imm



Limitações dos operandos imediatos

 Formato I: slli, srli, srai, addi, xori, ori, andi, slti, sltiu, jalr



Campo de imediato (imm) é codificado na instrução com apenas 12 bits.

- Valores válidos: -2048:2047
- Formatos U e J: imm tem 20 bits

Limitações dos operandos imediatos

Ao tentar montar um programa que contenha imediatos que não podem ser codificados, o montador reclama.

Ex: Programa prog.s com as seguintes instruções

```
addi a0, a5, 2048
addi a0, a5, 10000
addi a0, a5, -3000
```

prog.s

```
$ as prog.s -o prog.o prog.s:
Assembler messages:
prog.s:1: Error: illegal operands `addi a0,a5,2048'
prog.s:2: Error: illegal operands `addi a0,a5,10000'
prog.s:3: Error: illegal operands `addi a0,a5,-3000'
```

Pseudo-instruções

Pseudo-instruções são instruções que existem na linguagem de montagem mas não existem na arquitetura do conjunto de instruções do processador.

O montador mapeia pseudo-instruções em instruções do processador.

nop

• É uma pseudo-instrução mapeada em:

addi x0, x0, 0

```
Pseudo-instrução: mv rd, rs
Exemplo: mv a0, a1
```

 Copia o valor do registrador fonte (rs) para o registrador destino (rd)

Pseudo-instrução: l{w|h|hu|b|bu} rd, rotulo

Exemplo: lw a0, var_x

- Carrega um valor da memória usando como endereço um rótulo.
- Rótulos representam endereços de 32 bits, que não podem ser codificados em um campo de uma instrução de 32 bits. Esta pseudo-instrução é expandida pelo montador em 2 instruções.

20 MSB var_x

```
Pseudo-instrução: s{w|h|b} rd, rótulo, rs
Exemplo: sw a0, var_x, t1
```

- Grava o valor de a0 na memória usando como endereço um rótulo (o segundo registrador é usado como temporário).
- Esta pseudo-instrução é expandida pelo montador em 2 pseudo-instruções. Ex:

Pseudo-instrução: la rd, rotulo

- Exemplo: la a0, var_x
- Grava no registrador o endereço do rótulo.
- Rótulos representam endereços de 32 bits, que não podem ser codificados em um campo de uma instrução de 32 bits.
 Esta pseudo-instrução é expandida pelo montador em 2 pseudo-instruções. Ex:

 20 MSB var_x

MC404AE

```
Pseudo-instrução: li rd, imediato
```

Exemplo: li a0, 1969

- Carrega um valor de até 32 bits no registrador rd.
- valores grandes (que precisam ser codificados com muitos bits)
 podem exigir 2 instruções

1808 = 011100010000[11:0]

Pseudo-instruções: Controle de fluxo

```
Pseudo-instrução: ret
                                    Grava 8004 (PC + 4) no registrador ra e

    Retorna de função

                                          salta para foo (9000)
        8000 jal ra, foo
                                      # Invoca foo
        8004 sub a3, a1, a0
                                        "ret" é uma pseudo-instrução
        9000 foo:
                                           para "jalr x0, x1, 0"
        9000 add a0, a0, a1
        9004 ret
                                          Retorna de foo
```