



Copyright © Deere &amp; Company, all rights reserved.

A5502 - Conector ECU2 do Chicote da ECU  
A5502-8 - [5475 Verde] Sinal da Pressão da Linha de Combustível  
A5502-21 - [5010 Preto] Aterramento de Ponto único  
A5502-22 - [5946 Azul] Positivo da Alimentação do Sensor de 5 V Nº 1  
A5502-23 - [5456 Azul] Sinal de Temperatura do Ar no Coletor  
A5502-26 - [5479 Branco] Retorno da Alimentação do Sensor de 5 V Nº 1B  
A5502-28 - [5774 Amarelo] Retorno da Alimentação do Sensor de 5 V Nº 6  
A5502-30 - [5427 Violeta] Retorno da Alimentação Nº 1A dos Sensores de 5 V  
A5502-40 - [5428 Cinza] Sinal de Temperatura do Combustível  
A5502-48 - [5461 Marrom] Sinal de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor  
B5100 - Sensor de Pressão do Trilho de Combustível  
B5206 - Sensor de Temperatura do Ar do Coletor  
B5208 - Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor  
B5209 - Sensor de Temperatura do Combustível  
X5001 - Aterramento Estático da ECU