# Chapitre 1: Qu'est-ce que l'instrumentation?

#### Remarques:

- a) Au début de chaque série de questions se trouve une liste des concepts introduits dans le chapitre correspondant. Demandez-vous si vous avez bien compris chacun de ces concepts (et si vous êtes éventuellement capable de les définir en vos propres termes).
- b) Les questions précédées de deux astérisques (\*\*) doivent absolument être maîtrisées.
- Certaines questions sont "barrées". Vous pouvez les ignorer. Elles seront développées ultérieurement.

## 1.1 - Qu'est-ce que l'instrumentation?

- **1.1\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - instrumentation
  - contrôle de processus
  - capteur
  - actionneur
  - chaîne d'acquisition
  - phénomène multiphysique
  - transducteur
  - conditionneur
  - carte d'acquisition
  - multiplexeur
- **1.1\_Q2** Donnez cinq exemples concrets de contrôle de processus. Indiquez clairement ce qui constitue chaque fois:
  - le processus
  - le capteur
  - l'organe de traitement
  - l'actionneur
- **1.1\_Q3** Quelles sont les deux questions fondamentales de l'instrumentation?

Réponse : choisir un capteur et rapatrier le signal jusqu'à l'organe de traitement.

- **1.1\_Q4** En quoi chacune des questions ci-dessus pourrait-elle poser une difficulté?
- **1.1\_Q5** Quel est le lien entre l'instrumentation et l'automatique?
- **1.1\_Q6** Donnez dix exemples, aussi variés que possible, de grandeurs physiques qu'on pourrait souhaiter mesurer?
- **1.1\_Q7** Quels sont les éléments de base qui constituent une chaîne d'acquisition?

1.1_Q8	Pour chacun des éléments précédents, donnez:
	- la nature de la grandeur d'entrée
	- la nature de la grandeur de sortie
	- la fonction de l'élément
1.1_Q9	Qu'est-ce qu'un phénomène "multiphysique"?
	Qu'oct de qu'ait prioriement manipriye que :
1.1_Q10	Citez trois phénomènes multiphysiques.
_,	
1.1_Q11	En quoi les phénomènes "multiphysiques" sont-ils intéressants pour l'instrumentation?
1.1_Q12	Quelles sont les principales grandeurs physiques qu'il est possible de rencontrer à la sortie
d'un transo	ucteur (quelle que soit la grandeur mesurée)?
1.1_Q13	Quelle est la principale fonction d'un transducteur?
1.1_Q13	Quelle est la principale foriction d'un transducteur?
1.1_Q14	Quelle est la principale fonction d'un capteur?
111_614	Quelle est la principale fortetion à un supteur :
1.1_Q15	Quelle est la différence entre un capteur et un transducteur?
	and the same of th
1.1_Q16	Quelle est la différence entre un capteur et un actionneur?
1.1_Q17	Quelle est la principale fonction d'un actionneur?
1.1_Q18	Quelle est la principale fonction d'un conditionneur?
1.1_Q19	Quelle est la principale fonction d'un multiplexeur?
1.1_Q20	Quelle est la principale fonction d'une carte d'acquisition?
1 1 021	Citoz un problème commun entre l'instrumentation et les télécommunications?
1.1_Q21	Citez un problème commun entre l'instrumentation et les télécommunications?

## 1.2 - Rappels d'électricité et d'électronique

- **1.2\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre (rappels):
  - équivalent de Thévenin d'une charge et d'une source
  - résistance d'entrée
  - résistance de sortie
  - f.e.m.
  - adaptation d'impédance
  - ampli opérationnel
  - rétroaction
  - semiconducteur
  - capteur intégré
- **1.2\_Q2** Quel critère faut-il respecter (entre un appareil amont et un appareil aval) pour avoir une bonne adaptation d'impédance en tension?
- **1.2\_Q3** Quel critère faut-il respecter (entre un appareil amont et un appareil aval) pour avoir une bonne adaptation d'impédance en courant?
- **1.2\_Q4** Un appareil amont possède une impédance de sortie  $R_{out}$  . L'appareil aval possède une impédance d'entrée  $R_{in}$  .
  - a) Si  $R_{out}$  = 5k $\Omega$  et  $R_{in}$  = 1k $\Omega$ , est-ce acceptable pour une adaptation en tension ? Justifiez.
    - $\frac{R_{in}}{R_{out} + R_{in}} = \frac{1}{6}$  > Ceci est insuffisant car on récupère, au niveau de l'appareil aval, un

signal présentant une amplitude 6 fois plus faible que celle du signal au niveau de l'appareil amont.

- b) Si  $R_{out}$  = 1k $\Omega$  et  $R_{in}$  = 5k $\Omega$ , est-ce acceptable pour une adaptation en tension ? Justifiez.
  - $\frac{R_{in}}{R_{out} + R_{in}} = \frac{5}{6}$  Si le signal au niveau de l'appareil amont présente une amplitude très

grande, en perdre 16,7% peut ne pas être gênant ; en revanche, si le signal est de faible amplitude, en récupérer 5/6 peut être insuffisant.


- **1.2\_Q5** Donnez l'équivalent de Thévenin:
  - a) d'un dipôle dont l'équivalent de Norton est formé d'une source de courant J et d'une résistance  $R_N$  => la résistance est la même que pour l'équivalent de Norton et la source de tension vaut  $R_N$ .J
  - b) d'un dipôle dont l'équivalent de Norton est formé uniquement d'une source de courant J (sa résistance équivalente est infinie)
    - => impossible car on ne peut rendre équivalentes une source de tension idéale (Thévenin) et une source de courant idéale (Norton)
- **1.2\_Q6** Déterminez l'équivalent de Thévenin vu des deux bornes du circuit suivant. Les valeurs des différents éléments sont :

$$E = 5 \text{ V}, R_1 = 100\Omega, R_2 = 25\Omega, R_3 = 80\Omega$$

$$E \uparrow \qquad \qquad R_1 \qquad R_3 \qquad \qquad R_2 \qquad \qquad R_2 \qquad \qquad R_2 \qquad \qquad R_3 \qquad \qquad R_3 \qquad \qquad R_4 \qquad \qquad R_4 \qquad \qquad R_5 \qquad$$


<u>N.B.:</u> Pour calculer un équivalent de Thévenin sur base d'un schéma, on peut par exemple appliquer la méthode suivante:

- on calcule la tension de sortie du schéma lorsque le schéma est à vide (non chargé). Cette tension est égale à la f.e.m. à vide de l'équivalent de Thévenin
- on calcule la résistance équivalente en éliminant les sources (remplacer les sources de tension par un court-circuit et les sources de courant par un circuit ouvert) et en réduisant le schéma restant à une seule résistance en utilisant les règles d'association des résistances en série et en parallèle.
- si c'est un équivalent de Norton qui est demandé, la résistance sera obtenue comme ci-dessus. Pour connaître la valeur de la source de courant, on peut soit calculer l'équivalent de Thévenin et le convertir en équivalent de Norton, soit calculer le courant qui sortirait du montage si on connectait à la sortie de celui-ci un court-circuit (= "courant de court-circuit"). Ce courant est aussi celui de la source contenue dans l'équivalent de Norton.
- Lorsqu'il y a plusieurs sources dans le schéma, on peut utiliser le théorème de superposition (si le schéma est linéaire!) c'est-à-dire: calculer l'équivalent de Thévenin (ou Norton) de chacune des sources lorsqu'elle est seule dans le schéma. On peut ensuite sommer les sources de tous les équivalents (dont la résistance est en fait forcément la même) obtenus pour obtenir l'équivalent global.




 $E_{th} = 1V, R_{th} = 100\Omega.$ 


#### 1.2\_Q7 Déterminez l'équivalent de Norton du circuit suivant :



La technique la plus rapide consiste à appliquer plusieurs transformations Thévenin/Norton (et inverse) successives.



### 1.2 Q8 Donnez l'équivalent de Thévenin du circuit suivant :




Eth = -1V, Rth =  $3k\Omega$ 

### 1.2\_Q9 Donnez l'équivalent de Norton du circuit suivant :

 $J_N = 3mA$ ,  $R_N = 1k\Omega$ 


### 1.2\_Q10 Donnez un équivalent (au choix Norton ou Thévenin) du circuit suivant:



Equivalent de Thévenin :  $E_{th}$  = 4V,  $R_{th}$  = 5k $\Omega$ . Equivalent de Norton :  $J_N$  = 800 $\mu$ A,  $R_N$  = 5k $\Omega$ .

Note : la résistance de 10 k $\Omega$  en série avec la source de 1 mA ne joue aucun rôle.

### 1.2\_Q11 Donnez un équivalent (au choix Norton ou Thévenin) du circuit suivant:



Equivalent de Thévenin :  $E_{th}$  = 1V,  $R_{th}$  = 1,6k $\Omega$ . Equivalent de Norton :  $J_N$  = 625 $\mu$ A,  $R_N$  = 1,6k $\Omega$ .

Note : la résistance de  $4k\Omega$  en parallèle sur la source de 4V ne joue aucun rôle.

### **1.2\_Q12** Expliquez ce qu'est un ampli opérationnel

### **1.2\_Q13** Expliquez comment s'utilise un ampli opérationnel

# **1.2\_Q14** Expliquez en quoi un ampli opérationnel peut vous aider à résoudre un problème d'adaptation d'impédance

**1.2\_Q15** Expliquez pourquoi on n'utilise en principe jamais un ampli-op pour amplifier un signal différentiel (bien qu'un tel ampli-op possède effectivement une entrée différentielle).

### **1.2\_Q16** Quel est l'intérêt des matériaux semiconducteurs...

- en électronique
- en instrumentation

### **1.2\_Q17** Pourquoi est-il intéressant d'utiliser des semiconducteurs pour réaliser des transducteurs?

# Chapitre 2: Propriétés d'un capteur

# 2.1 - Propriétés d'un capteur (statique)

- **2.1\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - loi du capteur
  - caractéristique
  - mesure
  - étalonnage
  - gamme de mesure
  - sensibilité
  - linéarité
  - valeur vraie
  - précision
  - erreur de précision
  - erreur systématique
  - erreur accidentelle
  - erreur de zéro
  - erreur de sensibilité
  - fidélité
  - erreur de fidélité
  - justesse
  - erreur de justesse
  - hystérèse
  - résolution
  - grandeur d'influence
  - dérive
  - vieillissement
- **2.1\_Q2** Expliquez la phrase: "réaliser une mesure, c'est fondamentalement aller de la sortie vers l'entrée du capteur (et non le contraire)"
- **2.1\_Q3** Qu'est-ce qui distingue les erreurs systématiques des erreurs accidentelles
- **2.1\_Q4** Donnez deux exemples d'erreurs correspondant typiquement à des erreurs systématiques et deux exemples d'erreurs correspondant typiquement à des erreurs accidentelles.

# 2.2 - Propriétés d'un capteur (dynamique)

**2.2\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:

- grandeurs statiques
- grandeurs dynamiques
- réponse en fréquence
- réponse indicielle
- ordre du système
- système du premier ordre
- système du deuxième ordre
- temps de réponse à ε% près

**2.2\_Q2** Quel circuit électrique correspond typiquement à un système du premier ordre?

**2.2\_Q3** Tracez l'allure de la réponse en fréquence et de la réponse indicielle d'un système du premier ordre.

**2.2\_Q4** Quel circuit électrique correspond typiquement à un système du deuxième ordre?

**2.2\_Q5** Tracez l'allure de la réponse en fréquence et de la réponse indicielle d'un système du deuxième ordre.

**2.2\_Q6** Dans un système du premier ordre de constante de temps  $\tau$ , que valent:

Système du premier ordre : 
$$a \frac{dS(t)}{dt} + bS(t) = X(t)$$

Réponse indicielle : 
$$S(t) = \frac{X_0}{b}(1 - e^{-t/\tau})$$
 avec  $\tau = \frac{a}{b}$ 

Écart entre S(t) et sa valeur finale = 
$$\frac{X_0}{b} - S(t) = \frac{X_0}{b} e^{-t/\tau}$$

Ecart relatif entre S(t) et sa valeur finale =  $e^{-t/ au}$ 

$$e^{-t/\tau} < x\% \iff t > -\tau . \ln(x\%)$$

- le temps de réponse à 5% près?

$$t > 3.\tau$$

- le temps de réponse à 1% près?

$$t > 4.6.\tau$$

- le temps de réponse à 0,1% près?

$$t > 6.9.\tau$$

le temps de réponse à 0,01% près?

$$t > 9.2.\tau$$

# 2.3 - Propriétés d'un capteur (divers)

- **2.3\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - capteur actif
  - capteur passif
  - MŤBF
  - capteur intégré
  - capteur à sortie numérique
  - capteur intelligent

**<sup>2.3</sup>\_Q2** Vous devez choisir un capteur pour une application donnée. Quelles sont les principales propriétés auxquelles vous vous intéressez? Classez-les par thème.

# **Chapitre 3: Bruits et parasites**

### 3.1 - Généralités

- **3.1 Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - bruit (au sens large)
  - bruit (au sens strict)
  - bruit de fond
  - parasites
- **3.1\_Q2** Définissez et comparez "bruit" et "parasites"? Qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils de différent?
- **3.1\_Q3** Dans le cadre de l'instrumentation, quel est l'avantage de représenter une information (dans ce cas-ci la valeur d'une grandeur physique) sous forme numérique plutôt qu'analogique? Quelles en sont les limites?
- **3.1\_Q4** Expliquez la phrase: "la représentation d'une information sous forme numérique n'empêche pas fondamentalement la dégradation de cette information".

## 3.2 - Le bruit de fond

- **3.2\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - valeur efficace
  - valeur quadratique
  - valeur RMS
  - rapport signal sur bruit
  - SNR
  - densité spectrale de bruit
  - bruit blanc
  - bruit rose
  - sommation quadratique
  - bruit thermique
  - pré-ampli
  - bruit composite
  - détection synchrone
  - ampli à faible tension de bruit (ou courant de bruit)
- **3.2\_Q2** Donnez des exemples courants de bruit de fond.
- **3.2\_Q3** Quelle est l'origine physique fondamentale du bruit de fond (dans le cas de grandeurs électriques)?

- **3.2\_Q4** Pourquoi caractérise-t-on le bruit de fond par sa valeur efficace (ou sa valeur quadratique)?
- **3.2\_Q5** Quelle est la définition mathématique de la valeur efficace?
- **3.2\_Q6** Quelle est la définition mathématique de la valeur quadratique?
- **3.2\_Q7** Quelle est la définition mathématique du rapport signal/bruit?
- **3.2 Q8** En quelles unités s'exprime un rapport signal/bruit?
- **3.2\_Q9** Un dispositif possède un SNR de 80dB. Quelle est la valeur efficace de la tension du bruit (en V) si le signal possède une valeur efficace de 1V? Quel est le rapport des valeurs efficaces du signal et du bruit ?

$$SNR = 20 \log \frac{\sqrt{\overline{E_s^2(t)}}}{\sqrt{\overline{E_b^2(t)}}} \Rightarrow 80 db = 20 \log \frac{1V}{\sqrt{\overline{E_b^2(t)}}} \Rightarrow \sqrt{\overline{E_b^2(t)}} = 10^{-4} V$$

$$\frac{\sqrt{\overline{E_s^2(t)}}}{\sqrt{\overline{E_b^2(t)}}} = 10^4$$

**3.2\_Q10** Un dispositif possède un SNR de 80dB. Quelle est la puissance du bruit (en W) si le signal dissipe une puissance d'1W dans une résistance donnée ? Quel est le rapport les puissances du signal et du bruit ?

$$SNR = 10\log\frac{\overline{E_s^2(t)}}{\overline{E_b^2(t)}} = 10\log\frac{P_s}{P_b} \Rightarrow 80db = 10\log\frac{1W}{P_b} \Rightarrow P_b = 10^{-8}W$$

$$\frac{P_s}{P_b} = 10^8$$

- **3.2\_Q11** En quelles unités s'exprime la densité spectrale de bruit?
- 3.2\_Q12 Tracez l'allure de la densité spectrale d'un bruit blanc et d'un bruit rose
- **3.2\_Q13** Pourquoi un bruit blanc s'appelle-t-il "bruit blanc" (et un bruit rose "bruit rose")?
- **3.2\_Q14** Pourquoi un bruit rose est-il aussi appelé "bruit en 1/f"?

**3.2\_Q15** Sous quelles hypothèses peut-on dire que « la puissance totale de bruit est égale à la somme des puissances de bruit individuelles » ?

Les hypothèses sont les suivantes :

- les sources de bruit sont d'origines différentes
- les bruits provenant d'une même source sont à des fréquences différentes
- **3.2\_Q16** Pourquoi faut-il sommer quadratiquement les tensions et les courants de bruit ?

Car on somme les puissances de bruit et que celles-ci sont proportionnelles aux valeurs <u>quadratiques</u> moyennes des tensions et courants de bruit.

**3.2\_Q17** Soit une première source de bruit de valeur efficace  $E_{h1} = 25 \mu V$ .

Soit une seconde source de bruit de valeur efficace  $E_{b2}=41\mu V$  .

Que vaut la valeur efficace de la tension totale de bruit  $E_{\it htot}$ ?

Réponse : Si les hypothèses reprises en 3.2\_Q15 sont vérifiées on a :

- **3.2\_Q18** Quelle est l'origine physique d'un bruit thermique?
- **3.2\_Q19** Calculez la valeur efficace du bruit thermique d'une résistance R de valeur  $100\,\Omega$  à la température  $T=25^{\circ}C$  et pour une bande de fréquence de 50kHz.

**Réponse** : 
$$\overline{E_{bR}^2(t)} = 4kRT\Delta f = 8{,}189.10^{-14}V^2$$
 
$$E_{bR} = \sqrt{\overline{E_{bR}^2(t)}} = 0{,}286\mu V$$

- **3.2\_Q20** A quoi sert un pré-ampli (par opposition à un "simple" ampli)? Quelles sont en conséquence ses principales propriétés?
- 3.2\_Q21 Citez les principales techniques de limitation du bruit que vous connaissez
- **3.2\_Q22** Démontrez qu'à gain total identique il est préférable d'utiliser deux amplis en cascade (le premier étant un préampli à faible bruit) plutôt qu'un ampli unique.
- **3.2\_Q23** Expliquez le principe de la détection synchrone. Dans quelles circonstances cette technique est-elle pertinente?
- **3.2\_Q24** 1) Dans la chaîne d'acquisition, où faut-il placer le pré-ampli ? Pourquoi ?**Un pré-ampli sert** à rendre le bruit et les parasites négligeables par rapport au signal utile.

Il doit donc être placé le plus tôt dans la chaîne (après le capteur) pour éviter que du bruit ou des parasites n'aient l'occasion de se sommer au signal utile, avant que celui-ci ne soit amplifié.

2) Quel gain faut-il donner à ce pré-ampli? Pourquoi?

Le pré-ampli doit présenter le plus grand gain possible pour rendre le bruit et les parasites négligeables face au signal utile amplifié.

**3.2\_Q25** Une thermistance R(T), destinée à la mesure de variations faibles et lentes de température, est placée dans une branche d'un pont de Wheatstone dont les 4 résistances sont initialement identiques et égales à R.

Le bruit du pont est en 1/f (où f est la fréquence).

1) Si e(t) est la tension d'alimentation du pont de Wheatstone, que vaut la variation de la tension de déséquilibre du pont (c'est-à-dire le signal de mesure), due à la variation  $\Delta R$  de la

thermistance? Le signal de mesure est :  $v_m = \frac{\Delta R}{R} \frac{e(t)}{4}$ 

2) On désire réaliser une détection synchrone afin de réduire l'effet du bruit sur le signal de mesure. Que choisissez-vous comme type de signal pour alimenter le pont de Wheatstone ? Si l'on choisit d'alimenter le pont par une tension continue  $e(t) = E_a$ , le signal de

mesure  $v_{\scriptscriptstyle m}=\frac{\Delta R}{R}\frac{E_{\scriptscriptstyle a}}{4}$  sera un signal lentement variable superposé au bruit en 1/f du pont de Wheatstone.

En revanche, si l'on choisit d'alimenter le pont en alternatif avec un signal

$$e(t) = E_a \cos(2\pi f_u t)$$
 (où  $f_u >> f_{mzx}$ ), le signal de mesure  $v_m = \frac{\Delta R}{R} \frac{E_a}{4} \cos(2\pi f_u t)$  sera transposé dans un domaine de fréquences de bruit réduit.

- 3) Détaillez les étapes à suivre pour réaliser la détection synchrone.
  - La modulation par une sinusoïde de fréquence  $f_u$ , nous fournit le signal de mesure  $v_{m,\mathrm{mod}} = \frac{\Delta R}{R} \frac{E_a}{A} \cos(2\pi f_u t) \,.$
  - La démodulation se fera en multipliant le signal précédent par la même sinusoïde (présentant cependant un déphasage φ inévitable par rapport à la première sinusoïde)

$$v_{m,de \bmod} = \frac{\Delta R}{R} \frac{E_a}{4} \cos(2\pi f_u t) \cdot \cos(2\pi f_u t + \varphi) = \frac{\Delta R}{R} \frac{E_a}{4} \frac{1}{2} \left\{ \cos(\varphi) + \cos(4\pi f_u t + \varphi) \right\}$$

- On filtre ensuite le signal  $v_{m,de \, \mathrm{mod}}$  par un filtre passe-bas dont la fréquence de

coupure est proche de  $4f_u$ . Le signal obtenu est alors  $v_m' = \frac{\Delta R}{R} \frac{E_a}{4} \frac{\cos \varphi}{2}$ 

## 3.3 - Parasites

### **Introduction**

**3.3\_Q2** Concepts vus dans ce chapitre:

- parasite (définition générale)
- le trio source/couplage/victime
- champ proche >< champ lointain

**3.3\_Q3** En termes physiques, d'où viennent les parasites?

**3.3\_Q4** En termes de définition, quelle est la différence entre champ proche et champ lointain?

**3.3\_Q5** Pour une antenne portant un signal à 5MHz, quel est l'ordre de grandeur de la zone de champ proche?

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8 \, m/s}{5.10^6 \, s^{-1}} = 60m$$

$$L = \frac{\lambda}{2\pi} \approx 10m$$

On est en champ proche pour l < 10m.

**3.3\_Q6** Quels sont les différents types de couplages envisageables?

**3.3\_Q7** Citez quelques équipements ou classes d'équipements générant typiquement des parasites

## Parasites rayonnés

**3.3\_Q8** Concepts vus dans ce chapitre (couplage capacitif):

- couplage capacitif
- décharge électrique
- claquage
- parasurtenseur
- couplage inductif
- couplage électromagnétique
- blindages
- cage de Faraday
- écran
- matériau ferromagnétique

**3.3\_Q9** Expliquez physiquement ce qu'est un couplage capacitif

**3.3\_Q10** Un couplage capacitif relève-t-il du champ proche ou du champ lointain?

**3.3\_Q11** Donnez des exemples typiques de dispositifs courants dans lesquels on peut observer un couplage capacitif

3.3\_Q12 En cas de couplage capacitif, quelles sont les contre-mesures génériques envisageables?

**3.3\_Q13** En quoi le fait d'obtenir une décharge électrostatique est-il lié au phénomène de couplage capacitif?

**3.3\_Q14** Quelles sont les contre-mesures envisageables si vous rencontrez un problème de décharge électrostatique?

**3.3\_Q15** Expliquez physiquement ce qu'est un couplage inductif

**3.3 Q16** Un couplage inductif relève-t-il du champ proche ou du champ lointain?

**3.3\_Q17** Donnez des exemples typiques de dispositifs courants dans lesquels on peut observer un couplage inductif

**3.3\_Q18** En cas de couplage inductif, quelles sont les contre-mesures génériques envisageables?

**3.3 Q19** Expliquez physiquement ce qu'est un couplage électromagnétique

**3.3\_Q20** Un couplage électromagnétique relève-t-il du champ proche ou du champ lointain?

**3.3\_Q21** Donnez des exemples typiques de dispositifs courants dans lesquels on peut observer un couplage électromagnétique

**3.3\_Q22** En cas de couplage électromagnétique, quelles sont les contre-mesures génériques envisageables?

**3.3 Q23** Sur quel(s) principe(s) et en quoi consistent les blindages:

- capacitif?
- inductif?
- électromagnétique?

**3.3\_Q24** Soit un blindage ferromagnétique.

L'efficacité S du blindage est définie par la relation :

 $S = \frac{H_e}{H_i}$  ou  $S_{db} = 20 \log(\frac{H_e}{H_i})$  où He et Hi sont les modules des champs magnétiques en un même point, respectivement avant et après interposition du blindage.

Pour un blindage cylindrique de rayons externe et interne  $r_2$  et  $r_1$  et de longueur  $l > 10r_2$ :

$$S = \frac{\mu_r}{4}(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2})$$
 où  $\mu_r$  est la perméabilité relative du matériau ferromagnétique


$$ightarrow S \cong rac{\mu_r}{2}rac{e}{r_2}$$
 quand  $e << r_2$  (  $e = r_2 - r_1$  est l'épaisseur de la paroi du blindage)

a) Que concluez-vous quant à l'efficacité du blindage relativement à  $\mu_r$  ?

L'efficacité du blindage est d'autant plus élevée que la perméabilité  $\mu_r$  du matériau est grande.

b) Si 
$$l>10r_2$$
 , e = 0,5mm,  $\mu_r=10^5$  et  $r_2=25mm$  , que vaut S ? **Réponse : S = 1000**

c) D'après les graphes ci-dessous, en fonction de quelles grandeurs  $\mu_r$  varie-t-elle ?



La perméabilité relative du matériau ferromagnétique varie avec l'intensité du champ auquel il est soumis (graphe de gauche) et la fréquence de ce champ (graphe de droite).

NB : Elle varie aussi avec les contraintes mécaniques que subit le matériau : l'usinage du blindage y crée des tensions mécaniques qui en réduisent la perméabilité.

Déduisez-en les conditions d'emploi des blindages ferromagnétiques.


Les conditions d'emploi des blindages ferromagnétiques sont les suivantes :

- -Le champ magnétique auquel le blindage est soumis doit être suffisamment faible pour que  $\mu_r$  ait une valeur élevée.
- -L'efficacité du blindage est maximale en statique, importante à 50 Hz, décroît à fréquence croissante, limitant l'emploi à des fréquences maximales ne dépassant généralement pas 800 Hz (sauf pour certains matériaux spéciaux utilisables jusqu'à 20 kHz).
- -Le blindage doit subir, après usinage, un traitement thermique approprié pour réduire les tensions mécaniques et lui restituer une valeur élevée de  $\mu_r$ .

**3.3\_Q25** La diaphonie est l'interférence entre 2 canaux de communication : il s'agit d'un phénomène de couplage non désiré entre conducteurs, pistes métalliques ou lignes de transmission proches les unes des autres. Considérons le cas d'un tel couplage inductif.

Soit un tronçon de 2 conducteurs qui se trouvent proches l'un de l'autre. Une source de courant génère un courant  $I_1$  de pulsation  $\omega$  dans le conducteur 1.


Soient  $M_{12}$  l'inductance mutuelle entre les deux conducteurs et  $L_2$  l'inductance propre du conducteur 2.



# Conducteur 1

Considérez le système en régime (travaillez en phaseurs).

- 1) Que vaut la tension  $e_2$  induite dans le conducteur 2? La tension induite au niveau du conducteur 2 vaut :  $e_2=-j\omega M_{12}i_1$  .
- 2) Que vaut la tension perturbatrice  $V_{2a}$  qui apparaît à l'extrémité (du conducteur 2) proche de la source  $E_1$  (il s'agit donc du point A et l'on parle de paradiaphonie) ? Voici le schéma du conducteur 2.



On trouve alors :  $V_{2a}=e_2\,\frac{R_{2a}}{R_{2a}+R_{2b}+j\omega L_2}$  (diviseur résistif).

3) Que vaut la tension perturbatrice  $V_{2b}$  qui apparaît à l'extrémité (du conducteur 2) éloignée de la source  $E_1$  (il s'agit donc du point B et l'on parle de télédiaphonie) ?

En se référant au schéma précédent, on trouve :  $V_{2b}=e_2\,\frac{-\,R_{2b}}{R_{2a}+R_{2b}+j\omega L_2}$  (diviseur résistif)

4) L'inductance mutuelle de 2 fils parallèles de longueur *I*, séparés par une distance *d* et situés à la hauteur *h* au-dessus d'un plan de masse (par lequel circule le courant de retour), a pour expression :

$$M = 0.001l(\ln(1 + (\frac{2h}{d})^2))$$
 [µH]

(Les dimensions sont exprimées en centimètres.)

Quant à l'inductance propre L d'un conducteur parfaitement droit de longueur I et de section circulaire de diamètre D, elle est donnée par la formule :

$$L = 0.002(2.303\log(\frac{2l}{D}) - 0.75)$$
 [µH]

(Les dimensions sont exprimées en centimètres.)

Sachant ceci, quels remèdes proposeriez-vous pour diminuer la tension parasite induite par diaphonie au niveau du conducteur 2? Connaissez-vous d'autres remèdes (cf. cours) ?

Pour réduire la diaphonie, on peut :

- Réduire l'inductance mutuelle  $M_{12}$ : pour cela, il faut augmenter la distance séparant les deux lignes (si possible !) ou diminuer la hauteur au-dessus du plan de masse. Il faut cependant remarquer que ces deux solutions ne sont pas vraiment efficaces à cause de la fonction logarithmique qui intervient dans la formule de  $M_{12}$ .
- Augmenter l'inductance  $L_2$  du conducteur 2 (c'est-à-dire l'inductance du circuit victime) : pour cela, il faut augmenter la longueur  $\emph{I}$  ou en diminuer  $\emph{D}$ . Il faut cependant remarquer qu'à nouveau ces deux solutions ne sont pas vraiment efficaces à cause de la fonction logarithmique qui intervient dans la formule de  $L_2$  . De plus, augmenter l'inductance propre du conducteur augmente les parasites conduits : en effet, les variations de tension liées à la variation du courant dans le conducteur sont augmentées.
- Introduire un blindage magnétique au niveau du conducteur 2, torsader le support de transmission 2, etc. (cf. cours)

**3.3\_Q26** En présence de champs magnétiques intenses, un blindage ferromagnétique unique présente un risque de saturation avec perte de son efficacité de blindage.

L'utilisation de blindages ferromagnétiques multiples permet d'éviter cette situation. Soit *S* l'efficacité globale du blindage constitué de *n* blindages ferromagnétiques:

$$S = S_1.S_2...S_n$$
 où  $S_1 = \frac{\mu_{r1}}{2} \frac{e_1}{r_{2)1}}$  est l'efficacité du 1<sup>er</sup> blindage (externe)

 $S_2, ..., S_n$  sont les efficacités des blindages successifs donnés par la

formule 
$$S_i = \mu_{ri} (\frac{e_i}{r_{2)i}})^2$$
 ,  $i \neq 1$ 

a) Soit un blindage unique pour lequel e = 0,5mm

$$\mu_{r} = 10^{5}$$

$$r_2 = 25mm$$

Calculez son efficacité  $S_1$ .

**Réponse** :  $S_1 = 1000$ 

b) Un second blindage (interne) est utilisé et présente une épaisseur et une perméabilité relative identiques à celles du précédent blindage.

Calculez son efficacité  $S_2$  et l'efficacité S globale du blindage.

**Réponse**: 
$$S_2 = 41.649$$
 et  $S = S_1.S_2 = 41649$ 

Lorsqu'il y a risque de champ intense, le rôle du premier blindage (externe) est de réduire suffisamment le champ auquel sont soumis les blindages successifs pour que leur perméabilité demeure importante. Ce premier blindage doit donc être réalisé en un matériau dont le champ à saturation est élevé et dont la perméabilité est par conséquent moyenne. Les blindages suivants sont alors réalisés en matériau à faible  $H_{\max}$  et par conséquent à  $\mu_{r)\max}$  élevée.

**3.3\_Q27** Un calcul simplifié permet une estimation de l'efficacité globale  $S_{\mathfrak{g}}$  d'un blindage

électromagnétique. Cette efficacité globale se définit comme le rapport du champ incident et du champ intérieur, ce dernier étant la somme des champs transmis à travers le blindage proprement dit et par les ouvertures présentes dans le blindage. On a donc

$$S_g = \frac{E_1}{E_3(b) + E_3(o_1) + \dots + E_3(o_n)}$$

- où  $E_1$  est le champ incident,  $E_3(b)$  est le champ transmis à travers le blindage proprement dit et  $E_3(o_i)$  est le champ transmis par l'ouverture  $o_i$ .
- 1) L'efficacité  $S_{db}$  du blindage est :  $S_{db} = 20 \log(\frac{E_1}{E_3(b)})$  .

A partir de cette définition, déduisez l'expression du rapport  $\frac{E_{\scriptscriptstyle 3}(b)}{E_{\scriptscriptstyle 1}}$  .

**Réponse** : 
$$\frac{E_3(b)}{E_1} = 10^{-(\frac{S_{db}}{20})}$$

2) L'atténuation apportée par l'ouverture  $o_i$  est :  $A(o_i)_{db} = 20 \log(\frac{E_1}{E_3(o_i)})$  .

A partir de cette définition, déduisez l'expression du rapport  $\frac{E_3(o_i)}{E_1}$  .

**Réponse** : 
$$\frac{E_3(o_i)}{E_1} = 10^{-(\frac{A(o_i)_{db}}{20})}$$

3) Des points 1) et 2), déduisez l'expression de  $S_{g)db}$  en fonction de l'efficacité  $S_{db}$  et des atténuations  $A_{db}$  des différentes ouvertures.

 $\text{Réponse}: \textbf{On trouve}: \frac{1}{S_g} = 10^{-\left(\frac{S_{db}}{20}\right)} + \Sigma 10^{-\left(\frac{A(o_l)_{db}}{20}\right)}$ 

$$\Rightarrow S_{g)db} = -20\log(10^{-\left(\frac{S_{db}}{20}\right)} + \Sigma10^{-\left(\frac{A(o_i)_{db}}{20}\right)})$$

4) Un blindage électromagnétique possède deux ouvertures. L'efficacité du blindage est 100db alors que l'ouverture 1 a une atténuation de 60db et l'ouverture 2 une atténuation de 40db. Appliquez la formule obtenue au point 3) pour déterminer l'efficacité globale du blindage.

**Réponse** : 
$$S_{g)db} = -20\log(10^{-\left(\frac{100}{20}\right)} + 10^{-\left(\frac{60}{20}\right)} + 10^{-\left(\frac{40}{20}\right)}) = 39,2db$$

### **Parasites conduits**

- **3.3\_Q28** Concepts vus dans ce chapitre (couplage capacitif):
  - éclateur
  - condensateur de découplage
  - isolation galvanique
  - optocoupleur
- **3.3\_Q29** Quelles sont les deux origines possibles pour un parasite conduit?
- **3.3\_Q30** Quelles sont les conséquences possibles d'un parasite conduit?
- **3.3 Q31** En quoi parasites conduits et parasites rayonnés sont-ils liés?
- **3.3\_Q32** En cas de parasites conduits, quelles sont les contre-mesures génériques envisageables?
- **3.3\_Q33** Expliquez en quoi les dispositifs suivants peuvent vous prémunir d'un parasite conduit:
  - diode Zener
  - résistance non-linéaire
  - éclateur
- **3.3\_Q34** Pourquoi met-on des "condensateur de découplage" près des alimentations des circuits électroniques digitaux?
- **3.3\_Q35** Citez deux moyens d'obtenir une isolation galvanique entre deux montages
- **3.3\_Q36** Soit un conducteur parfaitement droit de longueur I = 20 cm, d'une section circulaire de diamètre d = 0,2 mm et d'une résistivité  $\rho$  = 1,8.10<sup>-8</sup>  $\Omega m$  .

Calculez la résistance R et l'inductance propre L de ce conducteur sachant que

$$R = \frac{\rho l}{S}$$
 où S est la section du conducteur.

$$L = 0.002 l(2.303 \log(\frac{2l}{d}) - 0.75) \big[ \mu H \big] \text{ où } \textit{l} \text{ et } \textit{d} \text{ sont exprimées en centimètres}.$$

Réponses :  $R = 0.115 \Omega$  et  $L = 0.274 \mu H$ 

**3.3\_Q37** Considérons une porte logique TTL. Cette porte consomme un courant de 5 mA lorsqu'elle est dans l'état ON et un courant de 1 mA lorsqu'elle est dans l'état OFF.

La commutation se fait rapidement avec un temps typique de 2 ns.

Si la piste d'alimentation de la porte présente une inductance propre d'environ 400 nH, combien la tension parasite vaut-elle ? La tension *V* aux bornes d'une inductance *L* a pour équation :

$$V = -L \frac{dI}{dt}$$
 ( où *I* est le courant traversant l'inductance et *t* le temps).

Concepts vus dans ce chapitre:

La tension parasite vaut donc : 
$$|V| = 400nH \frac{(5mA - 1mA)}{2ns} = 0.8V$$
.

### **CEM**

3.4\_Q1

3.4\_Q6

Pour mémoire...

## 3.4 - Câblage et connexions

	- Référence - masse - terre - common - appareil flottant - montage single-ended - montage symétrique >< montage asymétrique - montage différentiel - tension différentielle - tension de mode commun - CMRR - gain différentiel - gain de mode commun - impédance de source - symétrie des voies d'amenée - garde - résistances de polarisation (bias resistors) - ampli d'isolation - symétriseur
3.4_Q2	Quelle est la différence entre "masse" et "terre"? Ces notions sont-elles équivalentes?
3.4_Q3	La borne "common" d'un appareil est-elle une masse? une terre? les deux?
3.4_Q4	Qu'est-ce qu'un appareil flottant?
3.4_Q5	En quoi le montage single-ended est-il potentiellement problématique?

En quoi le montage différentiel résoud-t-il le problème?

**3.4\_Q7** Un capteur dont la référence est décalée de +500mV par rapport à votre instrumentation délivre un signal de 30mV. Que valent la tension différentielle et la tension de mode commun?

$$V_{mc} = \frac{V^{+} + V^{-}}{2} = \frac{(30mV + 500mV) + 500mV}{2} = 513mV$$

$$V_{md} = V^{+} - V^{-} = 30mV$$

- **3.4\_Q8** Un capteur délivrant un signal de 20mV est connecté à un ampli différentiel de gain différentiel 50 et possédant un CMRR de 80dB. Que vaut la tension de sortie de l'ampli si l'écart entre la référence du capteur et celle de l'instrumentation vaut:
  - 0V (références identiques)
  - 20mV
  - 2V
  - 200V

Soit  $e_n$ , cet écart.

$$\begin{split} V_{out} &= A_{md} V_{md} + A_{mc} V_{mc} \\ 80db &= 20 \log \frac{A_{md}}{A_{mc}} \Rightarrow A_{mc} = 0{,}005 \\ V_{mc} &= 10 mV + e_p \\ &\Rightarrow V_{out} = 1{,}00005V + 0{,}005.e_p \\ &\quad - \text{OV (références identiques)} \Rightarrow V_{out} = 1{.}00005V \\ &\quad - \text{20mV} \Rightarrow V_{out} = 1{.}00015V \\ &\quad - \text{2V} \Rightarrow V_{out} = 1{.}01005V \\ &\quad - \text{200V} \Rightarrow V_{out} = 2{.}00005V \end{split}$$

- **3.4\_Q9** Expliquez la notion de déséquilibre des voies d'amenée
- **3.4\_Q10** Quel est le lien entre déséquilibre des voies d'amenée et circuit de garde?
- **3.4\_Q11** En supposant que vous possédiez un ampli différentiel qui posséderait un CMRR infini, pourquoi ne pouvez-vous pas connecter à cet ampli un signal dont le mode commun est très élevé (par exemple 1000V)?
- **3.4\_Q12** Quelles sont les solutions typiques en cas de mode commun trop élevé?
- **3.4\_Q13** Expliquez en quoi des résistances de polarisation permet de vous affranchir d'un problème de mode commun élevé. Comment devez-vous dimensionner de telles résistances (principe)?

# 3.5 - Transmission

- **3.5\_Q3** Quelles autres techniques de transmission de signal pouvez-vous utiliser pour limiter les parasites?

# **Chapitre 4: Conditionnement**

## 4.1 - Généralités et principes fondamentaux de mesure

4.1 Q1 Concepts vus dans ce chapitre: conditionnement méthode de déflection méthode de compensation (ou méthode de zéro) battement avec un oscillateur de référence Quelle est la fonction principale d'un conditionneur? 4.1 Q2 4.1 Q3 Quelles autres fonctions annexes peuvent éventuellement être assurées par un conditionneur? 4.1 Q4 Quel est l'intérêt d'intégrer le conditionneur au capteur? **4.1 Q5** Quelles sont les différentes grandeurs possibles à l'entrée d'un conditionneur? 4.1\_Q6 Quelles sont les deux grands principes de mesure? (nom + définition + exemples) 4.1\_Q7 Donnez un avantage et un inconvénient pour chacune des deux techniques ci-dessus 4.1 08 En quoi le fait de coder l'information mesurée par la fréquence (plutôt que par le niveau) d'un signal est-il avantageux (plusieurs réponses possibles)? 4.1\_Q9 Comment "récupère"-t-on typiquement une information codée sous forme de fréquence?

# 4.2 - Conversion du signal

Lorsqu'on utilise le principe de battement avec un oscillateur de référence, s'agit-il plutôt

**4.2\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:

4.1 Q10

- convertisseur courant/tension
- convertisseur charge/tension
- mesure ou conditionneur "4 fils"
- conditionneur de variation de résistance
- pont de Wheatstone

d'une mesure par déflection ou par méthode de zéro?

- pont de Wheatstone à 1 résistance variable
- pont de Wheatstone à 2 résistances variables
- pont de Wheatstone à 4 résistances variables
- montage push-pull
- mesure ou conditionneur "3 fils"
- pont d'impédances
- **4.2\_Q2** Donnez le schéma de principe d'un conditionneur dont le signal d'entrée porte l'information sous forme de courant
- **4.2\_Q3** Dans un conditionneur courant/tension, pourquoi ne peut-on se contenter d'augmenter la résistance pour augmenter la sensibilité (quel est ou quels sont les facteurs limitants?)
- **4.2\_Q4** Donnez le schéma de principe d'un conditionneur dont le signal d'entrée porte l'information sous forme de charge électrique
- **4.2\_Q5** Donnez un maximum d'exemples de capteurs demandant un conditionneur de type charge/tension.
- **4.2\_Q6** Quel appareil ou conditionneur utiliser pour mesurer:
  - une résistance?
  - une résistance de très faible valeur?
  - une variation de résistance?
- **4.2\_Q7** Donnez un maximum d'exemples de capteurs demandant un conditionneur de type "variation de résistance".
- **4.2\_Q8** En prenant l'exemple du pont de Wheatstone, explique la différence entre la méthode de déflection et la méthode du zéro.
- **4.2\_Q9** 1) Calculez la tension de déséquilibre  $v_{BA}$  du pont de Wheatstone ci-dessous.
- $v_{\scriptscriptstyle A}$  se calcule en considérant la branche suivante qui constitue un diviseur résistif :



On obtient donc  $v_A = \frac{R_4}{R_1 + R_4} E$  .

### De même, en considérant la branche suivante :



On obtient alors :  $v_{\scriptscriptstyle B} = \frac{R_{\scriptscriptstyle 3}}{R_{\scriptscriptstyle 2} + R_{\scriptscriptstyle 3}} \, E \, .$ 

Finalement, 
$$v_{{\scriptscriptstyle BA}} = v_{{\scriptscriptstyle A}} - v_{{\scriptscriptstyle B}} = \left(\frac{R_4}{R_1 + R_4} - \frac{R_3}{R_2 + R_3}\right)\!\!E$$
 .

2) a) Calculez ensuite la variation  $\Delta v_{BA}$  de  $v_{BA}$ , due à la variation  $\Delta R_1$  de  $R_1$ .

$$\mathbf{r\acute{e}ponse}:\,\Delta v_{{\scriptscriptstyle BA}}=\frac{\partial v_{{\scriptscriptstyle BA}}}{\partial R_{{\scriptscriptstyle 1}}}\Delta R_{{\scriptscriptstyle 1}}=-\frac{R_{{\scriptscriptstyle 4}}\Delta R_{{\scriptscriptstyle 1}}}{\left(R_{{\scriptscriptstyle 1}}+R_{{\scriptscriptstyle 4}}\right)^2}E$$

b) Que devient  $\Delta v_{\it BA}$  si les quatre résistances sont initialement identiques et égales à R?

Si 
$$R_1=R_4=R$$
 et en posant  $\Delta R_1=\Delta R$  , on obtient :  $\Delta v_{BA}=-\frac{E}{A}\frac{\Delta R}{R}$  .

3) a) Calculez la variation  $\Delta v_{{\scriptscriptstyle BA}}$  de  $v_{{\scriptscriptstyle BA}}$ , due aux variations  $\Delta R_{{\scriptscriptstyle 1}}$  de  $R_{{\scriptscriptstyle 1}}$  et  $\Delta R_{{\scriptscriptstyle 4}}$  de  $R_{{\scriptscriptstyle 4}}$ .

$$\vec{\text{réponse}} : \Delta v_{\mathit{BA}} = \frac{\partial v_{\mathit{BA}}}{\partial R_{1}} \Delta R_{1} + \frac{\partial v_{\mathit{BA}}}{\partial R_{4}} \Delta R_{4} = (-\frac{R_{4} \Delta R_{1}}{(R_{1} + R_{4})^{2}} + \frac{R_{1} \Delta R_{4}}{(R_{1} + R_{4})^{2}}) E_{1}$$

b) Que devient  $\Delta v_{BA}$  si  $\Delta R_4 = -\Delta R_1 = \Delta R$  et que les quatre résistances sont initialement identiques et égales à R ?

Si 
$$R_1=R_4=R$$
 et si  $\Delta R_4=-\Delta R_1=-\Delta R$  , on obtient :

$$\Delta v_{AB} = \left(-\frac{R.\Delta R}{4R^2} - \frac{R.\Delta R}{4R^2}\right)E = -\frac{E}{2}\frac{\Delta R}{R}.$$

### **4.2\_Q10** Qu'est-ce que...

- un pont de Wheatstone à 2 résistances variables?
- un pont de Wheatstone à 4 résistances variables?
- un pont de Wheatstone monté en push-pull?
- une mesure "3 fils"?

- 4.2\_Q11 Quel est l'intérêt du pont de Wheatstone à 2 résistances variables?
  4.2\_Q12 Quel est l'intérêt du pont de Wheatstone à 4 résistances variables?
  4.2\_Q13 Quel est l'intérêt du pont de Wheatstone monté en push-pull?
  4.2\_Q14 Quelle est la différence entre une mesure "3 fils" et une mesure "4 fils"?
  4.2\_Q15 Dans un pont de Wheatstone, pourquoi ne peut-on se contenter d'augmenter la tension d'alimentation pour augmenter la sensibilité (quel est ou quels sont les facteurs limitants?)
- **4.2\_Q16** Donnez plusieurs exemples de réalisations pratiques (notamment au niveau du capteur) de montages "push-pull"

## 4.3 - Amplification

- **4.3\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - montage amplificateur différentiel à 1 ampli-op
  - montage amplificateur différentiel à 2 amplis-ops
  - ampli d'instrumentation
  - ampli d'isolement (ou ampli d'isolation)
- **4.3\_Q2** Pourquoi peut-on être amené à introduire un amplificateur dans une chaîne d'acquisition (plusieurs réponses possibles)?
- **4.3\_Q3** Quelle est la différence entre un ampli et un pré-ampli?
- **4.3\_Q4** Dans une chaîne d'acquisition, quelles proprités doivent posséder:
  - un bon ampli?
  - un bon pré-ampli?
- **4.3\_Q5** Que vaut le CMRR typique d'un bon ampli d'instrumentation?
- **4.3\_Q6** Quelle est la différence entre un ampli-op, un ampli d'instrumentation et un ampli d'isolation?
- **4.3\_Q7** Quel est votre critère pour choisir entre un ampli d'instrumentation et un ampli d'isolation?
- **4.3\_Q8** Quel est votre critère pour choisir entre un montage à ampli-op et un ampli d'instrumentation?

**4.3\_Q9** Les tensions d'alimentation d'un amplificateur d'instrumentation valent 15V. Quelle est la limite d'utilisation de cet amplificateur ?

1) 
$$V_{mc} < 1V$$

2) 
$$V_{mc} < 100V$$

3) 
$$V_{mc} < 10V$$

Que peut-on utiliser si  $V_{\it mc}$  dépasse cette limite ?

Réponse : 3)  $V_{\rm mc}$  < 10V car un amplificateur d'instrumentation est utilisable pour des tensions de mode commun valant au maximum 70% des tensions d'alimentation.

NB : Certains montages à amplificateurs différentiels autorisent des tensions de mode commun de plusieurs centaines de volts.

Si la tension de mode commun dépasse 70% des tensions d'alimentation, on peut recourir à un ampli d'isolement (ampli + isolation galvanique).

**4.3\_Q10** Quelle est l'évolution du gain d'un amplificateur avec la fréquence ?

Le gain d'un amplificateur décroît avec la fréquence

Qu'en déduisez-vous quant au CMRR d'un amplificateur ?

→ II en est donc de même pour le CMRR

**4.3\_Q11** Un amplificateur est dit programmable lorsque son gain peut être choisi parmi un ensemble de valeurs prédéterminées. L'amplificateur est généralement de type non-inverseur et les différentes

valeurs de gain ( $G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ) sont obtenues au moyen de couples de résistances ( $R_2$ ,  $R_1$ ) de valeurs

appropriées mises en circuit par la fermeture d'un interrupteur commandée par le décodage de son adresse.

En général, le gain de l'amplificateur est de la forme :

$$G = a^p G_0$$
 où  $a = 2$  ou 10,  $0 \le p \le 3$  et  $G_0 = 1$ , 10, etc.

Supposons que a = 2 et  $G_0 = 100$ .

1) Si la gamme d'entrée d'un CAN à 10 bits est 0V-5V, quel gain G faut-il choisir pour l'amplificateur si le signal utile a comme valeur maximale 5mV?

**Réponse : G = 1000** 

2) Quel est le gain  $G_a$  le plus proche réalisable avec l'amplificateur à gain programmable ?

Le gain le plus proche réalisable avec l'amplificateur à gain programmable est  $G_a$  = 800.

3) Quelle est la résolution de la chaîne pour le gain calculé en 1) et celui calculé en 2)

résolution de la chaîne pour le cas 1) : 
$$\frac{5mV}{2^{10}} = 0.0049 mV$$

résolution de la chaîne pour le cas 2) : 
$$\frac{5V}{2^{10} \ 800} = 0.0061 mV$$

# **Chapitre 5: Conversion A/N**

## 5.1 - Généralités

- **5.1\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - conversion A/N
  - échantillonnage
  - quantification
  - nombre de bits d'un convertisseur A/N
- **5.1\_Q2** "La conversion A/N est une double quantification". Expliquez

## 5.2 - Echantillonnage

- **5.2\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - fréquence d'échantillonnage
  - critère de Nyquist (ou de Shannon)
  - repliement spectral
  - filtre anti-repliement
  - durée d'ouverture
  - erreur d'ouverture
  - durée de conversion (ou délai de conversion)
  - sample & hold
  - échantillonneur-bloqueur
- **5.2\_Q2** Expliquez l'apparition de repliement spectral.
- **5.2\_Q3** Comment dimensionnez-vous la fréquence d'échantillonnage d'un convertisseur A/N? Donnez un critère théorique et un critère pratique.
- **5.2\_Q4** Dans la question précédente, pourquoi le critère pratique est-il différent du critère théorique?
- **5.2\_Q5** Comment pouvez-vous calculer l'erreur d'ouverture produite par un CAN dont vous connaissez la durée d'ouverture?
- **5.2\_Q6** Quelle est la différence entre:
  - période d'échantillonnage
  - durée de conversion
  - et durée d'ouverture

**5.2\_Q7** Classez les trois notions précédentes de la plus petite à la plus grande

**5.2\_Q8** Quelle solution préconisez-vous si la durée d'ouverture de votre CAN génére une erreur trop importante?

**5.2\_Q9** Un filtre anti-repliement est-il numérique ou analogique ? Pourquoi ?

Un filtre anti-repliement est analogique car son but est d'éviter le repliement spectral lors de l'échantillonnage du signal. S'il était numérique, le signal devrait être numérisé avant de passer dans le filtre ce qui ne fait donc que déplacer le problème.

## 5.3 - Quantification

- **5.3\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - LSB
  - résolution d'un CAN
  - erreur de quantification

**5.3\_Q2** Tracez la caractéristique d'un convertisseur A/N (nombre de bits au choix)

**5.3\_Q3** Pour un CAN à 12 bits de gamme d'entrée 0-5V, que valent la résolution et l'erreur de quantification?

**Résolution =** 
$$\frac{5V}{2^{12}} = 0.0012V$$

Erreur de quantification = 
$$\pm \frac{5V}{2 \cdot 2^{12}} = 0.0006V$$

**5.3\_Q4** En quoi la quantification introduit-elle un 'bruit" (bruit de quantification)? En quoi l'erreur de quantification n'est-elle pas une erreur comme les autres?

**5.3\_Q5** Combien de bits possèdent les CAN courants (limite max et min)?

**5.3\_Q6** Outre l'erreur de quantification, quelles erreurs peuvent caractériser un CAN?

**5.3 Q7** Citez trois types de CAN

**5.3\_Q8** Soit un CAN de 10 bits dont la tension d'entrée est comprise entre 0V et 5V.

Soit un capteur dont le signal de sortie varie entre 0V et 1mV.

1) Quel gain faut-il donner à l'amplificateur placé entre le capteur et le CAN ? Pourquoi ? Gain de l'amplificateur = 5000

→ Pour que le signal mesuré couvre toute la plage du CAN, de sorte que la mesure soit faite avec plus de précision.

2) Si l'on utilise cet amplificateur, quelle est l'amplitude maximum tolérable pour les parasites présents au niveau du capteur et du conditionneur ?

Au niveau du CAN, les parasites doivent être inférieurs à la résolution du CAN :

$$A < \frac{5V}{2^{10}}$$
 où **A** est l'amplitude des parasites.

Pour obtenir cela à l'entrée du CAN, il faut qu'au niveau du capteur et du

conditionneur, les parasites soient tels que 
$$A < \frac{\left(5V/2^{10}\right)}{5000} \approx 1 \mu V$$
 .

# **Chapitre 6: Dimensionnement global**

## 6.1 - Structure de la chaîne d'acquisition

6.1 Q1 Concepts vus dans ce chapitre: élément de séquencement Dessinez un schéma bloc aussi précis que possible d'une chaîne d'acquisition "standard" 6.1 Q2 6.1\_Q3 Dans le schéma précédent, quels sont les modules "fixes" et les modules "mobiles"? 6.1 Q4 Quels sont les grands choix ou variantes possibles en termes de structure d'une chaîne d'acquisition? 6.1 Q5 A quoi sert l'élément de séquencement d'une chaîne d'acquisition? De quoi est-il constitué en pratique? 6.1\_Q6 Discutez les avantages et inconvénients respectifs des solutions "un ampli par voie" et "un ampli unique" 6.1 Q7 Discutez les avantages et inconvénients respectifs des solutions "acquisition séquentielle" et "acquisition simultanée" 6.1 Q8 Dessinez le schéma bloc d'une chaîne d'acquisition à ampli unique et multiplexeur bipolaire 6.1\_Q9 Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des signaux différentiels pour résoudre un problème de références électriques, quel est l'élément du schéma-bloc dans lequel le signal devient asymétrique? On vous demande de concevoir une chaîne d'acquisition pour mesurer différentes grandeurs liées à un phénomène ultrarapide (explosion par exemple). Quel impact cette contrainte peut-elle avoir sur votre chaîne?

# 6.2 - Gain de la chaîne

**6.2 Q1** Quel est le critère de dimensionnement pour le gain de l'ampli d'une chaîne d'acquisition?

**6.2\_Q2** Ce critère s'applique-t-il à l'ampli, au préampli ou aux deux?

# 6.3 - Résolution

**6.3\_Q1** Quel est le critère de dimensionnement (principe) pour le nombre de bits du CAN?

## 6.4 - Dimensionnement temporel

- **6.4\_Q1** Concepts vus dans ce chapitre:
  - temps de scrutation (d'une voie)
  - multiplexage anticipé
  - échantillonnage alterné (ping-pong)
- **6.4\_Q2** Quelles sont les deux problématiques à résoudre en termes de dimensionnement temporel?
- **6.4\_Q3** Comment pouvez-vous estimer le temps de scrutation d'une voie?
- **6.4\_Q4** Quelles sont les deux contraintes opposées opérant sur la fréquence d'échantillonage du système?
- **6.4\_Q5** Quel est le lien entre la fréquence d'échantillonnage d'une voie et la fréquence d'échantillonnage du système?
- **6.4\_Q6** Expliquez les principes du multiplexage anticipé et de l'échantillonnage alterné

### 6.5 - Précision

**6.5\_Q1** Quel est le lien entre l'erreur totale d'une chaîne d'acquisition et les erreurs introduites par les différents modules?