## 5. a) O TH1 é dado por:

$$TH1 = 256 - \frac{K \times (Freqüência\ do\ Oscilador)}{384 \times (Baud\ Rate)}$$

Logo, TH1 para um baud rate de 19200 é igual a  $(253)_{10}$  =  $(FD)_{16}$ .

- b) De -25V a -3V.
- c) A duração de um bit é dada por: (1 / baud rate) Logo, é 1 / 19200 = 52 us.