
Analyse fonctionnelle et structurelle



Données destinées

et de communiquer l'état du système à l'utilisateur ou à d'autres systèmes connectés.

l'intermédiaire d'une interface homme/machine (IHM);

- **Exemple du Stepper:**

• de les **traiter** pour contrôler l'action à réaliser sur la matière d'oeuvre ;


Son IHM (interface homme/machine)

Le mini-stepper



- Text Text Text

une grandeur physique en un signal exploitable par l'unité de traitement*.



• L'acquisition de grandeurs physiques se fait par l'intermédiaires de capteurs. Un capteur est un composant qui convertit

sur le stepper...?;

autres...?.

```
Exemples de composants d'IHM:
• Un signal exploitable par l'unité de traitement : très souvent ce signal sera de nature électrique, rendu compatible avec
```

Typologie des signaux logique, analogique et numérique :

5v

3,2v

généralement convertie en volt. analogique : c'est la numérisation. Contact électrique ouvert ou fermé. Température, Vitesse, Pression, ... La valeur 00101110 représente Détection ou non détection le nombre 46 en décimal

```
Temps
                                                                                                  Temps
          0
                     0
                          Temps
                                        Ex: Capteur de température,
                                                                       Ex: Scanner, Carte son,
  Ex: Bouton poussoir,
                                        de luminosité ...
  Détecteur de présence,
                                                                       Capteur ultrason ...
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2PckTQZTdBw?start=</pre>
                                                                                     Les capteurs - L'information analogique, numér...
                                                                                 Copier le li...
```

Les bases :

Numération et codage de l'information, changement de base

Regarder sur **YouTube**

2356 n'a pas la même valeur celui du nombre décimal 5623 :

 $2356 = 2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0$ ici le 2 vaut 2000

Avec n bits on peut former ? combinaisons (nombres) différentes.

Une suite de quatre bits est un?, une suite de huit bits est un?

5623 = ? ici le 2 vaut ?

Système binaire :

Avec 2 bits?

Avec 3 bits?

Avec 8 bits?

Une suite de 16, 32, 64 bits est un?

Système décimal :

différents :

(à base 10).

 $10110_2 =$ On appel bit (contraction de Binary digIT = BIT) chacun des chiffres d'un nombre binaire.

Système hexadécimal. C'est un système de base 16 qui utilise donc seize symboles différents : 0, . .

~~~		·	au nombre décima			
$AC53_{16} = \dots$	?					
Correspor	ndance entre i	nombres de	différentes ba	ases:		
	Décimal	Binaire	Hexadécimal	Décimal	Binaire	Héxadécimal
	0			8		
	1			9		
	2			10		
	3			11		
	4			12		
	5			13		
	6			14		
	7			15		
	L	1			1	1

Par exemple, pour la conversion :  $91 = 01011011_2$ 

Conversion d'u Chaque symbol Exemple : Convertir  $ECA_{16} = \frac{1110_2}{E_{16}} \frac{1100_2}{C_{16}} \frac{1100_2}{A_{16}} = 111011001010_2$ 

Ressources:
%%HTML <center> <iframe <p="" hei="" src="https://player.vimeo.com/video/100900776?byline=0&amp;portrait=0" width="640"><a href="https://vimeo.com/100900776">Binary and Decimal Conversion</a> from </iframe></center>

24

23

22

21

2

**\$** 22

nbviewer version: d25d3c3

Rendered a few seconds ago

nbconvert version: 5.6.1

20

1

**ENGINEERING** 

Natures et caractéristiques des signaux, des données, des supports de communication...

# ACQUERIR **COMMUNIQUER** TRAITER La fonction "Acquérir":

Information Logique

grandeur de l'information ne peut

prendre que deux valeurs : « tout

Un signal est dit logique si la

ou rien », « 0 ou 1 ».

In [19]:

le microcontroleur utilisé pour le traitement de l'information...

Information Analogique

Un signal est analogique si la

grandeur de l'information peut

varier dans le temps (infinité de

valeurs). L'information est

Information Numérique

Un signal numérique se compose d'une

suite d'informations logiques « 0 » et

« 1 » qui représentent des nombres. Il

résulte souvent du codage d'un signal

11

10

01

L'INFORMATION ANALOGIQUE,

NUMÉRIQUE ET LOGIQUE

Source: www.lossendiere.com Ressource vidéo: %%HTML <center> </center>

Problématique : Dans notre exemple du stepper, l'information fournie à l'entrée de la chaine par le capteur ILS est de type logique (Tout ou Rien TOR, 0 ou 1) or le système de numération adapté pour traiter ce genre d'information est le binaire (à base 2). Par conntre, en sortie, l'information à afficher est destinée à l'utilisateur qui lui compte avec un système de numération décimal Plus généralement, on le reverra en détail plus tard, lorsque la grandeur physique à acquérir sera de type analogique, il nous faudra la numériser pour la traiter avec un microcontrôleur. On peut donc d'ores et déjà affirmer que les données qui circuleront dans la chaine d'information seront, à un endroit ou à un autre, numériques (ou pour le moins logique) même si elles représentent autre chose. Aussi, pour bien comprendre le codage de l'information qui circulent nous devons être capable de convertir une donnée numérique d'un système de numération à l'autre...

C'est le système de numération que nous utilisons tous les jours. C'est un système de base 10 car il utilise dix symboles

0, . .

C'est un système positionnel car l'endroit où se trouve le symbole dans le nombre définit sa valeur. Le 2 du nombre décimal

### C'est le système de numération utilisé par les « machines numériques ». C'est un système de base 2 car il utilise deux symboles différents: 0, . . Pour distinguer le nombre binaire 10110 du nombre décimal 10110 on indique le code 0b (ou le symbole %) avant le nombre ou l'indice $_2$ (ou $_b$ ) après le nombre.

Avec un bit on peut distinguer deux états d'une information avec les deux nombres soit 1, soit 0.

Pour distinguer un nombre hexadécimal on indique le code 0x (ou le symbole \$) avant le nombre ou l'indice 16 (ou h) après

Changement de base :

• Une méthode de conversion consiste à décomposer le nombre décimal en une somme de puissances de deux.

**32** 

0

 $91 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ 

91 = 64 + 16 + 8 + 2 + 1

**16** 

1

• Une autre méthode de conversion consiste à diviser le nombre décimal à convertir par la base b et conserver le reste de la

division. Le quotient obtenu est divisé par b et conserver le reste. Il faut répéter l'opération sur chaque quotient obtenu.

8

1

2

1

4

0

1

1

Conversion d'un nombre décimal en un nombre d'une autre base

Par exemple, pour la conversion :  $91 = 01011011_2$ 

128

0

En rangeant les puissances de deux dans un tableau, on obtient :

64

1

On peut écrire :

91 2					
1 45 2					
11 2 5 2					
Les restes successifs sont écrits, en commençant par le dernier, de la gauche vers la droite. Cette méthode est dite « Méthode des divisions successives ».					
n d'un nombre hexadécimal en binaire.					
nbole du nombre écrit dans le système hexadécimal est remplacé par son équivalent écrit dans le système binaire.					
Convertir $ECA_{16} = \frac{1110_2}{E} \frac{1100_2}{G} \frac{1010_2}{G} = 111011001010_2$					

64	32	16	8	4	
		11(	<b>01</b>	0	

25

26

m <u>EIC</u>	<u>C</u> on <u>Vimeo</u> .	
amn	ne :	
		Connaissances a

Ce document est mis à disposition selon les termes de la <u>Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes</u> Conditions 4.0 International. Pour toute question, suggestion ou commentaire : <a href="mailto:eric.madec@ecmorlaix.fr">eric.madec@ecmorlaix.fr</a> This website does not host notebooks, it Delivered by Fastly, Rendered by OVHcloud only renders notebooks available on other nbviewer GitHub repository.

Binary and Decimal Conversion from Références au progra Compétences développées Caractériser les échanges d'informations

Conversion d'un nombre binaire en hexadécimal. C'est l'inverse de la précédente. Il faut donc regrouper les 1 et les 0 du nombre par 4 en commençant par la droite, puis chaque groupe est remplacé par le symbole hexadécimal correspondant. Exemple : Convertir  $1100001101111_2 = \frac{1_{16}}{0001_2} \frac{8_{16}}{1000_2} \frac{6_{16}}{0110_2} \frac{F_{16}}{1111_2} = 186F_{16}$ **Exercices:** Convertir  $9F2_{16}$  en binaire. Convertir  $0011111110101_2$  en hexadécimal. Convertir en décimal les nombres binaires suivants :  $10110_2$  ;  $10001101_2$  ;  $11110101111_2$ Convertir en binaire les nombres décimaux suivants : 37 ; 189 ; 205 ; 2313. Convertir en décimal les nombres hexadécimaux suivants :  $92_{16}$  ;  $2C0_{16}$  ;  $37FD_{16}$ . Convertir en hexadécimal les nombres décimaux suivants : 75 ; 314 ; 25619. Quelle est l'étendue des nombres définis en hexadécimal sur 6 chiffres ? Exécuter les opérations  $101111101_2 + 1011111_2$ ,  $1BF_{16} + A23_{16}$ Quel est le code ASCII en hexadécimal correspondant à la chaine de caractères 1SI ? Le code ASCII American Standard Code for Information Interchange permet de coder les caractères principaux utilisés en informatiques. Le tableau suivant permet de retrouver le code ASCII des principaux caractères. 3 SP(a) 0 0 P p A Q q Exemple de lecture :  $\mathbf{B}$ b r 4 D d Le code du caractère « A » est 0x41 en hexadécimal 4 5  $\mathbf{E}$ u 6 & V G W  $\mathbf{X}$ 8 Η h X 9 Y y  $\boldsymbol{A}$ Z K  $\boldsymbol{B}$ k  $\boldsymbol{C}$  $\boldsymbol{D}$  $\mathbf{M}$  $\mathbf{m}$  $\boldsymbol{E}$ N n **Vérification avec Python:** La fonction bin() permet de convertir un nombre en binaire : In [ ]: bin(91) In []: bin(0x5b)

In []: hex(91) hex(0b1011011) La fonction int() permet de convertir un nombre en décimal : In [ ]: int(0b1011011) In [ ]: int(0x5b)

La fonction hex () permet de convertir un nombre en hexadécimal :

In [ ]:

In [1]:

websites.

associées