Conceptos de Organización de Computadoras

Curso de Ingreso 2014 Clase 4 Prof. Jorge M. Runco


1


Tipos de memoria externa

- ➤ Discos magnéticos
- ➤ Discos ópticos
 - CD-ROM
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD
- Cintas Magnéticas

Discos magnéticos

- □La información se organiza en unidades independientes llamadas archivos. Y los resultados de los programas se guardan como archivos de datos y los programas como archivos de programas.
- □Los datos se almacenan en **pistas** concéntricas magnetizando la superficie. Los bits se almacenan en serie (uno tras otro).
- □La superficie de grabación se divide en **sectores**.
- □Un *cilindro* se refiere a cada pista con el mismo numero en todas las superficies de grabación.





Discos magnéticos

Platos

- Superficies de Al cubiertos con óxido de Fe, material magnético.
- ✓ Ahora también se usa vidrio
 - Se dilata menos que el Al.
 - Superficie más uniforme.
 - Reducción de defectos superficiales.

Discos magnéticos

- □ El disco duro contiene varios platos de disco rígidos apilados en un solo eje giratorio. Los datos se almacenan en todas las superficies de grabación.
- El movimiento de rotación de un disco magnético pasa todos los datos debajo y sobre una Cabeza de escritura/lectura, haciendo que así se pueda tener acceso a todos los datos en cada giro del disco
- Las cabezas se montan en brazos de acceso

7

Tiempos

- ➤Tiempo de seek (búsqueda)
 - Mover al cilindro (o pista) correcto
- ➤Tiempo de latencia (por rotación)
 - Esperar que el sector "pase" por debajo de la cabeza
- ➤ Tiempo de Acceso: T.seek + T.latencia Tiempo Total:

T. de Acceso + T. de Transferencia de datos

Capacidad del disco: cálculo

Capacidad =
$$\frac{\text{bytes}}{\text{sector}} \times \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times \frac{\text{pistas}}{\text{superficies}} \times \# \text{ de superficies}$$

- √ Se desperdicia espacio en pistas externas.
- √ Hoy en día se usan zonas para incrementar la capacidad
 - c/zona tiene fija la cantidad de bits/pista.
 - requieren circuitos más complejos.


9

Práctica 4: Ej. 2)

Capacidad =
$$\frac{\text{bytes}}{\text{sector}} \times \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times \frac{\text{pistas}}{\text{superficies}} \times \# \text{ de superficies}$$

= 409600000 bytes = 400000 kbytes

Práctica 4: Ej. 3)



 $\label{eq:maxima} \textit{M\'{a}xima densidad de almacenamiento} = \frac{\textit{N de bts por pista}}{\textit{Long.m\'{i}nima de pista}}$

$$10.000 \frac{bits}{cm} = \frac{N \ de \ bits \ por \ pista}{2\pi 1 \ cm} \qquad \blacksquare \qquad N \ de \ bits \ por \ pista$$

11

Práctica 4: Ej. 3)

$$N de \ pistas = \frac{50 \, mm - 10 \, mm}{0.1 \, mm} = 400 \, pistas$$

 $Capacidad = N\ de\ bits\ /\ pista \times 400\ pistas\ /\ cara \times 2\ caras$

Monitores

- □ Los clasificamos en dos grandes grupos:
- □ Alfanuméricos: los que pueden manejar sólo caracteres (a, A, &, +, %, 1, 2,....). Lo vamos a llamar también modo texto.
- Gráficos: los que pueden manejar punto por punto (pixel) de la pantalla. Lo vamos a llamar también modo gráfico.


13


Monitores alfanuméricos Modo texto: en general la pantalla puede mostrar 80x25 caracteres. Caracteres: letras, números,+,%,&, etc.

- Cada carácter está formado por una combinación de unos y ceros (8 bits) llamado código ASCII.
- □ Es un código estándar para el intercambio de información.
- □ Así la P mostrada en pantalla está almacenada en la memoria de video como P=10000000₂=80₁₆
- □ Igualmente H=01001000=48₁₆

15


- Así los códigos ASCII de los caracteres están almacenados en la memoria de video, a cada carácter le corresponde una posición única en la memoria de video.
- En modo texto sólo se pueden mostrar en pantalla caracteres (no puedo escribir punto por punto).
- Además del código ASCII, la memoria de video almacena los atributos: subrayado, video inverso, etc. y color del carácter correspondiente.





Monitor gráfico

- Podemos escribir punto por punto. Este punto es llamado pixel.
- Ya no hay un código ASCII en memoria de video.
- □ En la memoria de video se almacena el color de cada punto.



Práctica 4: Problema 9

- □ ¿Cuánta memoria requieren las siguientes terminales?
- a. Alfanumérica ASCII extendida de 24 filas x 80 columnas: monocromo, con 8 colores ó con 3 atributos: titilante, subrayado y resaltado.
- □ b. Gráfica de 640 x 480 pixels: monocromo o True Color.
- c. Gráfica de 1024 x 768 pixels con 8 colores.

21

- □Cada carácter ASCII → 8 bits
- □ Cada atributo

 —— 1 bit
- □Colores = 2 cantidad de bits

Alfanumérica (Modo Texto) 9)a)

- □ Alfanumérica ASCII extendida de 24 filas x 80 columnas: monocromo
- Memoria=80x24x(8+1) [bits]

ASCII

Monocromo

- Alfanumérica ASCII extendida de 24 filas x 80 columnas: con 8 colores
- © Memoria=80x24x(8+3) [bits]

ASCII

Colores 8=23

23

Alfanumérica (Modo Texto) 9)a)

- □ Alfanumérica ASCII extendida de 24 filas x 80 columnas, con 3 atributos: titilante, subrayado y resaltado.
- © Memoria=80x24x(8+3) [bits]

ASCII

3 atributos

Modo Gráfico – 9)b)

- □ Gráfica de 640 x 480 pixels: monocromo
- ©Memoria=640x480x(1) [bits]
- □ Gráfica de 640 x 480 pixels: true color (24 bits) color verdadero
- ©Memoria=640x480x(24) [bits]


25


Modo Gráfico – 9)c)


- □ Gráfica de 1024 x 768 pixels con 8 colores.
- Memoria = 640x480x(3) [bits]

Práctica 3: Problema 7

- □ Considere una imagen en blanco y negro de 8,5" x 11" con una resolución de 2400 dpi (dot per inch). ¿Cuánta memoria hace falta para almacenarla?.
- □ ¿Cuánta ocuparía si tuviese 256 tonos de gris? ¿Y si fuese "True Color? (True Color utiliza 24 bits por pixel).








Transmisión de Datos

 Transmisión serie : un bit detrás de otro por el mismo camino:

100110 ---


□ Transmisión paralelo: bits en varios caminos distintos a la vez.



31

Transmisión Serie

- Sincrónica : una vez que empieza la transmisión de los bits, sigue hasta terminar la misma.
- □ Asincrónica: la transmisión se realiza en grupos de bits y en "cualquier momento". Ejemplo: teclado, mouse.



Práctica 3: Problema 8

- □ Calcule la velocidad mínima que debe tener la comunicación entre una computadora y un scanner si éste puede digitalizar una página de 8,5" x 11" con una resolución de 600 dpi en 30 segundos.
- Supongamos blanco y negro (1 bit por punto)

- □ Puntos = 8,5x600x11x600
- \square Bits = 8,5x600x11x600x1 [bits]
- velocidad= 8,5x600x11x600x1/30
 [bits/seg] [bps]