DESCRIÇÃO

Importância do estudo das camadas física e de enlace relacionadas à infraestrutura física das redes, no contexto da arquitetura de redes de computadores. Principais problemas e soluções desenvolvidas.

PROPÓSITO

As camadas física e de enlace constituem partes fundamentais da infraestrutura física das redes. Estudar este tema permite compreender como os sistemas se conectam fisicamente e como a informação é propagada pelos enlaces da rede. Tais conhecimentos têm aplicação direta no projeto e na expansão e modernização das redes, como também na solução dos mais diversos problemas que afetam essas estruturas.

OBJETIVOS

MÓDULO 1

Descrever a camada física da arquitetura de redes de computadores

MÓDULO 2


Descrever a camada de enlace da arquitetura de redes de computadores

MÓDULO 3

Descrever a subcamada de acesso ao meio

MÓDULO 1

• Descrever a camada física da arquitetura de redes de computadores




INTRODUÇÃO

Antes de iniciar nosso estudo, vamos conhecer o modelo de referência **Open System Interconnection**.


OPEN SYSTEM INTERCONNECTION

O Modelo OSI, lançado em 1984, é referência da **Open System Interconnection** que tem como principal objetivo ser um modelo standard, para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas.

O OSI foi proposto utilizando-se níveis hierárquicos (ou camadas) em um esforço de padronizar as soluções de rede para que os equipamentos de diversos fabricantes diferentes pudessem se comunicar.



Agora que você entendeu que o Modelo de referência OSI divide as funções das redes de computadores em sete camadas, vamos estudar as duas primeiras camadas.




CAMADA FÍSICA


A camada física é responsável pela **geração e transmissão do sinal** propriamente dito, que é **levado de um transmissor ao receptor** correspondente. Eles estão **conectados por um enlace físico de transmissão**.

ENLACE FÍSICO DE TRANSMISSÃO

Exemplos de enlaces físicos: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, rádio frequência etc.



especificações:



Distâncias máximas de transmissão;

Conectores físicos;

Outros atributos similares.

Essa camada está completamente associada ao hardware dos equipamentos e enlaces.

Na camada física, a unidade de dados é o bit de informação. O bit é codificado em um sinal elétrico ou óptico, de forma a ser transmitido pelo transmissor do enlace até o receptor através do meio físico de transmissão.

O sinal sofre diversos efeitos causados pelo meio de transmissão (como interferências, ruídos, atenuação) e chega ao receptor após ter experimentado todas essas alterações.

Assim, em razão desses efeitos, o receptor precisa decodificar o sinal para receber o bit de informação. Dependendo da situação, o receptor pode ou não decodificar corretamente o bit enviado.

A figura 2 ilustra um diagrama em blocos simplificado do procedimento descrito anteriormente, em que o ruído e outros fatores podem dificultar a recepção do sinal e causar erros na interpretação dos bits.



Figura 2 - Diagrama em blocos simplificado da transmissão do sinal em um canal de comunicação.

A seguir, abordaremos esses componentes e os conceitos principais com mais detalhes.



TRANSMISSÃO DE SINAIS

Em redes de comunicação, a informação deve ser codificada em um sinal transmitido pelo canal do transmissor até o receptor.

Os sinais podem ser analógicos ou digitais.

Você sabe qual é a diferença?




Figura 3 - Sinal analógico e sinal digital (STALLINGS, 2005)

Sinais analógicos

Apresentam a intensidade (amplitude), variando suavemente com o tempo.




Figura 3 - Sinal analógico e sinal digital (STALLINGS, 2005)

Sinais digitais

Mantêm um nível constante de intensidade e, depois, mudam abruptamente para outro nível constante

de intensidade.

SINAL PERIÓDICO

Sinal periódico é qualquer sinal (analógico ou digital) que se repete em um período de tempo T (figura 4).




Figura 4 – Sinal periódico (STALLINGS, 2005)

A **frequência** do sinal é dada pelo valor inverso do período de repetição:

F = 1 / T

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal O Período (*T*) é expresso em segundos (**s**), e a frequência (*f*), em hertz (**Hz**).

QUANTO MAIS RÁPIDA FOR A VARIAÇÃO DO SINAL (MENOR PERÍODO), MAIOR SERÁ A FREQUÊNCIA.

É importante guardar essa relação quando formos estudar outros conceitos mais avançados, como banda passante e taxa de transmissão de dados.

Além da frequência, o sinal apresenta ainda como propriedades:


AMPLITUDE A


FASE ϕ


Posição relativa do sinal dentro de um período de repetição

É possível codificar a informação variando as grandezas do sinal (f, A, Φ); assim, o sinal pode transportar o dado de um ponto ao outro do enlace.

A figura 5 mostra o sinal variando em amplitude, frequência e fase.











Figura 5 - Variação do sinal em amplitude, frequência e fase (STALLINGS, 2005)

Nas figuras 3, 4 e 5, apresentamos os sinais em função de suas variações ao longo do tempo, mas os sinais podem também ser representados no **domínio da frequência**.

EXEMPLO

A senoide, que vimos na figura 4, apresenta uma única **componente** no domínio da frequência, que é o próprio valor de *f*.



Pela análise de **Fourier**, é possível demonstrar que qualquer sinal pode ser decomposto em componentes (senoides) de frequência e intensidades diferentes.

Na figura 6, o sinal de baixo pode ser obtido pela soma do primeiro sinal de frequência f e amplitude A com o segundo sinal de frequência 3f e amplitude 0,4A.

FOURIER

Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 — 1830) foi um matemático e físico francês, famoso por começar a investigar a decomposição de funções periódicas em séries trigonométricas convergentes chamadas "séries de Fourier".




Figura 6 - Decomposição de sinais em componentes de frequência (STALLINGS, 2005)

BANDA PASSANTE

Agora, podemos entender o conceito de banda passante do canal de comunicações.

Trata-se do conjunto contíguo de frequências de sinal que, ao passarem pelo canal de comunicação, são praticamente inalteradas.

As componentes de frequência do sinal que estão além da banda passante sofrem forte atenuação e são eliminadas.

Podemos imaginar o canal de comunicação como um filtro que deixa passar as componentes dentro da faixa de frequências especificadas pela banda passante e bloqueia as demais componentes fora da banda passante.



Vamos ver um exemplo?

Digamos que o sinal da parte inferior da figura 6 será transmitido por um canal de largura de banda *2f Hz*, que deixa passar sem atenuação componentes de frequência entre valores *0,5f* e *2,5f*.

Ao transmitir esse sinal pelo canal, a componente de frequência *3f* será completamente eliminada, e o sinal que aparecerá do outro lado será simplesmente a senoide de frequência *f* (vide figura 7).



Figura 7 - Exemplo teórico de um canal ideal filtrando a componente 3f do sinal TX.

Um sinal digital apresenta variações abruptas na sua intensidade, o que pode ser representado no domínio da frequência por componentes de frequência muito elevados.

Assim, ao passar por um canal de comunicação, o sinal sofre distorções causadas pela banda passante do canal.

Quanto maior for a banda passante, menor será o efeito de filtragem do canal. Com isso, o receptor terá mais facilidade para interpretar a informação contida no sinal.

A figura 8 ilustra a codificação de um caractere de informação (101111011) em uma possível representação por um sinal digital. Os desenhos que se seguem ilustram os efeitos de diferentes larguras de banda sobre a composição do sinal.




Figura 8 – Efeitos da largura de banda sobre o sinal digital (STALLINGS, 2005).

TAXA DE TRANSMISSÃO

Outro conceito importante é a **taxa de transmissão** (bit rate) de um canal ou meio físico, que é dada pela quantidade de bits que esse meio consegue transmitir por segundo.

Essa taxa pode ser expressa em bits por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps), megabits por segundo (Mbps), gigabits por segundo (Gbps).

Pelos conceitos estudados, sabemos que:



O sinal recebido pelo receptor é diferente do sinal que foi transmitido, pois sofreu todos os efeitos introduzidos pelo canal de comunicação.

Esses efeitos degradam o sinal e podem gerar erros de bits, ou seja, erros de interpretação na decodificação do sinal pelo receptor, em razão das alterações sofridas.

Q VOCÊ SABIA

Além das distorções causadas pela banda passante limitada dos meios físicos, o sinal pode sofrer também uma série de outras degradações, como:

ATENUAÇÃO

A atenuação é a perda de potência do sinal devido à passagem pelo meio de transmissão (canal), fazendo com que a potência do sinal recebido pelo receptor seja menor do que a potência do sinal no momento em que foi transmitido. Caso a potência seja muito baixa na recepção (abaixo de determinado limiar), o sinal estará muito fraco e mais sujeito aos ruídos, podendo gerar erros no receptor.

O sinal transmitido em espaço livre (meio físico) sem obstáculos, onde o transmissor e o receptor são separados por uma distância d, sofre uma atenuação proporcional ao inverso do quadrado da distância $1/d^2$.

Em outras palavras, a razão entre a potência do sinal recebido (P_r) e a potência do sinal transmitido (P_t) é proporcional ao inverso do quadrado da distância: $P_r/P_t \sim 1/d^2$ (RAPPAPORT, 2001). Para outros meios físicos e contextos de transmissão, as relações seguem outra formulação.

RUÍDO

Pode ser entendido de forma ampla como sinais indesejados que são inseridos pelo meio físico de transmissão, comprometendo a integridade do sinal.

Os ruídos são classificados em diversos tipos e podem ser provenientes de fontes distintas.

O tipo de ruído mais comum é o **ruído térmico** (ou **ruído branco**), que afeta todos os sistemas, pois ocorre em função da agitação dos elétrons no meio físico em virtude da temperatura.

O ruído térmico não pode ser eliminado completamente, limitando a capacidade máxima de um sistema de comunicação. A figura 9 ilustra o efeito do ruído do canal sobre o sinal digital e os erros de interpretação de bits por parte do receptor.





Figura 9 - Efeito do ruído sobre o sinal e a decodificação dos bits (STALLINGS, 2005)



MEIOS FÍSICOS DE TRANSMISSÃO

Os meios físicos de transmissão que compõem o canal de comunicação são classificados em:

GUIADOS

Sinal é confinado

NÃO GUIADOS


Transmissão em espaço aberto

Vamos conhecer melhor cada um?

MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS

São geralmente empregados como meios físicos guiados o cabo de par trançado, o cabo coaxial ou o cabo de fibra óptica:

PAR TRANÇADO



A figura a seguir apresenta um diagrama esquemático do par trançado. Esse meio físico é composto por dois fios de cobre em espiral. O trançado facilita o manejo e reduz interferências. Cada par trançado pode representar um canal de comunicação isolado.

Assim como na figura acima, mais de um par é normalmente agrupado em um cabo com capa protetora, sendo geralmente comercializado dessa forma.

É um dos meios físicos mais comuns para telefonia e redes locais prediais. As categorias mais encontradas são: categoria 5, com banda passante de 100Mhz, e a categoria 7, com banda passante de 1Ghz.



Figura 10 - Diagrama do par trançado (STALLINGS, 2005)

COAXIAL

O diagrama esquemático do cabo coaxial está representado na figura 11. O cabo é composto de quatro elementos, de dentro para fora, no condutor interno (núcleo de cobre, isolador dielétrico interno, malha de cobre e revestimento plástico). Devido à sua própria confecção, ele é mais imune às interferências do que o par trançado, porém é menos flexível e usualmente mais caro. Alcança bandas passantes da ordem de 500Mhz, sendo muito empregado até os dias de hoje em redes de televisão a cabo.




Figura 11 - Diagrama do cabo coaxial

FIBRA ÓPTICA



A fibra ótica é o outro tipo de meio físico guiado bastante utilizado.

De forma diferente do par trançado e do cabo coaxial, na fibra óptica, os sinais são constituídos de pulsos de luz; sendo assim, a fibra óptica não sofre interferências eletromagnéticas.

A fibra óptica é constituída de um filamento flexível e transparente fabricado a partir de vidro ou plástico. Ela é composta de um material com maior índice de refração (núcleo) envolto por um material com menor índice de refração (casca). Na Figura 12, o núcleo e o revestimento são caracterizados por diferentes índices de refração da luz $n_1 > n_2$.




Figura 12 - Diagrama da fibra óptica.

Pela **Lei de Snell**, também conhecida como lei da refração da luz, existe uma relação direta entre os índices e ângulos de incidência da luz, de forma que ela possa ser refletida e seguir se

propagando pelo interior da fibra, vide feixe de luz "a" da Figura 13. Esse é o princípio de propagação dos sinais luminosos em uma fibra óptica.




Figura 13 - Reflexão total do raio de luz "a" e refração do raio de luz "b".

LEI DE SNELL

Willebrord Snellius (1580 — 1626) foi um astrônomo e matemático holandês, mais conhecido pela lei da refração (Lei de Snell-Descartes).

O par trançado e o cabo coaxial transportam o sinal eletromagnético. Na fibra óptica, o sinal é propagado na forma de luz.

E quais as vantagens e desvantagens?

PAR TRANÇADO

Vantagens

Mais flexível e barato

Desvantagens

Enfrenta em maior escala o problema de interferências eletromagnéticas.

Vantagens

O sinal fica mais protegido de interferências quando comparado ao par trançado. Não precisa de nenhum componente eletro-óptico (caso da fibra óptica).

Desvantagens

Menos flexível e mais pesado que o par trançado. Menos capacidade de transmissão de informação que a fibra óptica.

FIBRA ÓPTICA

Vantagens

Possibilita altas taxas de transmissão de dados (elevada banda passante), apresenta baixa atenuação com a distância, é imune a interferências eletromagnéticas e possui baixo peso.

Desvantagens

Pouca flexibilidade, custos mais elevados e conectorização mais difícil.

Q VOCÊ SABIA

A fibra óptica é o meio fisico principal que garante a interconexão global das redes de dados.

A figura 14 ilustra as conexões por cabos submarinos que empregram as fibras ópticas como meio de transmissão. Essa tecnlogia de meio funcionamento da Internet.

Embora as fibras oticas sejam amplamente utilizadas em enlaces de longas distâncias, atualmente observa-se o emprego crescente desse material nas residências dos assinantes de serviços de Internet.




Figura 14 - Conexões de cabos submarinos empregando fibra óptica como meio de transmissão.

MEIOS DE TRANSMISSÃO NÃO GUIADOS (ESPAÇO ABERTO)

A transmissão de sinais em meios não guiados se refere à transmissão em espaço aberto.

Nesse ambiente, uma série de sinais e ondas eletromagnéticas estão presentes e compartilham o espaço em diferentes frequências.

É possível classificar as transmissões em meio não guiado (sem fio) de acordo com as frequências das ondas utilizadas. A figura 15 ilustra o espectro eletromagnético e a correspondente classificação.




Figura 15 - Espectro eletromagnético

De acordo com a figura 15, é **possível separar as transmissões** em espaço aberto em três grandes grupos que apresentam características distintas: ondas de rádio (radiofrequência – RF), micro-ondas e infravermelho. Cada grupo pode ainda ser dividido em subgrupos.

Os sinais de radiofrequência se espalham desde as centenas de Khz até, no máximo, poucas unidades de Ghz. Estão incluídas nessa faixa as ondas de rádio AM e FM, a TV e a telefonia celular. As redes Wi-Fi operam na faixa conhecida como ISM, nas frequências de 900Mhz, 2.4Ghz e 5Ghz.

Nessas faixas de frequência, o sinal transmitido é irradiado em diversas direções, o que permite um bom suporte à mobilidade para as estações receptoras.

Na faixa das micro-ondas, os comprimentos de onda dos sinais são pequenos, e existe a necessidade de haver um alinhamento entre as antenas dos transmissores e receptores dos sinais (linha de visada). As frequências mais altas garantem elevadas bandas passantes para os canais de micro-ondas, porém esses canais são mais suscetíveis às interferências causadas pelas condições climáticas.

A figura 16 ilustra a comunicação via satélite que opera na faixa de micro-ondas tanto em enlaces ponto a ponto quanto em enlaces do tipo *broadcast*.




Figura 16 - Enlaces de micro-ondas via satélite (STALLINGS, 2005)

O terceiro grupo emprega transmissões em frequências ainda mais elevadas na faixa do infravermelho e dos lasers. Nessa faixa, também é necessário o alinhamento entre transmissor e receptor. Geralmente, são empregados em enlaces de curto alcance, pois apresentam dificuldade para transpor obstáculos.

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 2

• Descrever a camada de enlace da arquitetura de redes de computadores

INTRODUÇÃO

A camada de enlace está situada imediatamente acima da camada física. Elas atuam juntas de forma direta.

Conforme estudado no módulo 1, apresentamos diversos fatores que podem afetar a transmissão do sinal no meio físico. Alguns desses fatores representam características do meio, não sendo possível eliminá-los (como o ruído).

Os erros na recepção dos sinais são previstos e a camada física por si só não pode recuperálos, cabendo à camada de enlace controlá-los.

A camada de enlace é subdividida em duas subcamadas: LLC (Controle de Enlace Lógico) e MAC (Controle de Acesso ao Meio). Suas funções são:

DELIMITAÇÃO DE QUADROS

CONTROLE DE ERROS

CONTROLE DE FLUXO

CONTROLE DE ACESSO AO MEIO

Figura 17 – Funções das subcamadas LLC e MAC

Estudaremos neste módulo a subcamada LLC responsável pelas três primeiras funções e, no módulo 3, a subcamada MAC e sua função de controle de acesso ao meio. Vamos lá?

DELIMITAÇÃO DE QUADROS (ENQUADRAMENTO)

Para o melhor desempenho de suas funções, a camada de enlace utiliza o **quadro como** unidade de dados.

O quadro é um conjunto de bytes de informação que pode variar de tamanho conforme o protocolo a ser utilizado.

Suponhamos que determinado transmissor tenha uma quantidade muito grande de dados para transmitir ao receptor. Ao final dessa transmissão, percebe-se que, em algum momento, houve um erro no sinal recebido por conta dos problemas do canal.

Dessa forma, o transmissor precisaria repetir toda a transmissão para garantir a informação correta ao receptor. No entanto, se dividíssemos essa grande quantidade de dados em

conjuntos menores (quadros) e transmitíssemos quadro após quadro, havendo um erro na transmissão, seria possível identificar qual quadro foi afetado.

Com isso, só repetiríamos a transmissão desse quadro, tornando o controle de erros muito mais eficiente.

Entendendo a importância da utilização de quadros no nível de enlace, verificaremos como criar os quadros, ou seja, como particionar os dados delimitando o início e o fim de cada quadro.

Existem basicamente quatro técnicas para realizar o enquadramento dos dados e, em alguns casos, as técnicas são combinadas:

Contagem de caractere;

Enquadramento por caractere;

Enquadramento por bit;

Violação de códigos do nível físico.

Vamos ver cada um deles a seguir:

CONTAGEM DE CARACTERE

Na técnica de contagem de caractere, a ideia é adicionar um campo no início do quadro, informando o número total de caracteres presentes.

Ao receber o quadro, o receptor (RX) lê o campo de contagem e, a partir de então, consegue determinar onde está o final do quadro.

O problema dessa técnica simples é que, se houver um erro justamente nesse campo de contagem, o transmissor (TX) e o receptor (RX) terão interpretações diferentes sobre os quadros e perderão completamente o sincronismo.

Veja o exemplo a seguir:




Figura 18 - Problema de sincronização entre o TX e o RX quando há um erro no campo de contagem (TANENBAUM, 2011)

Devido ao problema, ilustrado na figura 18, a técnica de contagem de caractere só é utilizada em conjunto com outras técnicas.

ENQUADRAMENTO POR CARACTERE

Na técnica de enquadramento por caractere, a ideia é **utilizar caracteres especiais para indicar o início (STX) e o fim do quadro (ETX)**. O transmissor insere essas marcas. Com isso, o receptor fica sabendo exatamente onde começa e termina cada quadro.



Figura 19 - Enquadramento por caractere

Além disso, outros campos são incluídos no quadro, como os campos de sincronização (SYN), cabeçalho (HEADER) e códigos para verificação de erros (CRC). A figura 20 ilustra o quadro com todos esses campos.



Figura 20 - Técnica de enquadramento por caractere

Uma dificuldade que pode ocorrer com essa técnica é que o campo de dados representa as informações do usuário, e a camada de enlace não tem controle sobre elas. Assim, pode estar presente no campo de dados o padrão idêntico ao do caractere ETX. Ao receber o quadro e percorrê-lo, o receptor interpretaria esse ETX como fim do quadro, o que seria um erro de interpretação.

Qual é a solução para esse problema?

Software é, em primeiro lugar, a utilização de outro caractere especial (DLE) para indicar que, imediatamente após esse caractere, aparecerá o caractere delimitador (STX ou ETX). Dessa forma, um início de quadro seria marcado como DLE STX e um fim de quadro por DLE ETX. Isso ainda não resolve o problema, pois o DLE também pode estar presente no campo de DADOS do usuário.

A solução completa é implementada da seguinte forma: ao gerar o quadro, o transmissor percorre o campo de DADOS do usuário em busca do padrão DLE. Encontrando esse padrão, ele insere no campo de dados outro DLE (operação conhecida como *caracter stuffing*), e segue normalmente com a construção do quadro.

Ao receber o quadro, o receptor analisa os caracteres do quadro e, ao se deparar com um DLE, ele verifica qual é o próximo caractere. Caso seja outro DLE, ele sabe que este foi inserido pelo transmissor. Assim, ele exclui esse DLE e continua varrendo o quadro. Caso o caractere seguinte não seja outro DLE, mas um marcador (por exemplo, ETX), ele sabe que a marcação está correta. A figura 21 exemplifica esse processo de *caracter stuffing*.




Figura 21 - Enquadramento por caractere, técnica conhecida como *caracter stuffing* (TANENBAUM, 2011)



Uma desvantagem da técnica de enquadramento por caractere é ser orientada completamente pela existência e pelo reconhecimento de caracteres. Uma alternativa similar a essa é o enquadramento por bit, onde não há a necessidade de se trabalhar com caracteres, mas, sim, com bits de dados.

ENQUADRAMENTO POR BIT

Nesta técnica, o delimitador de quadros é o *flag* – sequência padrão de bits, geralmente 01111110. Cada quadro começa e termina com uma marca *flag*. Havendo falta de sincronismo por algum motivo, tudo o que o receptor tem a fazer é procurar por um *flag* para ficar sincronizado com o transmissor novamente.

De forma análoga à técnica anterior, aqui também ocorre o *stuffing*. O transmissor percorre o campo de DADOS todo e, ao perceber uma sequência de 5 bits "1", ele insere um bit "0", para quebrar o padrão de *flag*. Ao percorrer o quadro e identificar 5 bits "1" seguidos, o receptor fica alerta; se o próximo bit for "0", ele sabe que esse bit foi inserido pelo transmissor, caso contrário (o próximo bit for "1") ele sabe que se trata de um delimitador de quadro, *flag*.




Figura 22 - Ilustração da técnica bit stuffing

VIOLAÇÃO DE CÓDIGOS DO NÍVEL FÍSICO

A última técnica de enquadramento estudada é conhecida como violação de códigos do nível físico. A ideia é bastante simples: na transmissão do sinal no meio físico, o bit "1" é representado por alguma característica ou variação do sinal, e o bit "0", por outra.

Se o sinal puder apresentar ainda outras variações que não sejam utilizadas para codificar os bits, essas variações podem ser utilizadas para marcar o início e o fim do quadro, tendo em vista que não serão confundidas com os bits propriamente ditos.

Um exemplo é a codificação Manchester padronizada pelo IEEE para redes locais. Nesta codificação, o bit "1" é representado por uma transição do sinal de alto para baixo, e o bit "0", pela transição contrária do sinal de baixo para alto. Assim, as outras duas transições (ou ausência de transições), de baixo para baixo e de alto para alto, estão livres para serem usadas como marcadores de quadro.




Figura 23 - Codificação Manchester. Transições alto-alto e baixo-baixo não são usadas.

Agora que você estudou as técnicas de delimitação de quadros, vamos ver o controle de erros no nível de enlace.

CONTROLE DE ERROS (CODIFICAÇÃO)

Existem duas estratégicas básicas para o controle de erro no nível de enlace: *open loop* (malha aberta, sem canal de retorno) e *feedback* (malha fechada, com canal de retorno).

OPEN LOOP

Na estratégia de *open loop*, a **detecção e correção** de erros são feitas completamente pelo receptor. São empregados códigos especiais (FEC: *Forward Error Correction*) para inserir informação redundante no quadro. Tudo isso para que, ao receber um quadro, o receptor:

Possa usar a codificação para verificar a integridade do quadro;

Havendo algum problema, possa, por si só, alterar o quadro para a forma correta.

A desvantagem dessa técnica é a necessidade de se inserir grande quantidade de informação redundante no quadro, de forma que o receptor possa executar as duas tarefas listadas acima

sozinho. No entanto, pode ser a única solução, caso a transmissão não tenha canal de retorno.

EXEMPLO

Um exemplo mais simples de código de correção de erros é o código hamming.

FEEDBACK

A estratégia *feedback* emprega apenas códigos de **detecção de erros**, isto é, insere informação redundante que seja suficiente apenas para o receptor testar a integridade do quadro. Havendo um problema, o receptor solicita ao transmissor que retransmita aquele quadro. Assim, é necessário haver um canal de retorno do receptor ao transmissor, situação comum em redes de dados, pois as estações geralmente precisam transmitir e receber dados.



EXEMPLO

Um exemplo simples de código de detecção de erros é o bit de paridade, que é inserido ao final do quadro. Assumindo a escolha da paridade par, o transmissor, ao transmitir o quadro, verifica a quantidade de bits "1" presentes nele. Se houver um número par de números 1, a paridade estará correta, e o bit de paridade receberá o valor "0". Caso haja um número ímpar de bits "1" a ser transmitido no quadro, o transmissor fechará a paridade par inserindo o bit "1" no campo do bit de paridade. Ao receber o quadro, o receptor deve checar a paridade; se não for par,

certamente houve algum problema com a recepção do quadro, e ele deve solicitar uma nova transmissão deste mesmo quadro.

O bit de paridade, apesar de ser simples e de fácil implementação, não é eficaz em muitos casos, como, por exemplo, na situação em que houve um problema no sinal, fazendo com que o receptor interprete erradamente dois bits do quadro. Assim, quando o receptor fizer o teste, a paridade estará correta, e o receptor não perceberá o erro na recepção do quadro. Dessa forma, outros códigos de detecção mais poderosos foram desenvolvidos e padronizados para uso em redes de computadores, como, por exemplo, o CRC (Verificação Cíclica de Redundância), conforme ilustrado no quadro da **figura 20** (STALLINGS, 2004).

FIGURA 20






Figura 20 - Técnica de enquadramento por caractere

Depois de termos estudado as técnicas de enquadramento e codificação, entendemos como os quadros podem ser formados e como o receptor é capaz de verificar se houve ou não erro na recepção do quadro. Falta agora estudarmos como as retransmissões são realizadas automaticamente por meio de protocolos de enlace.



VÍDEO

Assista ao vídeo a seguir e veja a construção de um desses protocolos gradativamente, acrescentando apenas a cada passo a função estritamente necessária para o seu funcionamento.



CONTROLE DE FLUXO

Outra operação que pode ser implementada aproveitando-se dos protocolos ARQ é o **controle de fluxo**.

O objetivo desse controle é evitar que um transmissor mais rápido acabe sobrecarregando um receptor mais lento com o envio de quadros a uma velocidade mais rápida que o receptor é capaz de suportar, causando um "afogamento" no receptor.

Esse descompasso não é desejável, pois o receptor vai acabar descartando os quadros novos e o transmissor teria que retransmiti-los em um outro momento.

Uma forma do receptor dosar a velocidade de transmissão de quadros quando estiver empregando os protocolos da família ARQ é simplesmente retardando o envio dos ACKs.

Desta forma, o receptor consegue reduzir a velocidade com que novos quadros são inseridos no canal por parte do transmissor. O receptor pode inclusive reter todos os ACKs em um determinado momento o que causaria *timeouts* no transmissor e a pausa na transmissão de novos quadros.

Assim que o receptor estivesse pronto, bastaria enviar os ACKs para que a comunicação fosse reestabelecida e seguisse com os novos quadros.

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 3

Descrever a subcamada de acesso a meio

INTRODUÇÃO

Como vimos, a camada de enlace é subdividida em duas subcamadas: LLC (Controle de Enlace Lógico), conforme abordado no módulo 2, e MAC (Controle de Acesso ao Meio), para lidar com o problema de acesso em enlaces multiponto, tema deste módulo.

Vamos ver a seguir?

A figura 24 ilustra uma rede de computadores composta de quatro redes locais (LANs) conectadas por uma sub-rede. Na sub-rede os roteadores são conectados por enlaces ponto a ponto, enquanto nas LANs as estações estão ligadas a enlaces multiponto.

Os enlaces ponto a ponto são dedicados e o fluxo de informação segue sempre de um único transmissor a um único receptor. Já os enlaces multiponto são de uso compartilhado entre transmissores e receptores diferentes.




Figura 24 - Rede de computadores com quatro redes locais (LANs) conectadas por uma subrede e empregam enlaces multiponto (*broadcast*) (TANENBAUM, 2011)

Nas ligações multiponto, o enlace é compartilhado por diversas estações, porém, para que uma transmissão seja recebida com sucesso pela estação receptora, é necessário que cada estação transmissora envie seus dados em momentos diferentes.


Havendo mais de uma transmissão ao mesmo tempo no enlace multiponto, a estação receptora não terá condições de decodificar o sinal – fenômeno conhecido como **colisão**.

Desta forma, em enlaces multiponto, é necessário haver uma regra de acesso a fim de organizar as transmissões, evitando (ou minimizando), com isso, as colisões.

O uso do recurso compartilhado, no caso o **enlace multiponto**, requer o **emprego de protocolos de controle de acesso ao meio**, o que constitui a **principal função da subcamada MAC**.

Em suma, o controle de acesso ao meio se faz necessário sempre que houver contenção (disputa) de múltiplas estações pelo acesso ao meio de transmissão.

Vamos ver outro exemplo?



Redes móveis celulares nas quais o *uplink* (canal de subida dos terminais celulares para a estação-base) é compartilhado pelos usuários móveis.


COMO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS

As soluções para o problema de compartilhamento de enlaces entre múltiplas estações podem ser divididas em três grandes grupos:

Alocação estática;

Contenção;

Acesso ordenado.



VÍDEO

O Professor Ronaldo Salles explica essas três estratégias no vídeo.

Vamos ver os protocolos que aplicam essas soluções a seguir.

PROTOCOLOS BASEADOS EM ALOCAÇÃO ESTÁTICA

A figura 25 apresenta uma ilustração de duas técnicas de alocação estática bastante comuns:




Figura 25 – Técnicas de alocação estática do canal (FDMA e TDMA).

FDMA

(Acesso Múltiplo por Divisão em Frequência)

A largura de banda *W* do enlace compartilhado é dividida em *N*, formando, assim, *N* canais individuais. Cada estação transmissora, ao ingressar no sistema, recebe a alocação estática de um desses subcanais e pode utilizá-la de forma exclusiva com o seu par até o momento de desconexão.

TDMA

(Acesso Múltiplo por Divisão no Tempo)

A divisão ocorre em função do tempo, onde o tempo de uso do canal é dividido em *N* fatias (ou *slots*). Cada estação recebe um *slot* designado a ela para as suas transmissões com a estação receptora.

Apesar de resolver o problema de compartilhamento do enlace, as técnicas de alocação estática, como as ilustradas anteriormente, apresentam algumas **desvantagens**:

1

Existe um número máximo de estações que podem ser atendidas pelo sistema. No exemplo, esse número é representado por N. Com a chegada de mais uma estação ao sistema (*N*+1), ela será bloqueada por falta de recursos.

Nessas técnicas, é comum haver desperdício de recursos. Imagine que determinada estação é alocada para utilizar determinado canal. Se essa estação, em algum momento, não tiver nada a transmitir, o canal ficará ocioso e não poderá ser utilizado por outra estação. Como o tráfego de dados ocorre em rajadas (períodos de muita atividade seguidos por períodos de silêncio), essas técnicas podem causar desperdícios significativos de recursos.

Tradicionalmente, elas são mais empregadas para o tráfego telefônico (voz), daí o seu uso ter sido mais difundido em redes de telefonia fixa e em redes de telefonia celular.

PROTOCOLOS QUE EMPREGAM CONTENÇÃO

Um dos primeiros protocolos a empregar a contenção como técnica de compartilhamento do enlace foi o protocolo **ALOHA**, no início da década de 1970, na Universidade do Havaí (ABRAMSON, 2009).

A figura 26 ilustra o cenário de aplicação do protocolo **ALOHA** na época. Existia uma unidade central de processamento (um computador *mainframe*) que deveria ser acessada por terminais remotos espalhados pela universidade.

Observe que, nesse caso, ambos compartilhavam os recursos da CPU e do canal sem fio para as transmissões e acesso à CPU.




Figura 26 – Cenário de aplicação do protocolo ALOHA.

A solução empregada para o acesso ao meio físico foi bastante direta. Se determinado terminal tivesse algo a transmitir, ele simplesmente faria isso usando a sua interface rádio sem qualquer tipo de regra ou restrição. Caso houvesse também outro terminal na mesma situação, a colisão seria certa. Nesse caso, o que precisaria ser feito era o tratamento da colisão.

O terminal a transmitir não sabia se a transmissão seria bem-sucedida ou não (colisão); tudo o que ele tinha a fazer era aguardar a confirmação (ACK) enviada no sentido contrário pela estação central (na figura, CPU). Quando a confirmação era recebida, o terminal entendia que a transmissão foi um sucesso. Caso contrário, o terminal ficava ciente de que houve uma colisão com a transmissão de outro terminal.

O protocolo **ALOHA** determinava, então, que, em uma situação de colisão, o terminal precisaria sortear um número aleatório de espera e só poderia tentar novamente a transmissão após esse tempo. Como os intervalos de tempo de espera para cada terminal eram sorteados aleatoriamente, os terminais acabariam transmitindo em momentos diferentes, evitando novas colisões.

A solução empregada pelo protocolo **ALOHA** era bastante simples, e isso ocasionava baixo desempenho para a rede como um todo. O melhor desempenho teórico do protocolo **ALOHA** pode ser calculado como 18%, ou seja, na melhor hipótese, apenas 18% dos casos seriam caracterizados como transmissões bem-sucedidas (TANENBAUM, 2011).

O baixo desempenho do protocolo **ALOHA** motivou o desenvolvimento de protocolos mais elaborados:

S-ALOHA

A ideia imediata era reduzir os eventos em que as colisões pudessem ocorrer. Levando isso em consideração, foi desenvolvido o **S-ALOHA** (ALOHA com *slots* de tempo). Assim, o terminal só poderia transmitir algo sempre no início de cada *slot*, fazendo com que o número de eventos de colisão ocorresse apenas nesses momentos. O desempenho do **S-ALOHA** era duas vezes maior do que o desempenho do **ALOHA**, mas, ainda assim, isso era considerado muito baixo.

CSMA

Na tentativa de reduzir as colisões, foi desenvolvido o protocolo **CSMA** (Acesso múltiplo com Detecção de Portadora). Para reduzir os eventos de colisão, os terminais que empregam o **CSMA** "escutam" o meio físico antes de transmitir e só realizam a transmissão ao perceberem que o meio está livre, ou seja, não existe outro terminal transmitindo naquele momento (não foi possível detectar a presença de algum sinal no meio).

As colisões ainda podem ocorrer no **CSMA** se o meio estiver livre e mais de um terminal estiver "escutando" o meio antes de transmitir. Com o meio livre, esses terminais transmitem ao mesmo tempo, gerando a colisão. A detecção de um evento de colisão acontece tal como no **ALOHA**, ao aguardar a confirmação ACK do terminal receptor. Havendo colisão, os terminais aguardam um intervalo de tempo sorteado aleatoriamente. Depois disso, tentam iniciar novamente a transmissão.

Na verdade, o **CSMA** é uma família de protocolos que podem ter variações quanto ao momento de iniciar uma transmissão no canal. A figura 27 relaciona em um gráfico o desempenho dos protocolos ALOHA, S-ALOHA e as variações do CSMA em um sistema teórico com cem terminais (TANENBAUM, 2011).




Figura 27 - Desempenho dos protocolos para um sistema com cem terminais (TANENBAUM, 2011)

No eixo das ordenadas, o parâmetro *S* indica a proporção de eventos de transmissão com sucesso (de 0 a 1 ou, analogamente, de 0% a 100%), e, no eixo das abcissas *G*, a intensidade de tráfego que os terminais impõem ao canal (quantidade de pacotes de dados enviados pelos terminais a cada tempo).

Pode-se observar que a curva do **ALOHA** (na figura, ele é chamado de *Pure ALOHA*) é a curva mais baixa e apresenta o seu pico (melhor resultado) em torno dos 18%, conforme já mencionado. É interessante observar também que, à medida que o *G* (intensidade de tráfego) aumenta, o desempenho do ALOHA diminui até entrar em pleno colapso – desempenho praticamente nulo. O mesmo ocorre para outras curvas, mas tal ponto de colapso é atingido para valores de intensidade de tráfego cada vez maiores, indicando melhores desempenhos

em situações de mais alta carga. O destaque fica mesmo para o 0.01 *persistent CSMA*, que apresenta, no cenário teórico de estudo, um desempenho de quase 100% (TANENBAUM, 2011).

Outro protocolo da família do CSMA que vale a pena destacar é o CSMA/CD (Acesso múltiplo com detecção de portadora e detecção de colisão), que foi padronizado pelo **IEEE** por meio da série IEEE802.3 (**ETHERNET**), para ser utilizado em redes locais cabeadas.

O CSMA/CD emprega uma função de detecção antecipada de colisão. Em vez de aguardar pela mensagem de reconhecimento (ACK), o CSMA/CD é capaz de perceber a ocorrência de uma colisão no momento em que o terminal estiver transmitindo o seu próprio pacote de dados. Assim, é possível interromper antecipadamente uma transmissão que não teria sucesso. Essa detecção antecipada reduz os tempos de colisão, que ficariam ocupando desnecessariamente o canal.

PROTOCOLOS DE ACESSO ORDENADO

Na última categoria de protocolos, encontramos aqueles que garantem o acesso ordenado ao meio físico, e, portanto, **são livres de colisões**.

São várias as possibilidades dentro dessa categoria, mas nos concentraremos nos protocolos que utilizam passagem de permissão.

Permissão nada mais é do que um quadro especial que circula pela rede. Com isso, a estação que capturar a permissão terá o direito de realizar a transmissão.

Todas as outras estações que não possuem a permissão ficam impedidas de realizar uma transmissão no enlace compartilhado. Após a sua transmissão, a estação devolve a permissão para a rede, a fim de que outra estação consiga transmitir.

Dois protocolos de passagem de permissão foram padronizados pelo IEEE:

TOKEN RING (PASSAGEM DE PERMISSÃO EM ANEL)

Observe a figura 28 a seguir:




Figura 28 - (a) Rede de passagem de permissão em anel, (b) diagrama do funcionamento da interface de cada estação (TANENBAUM, 2011)

a) Topologia de rede de passagem de permissão em anel:

As estações são conectadas em uma estrutura topológica em anel para que a permissão (*token*) possa circular pelo anel. Quando a estação deseja transmitir, ela captura a permissão e realiza a sua transmissão. Após esse momento, ela libera novamente a permissão para circular pelo anel e permitir que outra estação possa também receber a permissão e realizar a sua transmissão.

b) Formas de operação das interfaces de cada estação com o anel:

A figura superior mostra o comportamento padrão da interface durante o modo de escuta do barramento em anel, enquanto a figura inferior ilustra a interface da estação quando no modo de transmissão. Durante a transmissão, a estação abre a interface com o anel para capturar o *token* e também para inserir o seu quadro de informação no barramento.

O padrão IEEE 802.5 *token ring* especifica ainda uma série de modos de operação para o anel e as funções de gerência necessárias para o controle do *token*, contribuindo, assim, para o bom funcionamento da rede.

TOKEN BUS (PASSAGEM DE PERMISSÃO EM BARRA)

As redes de passagem em permissão em barra, padrão IEEE 802.4, são semelhantes às redes em anel, porém as **estações são conectadas em um barramento**. Elas caracterizam um bom exemplo de topologia física (conexão física das estações) em barra e topologia lógica (dada pelo funcionamento do protocolo) em anel, conforme ilustra a figura 29.




Figura 29 – Funcionamento do *Token Bus* (TANEMBAUM, 2011)

A motivação para a padronização de tais redes veio do setor industrial e fabril, que opera com as suas máquinas em linhas de produção, o que exige como pré-requisito uma rede com topologia em barra.

Nas redes *token bus*, as estações possuem um número de identificação (endereço físico) e cada estação conhece os endereços das estações vizinhas. Assim como no *token ring*, existe um quadro especial de controle (*token*) que regula o acesso ao meio de transmissão. A estação que possui o *token* (uma por vez – não há colisões) tem garantia de transmissão por determinado espaço de tempo. O *token* "circula" pelas estações no sentido decrescente dos endereços, formando um anel lógico.

Embora as tecnologias *token ring* e *token bus* não sejam mais utilizadas em redes locais, as soluções são elegantes e foram cuidadosamente especificadas e padronizadas.

O estudo das soluções se justifica, pois as técnicas de passagem de permissão têm emprego amplo na área de redes, principalmente em problemas de compartilhamento e alocação de recursos entre múltiplos usuários.

IEEE

É a maior organização profissional do mundo, responsável por diversos padrões nos campos de engenharia elétrica, eletrônica e telecomunicações e pelo desenvolvimento tecnológico e da pesquisa nessas áreas.

ETHERNET

Lançado inicialmente em 1983 pelo IEEE, o padrão ETHERNET (IEEE 802.3) foi um padrão desenvolvido para as redes locais de computadores. Esse padrão utiliza o protocolo CSMA/CD com técnica de controle de acesso ao meio.

VERIFICANDO O APRENDIZADO

CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este tema cobriu os assuntos referentes à camada física e à camada de enlace da arquitetura de redes de computadores. Foram explorados diversos conceitos, problemas e soluções desenvolvidos para o correto funcionamento dos protocolos nas redes de computadores. O conteúdo apresentado é fundamental para o entendimento da área e para possibilitar ao aluno uma visão ampla e crítica sobre o funcionamento das redes de computadores.





AVALIAÇÃO DO TEMA:

REFERÊNCIAS

ABRAMSON, N. **The ALOHAnet** – Surfing for Wireless Data, IEEE Communications Magazine. 47(12): 21–25. Consultado em meio eletrônico em: 23 jan. 2020.

BERTSEKAS, D.; GALLAGER, R. Data Networks. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 1992.

KLEINROCK, L. **History of the Internet and its flexible future**. IEEE Wireless Communication. Vol. 15. Consultado em meio eletrônico em: 23 jan. 2020.

KUROSE, F.; ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

MOON, TODD. **Error Correction Coding**: Mathematical Methods and Algorithms, John Wiley & Sons, 2005.

RAPPAPORT. T. **Wireless Communications**: Principles and Practice. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001.

STALLINGS, W. Data and Computer Communications. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

STALLINGS, W. **Redes e Sistemas de Comunicação de Dados**. 1. ed. São Paulo: Altabooks, 2018.

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

EXPLORE+

Para saber mais sobre o código *hamming*, consulte o livro *Error Correction Coding: Mathematical Methods and Algorithms*, dos autores Moon e Todd.

CONTEUDISTA

Ronaldo Moreira Salles

