Fiche de Vidange - Peugeot 208

Informations du Véhicule :

• Modèle : Peugeot 208

• Immatriculation : AB-123-CD

Détails de la Vidange :

• Huile moteur recommandée: 5W-30 (conforme aux normes constructeur)

• Quantité d'huile : Environ 3,5L (vérifier le manuel du véhicule)

• Filtre à huile : Référence spécifique au modèle (vérifier avant achat)

• Intervalle de vidange recommandé: Tous les 15 000 km ou une fois par an

Matériel nécessaire :

- Clé de vidange
- Bac de récupération d'huile usagée
- Entonnoir
- Joint de bouchon de vidange (à remplacer si nécessaire)
- Chiffons propres

Procédure de Vidange :

1. Préparation:

- o Placer le véhicule sur une surface plane et sécurisée.
- o Faire chauffer légèrement le moteur pour fluidifier l'huile.
- Couper le contact et attendre guelgues minutes.

2. Vidange de l'huile usagée :

- Placer le bac sous le carter moteur.
- o Dévisser le bouchon de vidange avec la clé adaptée.
- o Laisser l'huile s'écouler complètement (environ 10 minutes).
- Remplacer le joint du bouchon si nécessaire et revisser le bouchon de vidange.

3. Remplacement du filtre à huile :

o Dévisser l'ancien filtre à huile avec une clé spécifique.

- Nettoyer la zone de contact.
- o Appliquer un peu d'huile neuve sur le joint du nouveau filtre.
- o Visser le nouveau filtre à la main sans trop forcer.

4. Remplissage de l'huile neuve :

- Retirer le bouchon de remplissage d'huile moteur.
- o Verser la nouvelle huile en respectant la quantité recommandée.
- o Refermer le bouchon.

5. Vérification et finalisation :

- o Démarrer le moteur et laisser tourner quelques minutes.
- Vérifier l'absence de fuites sous le véhicule.
- o Contrôler le niveau d'huile à l'aide de la jauge et ajuster si nécessaire.
- Recycler l'huile usagée conformément aux réglementations locales.

Coût fixe du changement de vidange :

Total: 100€ (pièces et main-d'œuvre incluses)

Remarque: Si vous avez des doutes ou si vous n'êtes pas sûr de la procédure, il est recommandé de faire appel à un professionnel.