Sutz der prodizierten Gesch windigkerten (VA - VB) ( PA - PB) = 0 Sats vom Momenton zen trum Vp = Wx Tup Freiheilsgrad 1= n-b Starrkorper Josmel Det Leistung P= F - 7 Det Moment (bezüglich O) No = Pop x F Monent trous formations formel MA = MB + CAB XF Det E= F; , MB = F TBP, x F Gesamt leistung -> > > Ptvt = R'JB + Ms W