Ответы на вопросы экзамена ИИУВМ

ТЕМА 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И ИНТЕРФЕЙСОВ

1. Архитектура ПЭВМ и ее подсистемы ввода-вывода. Классификация периферийных устройств

Архитектура ПЭВМ базируется на принципах фон Неймана, которые включают:

- Двоичное кодирование: команды и данные представлены в двоичном виде.
- Однородность памяти: программы и данные хранятся в одной памяти.
- Адресуемость памяти: каждая ячейка памяти имеет уникальный адрес.
- Последовательное программное управление: выполнение команд происходит поочередно.
- Жёсткость архитектуры: структура определяется на этапе проектирования.

Классификация периферийных устройств:

- 1. Устройства ввода: преобразуют аналоговые сигналы в цифровые, напр. клавиатура, мышь.
- 2. Устройства вывода: преобразуют цифровые сигналы в аналоговые, напр. монитор, принтер.
- 3. Устройства хранения данных: жёсткие диски, SSD, флеш-накопители.
- 4. Сетевые устройства: обеспечивают обмен данными между компьютерами.

По конструктивному исполнению:

- Внутренние: расположены внутри корпуса компьютера.
- Внешние: имеют отдельный корпус и питание.
- Встроенные: интегрированы на материнской плате.

2. Определение понятий: шина, системная шина. Иерархия шин

Шина — это совокупность линий для передачи данных, команд и адресов между компонентами компьютера. Виды шин:

- Шина данных: передаёт данные.
- Шина адреса: передаёт адреса памяти.
- Шина управления: передаёт команды управления.

Системная шина: объединяет все устройства компьютера, включая память и периферийные устройства.

Иерархия шин:

- Для повышения производительности часто используются несколько шин, таких как:
 - о Шина процессор-память.
 - о Шина ввода-вывода.
 - о Системная шина.

3. Определение понятия: интерфейс. Параметры характеризующие интерфейс

Интерфейс — это совокупность аппаратных и программных средств для взаимодействия двух устройств.

Параметры интерфейсов:

- Типы сигналов: аналоговые или цифровые.
- Пропускная способность: скорость передачи данных.
- Алгоритмы функционирования: синхронные или асинхронные.
- Конструктивные характеристики: тип разъёма, габариты.

4. Определение понятия: протокол. Режимы интерфейсов

Протокол — набор правил для передачи данных между устройствами.

Режимы интерфейсов:

- Синхронные: данные передаются в определённые временные интервалы.
- Асинхронные: данные передаются при готовности устройств.

5. Определение понятий: транзакция, арбитраж. Принцип работы и виды данных понятий

Транзакция — базовая операция на шине, включающая чтение или запись данных. Фазы транзакции:

- 1. Передача адреса.
- 2. Передача данных.

Арбитраж — процесс разрешения конфликтов при доступе нескольких устройств к шине. Виды арбитража:

- Статический: фиксированные приоритеты.
- Динамический: приоритеты меняются в процессе работы.

6. Определение понятия: интерфейс. Классификация интерфейсов. Характеристики интерфейсов

Интерфейс уже был описан выше. Классификация интерфейсов:

- По назначению: системные, периферийные.
- По направлению передачи: однонаправленные, двунаправленные, полудуплексные.
- По физической природе: электрические, оптические, беспроводные.

Характеристики интерфейсов:

- Пропускная способность.
- Надёжность передачи данных.
- Энергопотребление.

ТЕМА 2. АППАРАТНАЯ И ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНТЕРФЕЙСОВ

7. Основные принципы программирования доступа к периферийным устройствам. Особенности адресации

Принципы программирования доступа:

- 1. Независимость от устройств.
- 2. Обработка ошибок максимально близко к аппаратуре.
- 3. Поддержка синхронной и асинхронной передачи данных.

Особенности адресации:

- Сегментная модель памяти в процессорах 8086/88:
 - о Линейный адрес = Segment * 16 + Offset.
 - о Максимальный адрес FFFF:FFFh.

8. Методы управления обменом. Регистровая программная модель ПУ

Методы управления обменом:

- Программно-управляемый ввод-вывод (PIO): процессор контролирует процесс передачи данных.
- Прямой доступ к памяти (DMA): данные передаются напрямую между памятью и устройством без участия процессора.

Регистровая модель ПУ:

- Три основных регистра:
 - 1. Регистр состояния.
 - 2. Регистр управления.
 - 3. Регистр данных.
- Упрощение управления за счёт использования стандартных операций.

9. Методы управления вводом/выводом. Классификация. Принцип работы

Методы управления:

- 1. Программно-управляемый ввод/вывод:
 - о Процессор полностью контролирует процесс передачи данных.
- 2. Ввод/вывод по прерываниям:
 - о Устройство сигнализирует процессору о готовности передать данные.
- 3. Прямой доступ к памяти (DMA):
 - о Передача данных выполняется напрямую, минуя процессор.

10. Каналы ввода/вывода. Основные функции

Каналы ввода/вывода — специализированные процессоры для управления обменом данными между памятью и устройствами.

Функции каналов:

- 1. Приём команд управления от ЦП.
- 2. Адресация устройств.
- 3. Контроль данных.
- 4. Формирование сигналов прерываний.
- 5. Управление последовательностью операций.

11. Аппаратные средства поддержки работы периферийных устройств: контроллеры, адаптеры, мосты

Контроллеры:

• Устройства для управления периферийными устройствами и взаимодействия с процессором.

Адаптеры:

• Устройства для сопряжения интерфейсов с различными стандартами.

Мосты:

• Соединяют разные шины и обеспечивают передачу данных между ними.

12. BIOS. Принцип работы

BIOS (Basic Input/Output System):

- Прошивка, загружающаяся при включении компьютера.
- Выполняет POST-тестирование и загрузку ОС через Master Boot Record (MBR).

13. UEFI. Принцип работы. Отличия от BIOS

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface):

- Современная альтернатива BIOS.
- Поддерживает разделы GPT, графический интерфейс и мышь.
- Загрузчик ОС интегрирован в интерфейс.

Отличия:

- 1. Поддержка дисков объёмом более 2 ТБ.
- 2. Более быстрая загрузка.
- 3. Расширенные функции безопасности.

Ответы на вопросы экзамена ИИУВМ

ТЕМА 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И ИНТЕРФЕЙСОВ

14. Шина LPC. Назначение. Характеристики

Шина LPC (Low Pin Count):

- Предназначена для подключения низкоскоростных устройств, таких как дисководы, порты PS/2, последовательные интерфейсы.
- Характеристики:
 - о Разрядность: 4 бита.
 - Частота: 33,3 МГц.
 - о Пропускная способность: 16,67 МБ/с.
 - о Используется для подключения чипа Super I/O.

15. Шина LPC. Топология, сигналы, интерфейс

• Топология:

о Линейная структура передачи данных.

• Сигналы:

о LFRAME# (управление транзакциями), LAD[0-3] (данные), LCLK (тактовый сигнал).

• Интерфейс:

о Простота подключения низкоскоростных устройств, упрощённое проектирование системной платы.

16. Понятие северного и южного моста. Принцип работы

• Северный мост:

- Отвечает за взаимодействие процессора, оперативной памяти и графического адаптера.
- о Контролирует работу системной шины.

• Южный мост:

- о Управляет периферийными устройствами: SATA, USB, PCI.
- о Интегрирует контроллеры ввода-вывода.

17. Шина LPC. Чип ввода-вывода Super I/O

Super I/O:

- Чип, подключённый через шину LPC, контролирующий низкоскоростные устройства.
- Включает функции:
 - о Поддержка интерфейсов PS/2, COM, LPT.
 - о Управление температурными датчиками и вентиляторами.

18. Шина РСІ. Основные характеристики, архитектура, топология. Арбитр шины

• Основные характеристики:

- о Разрядность: 32 или 64 бита.
- о Частота: 33 или 66 МГц.
- о Пропускная способность: до 533 МБ/с.

• Архитектура:

- о Подключение через параллельную шину.
- о Возможность подключения до 256 устройств.

• Топология:

о Шина с общей линией передачи данных.

• Арбитр:

о Управляет доступом устройств к шине.

19. Шина РСІ. Механизмы доступа к устройствам, система адресации, прерывания

• Доступ к устройствам:

 Используется конфигурационное пространство для идентификации устройств.

• Система адресации:

• Устройства адресуются через ID и шину.

Прерывания:

о Обеспечивают асинхронную обработку событий.

20. Шина РСІ. Формат транзакции РСІ

Транзакция РСІ:

- Состоит из фаз:
 - о Адресная фаза (передача адреса).
 - о Фаза передачи данных (чтение или запись).

21. Шина РСІ. Контроль достоверности передачи. Электрический интерфейс шины

- Контроль достоверности:
 - о Используются сигналы PERR# (ошибки данных) и SERR# (системные ошибки).
- Электрический интерфейс:
 - о Поддержка напряжений 3,3 В и 5 В.
 - о Стандартный разъём с 124 контактами.

22. Шина РСІ-Х. Электрический и физический интерфейс, отличия от РСІ

- Электрический интерфейс:
 - о Поддержка более высокой частоты (до 133 МГц).
- Физический интерфейс:
 - о Совместимость с разъёмами РСІ.
- Отличия:
 - о Увеличенная пропускная способность (до 1066 МБ/с).

23. Шина РСІ-Х. Модификация сигналов и протоколов РСІ

Особенности:

- Поддержка пакетных транзакций для увеличения скорости.
- Расщеплённые транзакции: выполнение операций в несколько этапов.

24. Транзакции РСІ-Х. Типы, форматы атрибутов

Типы транзакций:

- 1. Чтение.
- 2. Запись.
- 3. Прерывания.

Форматы атрибутов:

• Информация о типе данных и приоритетах транзакций.

25. Шина РСІ-Х. Отложенная и расщепленная транзакция, обмен ролями

- Отложенная транзакция:
 - о Устройство запрашивает задержку выполнения операции.
- Расщеплённая транзакция:
 - о Передача данных разбивается на несколько этапов.
- Обмен ролями:
 - о Устройство и хост могут менять функции инициатора и цели.

Ответы на вопросы экзамена ИИУВМ

ТЕМА 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И ИНТЕРФЕЙСОВ

26. Режимы РСІ-Х. Механизм обмена сообщениями

Режимы работы РСІ-Х:

- 1. 66 МГц (РСІ-Х 66).
- 2. 100 MΓ_{II} (PCI-X 100).
- 3. 133 MΓ_{II} (PCI-X 133).
- 4. 266 МГц и 533 МГц (для РСІ-Х 2.0).

Механизм обмена сообщениями:

- Использование улучшенного протокола, позволяющего отправлять пакетные команды с меньшими задержками.
- Поддержка больших блоков данных для повышения производительности.

27. Шина PCI-Express. История реализации. Архитектура, топология

История реализации:

- PCI-Express (PCIe) заменил PCI и PCI-X благодаря более высокой скорости и гибкости.
- Первая версия РСІе выпущена в 2004 году (РСІе 1.0).

Архитектура:

- Основана на последовательной передаче данных через пары линий (дифференциальный сигнал).
- Каждая линия поддерживает передачу данных в обе стороны.

Топология:

- Точечная связь (point-to-point).
- Использование коммутаторов для создания многоточечных соединений.

28. Шина PCI-Express. Уровни протокола, форматы пакетов

Уровни протокола РСІе:

- 1. Физический уровень: отвечает за электрические сигналы и кодирование данных (например, 8b/10b).
- 2. Канальный уровень: управление передачей данных, обработка ошибок.
- 3. Транзакционный уровень: передача запросов на чтение/запись и ответов.

Форматы пакетов:

- Пакеты транзакций (TLP): содержат адреса и данные.
- Пакеты канального уровня (DLLP): служат для управления передачей.

29. Шина PCI-Express. Пакеты уровня транзакций. Качество обслуживания (QoS) и виртуальные каналы

Пакеты уровня транзакций (TLP):

- Содержат данные для выполнения операций (чтение, запись, управление).
- Структура пакета:
 - о Заголовок (тип транзакции, адрес назначения).
 - о Поле данных (опционально).

Качество обслуживания (QoS):

- Использование виртуальных каналов для разделения трафика по приоритетам.
- Гарантированная пропускная способность для критически важных данных.

30. Шина PCI-Express. Пакеты канального уровня. Оборачивание TLP. Кредиты доверия

Пакеты канального уровня (DLLP):

• Используются для подтверждения передачи, управления потоком и обработки ошибок.

Оборачивание TLP:

• Добавление контрольных данных (СРС) для проверки целостности пакета.

Кредиты доверия:

• Механизм, предотвращающий переполнение буферов. Устройство отправляет данные только при наличии свободных ресурсов у принимающей стороны.

31. Шина PCI-Express. Многоуровневая реализация, коммутаторы, физический интерфейс, кодирование

Многоуровневая реализация:

• Поддержка различных конфигураций линий (x1, x2, x4, x8, x16).

Коммутаторы:

• Используются для объединения нескольких устройств в одну топологию.

Физический интерфейс:

• Состоит из дифференциальных пар линий для передачи данных.

Кодирование:

• Ранние версии PCIe использовали кодирование 8b/10b, современные — 128b/130b (начиная с PCIe 3.0).

32. Шина PCI-Express. Поле Digest, CRC-контроль

Поле Digest:

• Содержит контрольную сумму пакета, рассчитанную с использованием CRC (Cyclic Redundancy Check).

CRC-контроль:

- Позволяет обнаруживать ошибки при передаче данных.
- Ошибки исправляются путём повторной передачи повреждённых пакетов.

33. Шина PCI-Express. Физический уровень. Кодирование 8b/10b

Физический уровень:

- Реализует передачу данных на уровне сигналов.
- Использует дифференциальные линии для минимизации помех.

Кодирование 8b/10b:

- Каждые 8 бит данных кодируются в 10 бит для обеспечения синхронизации и балансировки сигнала.
- Обеспечивает обнаружение ошибок и упрощает обработку данных на физическом уровне.

34. Итоги развития периферийной шины от PCI к PCI-Express

- РСІе полностью заменил РСІ и РСІ-Х благодаря:
 - о Повышенной скорости передачи данных (до 128 ГТ/с для РСІе 5.0).
 - о Последовательной архитектуре с поддержкой высоких частот.
 - о Масштабируемости (поддержка различных конфигураций линий).
 - о Улучшенным механизмам обработки ошибок и качеству обслуживания.

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

35. Иерархия устройств памяти. Классификация устройств памяти

Иерархия памяти:

- 1. Регистр процессора: максимальная скорость, минимальный объём.
- 2. Кэш-память: промежуточная память между процессором и ОЗУ.
- 3. Оперативная память (ОЗУ): высокая скорость доступа, энергозависимая.
- 4. Постоянная память (ROM): хранение неизменяемых данных.
- 5. Внешняя память: жёсткие диски, SSD, магнитные ленты.

Классификация памяти:

- По энергозависимости: энергозависимая, энергонезависимая.
- По технологии: полупроводниковая, магнитная, оптическая.
- По назначению: основная (ОЗУ), внешняя (HDD, SSD), резервная (ленты).

Ответы на вопросы экзамена ИИУВМ

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

36. Устройства внешней памяти. Характеристики внешней памяти

Устройства внешней памяти:

- 1. Жёсткие диски (HDD):
 - о Магнитные пластины для хранения данных.
 - о Высокая ёмкость и низкая стоимость.
 - о Доступ по механическим компонентам, что снижает скорость.
- 2. Твердотельные накопители (SSD):
 - о Используют флэш-память NAND.
 - о Высокая скорость доступа.
 - о Отсутствие движущихся частей повышает надёжность.
- 3. Магнитные ленты:
 - о Используются для архивного хранения.
 - о Низкая стоимость за гигабайт.
 - о Длительный срок службы, но низкая скорость доступа.
- 4. Оптические накопители (CD, DVD, Blu-ray):
 - о Хранение данных с помощью лазерной записи.
 - о Подходят для долговременного хранения.

Характеристики внешней памяти:

- Скорость доступа (время задержки, скорость чтения/записи).
- Ёмкость (объём хранимых данных).
- Стоимость хранения за гигабайт.
- Энергопотребление.
- Надёжность и долговечность.

37. Классификация устройств хранения данных, физические основы функционирования, основные характеристики

Классификация:

- 1. По принципу работы:
 - о Магнитные (HDD, магнитные ленты).
 - о Полупроводниковые (SSD, флэш-накопители).
 - о Оптические (CD, DVD, Blu-ray).
- 2. По назначению:
 - о Основные (ОЗУ, регистры процессора).
 - о Вспомогательные (HDD, SSD).
 - о Архивные (магнитные ленты, оптические носители).

Физические основы функционирования:

- Магнитные: запись и считывание данных через изменение магнитного состояния носителя.
- Полупроводниковые: использование ячеек памяти для хранения информации в виде электрических зарядов.
- Оптические: запись данных через выжигание или изменение отражающего слоя лазером.

Основные характеристики:

• Ёмкость.

- Скорость чтения/записи.
- Надёжность.
- Стоимость.

38. Конструкция и принцип работы жёсткого диска. (Принцип магнитной записи, типы магнитной записи, элементы конструкции жёсткого диска)

Конструкция HDD:

- Магнитные пластины (диски): для хранения данных.
- Головки чтения/записи: для записи и считывания данных.
- Привод: обеспечивает движение головок.
- Контроллер: управляет операциями записи/чтения.

Принцип магнитной записи:

- Основан на изменении намагниченности областей на поверхности пластин.
- Данные записываются путём намагничивания в одном из двух направлений, соответствующих 0 и 1.

Типы магнитной записи:

- 1. Лонгитюдная: намагниченность вдоль поверхности пластин.
- 2. Перпендикулярная: намагниченность перпендикулярна поверхности, что увеличивает плотность записи.

39. Конструкция и принцип работы жёсткого диска. (Схема головки чтения-записи, головки GMR, TMR. Плотность записи. Методики повышения плотности записи)

Головка чтения-записи:

- Генерирует магнитное поле для записи данных.
- Фиксирует изменения магнитного поля при чтении данных.

Типы головок:

- 1. GMR (гигантское магнитное сопротивление): чувствительны к магнитным изменениям, увеличивают точность чтения.
- 2. TMR (туннельное магнитное сопротивление): более высокая чувствительность, лучшее соотношение сигнал/шум.

Плотность записи:

• Измеряется количеством битов на квадратный дюйм.

Методики повышения плотности записи:

- Технология SMR (Shingled Magnetic Recording): перекрытие дорожек для увеличения плотности.
- Технология HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording): использование нагрева для записи данных на более плотные участки.

40. Принцип работы актуатора. Управление перемещением головок

Актуатор:

• Электромеханическое устройство, перемещающее головки чтения/записи над поверхностью пластин.

Принципы работы:

- Вращение за счёт электромагнитного привода.
- Управление осуществляется с помощью сервомеханизма, который использует сигналы с серводорожек для точного позиционирования головок.

41. Кодирование PRML

PRML (Partial Response Maximum Likelihood):

- Технология улучшения точности считывания данных с жёсткого диска.
- Использует частичное восстановление сигнала и вероятностный анализ для уменьшения ошибок при чтении данных.
- Преимущества: повышение плотности записи и улучшение надёжности.

42. Базовые методы кодирования двоичной информации: FM, MFM, RLL. Проблема синхронизации

Методы кодирования:

- 1. FM (Frequency Modulation):
 - о Каждый бит сопровождается синхроимпульсом, что снижает плотность записи.
- 2. MFM (Modified Frequency Modulation):
 - о Синхроимпульс добавляется только при отсутствии 1 в предыдущем битовом интервале.
 - о Увеличивает плотность записи.
- 3. RLL (Run Length Limited):
 - о Кодирование с ограничением длины последовательности одинаковых битов.
 - о Значительно увеличивает плотность записи.

Проблема синхронизации:

- Требуется точная синхронизация сигналов для корректного считывания данных.
- Решается за счёт добавления синхроимпульсов или использования алгоритмов обработки сигналов.

43. Классификация и особенности применения жёстких дисков

Классификация HDD:

- 1. По назначению:
 - о Для настольных ПК.
 - о Для серверов и дата-центров.
 - о Для портативных устройств.
- 2. По интерфейсу подключения:
 - o SATA.
 - o SAS.
 - o IDE.

Особенности применения:

- Высокая ёмкость делает их подходящими для долгосрочного хранения больших объёмов данных.
- Используются в системах, где скорость доступа не является критически важной.

Ответы на вопросы экзамена ИИУВМ

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

44. Классификация и особенности применения жестких дисков

Классификация жестких дисков:

1. По форм-фактору:

- о 3.5 дюйма: используются в настольных компьютерах.
- о 2.5 дюйма: применяются в ноутбуках и серверах.
- о 1.8 дюйма и менее: используются в мобильных устройствах.

2. По интерфейсу подключения:

- о SATA: стандартный интерфейс для ПК.
- о SAS: серверные решения с высокой скоростью передачи данных.
- о IDE/PATA: устаревший интерфейс.

3. По скорости вращения шпинделя:

- о 5400 об/мин: энергосберегающие модели.
- о 7200 об/мин: баланс скорости и стоимости.
- о 10 000 и более: для высокопроизводительных серверов.

4. По области применения:

- о Консьюмерские (для обычных пользователей).
- о Корпоративные (для дата-центров).
- о Специализированные (для видеонаблюдения).

Особенности применения:

- Домашние пользователи: использование для хранения файлов и приложений.
- Серверы и дата-центры: высокая производительность и надёжность.
- Системы видеонаблюдения: оптимизация для непрерывной записи данных.

45. Ошибки жестких дисков. Дисковые массивы, архитектура, оценка надёжностных характеристик RAID-массивов

Ошибки жестких дисков:

1. Аппаратные:

- о Повреждение магнитного слоя.
- о Сбой электроники.
- о Износ механических частей.

2. Логические:

- о Ошибки файловой системы.
- о Потеря данных из-за программных сбоев.

Дисковые массивы:

- Apхитектура RAID (Redundant Array of Independent Disks):
 - о Объединение нескольких дисков в единую систему для повышения надёжности и производительности.

Оценка надёжности RAID:

- Используются параметры MTBF (Mean Time Between Failures) и MTTR (Mean Time to Repair).
- Надёжность повышается за счёт резервирования данных и распределения нагрузки.

46. Технология RAID, уровни, отказоустойчивость

Технология RAID:

• Обеспечивает баланс между скоростью, ёмкостью и надёжностью хранения данных.

Уровни RAID:

- 1. RAID 0: объединение дисков для увеличения скорости, без отказоустойчивости.
- 2. RAID 1: зеркалирование данных на два или более дисков.
- 3. RAID 5: распределение данных и контрольных сумм на несколько дисков.
- 4. RAID 6: двойное распределение контрольных сумм.
- 5. RAID 10: комбинация RAID 1 и RAID 0.

Отказоустойчивость:

- Зависит от уровня RAID и числа резервных дисков.
- RAID 1, 5, 6, 10 обеспечивают восстановление данных при выходе из строя одного или нескольких дисков.

47. Массивы RAID 0, RAID 1, оценка надёжности

RAID 0:

- Преимущества:
 - о Высокая скорость передачи данных.
 - о Использование всей ёмкости дисков.
- Нелостатки:
 - Отсутствие отказоустойчивости: выход одного диска приводит к потере всех данных.

RAID 1:

- Преимущества:
 - о Высокая надёжность за счёт зеркалирования.
 - о Простота восстановления данных.
- Недостатки:
 - о Потеря 50% ёмкости массива из-за дублирования.

Оценка надёжности:

- RAID 1 подходит для критически важных данных, где приоритет сохранность информации.
- RAID 0 используется в задачах, требующих высокой скорости (например, для временных файлов).

48. Массивы RAID 2, RAID 3, RAID 4. Восстановление одного диска

RAID 2:

- Использует кодирование Хэмминга для исправления ошибок.
- Подходит для специализированных систем, но редко применяется из-за сложности реализации.

RAID 3:

- Использует один диск для хранения данных чётности.
- Данные разбиваются на байты и записываются параллельно на несколько дисков.
- Восстановление возможно при выходе из строя одного диска.

RAID 4:

- Подобен RAID 3, но данные записываются блоками, а не байтами.
- Обеспечивает более высокую производительность чтения.

49. Массив RAID 5. Способ восстановления данных. Вероятность выхода из строя RAID 5

RAID 5:

- Использует чередование данных и чётности на нескольких дисках.
- Восстановление:
 - о При выходе из строя одного диска данные восстанавливаются за счёт информации с остальных дисков.

Вероятность выхода из строя:

- Зависят от числа дисков в массиве.
- Чем больше дисков, тем выше вероятность сбоя.

50. Массив RAID 6. Способ восстановления данных. Вероятность выхода из строя RAID 6

RAID 6:

- Использует двойное распределение чётности.
- Восстановление данных возможно при выходе из строя двух дисков.

Вероятность выхода из строя:

• RAID 6 обладает более высокой надёжностью по сравнению с RAID 5 благодаря дополнительному уровню резервирования.

51. Расширенные уровни RAID: 1E, 5E, 5EE, 6E

1. **RAID 1E**:

- о Комбинация зеркалирования и чередования данных.
- о Позволяет использовать нечётное количество дисков.
- о Защищает данные при выходе из строя одного диска.

2. **RAID 5E**:

- о Расширение RAID 5, где зарезервированное пространство используется для восстановления.
- о Ускоряет процесс восстановления после сбоя.
- о Доступное пространство меньше, чем в RAID 5.

3. **RAID 5EE**:

- о Активное использование резервного пространства.
- о Ускоряет восстановление данных и снижает простой системы.

4. **RAID 6E**:

- о Расширение RAID 6 с дополнительным резервным диском.
- о Позволяет сохранить работоспособность при сбое двух дисков.

52. Гибридные массивы RAID. Оценка надёжности RAID 0, RAID 1

1. Гибридные массивы RAID:

- о Комбинация нескольких уровней RAID для улучшения производительности и надёжности.
- о Пример: RAID 10 (RAID 1 + RAID 0) для зеркалирования и увеличения скорости.

2. Оценка надёжности:

- o **RAID 0**:
 - Нет отказоустойчивости.
 - Потеря одного диска приводит к потере данных.

o **RAID 1**:

- Полное зеркалирование данных.
- Данные сохраняются даже при сбое одного диска.

53. Matrix RAID

- Поддерживается некоторыми контроллерами Intel.
- Позволяет создавать массивы с разными уровнями RAID на одном наборе дисков.
- Пример: часть дисков используется для RAID 0 (быстрая работа), а другая часть для RAID 1 (защита данных).
- Применение: гибкость в настройке производительности и безопасности.

54. Накопители на твердотельных дисках. Гибридные жёсткие диски

1. SSD (твердотельные накопители):

- о Используют флеш-память для хранения данных.
- о Высокая скорость, малое время доступа.
- о Нет подвижных частей, поэтому меньше вероятность механических сбоев.
- о Недостатки: высокая цена, ограниченное количество циклов записи.

2. Гибридные жёсткие диски (SSHD):

- о Сочетают HDD и SSD: данные часто используемые кэшируются в SSD.
- о Увеличивают скорость доступа при меньшей цене, чем SSD.
- о Подходят для систем, где важен баланс между скоростью и стоимостью.

55. Накопители на базе флэш-памяти. Различие структуры памяти NOR и NAND

1. Флэш-память:

- о Используется в USB-накопителях, SSD и картах памяти.
- о Преимущества: высокая скорость доступа, компактность, низкое энергопотребление.

2. **NOR-память**:

- о Быстрый доступ к отдельным ячейкам памяти.
- о Используется для хранения прошивок и кода (например, в микроконтроллерах).

3. NAND-память:

- о Медленнее при чтении отдельных ячеек, но быстрее при последовательном доступе.
- о Более высокая плотность данных, подходит для SSD и карт памяти.

56. Накопители на гибком диске. Форматы и стандарты. Плотность записи

1. Накопители на гибком диске (дискетах):

- о Устройства хранения данных, использующие гибкие магнитные носители.
- о Основные форматы:
 - 5,25 дюйма: плотность записи до 1,2 МБ.
 - 3,5 дюйма: плотность записи до 1,44 МБ.
- о Использовались в ПК для переноса и хранения небольших объёмов данных.

2. Плотность записи:

- о Зависит от числа дорожек на диске и плотности магнитной записи.
- о Например, формат HD (High Density) на 3,5-дюймовых дискетах обеспечивает 18 секторов на дорожку.

57. Накопители на магнитной ленте. Основные разновидности, характеристики, интерфейсы. Конструкция и принцип действия

1. Основные разновидности:

- о DDS (Digital Data Storage): применяется для резервного копирования.
- о LTO (Linear Tape-Open): поддерживает большие объёмы данных, подходит для архивов.
- о **DAT (Digital Audio Tape)**: изначально разработан для звуковых записей, позже адаптирован для хранения данных.

2. Характеристики:

- о Высокая ёмкость (до нескольких терабайт на одной кассете).
- о Долговечность (хранение данных до 30 лет).
- о Медленный доступ к данным (последовательный).

3. Интерфейсы:

o SCSI, SAS, Fibre Channel.

4. Конструкция:

- о Магнитная лента намотана на катушку внутри кассеты.
- о Головка чтения/записи перемещается вдоль ленты для работы с данными.

5. Принцип действия:

- о Лента проходит через считывающую/записывающую головку.
- о Данные записываются в виде магнитных полей, которые соответствуют цифровым значениям.

58. Ленточная библиотека. Автозагрузчики

1. Ленточная библиотека:

- о Устройство для хранения большого количества кассет с магнитной лентой.
- о Используется для резервного копирования и архивирования данных.
- о Содержит автоматизированные системы управления кассетами.

2. Автозагрузчики:

- о Механизмы, автоматически загружающие нужную кассету в привод.
- о Ускоряют процесс работы с данными, минимизируя ручное управление.
- о Поддерживают последовательный доступ к большим объёмам данных.

59. Физическая организация информации на оптическом диске. Модуляция и кодирование данных

1. Физическая организация:

- о Данные записываются на дорожки, расположенные в виде спирали.
- о Основные типы носителей: CD, DVD, Blu-ray.

2. Модуляция данных:

о Используется EFM (Eight-to-Fourteen Modulation): преобразование 8-битных данных в 14-битный формат для повышения устойчивости к ошибкам.

3. Кодирование:

- Реализует механизмы коррекции ошибок (например, CIRC для CD).
- Обеспечивает надёжность чтения данных даже при наличии мелких повреждений диска.

60. Конструкция и принцип действия оптического привода (накопителя). Методы фокусировки

1. Конструкция:

- о Основные компоненты: лазерный диод, система линз, фотодиоды для считывания отражённого света.
- о Привод может быть встроенным или внешним.

2. Принцип действия:

- Лазерный луч считывает или записывает данные, фокусируясь на поверхности диска.
- о Отражённый свет анализируется для определения значений (0 или 1).

3. Методы фокусировки:

о Используются пьезоэлементы для точного позиционирования лазерной головки.

о Система контроля отслеживает высоту дорожки для поддержания фокуса.

61. CD. Особенности, структура данных, форматы. Файловые системы. Интерфейс АТАРІ

1. Особенности CD (Compact Disc):

- о Основное применение: хранение аудио, видео и данных.
- о Ёмкость: до 700 МБ данных или 80 минут аудио.
- о Использует лазер для записи и считывания данных.

2. Структура данных:

- Данные записаны в виде спиральной дорожки, начинающейся от центра диска.
- о Каждая дорожка состоит из питов и лендов (углубления и ровные участки).

3. Форматы СD:

- о CD-DA (Digital Audio): используется для аудио.
- о **CD-ROM**: для хранения данных.
- о **CD-R**: одноразовая запись.
- о **CD-RW**: перезаписываемый диск.

4. Файловые системы:

- о **ISO 9660**: стандартная файловая система для CD-ROM, совместима с большинством OC.
- о **Joliet**: расширение ISO 9660, поддерживает длинные имена файлов.

5. Интерфейс ATAPI (ATA Packet Interface):

- о Применяется для подключения CD/DVD-приводов.
- Расширяет возможности стандартного интерфейса ATA для работы с оптическими накопителями.

62. DVD. Особенности технологии в сравнении с CD. Двухслойные диски DVD. Формат DVD. Формат сектора DVD. Файловая система UDF

1. Особенности DVD:

- о Повышенная плотность записи по сравнению с CD.
- о Ёмкость: до 4,7 ГБ для однослойного диска и до 8,5 ГБ для двухслойного.
- о Использует более короткую длину волны лазера (650 нм против 780 нм у CD).

2. Двухслойные диски:

- о Содержат два слоя записи, расположенных друг над другом.
- о Лазер перенастраивается для чтения верхнего или нижнего слоя.

3. Формат DVD:

- о Видео: DVD-Video, аудио: DVD-Audio, данные: DVD-ROM.
- о Поддерживает воспроизведение фильмов с высоким качеством звука и изображения.

4. Формат сектора DVD:

- о Размер сектора: 2048 байт данных.
- о Дополнительно используются поля для коррекции ошибок.

5. Файловая система UDF (Universal Disk Format):

- о Стандарт для хранения данных на DVD.
- Обеспечивает совместимость с различными операционными системами и устройствами.

63. DVD. Избыточное кодирование. ECC блок. Блок Recording Frame

1. Избыточное кодирование:

- о Используется для повышения надёжности данных.
- Преобразование данных в формат EFM+ (усовершенствованная версия EFM, применяемого на CD).

2. ECC блок (Error Correction Code):

- о Добавляет избыточные данные для исправления ошибок.
- о Применяет методику RS-PC (Reed-Solomon Product Code).

3. Блок Recording Frame:

- о Единица записи данных на DVD.
- о Включает пользовательские данные, избыточные данные и поля синхронизации.

64. Формат Blu-ray Disc. Особенности технологии BD. Оптическая головка (PUH). Проблемы тонкого слоя. Кодирование информации 1.7 PP

1. Формат Blu-ray Disc (BD):

- о Ёмкость: 25 ГБ (однослойный) или 50 ГБ (двухслойный).
- о Использует синий лазер с длиной волны 405 нм для увеличения плотности записи.

2. Оптическая головка (РИН):

- о Основной элемент привода Blu-ray.
- Оснащена высокоточной системой фокусировки и лазером синего диапазона.

3. Проблемы тонкого слоя:

- о Тонкий защитный слой делает диски более уязвимыми к царапинам.
- о Для защиты используется дополнительное покрытие.

4. Кодирование 1.7 PP (Parity-Perpendicular):

- о Метод коррекции ошибок, используемый в Blu-ray.
- о Обеспечивает высокую надёжность данных даже при наличии повреждений.

65. Принцип действия магнитно-оптического накопителя. Основные разновидности магнитно-оптических дисков

1. Принцип действия:

- о Запись данных осуществляется с использованием лазера и магнитного поля.
- о Лазер нагревает участок диска до температуры точки Кюри, где магнитное поле может изменить направление намагничивания.
- Чтение данных осуществляется с использованием эффекта Керра (изменение поляризации света при отражении от намагниченной поверхности).

2. Основные разновидности:

- о 5,25 дюйма: более ранние версии, применялись в профессиональной сфере.
- о 3,5 дюйма: компактные устройства для персональных компьютеров.

66. Накопители на голографических дисках. Принцип действия голографического накопителя

1. Принцип действия:

- о Данные записываются в виде трёхмерной голограммы с использованием лазеров.
- о Для записи используется световой луч, разделённый на опорный и информационный пучки, которые создают интерференционную картину на фоточувствительном материале.
- о При считывании лазер восстанавливает изображение, которое преобразуется в цифровые данные.

2. Преимущества:

- о Высокая плотность записи (до нескольких терабайт).
- о Одновременное считывание больших объёмов данных.

67. Интерфейс АТА. Архитектура, конфигурация. Протоколы обмена. Электрический интерфейс. Протокол взаимодействия хоста и устройства

1. Архитектура:

- о Интерфейс ATA предназначен для подключения накопителей (HDD, SSD, CD/DVD-приводов).
- о Поддерживает передачу данных между устройством и хостом (компьютером).

2. Конфигурация:

- о Используется шлейф из 40 или 80 проводов.
- о Возможность подключения до двух устройств (Master и Slave).

3. Протоколы обмена:

- о PIO (Programmed Input/Output): данные передаются через центральный процессор.
- о DMA (Direct Memory Access): данные передаются напрямую в оперативную память.

4. Электрический интерфейс:

о Поддержка напряжений 3,3 В, 5 В и 12 В для работы накопителей.

5. Протокол взаимодействия:

о Использует команды ATA для управления устройством (например, чтение, запись, проверка состояния).

68. Интерфейс АТА. Версии интерфейса

1. **ATA-1**:

- о Первая версия стандарта, поддерживающая PIO Mode 0-2.
- о Максимальная скорость передачи данных: до 8,3 МБ/с.

2. **ATA-2** (Fast ATA):

- о Поддержка PIO Mode 3 и 4, а также DMA.
- о Скорость передачи данных: до 16,6 МБ/с.

3. **ATA-3**:

о Улучшенные команды управления и диагностики.

4. **ATA-4 (Ultra ATA)**:

- о Поддержка UDMA Mode 2 (33 MБ/с).
- 5. **ATA-5** и **ATA-6**:
 - о Увеличенные скорости передачи данных (до 100 МБ/с).
- 6. **ATA-7**:
 - о Поддержка UDMA Mode 6 (133 MБ/с).

69. Интерфейс ATAPI. Дополнительные функции ATA: SMART, Security, HPA, NV Cache

1. ATAPI (ATA Packet Interface):

о Расширение стандарта ATA для работы с оптическими приводами и другими устройствами.

2. SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology):

- о Технология мониторинга состояния жёстких дисков.
- о Позволяет предсказать сбои и предупреждать пользователя.
- 3. Security:
 - о Позволяет устанавливать пароли для защиты данных на накопителе.
- 4. HPA (Host Protected Area):
 - о Зарезервированное пространство на диске для скрытого хранения данных.
- 5. NV Cache:
 - Используется для временного хранения данных, чтобы ускорить запись и чтение.

70. Интерфейс Serial ATA. Основное назначение, совместимость с ATA/SCSI, различия

1. Назначение:

- о Предназначен для замены интерфейса АТА.
- Обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность.

2. Совместимость:

- о SATA-устройства совместимы с интерфейсом ATA через адаптеры.
- о Некоторые функции SATA аналогичны SCSI, но реализованы проще.

3. Различия с АТА:

- о Использует последовательную передачу данных (Serial), а не параллельную (Parallel).
- о Более тонкие и гибкие кабели, уменьшающие помехи.
- о Увеличенная скорость передачи данных (до 6 Гбит/с).

71. Уровневая модель SATA. Эмуляция Parallel ATA. Методы кодирования. Теневые регистры. Дополнительные регистры Serial ATA

1. Уровневая модель SATA:

- о **Физический уровень**: обеспечивает передачу сигналов по кабелям SATA.
- о Протокольный уровень: отвечает за формирование и обработку команд.
- о **Приложения**: интерфейс взаимодействует с устройствами (HDD, SSD).

2. Эмуляция Parallel ATA:

о Поддерживает обратную совместимость с интерфейсом АТА.

о Используется механизм AHCI (Advanced Host Controller Interface) для управления устройствами SATA.

3. Методы кодирования:

о Применяется метод 8b/10b для уменьшения ошибок передачи.

4. Теневые регистры:

- о Используются для хранения временных данных команд АТА.
- о Обеспечивают ускорение обработки команд.

5. Дополнительные регистры:

о Добавлены для поддержки новых функций, таких как горячая замена (hot swap) и управление энергопотреблением.

72. Интерфейс SATA. Умножитель портов. Селектор порта. Функция Staggered Spinup, режим First Party DMA, технология изменения очередности команд, кэширование данных. Перспективы интерфейса SATA. Интерфейс eSATA

1. Умножитель портов:

- о Позволяет подключить несколько устройств SATA к одному порту хоста.
- э Эффективно увеличивает количество доступных устройств.

2. Селектор порта:

о Используется для выбора устройства в системе с несколькими подключёнными накопителями.

3. Staggered Spin-up:

Технология поочерёдного запуска накопителей для снижения нагрузки на блок питания.

4. First Party DMA:

• Ускоряет передачу данных, позволяя устройствам напрямую обращаться к памяти без участия процессора.

5. Изменение очередности команд:

 Оптимизирует выполнение запросов к диску, минимизируя время доступа к данным.

6. Кэширование данных:

о Временное хранение данных в памяти накопителя для увеличения скорости чтения/записи.

7. Перспективы SATA:

- Переход на более высокие скорости передачи данных, до 16 Гбит/с (SATA Express).
- о Поддержка NVMе для высокопроизводительных SSD.

8. **eSATA**:

- о Внешний вариант SATA, используемый для подключения внешних накопителей.
- о Обеспечивает скорость, аналогичную внутренним накопителям.

73. Интерфейс SCSI. Логическая организация. Сигналы, протокол, фазы, адресация шины. Особенности применения. Различия между SCSI и ATA

1. Логическая организация:

- о Поддерживает подключение до 16 устройств на одной шине.
- о Используется для серверов и высокопроизводительных систем.

2. Сигналы и протокол:

- о Поддерживает асинхронную и синхронную передачу данных.
- о Основные фазы: выбор устройства, команда, данные, завершение.

3. Адресация шины:

о Каждое устройство получает уникальный идентификатор (SCSI ID).

4. Особенности применения:

- о Высокая производительность и надёжность.
- о Применяется в серверах, RAID-массивах и профессиональных системах хранения данных.

5. Различия между SCSI и ATA:

- о SCSI поддерживает подключение нескольких устройств на одну шину.
- о АТА используется в основном для персональных компьютеров.
- о SCSI обладает более сложной архитектурой и большей скоростью.

74. Интерфейс SCSI. Архитектурная модель. Типы протоколов и интерфейсов. Подключение жёстких дисков. Разновидности электрических интерфейсов. Схема подключения ПУ. Терминаторы шины

1. Архитектурная модель:

о Состоит из устройств, соединённых шиной, и хоста-адаптера.

2. Типы протоколов и интерфейсов:

o SCSI-1, SCSI-2, Ultra SCSI, Ultra-320 и другие.

3. Подключение жёстких дисков:

о Устройства подключаются к шине через специальные разъёмы.

4. Разновидности электрических интерфейсов:

SE (Single-Ended), HVD (High Voltage Differential), LVD (Low Voltage Differential).

5. Схема подключения:

 Устройства подключаются последовательно, а оба конца шины завершаются терминаторами.

6. Терминаторы шины:

 Устраняют отражения сигнала на концах шины, обеспечивая стабильную работу.

75. Интерфейс SCSI. Асинхронная передача данных. Фаза синхронной передачи (запись, чтение). Последовательность фаз при обмене данными. Режимы/варианты SCSI для HDD

1. Асинхронная передача данных:

- о Передача данных без синхронизации с тактовым сигналом.
- о Каждое переданное сообщение подтверждается получателем.
- о Преимущества: простота реализации.
- о Недостатки: более низкая скорость по сравнению с синхронным режимом.

2. Фаза синхронной передачи (запись, чтение):

- Данные передаются в такт синхронизированным сигналам между хостом и устройством.
- о Позволяет увеличить скорость передачи, устраняя необходимость подтверждения каждого сообщения.

3. Последовательность фаз при обмене данными:

- Выбор устройства: хост выбирает устройство по идентификатору (SCSI ID).
- о Передача команды: хост отправляет команду (чтение, запись и т. д.).
- о Передача данных: данные передаются в зависимости от команды.
- о Завершение: передача завершается подтверждающим сигналом.

4. Режимы/варианты SCSI для HDD:

- ∘ **SCSI-1**: до 5 МБ/с.
- o SCSI-2 (Fast SCSI): до 10 МБ/с.
- о Ultra SCSI: до 20 МБ/с.
- o Ultra-320 SCSI: до 320 МБ/с.
- о SAS (Serial Attached SCSI): современный стандарт, скорость до 12 Гбит/с.

76. Хост-адаптер SCSI. Интерфейсы ASPI, SPTI, iSCSI. Арбитраж шины. Команды SCSI

1. **Хост-адаптер SCSI**:

- Устройство, обеспечивающее взаимодействие между шиной SCSI и компьютером.
- о Устанавливается на материнскую плату или в слот расширения.

2. Интерфейсы:

- о **ASPI (Advanced SCSI Programming Interface)**: интерфейс для управления устройствами SCSI в Windows.
- о **SPTI (SCSI Pass-Through Interface)**: более современный метод управления, использующий драйверы Windows.
- о iSCSI (Internet SCSI): протокол передачи данных SCSI по сети TCP/IP.

3. Арбитраж шины:

- о Механизм распределения доступа к шине между устройствами.
- о Приоритет определяется по идентификаторам устройств (чем выше ID, тем выше приоритет).

4. Команды SCSI:

 Чтение, запись, проверка состояния устройства, форматирование и другие операции.

77. Интерфейс SAS, концепция и архитектура, совместимость с ATA/SCSI. Варианты последовательных протоколов. Набор стандартов SAS. Перспективы развития

1. Концепция и архитектура:

- SAS (Serial Attached SCSI) последовательный интерфейс, заменяющий классический SCSI.
- о Обеспечивает высокую скорость передачи данных и надёжность.

2. Совместимость:

о Поддерживает работу с устройствами SATA, что делает его универсальным для серверных систем.

3. Варианты последовательных протоколов:

- o SSP (Serial SCSI Protocol): для работы с устройствами SCSI.
- о STP (SATA Tunneling Protocol): для взаимодействия с SATA.
- о SMP (Serial Management Protocol): для управления устройствами SAS.

4. Набор стандартов SAS:

- о SAS-1: скорость до 3 Гбит/с.
- ∘ SAS-2: скорость до 6 Гбит/с.
- о SAS-3: скорость до 12 Гбит/с.

5. Перспективы развития:

- о Разработка SAS-4 (24 Гбит/с).
- о Интеграция с NVMе для улучшения производительности SSD.

78. Физический интерфейс SAS: уровни портов, физический и электрический, связь уровней

1. Уровни портов:

- о **Широкий порт**: объединяет несколько физических портов для увеличения пропускной способности.
- о **Harrow порт**: один физический порт для подключения устройства.

2. Физический и электрический интерфейс:

- о Использует тонкие кабели с разъёмами mini-SAS или SFF.
- о Обеспечивает надёжность соединения при высокой скорости передачи.

3. Связь уровней:

- о Передача данных осуществляется через физический уровень, который обеспечивает низкий уровень ошибок.
- о Управление осуществляется на уровне протоколов SAS.

79. Канальный уровень SAS, способы маршрутизации. Архитектура экспандера

1. Канальный уровень:

- о Обеспечивает передачу данных между устройствами.
- о Реализует управление потоком данных, включая маршрутизацию.

2. Способы маршрутизации:

- о Прямая маршрутизация: подключение одного устройства к другому.
- о **Маршрутизация через экспандер**: позволяет подключать несколько устройств через один порт.

3. Архитектура экспандера:

- о Устройство, расширяющее количество доступных портов SAS.
- о Может работать в режиме разветвления или агрегации данных.

80. Транспортный уровень SAS. Формат кадров, порядок обмена

1. Формат кадров:

о Включает заголовок, полезные данные и контрольную сумму для проверки целостности.

2. Порядок обмена:

- о Хост посылает запрос устройству.
- о Устройство отвечает подтверждением или передачей данных.
- о Завершается обмен контрольным сигналом.

81. Интерфейс FC-AL

1. FC-AL (Fibre Channel-Arbitrated Loop):

- о Последовательный интерфейс для передачи данных, применяемый в корпоративных системах хранения.
- Организован в виде замкнутой петли, где устройства подключены друг за другом.

2. Особенности интерфейса:

- о Поддерживает подключение до 127 устройств.
- о Скорость передачи данных: от 1 Гбит/с до 16 Гбит/с и выше.
- о Высокая надёжность и производительность.

3. Арбитраж:

- Управление доступом к петле осуществляется с помощью арбитражного механизма.
- Устройство, получившее доступ, передаёт данные, после чего управление возвращается петле.

4. Применение:

- о Используется в системах SAN (Storage Area Network).
- о Подходит для работы с серверами и массивами хранения данных.

82. Звук, оцифровка. АЦП, технология преобразования с импульсно-кодовой модуляцией, ЦАП, сглаживание

1. Звук и его оцифровка:

- о Оцифровка преобразует аналоговый звуковой сигнал в цифровую форму.
- о Пример: преобразование голоса или музыки в цифровой файл (например, WAV, MP3).

2. АЦП (Аналого-цифровой преобразователь):

- о Преобразует аналоговый сигнал в последовательность цифровых значений.
- о Использует дискретизацию (временное разделение сигнала) и квантование (присвоение уровней).

3. Технология импульсно-кодовой модуляции (РСМ):

- о Оцифрованный сигнал представляется в виде последовательности двоичных кодов.
- о Основной метод записи звука в аудиофайлах.

4. ЦАП (Цифро-аналоговый преобразователь):

о Преобразует цифровые данные обратно в аналоговый сигнал (например, для воспроизведения звука через динамики).

5. Сглаживание:

о Применяется после ЦАП для удаления резких переходов и восстановления плавности аналогового сигнала.

83. Основные методы синтеза звука (Цифровой FM-синтез, WT-синтез)

1. FM-синтез (Frequency Modulation):

- о Использует изменение частоты несущего сигнала для создания звука.
- о Пример: синтезатор Yamaha DX7.

2. WT-синтез (Wave Table):

- о Основан на использовании предварительно записанных звуковых сэмплов.
- о Высокое качество звука благодаря натуральным записям.

3. WF-синтез (Wave Form):

- о Создаёт звук путём манипуляции волновыми формами (синусоида, треугольник, пила).
- о Используется в аналоговых и цифровых синтезаторах.

84. Методы сжатия звука. Форматы звуковых файлов, параметры. Кодеки и их интерфейсы. Мультикодековая конфигурация

1. Методы сжатия звука:

- о **С потерями (lossy)**: уменьшение размера файла за счёт удаления частей сигнала (MP3, AAC).
- о **Без потерь (lossless)**: сохраняется полный сигнал в сжатом виде (FLAC, ALAC).

2. Форматы звуковых файлов:

- о **WAV**: несжатый звук, высокое качество.
- о МРЗ: сжатие с потерями, компактный размер.
- о **FLAC**: сжатие без потерь.

3. Кодеки:

- о Программы или устройства для кодирования и декодирования звука.
- о Примеры: LAME (MP3), Opus, Vorbis.

4. Мультикодековая конфигурация:

 Использование нескольких кодеков в одной системе для обработки различных форматов звука.

85. Звуковая карта, типовая схема, параметры

1. Звуковая карта:

о Устройство для обработки, воспроизведения и записи звука на компьютере.

2. Типовая схема:

- о АЦП и ЦАП для преобразования сигналов.
- о Усилитель для вывода звука на динамики.
- о Разъёмы для подключения наушников, микрофонов и колонок.

3. Параметры:

- о Частота дискретизации (например, 44,1 кГц для СD).
- Разрядность (16, 24 или 32 бита).
- о Количество каналов (стерео, 5.1, 7.1).

86. Аудиокодек АС'97. Структура, протокол, сигналы.

1. Структура:

- о Состоит из цифрового аудиоконтроллера (в чипсете) и аналогового кодека (внешний чип).
- Соединение через AC-Link (5 линий: BIT_CLK, SYNC, SDATA_IN, SDATA_OUT, RESET).

2. Протокол:

- о Частота 48 кГц, поддержка 16-битного звука.
- Данные передаются 256-битными кадрами: 16 бит заголовок, 240 бит данные.

3. Сигналы:

- ∘ ВІТ СLК: тактовая частота.
- о SYNC: синхронизация кадров.
- SDATA IN/OUT: входные и выходные данные.

87. Аудиокодек HDA. Структура, протокол, сигналы, отличия от AC'97, особенности применения.

1. Структура:

- HD Audio (High Definition Audio) включает аудиоконтроллер и несколько колеков.
- о Поддержка до 15 аудиоканалов и частоты до 192 кГц.

2. Протокол:

- о Передача через HD Audio Link (SDATA IN/OUT, BIT CLK, SYNC, RESET).
- о Асинхронная работа, использование пакетов для передачи данных.

3. Сигналы:

- o SDATA OUT/IN: данные кодека.
- o SYNC: тактирование пакетов.
- о RESET: инициализация интерфейса.

4. Отличия от **AC'97:**

- о Большее количество каналов, частота до 192 кГц (AC'97 48 кГц).
- о Асинхронная передача вместо синхронной.
- о Более высокая энергоэффективность.

5. Применение:

о Многоканальный звук для игр, фильмов, записи высокого качества.

88. Интерфейсы подключения звуковых устройств вывода: аналоговый, цифровой S/PDIF, MIDI.

1. Аналоговый интерфейс:

- о Используются разъемы 3.5 мм (TRS), RCA.
- о Передача аналогового сигнала, возможны помехи.

2. **S/PDIF**:

- о Передача цифрового аудио через коаксиальный кабель или оптоволокно.
- о Минимальные потери качества, поддержка многоканального звука.

3. **MIDI**:

- о Передача музыкальных данных (ноты, команды) между устройствами.
- о Используются 5-контактные разъемы или USB.

89. Конструкция и принцип действия графической карты.

1. Конструкция:

о GPU, VRAM, охлаждение, интерфейс PCIe, видеовыходы (HDMI, DisplayPort).

2. Принцип действия:

о GPU обрабатывает графические данные.

о Данные записываются в VRAM, после чего выводятся на экран через видеовыходы.

90. Создание графического объекта. Этапы рендеринга. Шейдеры.

- 1. Этапы рендеринга:
 - о Обработка вершин: преобразование координат.
 - о Растризация: разбиение объекта на пиксели.
 - о Обработка фрагментов: вычисление цвета пикселей.
 - о Сборка изображения.
- 2. Шейдеры:
 - о Vertex Shader: обработка геометрии.
 - о Pixel Shader: цвет и освещение.
 - о Geometry Shader: создание новых примитивов.

91. Интегрированные графические устройства. Встроенная графика.

- 1. Особенности:
 - о Интегрированы в процессор или материнскую плату.
 - о Используют системную оперативную память.
- 2. Преимущества:
 - о Низкая стоимость, энергоэффективность.
 - о Подходят для офисной работы и базовых игр.
- 3. Недостатки:
 - о Ограниченная производительность.

92. Шина АGР. Топология, протокол, сигналы и линии.

- 1. Топология:
 - о Однонаправленная шина (точка-точка) между CPU и GPU.
- 2. Протокол:
 - о Передача данных с ускорением (x1, x2, x4, x8).
 - о Конвейерная обработка запросов.
- 3. Сигналы:
 - о Линии данных, адреса, тактирования (CLK), управления (REQ, GNT).

93. Конвейерные транзакции АGP, два метода подачи запроса, графическая апертура.

- 1. Конвейерные транзакции:
 - Обработка нескольких запросов одновременно для повышения производительности.
- 2. Методы подачи запроса:
 - о Direct Memory Execution (DME): прямой доступ к памяти.

о Pipelined Request: последовательная обработка.

3. Графическая апертура:

о Выделенная область памяти для хранения текстур и данных буфера кадров.

94. Классификация и принцип действия дисплеев на основе ЭЛТ-трубки.

1. Классификация:

- **Векторные дисплеи:** строят изображение путем рисования линий, используются в САПР.
- о **Запоминающие дисплеи:** сохраняют изображение без необходимости постоянного обновления.
- о **Растровые дисплеи:** формируют изображение на основе пикселей, стандарт для современных систем.

2. Принцип действия:

- о Электронный пучок направляется на люминофор экрана.
- о Пучок управляется магнитными или электрическими полями для создания изображения.
- о Цветное изображение формируется через цветоделительные маски (теневая, щелевая, апертурная решетка).

95. Жидкокристаллические дисплеи. Принцип действия.

1. Принцип действия:

- о Свет от подсветки проходит через поляризационные фильтры.
- Жидкие кристаллы меняют направление света под действием электрического поля.
- о Поляризованный свет проходит или блокируется, формируя изображение.

2. Ключевые эффекты:

- о Анизотропия: изменение оптических свойств кристаллов под напряжением.
- о Поляризация: управление световым потоком через фильтры.

96. Виды кристаллов. Формируемая геометрия. Технологии Twisted Nematics (TN), In-Plane Switching (IPS), Vertical Domain Alignment (VDA). Конструкция ЖК-панели.

1. Виды кристаллов:

- о Нематики (быстрая реакция, низкая стоимость).
- о Смектики (стабильные, более сложные в производстве).
- о Холестерики (спиральная структура, используются для спецдисплеев).

2. Геометрия и технологии:

- TN: кристаллы закручены на 90°, высокая скорость отклика, узкие углы обзора.
- о **IPS:** кристаллы вращаются в одной плоскости, широкие углы обзора, качественная цветопередача.
- **VDA:** кристаллы ориентированы вертикально, высокая контрастность, глубокий черный цвет.

3. Конструкция ЖК-панели:

о Подсветка, слои жидких кристаллов, поляризаторы, электроды.

97. Технология OLED.

1. Принцип действия:

- Органические соединения излучают свет при пропускании электрического тока.
- о Каждый пиксель излучает собственный свет (не требуется подсветка).

2. Преимущества:

- о Высокая контрастность и насыщенность цветов.
- о Гибкость дисплеев, меньший вес.
- о Энергоэффективность, особенно для темных изображений.

3. Недостатки:

- о Ограниченный срок службы.
- о Выгорание пикселей (особенно при длительном отображении статических изображений).

98. Интерфейсы подключения мониторов: классификация, разновидности, характеристики.

1. Классификация:

- о **Аналоговые:** VGA (передача сигнала как напряжения).
- о Цифровые: DVI, HDMI, DisplayPort.

2. Разновидности:

- о VGA: аналоговый интерфейс, максимальное разрешение до 1920х1080.
- о **DVI:** поддержка как аналоговых, так и цифровых сигналов.
- о **HDMI:** мультимедиа-интерфейс для видео и звука, поддержка 4K, HDR.
- o **DisplayPort:** высокая пропускная способность, поддержка до 8K, может передавать питание.

3. Характеристики:

 Пропускная способность, совместимость с различными стандартами, качество изображения.

99. Проекционные устройства. Мультимедийный интерфейс (HDMI). Перспективный интерфейс DisplayPort.

1. Проекционные устройства:

- о Используют источники света (лампа, LED, лазер) и системы линз для формирования изображения на экране.
- о Применяются для кинотеатров, презентаций, интерактивных систем.

2. **HDMI**:

- о Цифровой интерфейс для передачи видео- и аудиосигналов.
- о Поддержка 4K, 8K, HDR, Ethernet и ARC.

3. DisplayPort:

- о Преимущественно используется в профессиональных системах.
- о Поддерживает 8K, многомониторные конфигурации, аудиопотоки и защиту контента (HDCP).

100. Классификация устройств печати.

1. По принципу действия:

- о Матричные.
- о Струйные.
- о Лазерные.
- о Светодиодные.
- о Сублимационные.
- o 3D-принтеры.

2. По цвету:

- о Черно-белые.
- о Цветные.

3. По назначению:

- о Бытовые.
- о Офисные.
- о Промышленные.

4. По способу подключения:

- о Проводные (USB, Ethernet).
- о Беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth).

101. Языки описания PostScript, PCL, GDI. Интерфейсы подключения.

1. Языки описания:

- **PostScript:** язык программирования для создания графики, поддерживает сложные изображения.
- PCL (Printer Command Language): язык управления принтерами HP, быстрее и проще.
- о **GDI (Graphics Device Interface):** встроенный в Windows, используется для создания изображений.

2. Интерфейсы подключения:

o USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

102. Устройства печати: описание цвета и цветовые модели. Взаимодействие чернил с бумагой.

1. Цветовые модели:

- о **RGB:** для экранов (красный, зеленый, синий).
- о СМҮК: для печати (голубой, пурпурный, желтый, черный).

2. Взаимодействие чернил с бумагой:

- о Чернила впитываются в бумагу, их распределение зависит от типа носителя.
- Используются специальные покрытия для повышения качества изображения.

103. Конструкция и принцип действия строчного и матричного принтера.

1. Строчный принтер:

- о Печатает строку символов за один проход.
- о Использует ударный механизм (печать через красящую ленту).

2. Матричный принтер:

- о Печатает символы точками с помощью иголок, ударяющих по ленте.
- о Преимущества: низкая стоимость расходников, печать на рулонной бумаге.

104. Конструкция и принцип действия струйного принтера.

1. Конструкция:

о Печатающая головка, резервуары для чернил, механизмы подачи бумаги.

2. Принцип действия:

- о Чернила выбрызгиваются через микроотверстия на бумагу.
- о Технологии: термоструйная (нагрев чернил), пьезоэлектрическая (механическая вибрация).

105. Конструкция и принцип действия лазерного принтера.

1. Конструкция:

о Лазер, фотобарабан, блок переноса тонера, термофиксатор.

2. Принцип действия:

- о Лазер заряжает участки фотобарабана.
- о Заряженные области притягивают тонер, который переносится на бумагу и закрепляется нагревом.

106. Конструкция и принцип действия светодиодного принтера.

1. Конструкция:

о Светодиодная линейка, фотобарабан, блок переноса тонера, термофиксатор.

2. Принцип действия:

- о Линия светодиодов освещает фотобарабан, формируя изображение.
- о Остальные этапы аналогичны лазерным принтерам.

107. Конструкция и принцип действия сублимационного принтера.

1. Конструкция:

о Термоэлементы, лента с красящими слоями, механизм подачи бумаги.

2. Принцип действия:

- о Краситель испаряется (сублимируется) под воздействием тепла и переносится на бумагу.
- о Позволяет получать высококачественные фотографии.

108. Конструкция и принцип действия 3D-принтера.

1. Конструкция:

 Экструдер (нагревательный элемент), платформа, система подачи материала.

2. Принцип действия:

- о Материал (пластик, металл, смола) нагревается и слой за слоем наносится на платформу.
- о Используются технологии FDM, SLA, SLS.

109. Классификация сканеров. Интерфейсы подключения сканеров. Программные интерфейсы подключения сканеров: TWAIN, WIA, ISIS, SANE.

1. Классификация:

- о По конструкции: планшетные, ручные, барабанные, фото.
- о По применению: бытовые, офисные, промышленные.
- о По типу сенсора: CCD, CIS, PMT.

2. Интерфейсы подключения:

o USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

3. Программные интерфейсы:

- о **TWAIN:** стандарт для обмена данными между приложением и сканером.
- о WIA (Windows Image Acquisition): интерфейс Windows для управления сканерами.
- о ISIS (Image and Scanner Interface Specification): высокопроизводительный интерфейс для документооборота.
- SANE (Scanner Access Now Easy): интерфейс для сканеров в UNIXсистемах.

110. Сканер на основе ССД.

1. Принцип действия:

- о Использует матрицу CCD (Charge-Coupled Device), преобразующую свет в электрические сигналы.
- Лампа подсвечивает документ, отраженный свет попадает на линзы, затем на ССD-матрицу.

2. Преимущества:

- о Высокое качество сканирования.
- о Подходит для сканирования объемных объектов.

3. Недостатки:

- о Больший размер устройства.
- о Высокое энергопотребление.

111. Сканер на основе CIS.

1. Принцип действия:

- о Использует линейные датчики CIS (Contact Image Sensor), находящиеся близко к документу.
- о Освещение документа LED-лампами, данные передаются напрямую в цифровую форму.

2. Преимущества:

- о Компактность.
- о Низкое энергопотребление.

3. Недостатки:

- о Меньшая глубина резкости.
- о Ограниченное качество при сканировании неровных объектов.

112. Сканер на основе РМТ.

1. Принцип действия:

- о Использует фотоумножители (PMT Photomultiplier Tube) для преобразования светового сигнала в электрический.
- о Чувствительность выше, чем у ССD или CIS.

2. Преимущества:

- о Исключительно высокая точность и чувствительность.
- о Используется в научных и медицинских исследованиях.

3. Недостатки:

- о Высокая стоимость.
- о Ограниченное применение в бытовых условиях.

113. Устройства спутникового координатного ввода (GPS).

1. Принцип действия:

- о Прием сигналов от спутников для определения местоположения.
- Расчет координат через триангуляцию (на основе расстояния до 3+ спутников).

2. Применение:

о Навигация, картография, транспорт, геодезия, мониторинг.

3. Особенности:

о Точность зависит от количества спутников и качества сигнала.

114. Конструкция и принцип действия клавиатуры. Различные клавишные механизмы. Интерфейсы подключения клавиатуры.

1. Конструкция:

о Клавиши, матрица контактов, микроконтроллер, интерфейс подключения.

2. Принцип действия:

• Нажатие клавиши замыкает контакт, микроконтроллер считывает сигнал и передает его в систему.

3. Механизмы клавиш:

- о Мембранные: дешевле, меньше срок службы.
- о Механические: выше надежность и точность, разное усилие для нажатия.

4. Интерфейсы подключения:

- о Проводные (PS/2, USB).
- о Беспроводные (Bluetooth, радиоканал).

115. Конструкция и принцип действия манипулятора типа "мышь". Классификация. Интерфейсы подключения координатных устройств.

1. Конструкция:

о Корпус, кнопки, колесо прокрутки, сенсор (оптический или лазерный), микроконтроллер.

2. Принцип действия:

о Сенсор регистрирует движение по поверхности, преобразует его в цифровые сигналы и передает в компьютер.

3. Классификация:

- о По типу сенсора: оптические, лазерные, трекболы.
- о По назначению: игровые, офисные, эргономичные.

4. Интерфейсы подключения:

- о Проводные (USB).
- о Беспроводные (Bluetooth, радиоканал).

116. Устройства ввода координат (графический планшет, перо, игровые устройства).

1. Графический планшет:

- о Используется для рисования и ввода данных.
- Перо создает контакт с сенсорной поверхностью, регистрируется позиция и сила нажатия.

2. Перо:

- о Может быть с проводом, батарейкой или пассивным.
- о Поддерживает распознавание наклона и давления.

3. Игровые устройства:

- о Джойстики, геймпады, руль с педалями.
- о Используются для управления в играх, могут быть оснащены виброотдачей и дополнительными кнопками.

117. Интерфейс Centronics. Характеристики, принцип действия, сигналы, протокол. Особенности применения.

1. Характеристики:

- о Параллельный интерфейс для подключения принтеров.
- о Скорость передачи данных: до 150 КБ/с.
- о Использует 36-контактный разъем.

2. Принцип действия:

- о Передача данных восьмибитными словами.
- о Сигнал управления (STROBE) синхронизирует передачу каждого байта.

3. Сигналы:

- Data 0–7: линии данных.
- о STROBE: подтверждение передачи данных.
- о АСК: подтверждение приема данных принтером.

4. Протокол:

- о Передача данных с квитированием.
- о Принтер отправляет сигнал АСК после приема байта.

5. Особенности применения:

о Использовался для подключения принтеров, устарел с появлением USB.

118. Стандарт IEEE 1284-1994. Физический и электрический интерфейс. Требования к передатчикам и приемникам.

1. Физический интерфейс:

- о Разъемы: 36-контактный Centronics, 25-контактный DB-25.
- о Кабели с экранированием для уменьшения помех.

2. Электрический интерфейс:

- о Логические уровни TTL.
- о Максимальная длина кабеля: до 10 м.

3. Требования:

- \circ Передатчики должны обеспечивать четкие логические уровни (0/1).
- о Приемники обязаны фильтровать шумы и выдерживать определенные временные задержки.

119. Режимы SPP, полубайтного ввода, двунаправленного байтного ввода, EPP, ECP. Согласование режимов.

1. SPP (Standard Parallel Port):

о Однонаправленный интерфейс для передачи данных от ПК к устройству.

2. Полубайтный ввод:

о Передача данных в одном направлении (4 бита за раз).

3. Двунаправленный байтный ввод:

о Поддерживает ввод и вывод восьмибитных данных.

4. EPP (Enhanced Parallel Port):

- о Повышенная скорость передачи данных (до 2 МБ/с).
- о Используется для подключения внешних устройств.

5. ECP (Extended Capabilities Port):

- о Поддерживает компрессию данных и прямой доступ к памяти (DMA).
- о Используется для сканеров и принтеров.

6. Согласование режимов:

о Устройства автоматически выбирают совместимый режим работы.

120. Интерфейс RS-232-С. Протокол, формат асинхронной посылки, физический интерфейс, разъемы. Программная модель, порт COM.

1. Протокол:

- о Асинхронная передача данных точка-точка.
- о Скорость передачи: до 115200 бит/с.

2. Формат посылки:

о Стартовый бит, 7-8 бит данных, бит четности, 1-2 стоповых бита.

3. Физический интерфейс:

- \circ Уровни сигналов ± 12 В (лог. 1 отрицательное напряжение).
- o Разъемы: DB-9, DB-25.

4. Программная модель:

- о Используется порт СОМ для передачи данных.
- о Управление через драйверы ОС.

121. Интерфейс USB. Архитектура, топология, характеристики. Уровни протокола, форматы пакетов, режимы обмена.

1. Архитектура:

- о Центральный хаб (контроллер) и периферийные устройства.
- о Поддержка подключения до 127 устройств.

2. Топология:

о Древовидная, до 5 уровней вложенности.

3. Характеристики:

- о Версии: USB 1.0 (12 Мбит/с), USB 2.0 (480 Мбит/с), USB 3.0 (5 Гбит/с).
- о Питание устройств (5 B, до 500 мА для USB 2.0).

4. Уровни протокола:

о Физический, канальный, транспортный.

5. Форматы пакетов:

o SETUP, DATA, ACK, NAK, STALL.

6. Режимы обмена:

- о Контрольный (Control).
- о Прерывистый (Interrupt).
- о Изохронный (Isochronous).
- о Пакетный (Bulk).

122. Физический интерфейс USB, кабели и разъемы. Хаб USB.

1. Физический интерфейс:

- о Дифференциальная передача данных (D+ и D-).
- о Питание: 5 В.

2. Кабели и разъемы:

- о Разъемы: USB-A, USB-B, Micro-USB, USB-C.
- э Экранированные кабели для уменьшения помех.

3. Xa6 USB:

- о Устройство для подключения нескольких USB-устройств.
- о Может быть активным (с внешним питанием) или пассивным.

123. Интерфейс USB. Контрольная сумма CRC. Алгоритм вычисления CRC. Перспективы развития (USB OTG, Wireless USB).

1. Контрольная сумма СКС:

- о Используется для проверки целостности данных.
- о Алгоритм основан на делении полинома сообщения на генераторный полином.

2. USB OTG:

о Поддержка работы устройств в роли хоста или периферии.

3. Wireless USB:

- о Беспроводной интерфейс на основе ультраширокополосной связи (UWB).
- о Скорость передачи до 480 Мбит/с на расстоянии до 3 метров.

124. Интерфейс IrDA. Архитектура, принцип действия, характеристики, протоколы обмена.

1. Архитектура:

- о Беспроводной инфракрасный интерфейс для передачи данных.
- о Использует прямую видимость между устройствами.

2. Принцип действия:

- о Передача данных осуществляется инфракрасным светом.
- о Дальность до 1 метра, угол обзора до 30°.

3. Характеристики:

- о Скорость передачи: от 9600 бит/с до 4 Мбит/с.
- о Поддержка одноадресной (unicast) передачи.

4. Протоколы:

- o IrLAP (Data Link Layer).
- o IrLMP (Link Management Protocol).
- o TinyTP (Transport Protocol).

125. Интерфейс IEEE 1394. Архитектура, топология, характеристики. Уровни протокола, форматы пакета, режимы обмена. Протокол самоконфигурирования. Программные интерфейсы.

1. Архитектура:

- о Последовательный высокоскоростной интерфейс.
- о Используется для подключения мультимедийных устройств.

2. Топология:

о Древовидная или кольцевая, поддержка до 63 устройств.

3. Характеристики:

- о Скорость передачи: до 3.2 Гбит/с (IEEE 1394b).
- о Горячее подключение.

4. Уровни протокола:

- о Физический (кабели, разъемы).
- о Канальный (синхронная/асинхронная передача).

5. Форматы пакетов:

- о Header: информация о получателе.
- о Data: передаваемые данные.

6. Режимы обмена:

- о Синхронный (реальное время, например, видео).
- о Асинхронный (пакетная передача данных).

7. Протокол самоконфигурирования:

о Автоматическое назначение адресов устройств при подключении.

8. Программные интерфейсы:

о Поддерживается ОС через драйверы (Windows, macOS).

126. Интерфейс IEEE 1394. Синхронная передача. Асинхронные транзакции (субакции). Пакеты. Изохронные передачи. Арбитраж. Физический интерфейс, разъемы и кабели. Протоколы обмена.

1. Синхронная передача:

- о Гарантированная полоса пропускания для потоковых данных.
- о Используется для видео- и аудиоустройств.

2. Асинхронные транзакции:

- о Передача данных по запросу, подтверждается АСК.
- о Субакции: чтение, запись, блоковая передача.

3. Пакеты:

о Содержат адрес получателя, данные и контрольную сумму.

4. Изохронные передачи:

о Постоянная скорость передачи, минимальная задержка.

5. Арбитраж:

- о Определение очередности устройств на шине.
- о Приоритет имеет устройство с более низким физическим адресом.

6. Физический интерфейс:

- о Кабели: экранированные, длина до 4.5 метров.
- о Разъемы: 6-контактные и 4-контактные.

7. Протоколы обмена:

о Используются для взаимодействия устройств в реальном времени.

127. Интерфейс Thunderbolt. Архитектура, топология, характеристики. Физический интерфейс. Перспективы развития.

1. Архитектура:

- о Универсальный интерфейс для передачи данных, видео и питания.
- о Совмещает PCIe и DisplayPort.

2. Топология:

о Последовательная цепочка, до 6 устройств.

3. Характеристики:

- о Скорость передачи: до 40 Гбит/с (Thunderbolt 3, 4).
- о Передача питания: до 100 Вт.

4. Физический интерфейс:

о Разъем USB-С для Thunderbolt 3 и 4.

5. Перспективы развития:

- о Совместимость с USB4.
- о Увеличение скорости передачи и расширение функциональности.

128. Интерфейс Bluetooth. Архитектура, принцип действия, характеристики. Стек протоколов. Перспективы развития.

1. Архитектура:

- о Использует радиосвязь на частоте 2.4 ГГц.
- о Обеспечивает связь между устройствами в пределах 10–100 метров.

2. Принцип действия:

 Устройства объединяются в сети (пикосети), поддерживается до 8 устройств.

3. Характеристики:

- о Скорость: до 2 Мбит/с (Bluetooth 4.0), до 50 Мбит/с (Bluetooth 5.0).
- о Низкое энергопотребление (BLE).

4. Стек протоколов:

o L2CAP, RFCOMM, SDP, HCI.

5. Перспективы:

- о Увеличение дальности связи.
- о Совместимость с ІоТ-устройствами.

129. Беспроводной интерфейс Wi-Fi. Архитектура, принцип действия, характеристики. Стек протоколов. Перспективы развития.

1. Архитектура:

- о Беспроводная сеть на основе точек доступа (АР) и клиентских устройств.
- о Использует частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6 до 6 ГГц).

2. Принцип действия:

о Передача данных через радиоканалы с использованием модуляции OFDM.

3. Характеристики:

- о Скорость передачи: до 9.6 Гбит/с (Wi-Fi 6).
- о Поддержка множества устройств (MU-MIMO).

4. Стек протоколов:

о РНУ (физический уровень), МАС (канальный уровень).

5. Перспективы:

- о Развитие Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 (увеличение скорости, уменьшение задержек).
- о Интеграция с ІоТ и системами умного дома.