

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

- CTS Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde
- EES Departamento de Energia e Sustentabilidade

TRABALHO E CALOR


Da mecânica clássica, a definição de trabalho é:


$$W = \int_{S_1}^{S_2} \vec{F} \, dS$$

em que s1 e s2 representam as posições inicial e final. Essa relação pode ser utilizada para calcular:

- trabalho de compressão/expansão
- trabalho para esticar um fio/barra
- trabalho para mover uma partícula em um campo magnético








Definição termodinâmica de trabalho:

Um sistema realiza trabalho sobre sua vizinhança se o único efeito sobre tudo que é externo ao sistema puder ser interpretado como o levantamento de um peso.




SISTEMA A: Agitador realiza trabalho sobre o gás. As pás aplicam uma força sobre o mesmo, misturando-o. Consistente $W = \int F ds$

SISTEMA B: Não há movimento evidente. Corrente elétrica atravessa as fronteiras de B, alimenta o motor e movimenta o ventilador (eleva o peso).

<u>Definição termodinâmica de trabalho</u>:

Um sistema realiza trabalho sobre sua vizinhança se o único efeito sobre tudo que é externo ao sistema puder ser interpretado como o levantamento de um peso.



Convenção de sinais:

Trabalho realizado PELO sistema: W>0Trabalho realizado SOBRE o sistema: W<0

O trabalho associado ao sistema A é positivo ou negativo?

O trabalho associado ao sistema B é positivo ou negativo?

<u>Trabalho – uma variável de processo</u>:

Ao inspecionar a equação $W=\int_{s_1}^{s_2}\vec{F}\,ds$, nota-se que é necessário conhecer como F varia ao longo de s para determinar W. Logo, o trabalho depende da interação entre sistema e vizinhança durante **o processo** que leva do ponto 1 para o ponto 2.

Em outras palavras, o trabalho não é uma propriedade do sistema, mas sim do processo (não se diz que o sistema possui trabalho em 1 ou em 2).

Trabalho – uma variável de processo:


Matematicamente, dizemos que o trabalho não é uma função de ponto, mas uma função de linha. Sua diferencial é dita inexata e denotada por δW . A integral do trabalho ao longo de um processo é:

$$\int_{1}^{2} \delta W = W_{1-2}$$
 Trabalho ao longo do processo 1-2

que difere da integral de uma função de ponto (diferencial exata). Propriedades do sistema como T, p e V são funções de ponto:

$$\int_{1}^{2} dV = V_{2} - V_{1}$$
 V1 – volume no estado 1
V2 – volume no estado 2

Considere o esquema ao lado:



A pressão do gás sobre o pistão é p, e que está associada a uma força F=pA, sendo A a área da face do pistão. Assim, o trabalho realizado pelo sistema à medida que o pistão se desloca ao longo de x é:

$$\delta W = pAdx = pdV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$


V1 – volume no estado 1 V2 – volume no estado 2

Processo de quase-equilíbrio (quase-estático):

É o processo em que o afastamento da condição de equilíbrio termodinâmico é infinitesimal. Assim, todos os estados termodinâmicos durante o processo são de equilíbrio.

Inicialmente, o sistema está em equilíbrio. Ao remover uma massa, ocorre uma expansão infinitesimal e o estado do gás se afasta ligeiramente do estado anterior, mas atinge instantaneamente o equilíbrio.

Continuando o processo, uma série de estados de equilíbrio se sucedem. Como as propriedades são uniformes, a equação $W=\int_{V_1}^{V_2}pdV$ pode ser utilizada para calcular o trabalho, sendo p a pressão na fronteira, que é a mesma em todo o sistema.



Gás ou lfauido

Fronteira

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$


Processo de quase-equilíbrio (quase-estático):


Analisando em um diagrama p-V:

O caminho contínuo 1-2 representa os infinitos estados de equilíbrio que o sistema percorre durante o processo quase-estático.

Logo, a área sob a curva corresponde ao trabalho de expansão para levar o estado termodinâmico de 1 para 2.

A análise gráfica comprova que o trabalho depende do processo (caminho). Dependendo do processo, a quantidade de trabalho realizada pelo sistema ao expandir de 1 a 2 é diferente.







Processo real:

A integração da equação $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$ exige que a relação entre p e V seja conhecida. Contudo, em muitos processos reais, tal relação não é facilmente identificada, devido à sequência de estados de **não-equilíbrio**.

Estado de não-equilíbrio: Propriedades variam no espaço e no tempo. A rigor, todos os processos passam por estados de não-equilíbrio.

Ex.: Cilindro de motor de automóvel. A combustão e outros efeitos de não-equilíbrio causam não uniformidade de propriedades em todo o cilindro.





Processo politrópico:

É o processo representado por $pV^n=cte$, onde n é o índice politrópico e pode assumir valores entre 0 e ∞ .

Pode descrever muitos processos de compressão/expansão típicos em análises de engenharia. Por exemplo:


n = 0 -- processo isobárico (p cte)

 $n = \infty$ -- processo isocórico (V cte)

Utilizando um modelo de gás ideal (pV = mRT):


n = 1 -- processo isotérmico (T cte)

n = k = cp/cv -- processo adiabático




Outras formas de trabalho (potência)

• Alongamento de uma barra




$$W = \int_{x_1}^{x_2} \sigma A dx$$

• Potência transmitida por um eixo



$$\dot{W} = F \cdot V = \frac{T}{R} \omega R = T \omega$$

• Potência elétrica



$$\dot{W} = VI$$

Exemplo: Um gás em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de expansão, cuja relação entre pressão e volume é dada por $pV^n = cte$. A pressão inicial é de 3 bar, o volume inicial é de 0,1 m³ e o volume final é de 0,2 m³. Determine o trabalho para o processo, em kJ, no caso de (a) = 1,5; (b) n = 1,0 e (c) n = 0.

Exemplo: Um gás em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de expansão, cuja relação entre pressão e volume é dada por $pV^n = cte$. A pressão inicial é de 3 bar, o volume inicial é de 0,1 m³ e o volume final é de 0,2 m³. Determine o trabalho para o processo, em kJ, no caso de (a) = 1,5; (b) n = 1,0 e (c) n = 0.

Hipóteses: (a) Gás é o sistema; (b) única forma de trabalho é o de fronteira; (c) processo politrópico.

Assim,
$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{cte}{V^n} dV = cte \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = \frac{cteV_2^{1-n} - cteV_1^{1-n}}{1-n}$$

Exemplo: Um gás em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de expansão, cuja relação entre pressão e volume é dada por $pV^n=cte$. A pressão inicial é de 3 bar, o volume inicial é de 0,1 m³ e o volume final é de 0,2 m³. Determine o trabalho para o processo, em kJ, no caso de (a) = 1,5; (b) n = 1,0 e(c) n = 0.

Hipóteses: (a) Gás é o sistema; (b) única forma de trabalho é o de fronteira; (c) processo politrópico.

Assim,
$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{cte}{V^n} dV = cte \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = \frac{cteV_2^{1-n} - cteV_1^{1-n}}{1-n}$$

mas como
$$p_1V_1=p_2V_2$$
, temos: $W_{1-2}=\frac{p_2V_2^nV_2^{1-n}-p_1V_1^nV_1^{1-n}}{1-n}=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{1-n}$ Relação válida para qualquer n $\neq 1$

(a)
$$n = 1.5$$

$$p_1 V_1^{1.5} = p_2 V_2^{1.5} \rightarrow p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1.5} \rightarrow p_2 = 3 \left(\frac{0.1}{0.2}\right)^{1.5} = 1.06 \text{ bar}$$

$$W_{1-2} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = \frac{1.06 \cdot 10^5 \cdot 0.2 - 3 \cdot 10^5 \cdot 0.1}{1 - 1.5} = 17.6 \text{ kJ}$$

(a)
$$n = 1.5$$

$$p_1 V_1^{1.5} = p_2 V_2^{1.5} \quad \rightarrow \quad p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1.5} \quad \rightarrow \quad p_2 = 3 \left(\frac{0.1}{0.2}\right)^{1.5} = 1.06 \text{ bar}$$

$$W_{1-2} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = \frac{1.06 \cdot 10^5 \cdot 0.2 - 3 \cdot 10^5 \cdot 0.1}{1 - 1.5} = \mathbf{17.6 \ kJ}$$

(b)
$$n = 1.0$$

$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} cte \, \frac{dV}{V} = cte \, \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = p_1 V_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 3 \cdot 10^5 \cdot 0.1 \ln\left(\frac{0.2}{0.1}\right) = \mathbf{20.8 \ kJ}$$

$$p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} \quad \Rightarrow \quad p_2 = 3 \frac{0.1}{0.2} = 1.5 \text{ bar}$$

(a)
$$n = 1.5$$

$$p_1 V_1^{1.5} = p_2 V_2^{1.5} \quad \rightarrow \quad p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1.5} \quad \rightarrow \quad p_2 = 3 \left(\frac{0.1}{0.2}\right)^{1.5} = 1.06 \text{ bar}$$


$$W_{1-2} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = \frac{1.06 \cdot 10^5 \cdot 0.2 - 3 \cdot 10^5 \cdot 0.1}{1 - 1.5} = \mathbf{17.6 \text{ kJ}}$$


(b)
$$n = 1.0$$

$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} cte \, \frac{dV}{V} = cte \, \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = p_1 V_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 3 \cdot 10^5 \cdot 0.1 \ln\left(\frac{0.2}{0.1}\right) = \mathbf{20.8 \ kJ}$$
$$p_2 = p_1 \frac{V_1}{V_2} \quad \rightarrow \quad p_2 = 3 \frac{0.1}{0.2} = 1.5 \text{ bar}$$

(c)
$$n = 0$$


$$W_{1-2} = p(V_2 - V_1) = 3(0.2 - 0.1) = 30 \text{ kJ}$$





Calor

Forma de interação energética entre o sistema e sua vizinhança que não ocorre através de trabalho.



A energia do sistema (gás) é aumentada, pois esse recebe calor de sua vizinhança (placa quente). O calor sempre é transferido da maior para menor temperatura.

O calor também não é uma propriedade de estado, estando associado apenas ao processo.

$$\int_{1}^{2} \delta Q = Q_{1-2}$$

Quantidade de calor transferida durante o processo 1-2. Não existe calor do ponto 1 ou do ponto 2.

Calor

<u>Taxa de transferência de calor (\dot{Q})</u>: Calor por unidade de tempo. Unidade no SI [J/s] = [W]. Conhecendo a taxa de transferência de calor em função do tempo, pode-se calcular a quantidade de calor trocado:

$$Q = \int_{1}^{2} \dot{Q} dt \quad [J]$$


<u>Fluxo de calor (\dot{Q} ")</u>: Taxa de transferência de calor por unidade de área. Medida da "densidade" de troca de calor. Unidade no SI [W/m²].

$$\dot{Q}'' = \frac{\dot{Q}}{A} \quad [W/m^2] \qquad \qquad \dot{Q} = \int_A \dot{Q}'' dA \qquad [W]$$

A – área superficial de troca de calor

O calor pode ser transferido de três formas:


- Condução
- Convecção
- Radiação



Condução:


Transferência de calor através de um meio estacionário (sólido ou fluido), devido à diferença de temperatura. Ex: transferência de calor através de uma parede plana.

A troca de calor por condução é originada da movimentação molecular ou dos elétrons livres, sempre no sentido de maior para menor atividade energética (temperatura).



Condução:


A equação que permite calcular o fluxo de calor por condução em um meio é dada pela Lei de Fourier. Para uma parede plana:



Sinal – decorre de o fluxo de calor atuar no sentido contrário do gradiente de T.

Em regime permanente e sem geração, $\frac{dT}{dx} = \frac{\Delta T}{\Delta x}$

<u>Exemplo</u>: A parede de um forno industrial é construída de um tijolo especial de 0,15m de espessura e condutividade térmica de 1,7 W/(m.K). Medições feitas durante operação em regime permanente indicam temperaturas de 1400 e 1150 K nas superficies interna e externa, respectivamente. Qual é a taxa de transferência de calor através da parede de dimensões 0,5 m x 1,2 m?



Lei de Fourier

$$\dot{Q} = -kA\frac{dT}{dx} = -kA\frac{\Delta T}{\Delta x}$$

$$\dot{Q} = -1.7 * 0.6 * \frac{(1150 - 1400)}{0.15}$$


$$\dot{Q} = 1700 \, [W]$$

Convecção:

O mecanismo de convecção está associado à sobreposição de movimentos macroscópicos e microscópicos do meio. Sendo assim, a convecção requer um meio fluido para troca de calor.

Em analogia à camada limite hidrodinâmica de um escoamento, há uma camada limite térmica formada entre uma superfície e um fluido com temperaturas distintas.


O calor é trocado por condução na superfície, mas transmitido por convecção no interior do fluido.



Convecção:

a) Convecção forçada: ação de meios externos como ventiladores e bombas.

b) Convecção natural: escoamento induzido por força de empuxo decorrente da diferença de temperatura no fluido (diferença de densidade).




Convecção mista: combinação dos efeitos forçado e natural.

Convecção:

c) Ebulição:

d) Condensação:



Convecção:

A troca de calor por convecção é calculada através da Lei de Resfriamento de Newton:

$$\dot{Q}'' = h(T_S - T_\infty)$$
 [W/m²] $\overset{\text{Fluido, } T_\infty}{\Longrightarrow} h$ Superfície, T_S

h é o coeficiente de transferência de calor por convecção [W/(m².K)] e depende de diversos fatores como: (i) geometria da superfície (plana, curva, interno, externo); (ii) a natureza do escoamento (laminar ou turbulento); (iii) propriedades do fluido.

Convecção:

Valores típicos de h $[W/(m^2.K)]$:

- Convecção natural
 - Gás 2-25
 - Líquido 50-100
- Convecção forçada
 - Gás 25-250
 - Líquido 100-20.000

Mudança de fase (ebulição/condensação)
2.500-100.000


Radiação:

A radiação térmica é a energia emitida pela matéria que está a uma temperatura diferente de 0 K (zero absoluto = -273,15°C).

A radiação se propaga através de ondas eletromagnéticas, ou seja, é o único mecanismo de troca térmica que atua no vácuo.








Radiação:

Considere a situação



A radiação emitida pela superfície origina-se da energia do corpo e a taxa na qual é liberada por unidade de área [W/m²] é denominada poder emissivo, E. O máximo poder emissivo é definido pela Lei de Stefan-Boltzmann:


$$E_b = \sigma T_s^4$$

- T_S Temperatura da superfície [K]
- σ Constante de Stefan-Boltzmann [5,67*10⁻⁸ W/(m².K⁴)]

O limite superior do poder emissivo Eb é atribuído à superfície radiadora ideal (corpo negro).

Radiação:

Considere a situação



A radiação emitida pela superfície origina-se da energia do corpo e a taxa na qual é liberada por unidade de área [W/m²] é denominada poder emissivo, E. O máximo poder emissivo é definido pela Lei de Stefan-Boltzmann:

$$E_b = \sigma T_s^4$$

emissividade

$$0 \le \varepsilon \le 1$$


$$E = \varepsilon \sigma T_s^4$$

- $T_{\rm S}$ Temperatura da superfície [K]
- Constante de Stefan-Boltzmann $[5,67*10^{-8} \text{ W/(m}^2.\text{K}^4)]$

O limite superior do poder emissivo Eb é atribuído à superfície radiadora ideal (corpo negro).

Radiação:

A radiação também pode ser incidente sobre uma superfície, proveniente de sua vizinhança (sol ou outra superfície).



A taxa de incidência de radiação sobre uma superfície por unidade de área [W/m²] é chamada de irradiação, G.

Uma porção ou toda a irradiação pode ser absorvida pela superfície, aumentando a energia do corpo. A taxa de absorção por unidade de área, Gabs, é dada por:

$$G_{abs} = \alpha G$$


 α absortividade $0 \le \alpha \le 1$

Radiação:

Se α < 1 e a superfície é opaca (não transparente), porção da irradiação é refletida. Se a superfície é semi-transparente, porção da irradiação é transmitida.


Em muitas aplicações: líquidos são opacos e gases são transparentes. Metais são geralmente opacos (refletem parte da radiação). Finas lâminas de materiais poliméricos são meios semi-transmissores (acrílico, por ex.)





Radiação:

Um caso especial que ocorre com frequência é a troca de calor por radiação entre um corpo pequeno envolto por um corpo muito maior (paredes de uma sala ou forno, por exemplo).



A irradiação, G, pode ser aproximada pela emissão de corpo negro, Eb, à Tsur.

$$G = E_b = \sigma T_{sur}^4$$

A superfície pode ser modelada tal que $\alpha = \varepsilon$. Assim, o fluxo de calor fica:

$$\dot{Q}'' = \varepsilon E_b - \alpha G = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$
 [W/m²]

Exemplo: Uma tubulação para transporte de vapor passa por uma sala na qual o ar e as paredes se encontram a 25°C. O diâmetro externo do tubo é de 70 m, sua temperatura é de 200°C e sua emissividade é de 0,8. Determine o poder emissivo da superfície e a irradiação. Se o coeficiente de troca de calor por convecção é 15 W/m².K, qual é a taxa de rejeição de calor pelo tubo por unidade de comprimento?