
NICA



A medida da tensão contínua ou alternada (DC ou AC) é feita ligando-se as pontas de prova entre os pontos nos quais se quer saber a tensão, ou então, no ponto visado, com a outra ponta de prova numa referência (terra, por exemplo).

Na figura 47 mostramos o caso da


medida de tensão num componente (um resistor) quando as pontas de prova são ligadas entre seus terminais.

Na figura 48 indicamos a medida de tensão num ponto de um circuito, caso em que a outra ponta de prova vai conectada à referência do circuito, normalmente denominada terra ou

Tensão sobre o resistor
Analógico

DC
Volts
2/20

Resistor



massa, e que coincide com o pólo negativo da fonte de alimentação na maioria dos casos.

Num diagrama de aparelho eletrônico é comum as tensões nos diversos pontos serem referidas à terra ou massa, caso em que a ponta de prova fixa (normalmente a preta) deve ser ligada a este ponto. Se o circuito tiver o positivo à massa, o que pode ocorrer em aparelhos com fontes simétricas e alguns rádios e gravadores antigos japoneses com transistores PNP, os valores indicados são expressos com o sinal negativo na frente.

Para trabalhar na medida destas tensões basta ligar à massa a ponta de prova vermelha e a leitura com o multímetro será normal (ou então atuar sobre a chave de reversão de polaridade).

1. Leitura de Tensões Contínuas

Procedimento:

a) Coloque a chave seletora de escalas na escala apropriada de acordo com a tensão esperada. O fundo de escala escolhido deve ser maior do que a tensão esperada. Se você vai medir 220 V por exemplo, ou espera algo em torno deste valor, coloque numa escala de 250 ou 300 V.

Se não tiver idéia do valor da tensão que vai ser encontrada, coloque inicialmente o multímetro na escala mais altas de tensões (DC Volts).

Se você conhecer a tensão de alimentação do circuito e tiver certeza que ela não supere certos valores, fica mais fácil escolher uma escala de trabalho.


b) Ligue a ponta de prova preta (ou vermelha se o negativo for à massa) na referência do circuito e a ponta de prova vermelha (+) no ponto em que deseja saber a tensão.

c) Faça a leitura.

Na figura 49 temos exemplo de leitura de tensão contínua num circuito transistorizado.

Interpretação:

 A agulha desloca-se para a direita e indica um valor aproximadamente na região do centro para a direita da escala - esta é a tensão no circuito, e a medida está completa.



A agulha tende a movimentar-se para a esquerda - as pontas de prova estão invertidas. A massa ou referência não é negativa.

A agulha tende a passar do final da escala - a tensão é maior do que a esperada. Mude para uma escala mais alta.

Para os multímetros digitais existe a indicação da polaridade, com o sinal (-) aparecendo quando a medida é de uma tensão negativa (a ponta vermelha é negativa em relação à preta). Quando a escala é superada aparece um sinal que pode ser o "1" à esquerda.

Leitura	Condição
faixa central	
da escala	correto
tende à	
esquerda	pontas invertidas
ultrapassa o	usar escala
fim da escala	mais alta

Observações:

A leitura descrita corresponde a tensões em pontos de um circuito que são referidas à massa. Em suma, são as tensões absolutas, normalmente indicadas nos diagramas.


2. Leitura de Tensões Contínuas Sobre Componentes


Procedimento:

a) Coloque a chave seletora de es-

calas na escala apropriada à leitura da tensão esperada - VOLTS DC. O fundo de escala escolhido deve ter um valor maior do que a tensão que se espera medir. Se vamos medir algo em torno de 15 V, usamos uma escala com fundo de 25 ou 30 V.

Novamente, se você não tiver idéia da tensão que vai encontrar, coloque






inicialmente o multímetro numa esc la DC mais alta e, depois, gradualme te vá reduzindo até obter uma leitu na faixa central ou à direita do mo trador. Baseado na tensão de alimei tação do circuito, pode-se avaliar a tensões encontradas.

b) Identifique a polaridade da tel são sobre o componente que está sel do analisado. A corrente entra pe positivo e sai pelo negativo, conform mostra a figura 50 em que damos ul exemplo de circuito.

c) Ligue a ponta de prova verme lha (+) no pólo positivo do componer te e a preta no negativo. Veja que ind camos os pólos dos componente neste circuito, já que na realidad muitos deles quando fora do circuit são despolarizados. A polaridade referida em relação à corrente nest aplicação específica.

d) Faça a leitura da tensão.

A figura 51 ilustra este procedimento



CURSO DE INTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA

26