MNEMÔNICO	EXP. GRAF.	FLAGS		
INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA				
MOV r1,r2	(r1)←(r2)	NENHUM		
MOV r,M	(r)←[(HL)]	NENHUM		
MOV M,r	[(HL)] ←(r)	NENHUM		
MVI r,byte	(r)←byte	NENHUM		
MVI M,byte	[(HL)]← byte	NENHUM		
LXI rp,doble	(rpl)←1º byte	NENHUM		
EXT 1 p, a o o i c	(rph)←2º byte	IVEIVIIOIVI		
LDA addr	(A)←[addr]	NENHUM		
STA addr	[addr]←(A)	NENHUM		
LHLD addr	(L)←[addr]	NENHUM		
ENED dadi	(E)←[addr] (H)←[addr+1]	IVEIVITOIVI		
SHLD addr	[addr]←(L)	NENHUM		
SITED addi	[addr]←(L) [addr+1]←(H)	NEMION		
LDAX rp	(A)←[(rp)]	NENHUM		
STAX rp		NENHUM		
XCHG	$[(rp)] \leftarrow (A)$ $(H) \leftrightarrow (D) (L) \leftrightarrow (E)$	NENHUM		
	(□)↔(□) (□)↔(□) NSTRUÇÕES ARITMÉTICAS	NENTION		
ADD r	(A)←(A)+(r)	TODOS		
ADD M	(A)←(A)+((HL))	TODOS		
ADI byte		TODOS		
ADC r	$(A) \leftarrow (A) + byte$	TODOS		
ADC M	$(A) \leftarrow (A) + (r) + CY$	TODOS		
	(A)←(A)+[(HL)]+CY	TODOS		
ACI byte	(A)←(A)+byte+CY			
SUB r	(A)←(A)-(r)	TODOS		
SUB M	(A)←(A)-[(HL)]	TODOS		
SUI byte	(A)←(A)-byte	TODOS		
SBB r	(A)←(A)-(r)-CY	TODOS		
SBB M	(A)←(A)-[(HL)]-CY	TODOS		
SBI byte	(A)←(A)-byte-CY	TODOS		
INR r	(r)←(r)+1	Z, S, P, AC		
INR M	[(HL)]←[(HL)]+1	Z, S, P, AC		
DCR r	(r)←(r)-1	Z, S, P, AC		
DCR M	[(HL)]←[(HL)]-1	Z, S, P, AC		
INX rp	(rp)←(rp)+1	NENHUM		
DCX rp	(rp)←(rp)-1	NENHUM		
DAD rp	(HL)←(HL)+(rp)	CY		
DAA	Ajuste BCD de (A)	NENHUM		
	INSTRUÇÕES LÓGICAS.			
ANA r	$(A)\leftarrow(A)$ and (r)	TODOS		
	(CY)←0, (AC)←1			
ANA M	(A)←(A) and [(HL)]	TODOS		
	(CY)←0, (AC)←1			
ANI byte	(A)←(A) and byte	TODOS		
	(CY)←0, (AC)←1			
XRA r	(A)←(A) xor (r)	TODOS		
XRA M	(A)←(A) xor [(HL)]	TODOS		
XRI byte	(A)←(A) xor byte	TODOS		
ORA r	(A)←(A) or (r)	TODOS		
ORA M	(A)←(A) or [(HL)]	TODOS		
ORI byte	(A)←(A) or byte	TODOS		
CMP r	(A)-(r)	TODOS		
CMP M	(A)-[(HL)]	TODOS		
CPI byte	(A)-byte	TODOS		

MNEMÔNICO	EXP. GRAF.	FLAGS	
INSTRUÇÕES DE ROTAÇÃO E FLAGS			
RLC	Rotação esquerda	CY	
RRC	Rotação direita	CY	
RAL	Rot. esqda. com CY	CY	
RAR	Rot. direita. com CY	CY	
CMA	Comp. A1 de (A)	NENHUM	
CMC	Inverte (CY)	CY	
STC	(CY)←1	CY	
INSTRUCÕES DE RIEURCAÇÃO			

INSTRUÇÕES DE BIFURCAÇÃO

ccc=NZ salto se não zero (Z=0), ccc=Z salto se zero (Z=0), ccc=NC salto se não carry (CY=0), ccc=C salto se carry (CY=1), ccc=PO salto se paridade impar (P=0), ccc=PE salto se paridade par (P=1), ccc=P salto se positivo (S=0), ccc=M salto se negativo (S=1)

JMP addr	(PC)←addr	NENHUM		
Jccc addr	Si ccc=1, (PC)←addr;	NENHUM		
	Si ccc=0, (PC)←(PC)+3			
CALL addr	Guarda PC na pilha	NENHUM		
	(PC)←addr			
Cccc addr	Si ccc=1, guarda PC na	NENHUM		
	pilha, (PC)←addr;			
	Si ccc=0, (PC)←(PC)+3			
RET	Recupera PC da pilha	NENHUM		
Rccc	Si ccc=1, recupera PC da	NENHUM		
	pilha;			
	Si ccc=0 (PC)←(PC)+1			
RSTn	(PC)←n x 8	NENHUM		
PCHL	(PC)←(HL)	NENHUM		
	RUÇÕES DE MANUSEIO DA P	ILHA.		
PUSH rp	[(SP)-1]←(rpl)	NENHUM		
	[(SP)-2]←(rph)			
	(SP)←(SP)-2			
PUSH PSW	[(SP)-1]←(A)	NENHUM		
	[(SP)-2]←(RE)			
	(SP)←(SP)-2			
POP rp	$(rph) \leftarrow [(SP)]$	NENHUM		
	$(rpl)\leftarrow [(SP)+1]$			
	(SP)←(SP)+2			
POP PSW	$(RE) \leftarrow [(SP)]$	NENHUM		
	(A)← [(SP)+1]			
	(SP)←(SP)+2			
XTLH	$(L) \leftrightarrow [(SP)]$	NENHUM		
	$(H) \leftrightarrow [(SP)+1]$			
SPLH	$(HL) \leftrightarrow (SP)$	NENHUM		
INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA.				
IN porta	(A)←[porta]	NENHUM		
OUT porta	[porta]←(A)	NENHUM		
INSTRUC. DE CONTROLE DE INTERRUPÇÕES				
EI	Habilita interrupções	NENHUM		
DI	Desabilita interrupções	NENHUM		
HLT	Para o	NENHUM		
	microprocessador			
NOP	Não faz nada	NENHUM		
RIM	Lê linha serial e estado	NENHUM		
	das interrupções.			
SIM	Escreve na linha serial e	NENHUM		
	Programa interrupções.			