Redes Sem Fio

Microondas

Professora: Analucia Morales

UFSC-Araranguá




 Todo equipamento sem fios utiliza sinais de radiofrequência para comunicação

 802.11, 802.15, 802.16, ... sinais na faixa das microondas

 Utilização de MODEM para modulação dos sinais, técnicas de espalhamento espectral para maior robustez de transmissão e antenas para a transmissão destes sinais









- Objetivo das antenas:
 - Conversão de uma corrente elétrica em uma onda de radiofrequência e vice-versa
- Funcionamento (transmissão):
 - Ao se aplicar uma corrente variante em um condutor, elétrons livres viajam entre os átomos
 - Ao se alternar esta corrente, os elétrons se movem para frente e para trás na mesma frequência da corrente



- Funcionamento (transmissão)
 - A aceleração/desaceleração dos elétrons ocasiona a radiação formada por um campo elétrico e um campo magnético
 - Onda eletromagnética = radiofrequência





- Funcionamento (recepção)
 - Ao receber uma onda eletromagnética, os elétrons de uma antena aceleram/desaceleram
 - → indução
 - Isto gera uma corrente elétrica de mesmas características da onda original

corrente → antena → onda eletromagnética → antena → corrente



- Potência
 - O sinal elétrico é medido em mW (miliwatts)
 - O sinal eletromagnético em dB (decibéis)
- Decibel (dB)
 - Expressa um valor RELATIVO entre duas potências em mW

$$db = 10 \log \frac{P_1(mW)}{P_2(mW)}$$



- Decibel (dB)
 - Um valor dB positivo significa amplificação
 - Um valor dB negativo significa atenuação

$$Amplificação (db) = 10 \log \frac{P_{saida}(mW)}{P_{ent}(mW)}$$

$$Atenuação (db) = 10 \log \frac{P_{ent}(mW)}{P_{saida}(mW)}$$

A relação entre mW e dB é portanto:
LOGARÍTMICA



- EX:
 - Se temos:
 - Pot. entrada = 100 mW
 - Pot. Saída = 25 mW
 - Existe então uma ATENUAÇÃO do sinal

O valor da atenuação é:

Atenuação =
$$10 \log \left(\frac{100}{25} \right) = 6,02 dB$$




• EX:

 Já que temos uma relação logarítmica, o aumento de mW não equivale a um aumento linear em dB

 Prove que para aumentarmos a potência do sinal em 3dB, necessitamos do dobro de mW









 Para se obter potências absolutas (transmissores, amplificadores, etc):

Utiliza-se 1 mW como referência, obtêm-se
dBm

$$dBm = 10\log\left(\frac{pot_{mW}}{1_{mW}}\right)$$

– Ex: uma placa com 33mW possui:

$$dBm = 10\log(33) = 15,2 dBm$$



. Exemplos de placas 802.11b

- Orinoco = $33 \text{ mW} = 10 \log 33 = 15,2 \text{ dBm}$
- Samsung = 50 mW = 17 dBm
- Linksys = 100 mw = 20 dBm

• Amplificador = 1000 mW = 30 dBm



- Para que se possa identificar o ganho de uma antena, utiliza-se dBi
- dBi equivale a relação entre a antena a ser analisada e um irradiador isotrópico, ou seja a sua unidade é expressa em dBi, onde a letra "i" indica que o sinal máximo da antena foi comparado com o sinal de uma antena isotrópica, colocada no mesmo lugar.
 - Uma antena isotrópica irradia em todas as direções da mesma forma
 - É um tipo de antena teórica, sem implementação possível
 - Ex: antena direcional de 24 dBi



 Pode-se então utilizar todas as referências de dB para se calcular a potência de transmissão de um sinal (ERP - Effective Radiated Power)

- ERP = potência efetivamente irradiada
- É o sinal que sai da ponta da antena!
- A partir daí o sinal sofre a atenuação da propagação

$$ERP = T_{placa} - A_{cabo} + G_{antena}$$



Cálculo de ERP:

- Obtém-se a potência de transmissão da placa em dBm
- Subtrai-se a atenuação sofrida pelo sinal no cabo entre placa e antena em dB
- Adiciona-se o ganho da antena utilizada em dBi



- Os conectores e cabos entre a placa de transmissão e a antena causam atenuação
- EX de atenuação em cabos:
 - RG58: 1 dB por metro
 - RG213: 0.6 dB por metro
 - RG174: 2 dB por metro

-



Exercício

- Pesquisar na internet equipamentos para construção de um ponto sem fio:
 - Placa de redes sem fios
 - Potência de transmissão (dBm)
 - Potência de recepção (dB)
 - Cabos e conectores
 - Atenuação por metro para 2,4Ghz
 - Antenas
 - Ganho (dBi)
 - Calcular a ERP do ponto



dBi

