

```
struct Data
    int dia;
    int mes;
    int ano;
    int status;
```



```
|struct Data data_inicia(struct Data dt)
    dt.dia = 23;
    dt.mes = 9;
    dt.ano = 2017;
    dt.status = 0;
    return dt;
```



```
struct Data data altera(struct Data dt, int dia, int mes, int ano)
    dt.dia = dia;
    dt.mes = mes;
    dt.ano = ano;
    if(/*validarData()*/ true)
        dt.status = 1;
    } else {
        dt.status = 0;
    return dt;
```



```
void data_imprime(struct Data dt)
    if(dt.status)
       //Imprime data no lcd, serial..etc
    } else {
        //mensagem de erro
```



```
int main(void)
    struct Data relogio;
    relogio = data_inicia(relogio);
   data_imprime(relogio);
    relogio = data_altera(relogio, 12, 10, 2017);
    data_imprime(relogio);
   while (1)
```



Qual o erro cometido abaixo?

```
struct Data rtc;
data_imprime(rtc);
```



```
//Passagem de parâmetro por CÓPIA
relogio = data_inicia(relogio);
|struct Data data_inicia(struct Data dt)
    dt.dia = 23;
    dt.mes = 9;
    dt.ano = 2017;
    dt.status = 0;
    return dt;
```



```
//Passagem de parâmetro por CÓPIA
relogio = data_inicia(relogio);
|struct Data data_inicia(struct Data dt)
    dt.dia = 23;
    dt.mes = 9;
    dt.ano = 2017;
    dt.status = 0;
    return dt;
```



```
//Passagem por referência
data_inicia(&relogio);
void data inicia(struct Data * dt)
    dt->dia = 23;
    dt->mes = 9;
    dt->ano = 2017;
    dt->status = 0;
```



```
//Passagem por referência
data_inicia(&relogio);
void data_inicia(struct Data * dt)
    (*dt).dia = 23;
    (*dt).mes = 9;
    (*dt).ano = 2017;
    (*dt).status = 0;
```



```
//Caso a estrutura seja enviada como parâmetro
E seja tratada apenas como leitura, podemos
definir O parâmetro como const;
data imprime(relogio);
void data_imprime(const struct Data dt)
   if(dt.status)
   //Imprime data no lcd, serial..etc
   } else {
      //mensagem de erro
```



Como ficaria o mesmo programa em C++?



```
class Data
  private:
  char dia;
  char mes;
  short ano;
   bool status;
  public:
   Data(/* Data *this */); //Construtora
  void data_altera(/*Data *this */ int dia, int mes, int ano);
   void data_imprime(/*Data *this */) const;
};
```



```
Data::Data()
{
    this->dia = 30;
    this->mes = 9;
    this->ano = 2017;
    this->status = true;
}
```



```
void Data::data_altera(/*Data *this */ int dia, int mes, int ano)
{
    this->dia = dia;
    this->mes = mes;
    this->ano = ano;
    this->status = true;
}
```



```
void Data::data_imprime(/*const Data *this */) const
{
    if(this->status)
    {
        //imprime no LCD
    } else {
        //mensagem de error!
    }
}
```



```
int main(void)
    Data dt;
    dt.data_imprime();
    dt.data_altera(12, 10, 2017);
    dt.data imprime();
    while (1)
```



E se tivéssemos que comparar duas variáveis Data? Como ficaria em C++?

```
Data dt1, dt2;
if(dt1 == dt2)
{
    //datas iguais...
}
```



Podemos usar o recurso : Sobrecarga de Operadores (*Operators Overloading*) do *C++*



Sobrecarga de Operadores do C++

```
Iclass Data
  private:
   char dia;
   char mes;
   short ano;
   bool status;
  public:
   Data(/* Data *this */); //Construtora
   void data_altera(/*Data *this */ int dia, int mes, int ano);
   void data imprime(/*Data *this */) const;
   int Compare(const Data &r2) const;
   bool operator == (const Data & r2) const;
};
```



Sobrecarga de Operadores do C++

```
int Data::Compare(const Data &r2) const
    if(this->ano == r2.ano)
      return (this->ano - r2.ano);
    return (this->mes != r2.mes)? this->mes - r2.mes
                                : this->dia - r2.dia;
bool Data::operator == (const Data & r2) const
       PORTD = 0; //Necessário para poder simular no Atmel Studio
       return (this->Compare(r2)==0);
```



Sobrecarga de Operadores do C++


```
int main(void)
    Data dt;
    dt.data_imprime();
    dt.data_altera(12, 10, 2017);
    dt.data_imprime();
    Data dt1, dt2;
    if(dt1 == dt2)
        //datas iguais...
    while (1)
```



Vamos simular o programa no Atmel Studio?



Vamos simular o programa no Atmel Studio?





O C++ suporta: Sobrecarga de funções (*Function Overloading*)



```
class UART
    private:
    char txt[50];
    public:
    UART(/* UART *this */);
    void writebyte(unsigned char data);
    void writestr(char *ptr);
    void print(int i);
    void print(float f);
    void print(char* c);
};
```



```
void UART::print(int i)
    sprintf(txt, "AN0 = %d \n", i);
    writestr(txt);
void UART::print(float f)
    sprintf(txt, "AN0 = %f \n", f);
    writestr(txt);
void UART::print(char* c)
    sprintf(txt, "AN0 = %c \n", c);
    writestr(txt);
```



```
void UART::writestr(char *ptr)
    while(*ptr != '\0')
        writebyte(*ptr);
        ptr++;
void UART::writebyte(unsigned char data)
    while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));</pre>
    UDR0 = data;
```




```
int main(void)
     int i = 10;
    float t = 5.4;
     char c = 'A';
    UART serial;
     serial.print(i);
     serial.print(t);
     serial.print(c);
    while(1);
```




E ai, o *sprintf (float)* funcionou?










Referência: https://startingelectronics.org/articles/atmel-AVR-8-bit/print-float-atmel-studio-7/



```
union Valor
    uint32_t dword;
    struct
        uint16_t word0;
        uint16 t word1;
    };
    struct
        uint8_t byte0;
        uint8_t byte1;
        uint8_t byte2;
        uint8_t byte3;
    };
};
```





```
struct bits {
    uint8_t bit0 : 1;
    uint8_t bit1 : 1;
    uint8_t bit2 : 1;
    uint8_t bit3 : 1;
    uint8_t bit4 : 1;
    uint8_t bit5 : 1;
    uint8_t bit6 : 1;
    uint8_t bit7 : 1;
};
```

dword								
word0		word1						
byte0	byte1	byte2	byte3					



```
Junion Valor
    uint32 t dword;
    struct
        uint16_t word0;
        uint16_t word1;
    };
                                                     dword
    struct
                                                             word1
                                             word0
        uint8 t byte0;
        uint8 t byte1;
                                          byte0 byte1
                                                         byte2 byte3
        uint8 t byte2;
        uint8 t byte3;
    };
    struct bits {
        uint8_t bit0 : 1;
        uint8_t bit1 : 1;
        uint8_t bit2 : 1;
        uint8_t bit3 : 1;
        uint8_t bit4 : 1;
        uint8_t bit5 : 1;
        uint8 t bit6 : 1;
        uint8 t bit7 : 1;
    };
```




```
Junion Valor
    uint32 t dword;
    struct
        uint16_t word0;
        uint16_t word1;
    };
                                                     dword
    struct
                                                             word1
                                             word0
        uint8 t byte0;
        uint8 t byte1;
                                          byte0 byte1
                                                         byte2 byte3
        uint8 t byte2;
        uint8 t byte3;
    };
    struct bits {
        uint8_t bit0 : 1;
        uint8_t bit1 : 1;
        uint8 t bit2 : 1;
        uint8_t bit3 : 1;
        uint8_t bit4 : 1;
        uint8_t bit5 : 1;
        uint8 t bit6 : 1;
        uint8 t bit7 : 1;
    };
```



```
]int main(void)
    char txt[20];
    volatile union Valor data;
    uint16_t adc = 0xFFAA;
    data.byte0 = (uint8_t)adc;
    data.byte1 = (uint8_t)(adc>>8);
    sprintf(txt, "%u", data.word0);
    //Resultado: txt[] = {"65450"}
    data.bit0 = 1;
    while (1);
```







Mais um exemplo de Estrutura em C



Imagine que temos um item de supermercado. Este item tem um nome, preço e dimensão. A dimensão pode ser tanto em volume (1 litro) como peso (1 Kg). Assim, poderíamos criar a seguinte *struct*

```
struct item {
   char nome[50];
   float preco;
   float volume;
   unsigned peso;
}

struct item {
   char nome[50];
   float preco;
   union {
      float volume;
      unsigned peso;
   }
}
```



Como reduzir então a memória utilizada? Podemos declarar dentro de uma union os campos volume e peso:

```
struct item {
    char nome[50];
    float preco;
    union {
        float volume;
        unsigned peso;
    }
}
```



Qual o problema do programa abaixo?

```
struct item it;
it.peso = 2;
it.volume = 0.0f;
printf("%u", it.peso);
```




Podemos resolver o problema adicionando uma variável "flag" a estrutura.


```
struct item {
   char nome[50];
   float preco;
   bool porVolume;
   union {
      float volume;
      unsigned peso;
   };
};
if (it.porVolume) {
   printf("%s\t%.2f\t%.3f", it.nome, it.preco, it.volume);
   } else {
   printf("%s\t%.2f\t%u", it.nome, it.preco, it.peso);
}
};
```



Desafio

Monte uma Estrutura em C conforme a figura abaixo:





LSB MSB						
PDU Type	RFU	TxAdd	RxAdd	Length	RFU	
(4 bits)	(2 bits)	(1 bit)	(1 bit)	(6 bits)	(2 bits)	



Desafio

resolução

```
struct pdu{
                                void main()
  unsigned char Payload[255];
  struct{
                                   BLE_PACKET.PDU.Payload[0] = 0XFF;
         char PDU_TYPE:
                                   BLE PACKET.Preamble = 0B10101010;
         char RFUx:
                                   BLE_PACKET.Access_Address = 0B10011110;
         char TxAdd:
                                   BLE_PACKET.PDU.HEADER.PDU_TYPE = 0B1100;
         char RxAdd:
                          6;
         char Length:
         char RFUy:
                          2;
     }HEADER;
};
struct{
  unsigned char Preamble;
  unsigned long Access_Address;
  struct pdu PDU;
 unsigned long CRC;
}BLE_PACKET;
```

Obrigado!

Prof° Fernando Simplicio

Fernando@microgenios.com.br www.microgenios.com.br