
#### PROJETO com MCU



#### PROGRAMA em C

```
void main()
       InitSys();
       while(true) {
         SensorCorrente();
         Termopar()
         Umidade();
         SensorPresenca();
         SendToUart();
         UpdateLcd();
```

#### PROGRAMA em C

```
void main()
       InitSys();
       while(true) {
                               //2ms
         SensorCorrente();
                               //10ms
         Termopar()
         Umidade();
                              //15ms
         SensorPresenca(); //100ms
                              //1ms
         SendToUart();
                               //10ms
         UpdateLcd();
     //Tempo Gasto por loop: 138ms
```



## Como melhorar o desempenho do programa?



## Melhorias no Hardware | Software

#### Hardware (exemplos)

- Escolher microcontroladores que atendam as necessidades do projeto.
- Conversores AD mais rápidos.
- Memórias Flash/EEPROM mais rápidas.
- Interfaces de comunicação mais rápidas. Ex: SPI ao invés de I2C e USB ao invés de RS232.
- Melhorar o layout PCB afim de diminuir interferências, bounces, etc.

#### Software

- Procurar deixar o código o mais objetivo e de fácil entendimento quanto possível.
- Usar com cautela macros e funções inline.
- Algoritmos recursivos podem chegar rapidamente ao resultado (poucas iterações), porém exigem o uso de máquina e recursos computacional melhores.



## 1° Alternativa: Utilizar as Interrupções do MCU para atender e priorizar tarefas/processos.



# 2° Alternativa: Utilizar máquinas de estado para melhorar o tempo entre processos.



3° Alternativa:
Utilizar máquinas de estado
nos processos em conjunto
com as interrupções de
periféricos/CPU do MCU.



4° Alternativa:
Usar um sistema operacional de Tempo Real RTO's para individualizar, priorizar, sincronizar processos.


#### Máquina de Estado

 Break long tasks into a state machine


```
while (1)
{
   Task_1(); //60 us
   Task_2(); //2 us
}
//max loop time = 62 us
```

```
while (1)
  switch (Task 1 state)
   case a:
     Task 1 state a(); //20 us
     break:
   case b:
     Task 1 state b(); //20 us
     break:
   case c:
     Task 1 state c(); //20 us
     break;
  Task_2(); //2 us
  //max loop time = 22 us
```


#### **Polled Configurations**




#### máquina de Estado




### Interrupção dos Periféricos/CPU



#### Aplicando um RTO'S




#### Benefícios de um RTO's





## Análise de um projeto funcional com Microcontroladores

#### Exemplo de um Projeto para MCU





## Projeto: Voltimetro com Display de 7 Segmentos


www.microgenios.com.br

## Teoria sobre Display 7 Segmentos














## Teoria sobre Display de 7 Segmentos




## Teoria sobre Display de 7 Segmentos

# Common Cathode






#### **Projetos Antigos**



#### **Novos Projetos** Sistema de Varredura




- ☐ Funciona por varredura, o que permite ligar mais displays em paralelo.
- ☐ Garante maior durabilidade dos LEDs, pois os NÃO ficam todo o tempo ligados.
- □ Economiza Pinos do Microcontrolador
- ☐ Permite maior flexibilidade na mudança do projeto
- ☐ Trabalha com picos de correntes, o que acarreta menor consumo de corrente.
- ☐ Menor número de componentes discretos para seu acionamento.
- □Circuito recomendado para novos projetos.

### Display 7 Segmentos no kit EasyAVR v7

4 digit 7-seg display





#### O que você acha do programa?

```
void main()
       InitMcu();
       InitADC();
       while(true) {
            LeituraADC();
            ConversaoADC();
            Display7();
            Button();
```



Como melhorar o programa?

Projeto: Voltimetro com Display de 7 Segmentos

#### O que você acha do programa?

```
void timer() interrupt isr()
   Display7();
void main()
       InitMcu();
       InitADC();
       InitTimer();
       InitInterrupt();
       while(true) {
              LeituraADC();
              ConversaoADC();
              Button();
```

#### Exemplo de varredura p/ display 7 seg

```
void Display7(){
        PORTC = seq Unidade;
                                            //Escreve no Barramento
        PORTA.B0 = 1:
                                            //Liga display7
        Delay ms(2);
                                            //Espera o led acender por 2ms.
        PORTA.B0 = 0;
                                            //Desliga display7
        PORTC = seg Dezena;
                                            //Escreve no Barramento
        PORTA.B1 = 1:
                                            //Liga display7
        Delay ms(2);
                                            //Espera o led acender por 2ms.
        PORTA.B1 = 0;
                                            //Desliga display7
        PORTC = seg Centena;
                                            //Escreve no Barramento
        PORTA.B2 = 1;
                                            //Liga display7
        Delay ms(2);
                                            //Espera o led acender por 2ms.
        PORTA.B2 = 0;
                                            //Desliga display7
        PORTC = seq Milhar;
                                            //Escreve no Barramento
        PORTA.B3 = 1;
                                            //Liga display7
        Delay ms(2);
                                            //Espera o led acender por 2ms.
                                            //Desliga display7
        PORTA.B3 = 0;
```

#### Exemplo Máquina de Estado

```
void Display7() {
     static enum { disp1 = 1, disp2, disp3, disp4} maq estado = disp1;
     PORTA &= 0XF0;
      switch ( maq estado)
         case disp1: { //Unidade
                       PORTC = Dta[0];
                       PORTA.B0 = 1;
                      maq estado = disp2;
                      break;
         case disp2: { //Dezena
                       PORTC = Dta[1];
                       PORTA.B1 = 1;
                       maq estado = disp3;
                      break;
         (...)
```



Exemplo Prático:
ATMEGA32 WinAVR no
Atmel Studio 7.

Projeto: Voltimetro com Display de 7 Segmentos



Exemplo Prático:
ATMEGA32 e
mikroC PRO for AVR

Projeto: Voltimetro com Display de 7 Segmentos



Exemplo Prático:

ATMEGA32 e WinAVR com

Sistema Operacional de Tempo

Real (RTO's).

Projeto: Voltimetro com Display de 7 Segmentos

#### Links

- RTO's OSA: <a href="http://www.pic24.ru/">http://www.pic24.ru/</a>
- WinAVR: https://sourceforge.net/projects/winavr/
- Atmel Studio 7: <a href="http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/">http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/</a>
- mikroC PRO for AVR: <a href="https://www.mikroe.com/avr/">https://www.mikroe.com/avr/</a>
- ATMEGA32: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega32



Obrigado!