Problemas con el Teléfono IP

1. Valida que el cable de red este bien conectado a Ethernet.



2. Se va la señal o no te escuchan en ocasiones, revisa el cable cortado a la Bocina puede estar presentando fallas y sea necesario el Cambio.

